

CUIDADOS BÁSICOS

- Leia atentamente este manual.
- Nunca mergulhe a base, o cabo de força ou o plug em água ou qualquer outro líquido.
- Recomendamos a supervisão de um adulto quando o aparelho for usado por uma criança.
- Desconecte o aparelho da tomada quando não estiver em uso, quando estiver colocando ou retirando componentes e antes de limpá-lo. Segure pelo plug e puxe-o com firmeza para fora. Nunca puxe o cabo elétrico.
- Não opere este aparelho em presença de gases explosivos ou inflamáveis.
- Este aparelho foi desenvolvido para uso doméstico. Não é adequado para uso industrial ou comercial.
- Para evitar acidentes e/ou a anulação da garantia, não tente desmontar ou consertar o aparelho.
- Não guarde o aparelho em um lugar úmido.
- Não use o aparelho ao ar livre.
- Nunca coloque as peças nem a base do aparelho numa máquina de lavar louças.
- Evite tocar as peças em movimento.
- Se o aparelho fizer algum barulho anormal ou aquecer demais, desconecte-o imediatamente da tomada e leve-o a uma assistência técnica autorizada.

CONHEÇA TODA A NOSSA LINHA – www.dellar.com.br

DELLAR

Qualidade e bom gosto para o seu lar.

Espremedor de Frutas

Gourmet

DJC-507

DELLAR

MANUAL DO USUÁRIO

Leia este manual antes de usar o aparelho

CONHEÇA O SEU ESPREMEDOR DE FRUTAS GOURMET

COMO USAR O SEU ESPREMEDOR DE FRUTAS GOURMET

- 1 Estenda o fio que está enrolado no compartimento inferior da base e insira o plug na tomada.
 - Atenção: verifique se a voltagem da rede elétrica corresponde à do aparelho. Usar o aparelho na voltagem errada pode danificá-lo gravemente e anulará a garantia.
- 2 Corte pela metade as frutas que deseja espremer e coloque metade de cada uma sobre a castanha (cone) do espremedor.
- 3 Pressione a fruta firmemente contra a castanha, que começará a girar automaticamente. Use uma das mãos para segurar a alça da jarra e, com a outra, esprema todas as metades da fruta ou até encher a jarra.
 - A jarra tem capacidade para 1.2 LI de suco.
- 4 Desconecte o plug da tomada.
- 5 Para retirar a jarra da base, gire-a 30° para a direita e puxe-a para cima.
 - Para recolocar a jarra, insira-a na base e gire-a 30° para a esquerda.
- 6 Para retirar a castanha, puxe-a para cima. Para retirar a peneira, segure a jarra com uma das mãos e, com a outra, puxe a peneira para cima.
- 7 Despeje o conteúdo da jarra num copo para beber.
- 8 Enxágüe as peneiras e a castanha imediatamente após o uso. Se necessário, limpe o aparelho.

Limpeza

- 1 Desconecte o plug da tomada elétrica antes de limpar o aparelho ou quando o aparelho não estiver em uso.
- 2 Coloque o aparelho numa superfície estável e seca.
- 3 Retire a peneira e a castanha para lavá-las com facilidade.
 - Nunca mergulhe a base, o cabo de força ou o plug em água ou qualquer outro líquido.
- 4 Enxágüe a peneira e a castanha. Use uma escova de cerdas macias para remover a polpa que permanecer.
 - Use apenas água e detergente suave na limpeza.
 - Não lave as peças em máquina de lavar louças.
- 5 Limpe a base com uma esponja ou pano macio e, se necessário, levemente umedecido.