

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricadas de vidro.
- O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para saber a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.mondialine.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

1 ANO DE GARANTIA

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.mondialine.com.br

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas.

05/17 Rev. 00

MONDIAL



Manual de Instruções

CE-07

Chaleira Elétrica
Pratic Hot



Modelos: 9730-01 (127V)

9730-02 (220V)

CHALEIRA ELÉTRICA PRATIC HOT MONDIAL

Parabéns, agora você possui uma **CHALEIRA ELÉTRICA PRATIC HOT MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso e praticidade na sua cozinha.

Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Verifique se a tensão (voltagem) do produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Utilize o produto em local plano e seco.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não mergulhe o cordão elétrico, o plugue e a base do produto em água ou qualquer outro líquido.
- Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem e o produto fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
- Use este produto somente conforme descrito no manual. Outros usos não recomendados podem pôr em risco sua segurança e causar danos ao produto.
- Esse produto é de uso exclusivamente doméstico.
- Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.
- O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho. Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar a chaleira.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe do calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Desligue o aparelho imediatamente se estiver funcionando defeituosamente.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- A fim de evitar riscos nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Nunca use o aparelho próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Mantenha o cordão elétrico sempre recolhido no guarda-fio quando for transportá-lo ou quando ele não estiver sendo usado.
- Nunca encha de água o produto além do limite máximo. Ultrapassar o limite recomendado pode causar danos ao produto e comprometer a sua segurança.
- Desligue o produto da tomada sempre que terminar de utilizá-lo, ou quando for limpá-lo.
- Nunca desligue o aparelho puxando o plugue da tomada pelo cordão elétrico.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais do produto pode prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário, além de acarretar a perda da garantia contratual.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Para não perder a garantia e evitar acidentes ou problemas técnicos, não permita que sejam feitos concertos e/ou trocas de peças por pessoas não habilitadas. Caso necessário leve sempre o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO



DICAS IMPORTANTES

- O aparelho deve estar sempre desligado antes de conectar ou desconectar da tomada.
- Certifique-se que a chaleira esteja devidamente encaixada na base antes de utilizá-la.
- Sempre utilize o produto em superfícies planas e secas.
- Este produto foi desenvolvido para ferver água e para o preparo de chás ou efusões. Não deve ser utilizado para ferver leite, preparar café ou qualquer outra coisa pois poderá danificá-lo ou prejudicar o seu funcionamento.
- Nunca coloque açúcar na chaleira para não danificar o produto ou comprometer o seu perfeito funcionamento.
- Utilize apenas água limpa e filtrada. Não coloque qualquer outro líquido no reservatório de água.
- Mantenha a chaleira tampada ao servir.
- Não coloque o aparelho diretamente sobre a chama do fogão, chapas elétricas, forno quente, nem próximo a estes locais.
- Nunca utilize palha de aço ou produtos abrasivos durante a limpeza, pois podem danificar o produto.
- Não ferva água na chaleira se a água estiver abaixo do nível mínimo ou ultrapassar o nível máximo marcados no interior da chaleira.
- Não ligue o aparelho sem água.
- Mantenha a tampa da chaleira fechada durante o funcionamento do aparelho.

ATENÇÃO

- Se a chaleira estiver muito cheia, a água fervente poderá sair pelo bico. Retire o excesso de água mantendo no nível da marcação de limite MÁX.
- Este aparelho não deve ser imerso em água para limpeza.
- A chaleira só deve ser usada com a base fornecida.

ANTES DE UTILIZAR A SUA CHALEIRA ELÉTRICA PRATIC HOT MONDIAL

- Lave a jarra em água corrente e seque-a muito bem. Passe um pano úmido na base.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, encha a chaleira de água até o máximo e então esvazie. Não utilize a água dos primeiros funcionamentos. Repita esse passo uma ou duas vezes para retirar todas as impurezas.
- Limpe bem a base e a tampa do produto com um pano limpo.

COMO UTILIZAR A SUA CHALEIRA ELÉTRICA PRATIC HOT MONDIAL

Para utilizar sua chaleira siga os passos:

1. Abra a tampa da chaleira pressionando o botão de abertura.
2. Encha com água limpa e fria, nunca excedendo o nível máximo indicado no visor da chaleira.
3. Feche a tampa da chaleira. Mantenha a jarra fechada durante a fervura.
4. Encaixe corretamente a chaleira na base de aquecimento.
5. Coloque o plugue na tomada.
6. Acione a tecla "LIG/DESL" localizada na parte inferior do produto, movimentando-a para baixo. A lâmpada piloto irá acender indicando o funcionamento.
7. Ao terminar de ferver a água, a chaleira desligará automaticamente, apagando a luz interna.
8. Esse produto pode ser desligado a qualquer momento acionando a tecla LIG/DESL para a posição de desligado.
9. Mantenha a jarra fechada durante o manuseio ou ao servir. Evite derramar água na base de aquecimento.

Atenção

- Certifique-se que esteja bem tampada, pois se a tampa não estiver bem travada não ocorrerá o desligamento automático.
- Respeite a indicação interna do nível de água Mínimo e Máximo para garantir o perfeito funcionamento do aparelho.

Observação: A chaleira desligará automaticamente assim que a água ferver. Para reaquecer uma quantidade de água, pressione a tecla LIG/DESL novamente.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

ATENÇÃO: Deixe o produto esfriar antes de limpá-lo. Certifique-se de que o produto está desligado da tomada.

Limpeza Interna

A limpeza interna deve ser feita apenas enxaguando com água, sem qualquer outro produto. Não utilize qualquer tipo de detergente ou sabão.

Limpeza externa

A parte externa da chaleira deve ser feita com pano macio e umedecido, nunca use material feito de nylon ou abrasivos.

Armazenamento

Sempre esvazie o produto antes de armazená-lo por mais tempo e guarde-a protegida do calor e da umidade.