



Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Elaine	08-04-2014
1	Inclusão de informação sobre elemento de aquecimento (certificação)	Ari Jr	03-06-2014

**This page should not be printed.**

This document is property of Britannia  
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Elaine	DATA	08-04-2014	TRATAMENTO	TOL. Æ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Gustavo	DATA	08-04-2014			<b>SEM ESCALA</b>
APROV.	Nayana	DATA	08-04-2014	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				<b>Cafeteira Duo Coffee</b>	<b>000000</b>	<b>1/1</b>
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	1200-09-05	

# **BRITANIA**



## *Cafeteira Duo Coffee*



Manual de Instruções



## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

## CUIDADOS

- Não utilizar o aparelho se o mesmo apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponda à da etiqueta da cafeteira.
- Não colocar a cafeteira sobre superfícies quentes ou ao lado do fogo para evitar danos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
  - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma supervisão redobrada será necessária se o aparelho for usado perto de crianças.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- Antes de encher o reservatório de água, certificar que o aparelho esteja desligado.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar a cafeteira ou quando não a estiver usando. Deixar a cafeteira esfriar totalmente antes de remover ou de instalar seus componentes e também antes de limpá-la.
- Para se proteger contra choques elétricos, incêndio ou acidentes pessoais, não mergulhar o cordão elétrico e/ou o plugue na água ou em outros líquidos.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana ou sobre uma mesa. Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões.
- Algumas partes (componentes) da cafeteira se aquecem durante sua utilização, não tocá-las diretamente com as mãos. Pegar sempre pelas alças ou pegadores.
- Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Não deixar a cafeteira funcionar sem água.
- Queimaduras poderão ocorrer se a tampa da cafeteira for aberta durante a preparação do café.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio, choques elétricos ou acidentes pessoais.
- Não usar a cafeteira ao ar livre.
- Não usar a cafeteira para fins diferentes dos especificados neste manual de instruções.

•Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

•O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.

•O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

•Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

•Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.

### SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

## COMPONENTES

- 1- Colher dosadora
- 2- Porta-filtro
- 3- Filtro de nylon
- 4- Botão de abertura do reservatório de água
- 5- Saídas de vapor
- 6- Reservatório de água
- 7- Xícaras de cerâmica
- 8- Base antiderrapante removível
- 9- Botão Liga/Desliga



\*imagens meramente ilustrativas

## ANTES DO PRIMEIRO USO

Antes de passar o primeiro café, lavar bem as xícaras, o porta-filtro removível e o filtro de nylon em água morna com detergente neutro. Enxaguar e secar. Limpar a parte interna da cafeteira passando 250ml de água da torneira (ver "Instruções para Passar o Café"). Não colocar o pó de café no filtro para fazer esta primeira limpeza.

## INSTRUÇÕES PARA PASSAR O CAFÉ

- 1 - Ligar a cafeteira na tomada conforme a tensão indicada no aparelho.
  - 2 - Encher o reservatório com água fria. O reservatório de água tem marcas para poder enchê-lo conforme a quantidade desejada (1 ou 2 xícaras). Não adicionar açúcar na água.
  - 3 - Colocar a quantidade de pó de café desejada no filtro: 1 colher para 1 xícara ou 2 colheres para 2 xícaras. (esta é a quantidade máxima suportada pela cafeteira)
  - 4 - Colocar o porta-filtro no lugar observando atentamente a posição de travamento e fechar a tampa.
  - 5 - Posicionar as xícaras logo abaixo das saídas de café.
  - 6 - Para ligar o aparelho pressionar o botão "LIGA/DESL." A luz vermelha acenderá indicando que o aparelho está em funcionamento e após um tempo o café começará a sair automaticamente.
- NOTA:** Não retirar as xícaras antes do término do ciclo. Caso contrário o café irá transbordar da cafeteira.
- 7 - Desligar o aparelho quando a cafeteira não estiver sendo usada pressionando o botão "LIGA/DESL." A luz apagada indica que o aparelho está desligado.

### ATENÇÃO

A superfície do elemento de aquecimento é sujeita a calor residual após a utilização do aparelho.

### NOTAS:

- O uso de água de origem mineral reduz a vida útil do aparelho e causa entupimentos.
- A quantidade máxima de pó de café a ser utilizada deve ser de 2 (duas) colheres dosadoras. Se operar com quantidade superior à indicada o produto irá transbordar.

## DICAS DE LIMPEZA

- Antes de limpar o aparelho, retirar o plugue da tomada.
- O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido e nunca imerso em água.
- O porta-filtro, o filtro de nylon e as xícaras devem ser limpos com água e detergente ou na lava-louças.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.

## TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga	A tomada está sem energia	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
Água/café transbordando da xícara.	As xícaras não estão posicionadas corretamente	Posicionar as xícaras alinhadas com a saída do funil.
o café cai muito lentamente ou transborda da borda do funil removível.	1 - Pó de café muito fino 2 - Filtro de nylon muito sujo	1 - Utilizar pó de café mais grosso 2 - Limpar filtro
Resíduo de café na xícara.	1 - Pó de café muito fino 2 - Filtro bloqueado	1 - Utilizar pó de café mais grosso 2 - Limpar filtro
Vazamento de água no fundo da cafeteira.	Vazamento de água na unidade	Não utilizar o aparelho, levar à uma assistência técnica autorizada
A cafeteira não funciona	1 - A cafeteira pode aquecer demais, o que faz com que o seu sistema de segurança automático seja ativado 2 - Falta de água	1 - A cafeteira deve voltar a funcionar dentro de alguns minutos. Caso contrário levar à uma assistência técnica autorizada 2 - Encha o reservatório com água



**SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**



**BRITANIA**

**0800-417644**  
sac@britania.com.br

**ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR**