

TERMO DE GARANTIA**1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:**

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui uma garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que tome impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o produto for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for limpá-lo.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Para saber a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência acesse:

www.mondialine.com.br/atendimento/autorizada

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.mondialine.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à Sexta, das 07h às 20h

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico escolha "**Assistência Técnica**".

1 ANO DE GARANTIA

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.mondialine.com.br

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

01/18 Rev. 00

**Manual de Instruções**

PP-03

Pipoqueira

Popflix



Modelo: 9075-01 (127V) / 9075-02 (220V)

PIPOQUEIRA POPFLIX MONDIAL

Parabéns, agora você possui uma **PIPOQUEIRA POPFLIX MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus alimentos.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe, nem o mergulhe em água. Não agite o aparelho enquanto estiver em operação.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto sem a supervisão de um adulto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste-se a superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO



ANTES DE UTILIZAR A SUA PIPOQUEIRA POPFLIX MONDIAL

- Limpe a Base com um pano macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Retire a Colher Dosadora e a Tampa e lave-as em água corrente e detergente neutro.
- Após a limpeza seque completamente o produto.
- Toda a limpeza deverá ser feita com o produto desligado e desconectado da tomada.

COMO UTILIZAR A SUA PIPOQUEIRA POPFLIX MONDIAL

- Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Coloque o produto em uma superfície plana e estável.
- Conecte o plugue na tomada.
- Coloque uma porção de milho de pipoca dentro da Concha de Estouro utilizando a Colher Dosadora como medida.

IMPORTANTE: NÃO UTILIZE ÓLEO OU QUALQUER OUTRO INGREDIENTE PARA NÃO DANIFICAR O APARELHO.

- A pipoca preparada na **PIPOQUEIRA POPFLIX MONDIAL** é mais saudável porque não utiliza óleo ou gordura.
- Não coloque mais de uma porção recomendada de milho de pipoca na pipoqueira.
- Encaixe a Tampa sobre a Base e recoloque a Colher Dosadora em cima da Tampa da Concha de Estouro.
- Coloque uma tigela resistente ao calor embaixo do Bocal Direcionador para recolher as pipocas.
- Ligue a pipoqueira colocando o Botão Lig./Desl. na posição (I).

ATENÇÃO: NUNCA LIGUE O APARELHO VAZIO.

- Nunca retire a tampa com o aparelho em funcionamento.
- Após alguns minutos as pipocas começarão a estourar. Aguarde até que o intervalo entre os estouros comece a ficar espaçado e desligue a pipoqueira colocando o Botão Lig./Desl. na posição (0).
- Dependendo da qualidade do milho alguns grãos podem não estourar e ficar dentro do aparelho. Retire-os antes da próxima utilização.
- Não deixe o aparelho ligado por mais de 5 minutos consecutivos.
- Retire a tigela de pipocas com cuidado, pois o Corpo do Aparelho e seus componentes costumam ficar quentes no decorrer da utilização.
- Após o uso remova o plugue da tomada e deixe o aparelho esfriar por 10 minutos antes da próxima utilização.

DICAS MONDIAL

- Para pipocas salgadas prefira o sal líquido que tem melhor aderência do que o sal refinado. Tempero em pó sabor bacon ou ervas também é uma boa opção para uma pipoca com toque diferente.
- Para pipocas doces experimente espalhar calda de chocolate ou morango por cima.
- Enquanto a pipoca está sendo preparada, pode-se colocar margarina ou manteiga para derreter na colher dosadora, para ser adicionada à pipoca depois de pronta.

COMO LIMPAR A SUA PIPOQUEIRA POPFLIX MONDIAL

- Retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Espere que o aparelho esteja completamente frio.
- Siga as instruções de limpeza do item **"ANTES DE USAR O SEU APARELHO"**. Não se esqueça de retirar os grãos que ficaram eventualmente na Concha de Estouro.
- Jamais use palhas-de-aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- A Base não deve ser limpa diretamente com água ou qualquer tipo de líquido.
- Deve ser usado um pano úmido não deixando escorrer o líquido para dentro da Base.
- A Tampa e a Colher Dosadora podem ser limpas com água e detergente neutro, mas a temperatura da água não deve exceder 60°C para não danificar as peças.
- Nunca mergulhe o Corpo do aparelho na água.