

PRECAUÇÕES

LEIA ATENTAMENTE ESTAS PRECAUÇÕES BÁSICAS, CADA VEZ QUE UTILIZAR ESTE OU QUALQUER OUTRO APARELHO ELÉTRICO.

PARA REDUZIR O RISCO DE UMA DESCARGA ELÉTRICA, OBSERVE AS RECOMENDAÇÕES:

1. Não ligue o cabo da máquina em locais onde possam cair na água (banheira, pia, etc). Estes componentes devem sempre ser mantidos afastados da umidade e líquidos. **EXISTE O RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA. JAMAIS USAR A MÁQUINA NA DUCHA.**
2. Nunca tente manusear qualquer artefato elétrico que tenha caído em algum líquido, tenha o cabo de alimentação danificado ou apresente rupturas no corpo exterior ou em alguns dos seus acessórios. Caso o aparelho estiver ligado na tomada, desligue-o imediatamente e antes de qualquer tentativa de uso, leve-o a um técnico habilitado para seu controle.
3. Não transporte o produto segurando pelo cabo.
4. Ao desligar a fonte de alimentação de baterias, nunca puxe pelo cabo de alimentação, desligue puxando-a pela tomada.
5. Se desejar limpar o cabo carregador, desligue-o da fonte de energia.
6. Para limpar o aparelho não utilize GERMICIDAS que contenham PHENYL PHENOL em sua composição.
7. Não recomendamos o uso do aparelho em crianças.
8. Utilize este produto apenas para o fim a que se destina, não utilize dispositivos e/ou acessórios modificados ou que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
9. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
10. Mantenha aparelho em um lugar fresco e arejado.
11. Não lavar e nem manusear este aparelho em contato com água.
12. Nesta embalagem você encontrará o manual de instruções, a garantia do produto, o cartão de serviços, uma escova para limpeza do aparelho e o cabo de alimentação. Por favor, guarde cuidadosamente estes acessórios.
13. Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
14. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
15. Para carregar o aparelho idealmente, conecte-o somente em portas USB padrão, de 5V = 1000mA.

ATENÇÃO: Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou recipientes que contenham água caso o mesmo esteja conectado à uma tomada.

ADVERTÊNCIAS:



PRODUTO DESTINADO A ADULTOS

MULTI-STYLER GCX623 SPORT

MULTI-STYLER GCX623 SPORT

Este produto foi desenvolvido para realizar corte de cabelo de diferentes estilos. Seus acessórios também permitem aparar a barba e bigode, os pelos do corpo, sobrancelhas, nariz e orelha.



Carregando a GCX623 Sport

1. Conecte o cabo ao aparelho.
2. Conecte o USB a alguma entrada, somente em entradas USB padrão de 5V=1000mA. EX: notebook, computador, carro, etc.

Bateria

A primeira carga da máquina de corte deve levar aproximadamente 12 horas. As cargas seguintes levam aproximadamente 2 horas. Com a carga completa é possível ter uma autonomia de 45 minutos de uso.

Para máximo rendimento, o ideal é que nos primeiros usos o produto seja utilizado até descarregar a bateria por completo. Este procedimento deve ser realizado de uma a duas vezes por ano.

Indicações de uso

1. Antes de iniciar o uso, certifique-se que o seu cabelo esteja limpo e seco.
2. Corte sempre quantidades pequenas de cabelo por vez. Comece utilizando os pentes mais compridos até que encontre o comprimento ideal.
3. As lâminas de corte podem travar caso o movimento de corte seja feito de forma brusca ou as mechas de cabelo sejam muito espessas. Caso isso ocorra, desligue a máquina de corte e torne a ligá-la.

Função Cord-Cordless

Esta função permite que a máquina de corte seja usada com e sem fio.

Limpeza e conservação

- Antes de iniciar a limpeza, verifique se a máquina de corte está desligada.
1. Retire todos os acessórios;
 2. Utilize a escova de limpeza para remover o excesso de cabelo;
 3. Limpe o corpo da máquina com um pano de textura suave e levemente úmido. Nunca submerja a máquina de corte na água;
 4. Após a limpeza, lubrifique a lâmina com 2 a 3 gotas de óleo lubrificante.

CERTIFICADO DE GARANTIA

GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO

Leia atentamente o certificado de garantia antes de utilizar o aparelho.

NOME DO COMPRADOR:
ENDEREÇO:
PRODUTO:
DATA DA COMPRA: / /
CARIMBO/ASSINATURA:

Atenção: Antes de ligar o produto, atentar as informações e instruções indicadas neste certificado de garantia, no aparelho, na embalagem e/ou no devido manual de instruções.

I - Prazo e comprovação da Garantia.

1.1- O produto correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia, é garantido pela GA.MA Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal

de Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:

- a) 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e,
- b) 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela GA.MA Italy.

1.2- Estão apresentados na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que tornem o produto impróprio para seu uso regular e para os fins a que se destina;

1.3- Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor deverá apresentar este certificado de garantia, devidamente preenchido, e a nota fiscal de compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto adquirido, bem como a data de sua aquisição. Requer-se, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste certificado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC).

II - Exclusão de Garantia

2.1- A garantia concedida por este certificado não abrangerá, sendo pois, ônus e responsabilidade exclusiva do consumidor, o seguinte:

- a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado ou, ainda, utilização para finalidades diversas especificadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, incompatíveis com a destinação do produto:

- Permitir quedas sobre superfícies rígidas;
- Ligar o aparelho em tensão elétrica diferente da indicada.
- b) Desgaste natural de componentes em função do uso:
 - Lâmina de máquina; • Carvão de secador; • Bucha dianteira e traseira de Secador.
- c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/importador e remessa de envio:
 - Abrir o aparelho; • Utilizar peças não originais; • Permitir o conserto em postos não autorizados.
- d) Não é de nossa responsabilidade:
 - Frete de envio e recebimento do produto;
 - Ressarcimento por revisões que haja manutenções por desgaste e limpeza.