

COMO REALINHAR AS LÂMINAS

O seu cortador foi cuidadosamente alinhado na fábrica, mas se o alinhamento estiver errado proceda da seguinte forma:

- Coloque algumas gotas de óleo nas lâminas, ligue o cortador por alguns instantes, desligue-o, desconecte-o da tomada.
- Coloque a Alavanca de Ajuste na posição "A". A extremidade dos dentes da lâmina superior deve estar aproximadamente com 1mm de recuo em relação à lâmina inferior.
- Para um ajuste preciso, afrouxe ligeiramente os parafusos e faça o acerto. Aperte os parafusos novamente após o realinhamento das lâminas conforme figura abaixo.



COMO LIMPAR O SEU CORTADOR DE CABELOS MONDIAL

1. Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
2. Para a limpeza das lâminas utilize o pincel que acompanha o produto, realizando movimentos lineares começando no centro das lâminas em direção as suas bordas.
3. As Lâminas podem ser retiradas para limpeza e devem ser realinhadas sempre que essa operação for realizada. Se optar em realizar esta operação, tenha cuidado ao manusear as lâminas, pois estas são bastante afiadas.
4. Para as áreas externas passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
5. Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
6. Nunca mergulhe o aparelho na água.

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93

Segunda à sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 18h.

M.K. Eletrodomésticos do Nordeste Ltda.
Estrada da Volta, 1.200 - Galpão 2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.mondialeletrodomesticos.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

"Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

Manual de Instruções

Cortador de Cabelos CR-02

MONDIAL

Hair Stylo



Modelo: 1250-01 - 127V

Modelo: 1250-02 - 220V

Parabéns, agora você possui um **CORTADOR DE CABELOS MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no corte de seu cabelo..

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Deligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho e não o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
- Nunca enrole o cabo plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste-se a superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Deixe-o esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada **MONDIAL**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidente ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada **MONDIAL**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

COMO UTILIZAR O SEU CORTADOR DE CABELOS MONDIAL

- Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Conecte o plugue na tomada compatível com a voltagem do aparelho.
- Escolha o Pente que se adeque ao comprimento do corte desejado:
 - Pente nº1 - aproximadamente 3 mm de comprimento
 - Pente nº2 - aproximadamente 6 mm de comprimento
 - Pente nº3 - aproximadamente 9 mm de comprimento
 - Pente nº4 - aproximadamente 12 mm de comprimento
- Retire o Protetor da Lâmina.
- Para colocar o Pente escolhido segure-o com os dentes para cima, coloque e prenda-o firmemente a parte de baixo das Lâminas do Cortador.
- Penteie o cabelo para desembaraçá-lo totalmente para não obstruir as lâminas e penteie na direção do crescimento.

- Acione o botão LIG/DES.
- Segure o cortador com os dentes do pente voltados para cima, mas com a base das lâminas apoiada de forma plana no couro cabeludo.
- Comece a cortar o cabelo pelas laterais de baixo para cima. Vagarosamente levante o cortador através e para fora do cabelo cortando apenas uma pequena quantidade de cabelo de cada vez.
- Repita o processo na parte de trás da cabeça.
- A partir do topo da cabeça você poderá obter um corte mais longo com os pentes nº 3 e nº 4. Com o aparelho apoiado de forma plana contra o couro cabeludo vagarosamente comece a cortar de frente para trás.
- **ESSE PROCESSO TODO EXIGE PRÁTICA E NOS PRIMEIROS CORTES É SEMPRE MELHOR DEIXAR O CABELO MAIS COMPRIDO QUE O ESCOLHIDO E INICIAR O CORTE COM OS PENTES PARA ESSE RESULTADO.**
- **NA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO INICIE O CORTE COM O PENTE Nº 4 E VÁ TROCANDO OS PENTES ATÉ OBTER O CORTE NO TAMANHO DESEJADO.**
- **NUNCA EMPURRE O CORTADOR COM FORÇA E DE MODO RÁPIDO.**
- **O CORTADOR TRABAHA MELHOR QUANDO USADO ADEQUADAMENTE.**

Alavanca de Ajuste

- A Alavanca de Ajuste permite que você modifique o comprimento do corte sem trocar os Pentes de Corte.
- A posição superior “A” proporciona um corte mais curto, e a posição inferior “B” um corte mais comprido.
- A Alavanca de Ajuste também aumenta a vida útil das lâminas, uma vez que diferentes extremidades de corte são usadas em cada ajuste.
- Se o movimento das lâminas travarem, a Alavanca de Ajuste ajudará a remover o cabelo que ficou preso entre as duas lâminas sem precisar removê-las.

Acabamentos

- Para fazer o acabamento não são necessários Pentes de Corte. Ajuste a Alavanca de Ajuste do seu cortador para a posição mais curto (A). Penteie o cabelo no estilo desejado. Posicione o cortador de forma plana contra a área a ser cortada e trabalhe normalmente utilizando a linha do cabelo como guia.
- Para a parte de trás do pescoço e costeletas segure o cortado de cabeça para baixo, firme-o contra a pele e mova-o para baixo.

Lubrificação

- As Lâminas devem ser lubrificadas após alguns cortes. Use o Óleo Lubrificante que veio com seu aparelho colocando algumas gotas diretamente sobre as Lâminas e movimentando a Alavanca de Ajuste para cima e para baixo.
- Não use óleo de cabelo, óleos misturados com solventes ou qualquer outro tipo de graxa. O uso de um lubrificante inadequado pode reduzir a velocidade do movimento das lâminas.

Nota:

Nunca utilize este produto para cortar cabelos molhados. Ele foi projetado para trabalhar apenas em condições secas.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO SEU APARELHO

