

#### Dica:

Inicie a modelagem com tempos mais curtos e aumente aos poucos, até encontrar a medida certa para o resultado esperado. Não exceda 20 segundos em cada mecha para não danificar os fios.

- Este aparelho pode ser utilizado em cabelos naturais ou tingidos.
- Não use em cabelos com qualquer tipo de fixador ou condicionador, para não danificar os fios de cabelo ou o Cilindro Modelador / Núcleo de Aquecimento.

#### IMPORTANTE:

- Certifique-se de que você está colocando o seu cabelo no aparelho na mesma direção que o guia de mechas, fazendo com que o cabelo acompanhe a direção do guia de mechas enquanto você enrola o modelador até o ponto desejado.
- Se o seu cabelo não estiver sendo guiado para o cilindro, mas em vez disso estiver passando por cima das guias de mechas, tente girar o cilindro na direção oposta.
- Certifique-se de que as pontas de seu cabelo estão devidamente colocadas na presilha do modelador de cachos.

#### COMO LIMPAR O SEU MODELADOR DE CACHOS SPIRAL INFINITY MONDIAL

1. Limpe bem seu aparelho após cada utilização.
2. Coloque o botão Liga/ Desliga na posição Desligado, com a Lâmpada-Piloto apagada. Retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.
3. Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de limpá-lo ou tocar nele.
4. Para limpeza externa, passe um pano macio e seco, ou levemente umedecido, para não riscar o material de acabamento da superfície.
5. Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar o aparelho.
6. Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre no motor.
7. Nunca mergulhe a Base Motora na água ou em qualquer líquido.
8. Retire com cuidado todos os fios de cabelo que ficaram enroscados na escova.
9. Guarde sempre o cabo plugue para evitar acidentes, tropeções e quedas. Enrole o cabo plugue antes de guardá-lo. **NUNCA ARMAZENE O APARELHO CONECTADO À REDE ELÉTRICA.**
10. Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

# 1 ANO DE GARANTIA

## SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

### LIGUE GRÁTIS 0800-55 03 93

Segunda à Sexta, das 8h às 20h.  
Sábado, das 8h às 18h.

**M.K. Eletrodomésticos Mondial Ltda.**  
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília  
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000  
CNPJ: 07.666.567/0001-40  
Fabricado na China

[www.eletrrodomesticosmondial.com.br](http://www.eletrrodomesticosmondial.com.br)

Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

01/13 Rev. 01



# Manual de Instruções

EM-05

Modelador de Cachos  
**Spiral**  
infinity



Modelo: 4270-01 (127V)

Modelo: 4270-02 (220V)

# MONDIAL

## MODELADOR DE CACHOS SPIRAL INFINITY

Parabéns, agora você possui um **Modelador de Cachos SPIRAL INFINITY MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso na modelagem de seu cabelo.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local.
  - Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
  - Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
  - Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos, pés ou roupas molhadas.
  - Não molhe, nem mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
  - Não descanse o aparelho quente em superfícies sensíveis ao calor.
  - Não cubra o aparelho durante o aquecimento.
  - Para evitar acidentes, não permita que crianças utilizem o produto, ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
  - Nunca enrole o Cabo Plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.
  - Desligue o aparelho sempre que precisar interromper o uso.
  - **ATENÇÃO:** Não utilize este aparelho próximo a torneiras, banheiras, chuveiros, bacias ou recipientes contendo água.
  - Quando o aparelho for utilizado em um banheiro, desconecte-o após o uso, pois a proximidade com a água representa um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.
  - Para proteção adicional, é recomendada a instalação de um disjuntor tipo DR, com uma corrente residual nominal não maior que 30mA, na rede elétrica que alimenta o aparelho. Entre em contato com seu eletricitista para maiores esclarecimentos.
  - Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do Cabo Plugue.
  - Nunca permita que o Cabo Plugue encoste em superfícies quentes.
  - Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo Cabo Plugue.
  - Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de guardá-lo.
  - Para evitar acidentes, nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada **MONDIAL**.
  - Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. Se necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada **MONDIAL**.
- ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.
- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

### CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



### COMO UTILIZAR SEU MODELADOR DE CACHOS SPIRAL INFINITY MONDIAL

- Conecte o plugue na tomada.
- Pressione o Botão Liga/Desl.
- A Lâmpada-Piloto irá acender, indicando que o aparelho está ligado.
- Aguarde o aquecimento do Cilindro Modelador, em média 3 minutos.
- Este exclusivo modelador de cachos foi desenvolvido com uma guia espiral especial que direciona a mecha do cabelo para o Cilindro Modelador.
- Com os cabelos secos e desembaraçados, separe-os em pequenas mechas.
- Para cachear, puxe a presilha para baixo e coloque a ponta da mecha do seu cabelo. Solte a presilha, prendendo os cabelos no modelador. Em seguida, enrole de acordo com a guia de mechas até a altura desejada para modelagem.
- Para facilitar o cachear, segure a Ponteira de Segurança com a outra mão.
- Deixe agir por alguns segundos.
- Quando estiver pronto, solte o cacho puxando a Presilha do Cilindro Modelador para baixo, liberando a mecha.
- Repita a operação em todo o cabelo.

### PASSO A PASSO



1. Separe o cabelo em pequenas mechas (aproximadamente 2 cm).



3. Incline levemente seu modelador e gire em direção a raiz do cabelo para que a mecha fique entre as guias. Deixe a mecha enrolada no modelador por até 20 segundos.



5. Repita os passos em cada mecha até completar todo o cabelo.



4. Puxe a presilha do modelador para soltar o cabelo. Retire delicadamente o modelador para baixo, deixando a mecha deslizar na espiral.