

MONDIAL



Manual de Instruções C-18

Cafeteira Elétrica

SMART



Modelo: 4990-01 (127V)

4990-02 (220V)

CAFETEIRA ELÉTRICA SMART

Parabéns, agora você possui a sua CAFETEIRA ELÉTRICA SMART com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus deliciosos cafés.

Antes de utilizá-la, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Sempre conectar o plugue do cordão elétrico a uma tomada aterrada.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, ou que desconheçam as instruções de uso ou suas características, utilizem o produto.
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- Não cubra nem coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
- Não coloque o aparelho encostado à parede ou em outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 10 cm de distância entre a parte de trás, as laterais e a parte de cima.
- Durante a utilização, o produto liberará vapor d'água através das aberturas da Tampa do Reservatório de Água, este vapor está relacionado ao funcionamento normal do aparelho.
- Nunca obstrua a saída e aberturas da Tampa do Reservatório de Água, caso esteja obstruída, leve o produto para uma Assistência Técnica Autorizada Mondial.
- O vapor liberado pelo produto durante o funcionamento está em alta temperatura, mantenha objetos, utensílios e qualquer parte do corpo longe da saída de vapor.
- **Não ligue a cafeteira se o Reservatório de Água estiver vazio ou se as xícaras ou canecas estiverem sido removidas.**
- **Se for adicionar mais pó de café ou chá durante a operação, desligue o aparelho e ligue novamente quando terminar.**
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou de fogo.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas, ou perto de fornos aquecidos.
- Não ligue simultaneamente, mais de um aparelho em cada tomada.

- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo-plugue.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo-plugue.
- Para evitar acidentes nunca use o produto com o cabo-plugue ou plugue danificado, ou se apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Mondial.
- Retire o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo.
- Para se proteger contra choques elétricos, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Não deixe o cabo-plugue pender da borda da mesa ou balcão. Guarde-o sempre para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- Nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento.
- Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
- Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca o mergulhe em água ou outros líquidos.
- Evite que água ou líquidos penetrem no interior do aparelho.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância nem o transporte ou mova-o em funcionamento.
- Nunca substitua o Filtro Permanente por qualquer outro similar.
- Não transporte ou mova o aparelho em funcionamento.
- Não utilize o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
- Se o aparelho não funcionar corretamente, retire imediatamente o plugue da tomada e entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Mondial.
- Não utilize o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Guarde este manual para referência futura.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que apresentem falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SUA CAFETEIRA ELÉTRICA SMART



COMO MONTAR E DESMONTAR CORRETAMENTE A SUA CAFETEIRA ELÉTRICA SMART

Importante: Todo o processo de montagem e desmontagem de seu aparelho deve ser feito com o produto desligado e o plugue desconectado da tomada.

1. Abertura da Tampa do Reservatório de Água (1). Aperte a parte superior da Trava de Fechamento (2). Levante a Tampa do Reservatório de Água (1) segurando a Trava de Fechamento (2) pela parte da frente.
2. Instalação do Porta Filtro (3). Gire o Bico Injetor de Água em sentido anti horário. Segure o Porta Filtro (3) pela aba e encaixe-o perfeitamente no Suporte do Porta Filtro (3). Reposicione o Bico Injetor de Água na posição correta girando-o em sentido horário até o travamento.
3. Instalação do Filtro Permanente (4). Gire o Bico Injetor de Água em sentido anti horário. Segure o Filtro Permanente (4) pela alça e encaixe-o perfeitamente no Porta Filtro (3). Reposicione o Bico Injetor de Água na posição correta girando-o em sentido horário até o travamento.
4. Bandeja para Resíduos Removível (8). Para retirá-la segure-a pela aba frontal, levante-a e puxe para fora. Para recolocá-la, encaixe primeiramente os dois pinos posteriores nas aberturas e abaixe a Bandeja para Resíduos Removível (8) encaixando-a na base.
5. Posicionamento das xícaras. Coloque e retire as xícaras, segurando-as pelas alças e posicione-as corretamente sob as bicas ajustando corretamente para garantir um escoamento correto do café sem vazamentos.

ANTES DE USAR A SUA CAFETEIRA ELÉTRICA SMART

- Posicione o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
- Retire todos os calços de papelão e sacos plásticos do aparelho e seus acessórios.
- Certifique-se de que não restou nenhum resíduo do material da embalagem na parte interna do aparelho.
- É recomendável lavar todas as peças desmontáveis e acessórios com água morna e detergente neutro e secá-los completamente antes da primeira utilização do produto.
- Recoloque as partes destacáveis em seus lugares.
- Não coloque o aparelho muito perto de paredes ou móveis.
- Instale o seu aparelho em superfície firme, limpa e seca.
- Não coloque nada em cima do aparelho e não tape os orifícios de saída de vapor.
- Não instale a sua **CAFETEIRA ELÉTRICA SMART** encostada à parede ou em outros aparelhos. Para o funcionamento adequado do dispositivo precisa de espaço livre para a ventilação: pelo menos 20 cm do topo, 10 cm na parte de trás e 5 cm dos lados.

- Não utilize o aparelho sob armários ou prateleiras, ou inserido em nichos pequenos, pois ele gera vapor que poderá danificar móveis, paredes ou superfícies sensíveis a calor ou umidade.
- Passe um pano seco no exterior do aparelho. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue bem. Limpe também a Bandeja de Gotejamento.
- Para um melhor funcionamento, é aconselhável que antes da primeira utilização de sua cafeteira, faça-a funcionar duas vezes só com água em seu nível máximo. (Siga as instruções de Como Preparar seu Café)
- Espere 10 minutos, desligue o Botão Lig/Desl (9) e jogue fora a água das xícaras.
- A sua **CAFETEIRA ELÉTRICA SMART** estará pronta para ser usada.

NOTA: Repita a operação sempre que sua cafeteira ficar sem ser utilizada por um tempo prolongado .

COMO UTILIZAR SUA CAFETEIRA ELÉTRICA SMART

A sua **CAFETEIRA ELÉTRICA SMART** tem capacidade de preparação de ATÉ 02 xícaras de aproximadamente 130 ml cada.

1. Conecte o plugue na tomada (compatível com a voltagem do produto).
2. Coloque água no Reservatório (10) até o nível MAX impresso no interior do Reservatório de Água (10).
3. Posicione as xícaras adequadamente embaixo das Saídas de Café (6).
4. Faça a CAFETEIRA funcionar somente com água em seu nível MAX. Posicione o Botão LIG/DESL na posição (I).
5. Desligue a cafeteira posicionando o Botão LIG/DESL na posição (0) e descarte a água quente das xícaras.
6. Meça o volume de água através das indicações 1 e 2 impressas no interior do Reservatório de Água (10) . A quantidade de água a ser colocada também depende da intensidade do café desejada. Para um café mais forte coloque menos água no reservatório.
7. Coloque o pó de café de sua preferência no Filtro Permanente (4) respeitando a capacidade máxima de duas Colheres Medidoras (5) rasas, caso contrário o café irá transbordar durante o preparo.
8. Nunca substitua o Filtro Permanente por qualquer outro similar.
9. Posicione o Botão LIG/DESL na posição (I). A Lâmpada Piloto irá se acender. Em alguns minutos se iniciará o processo de ebulição.
10. No final do preparo desligue a cafeteira posicionando o Botão LIG/DESL na posição (0). A Lâmpada Piloto irá se apagar. Espere até que o café pare de gotejar.
11. Sua **CAFETEIRA ELÉTRICA SMART** é ideal também para preparar seu chá. Siga as instruções de preparação de café, substituindo o pó de café pelo chá de sua preferência.

CUIDADOS ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO

- Este aparelho gera calor e vapor durante o uso. Precauções de segurança devem ser observadas para evitar o risco de danos a pessoas ou a bens.
- Nunca incline o aparelho durante o uso para evitar vazamentos.
- Nunca obstrua o orifício de saída de vapor.
- É expressamente proibido cobrir o aparelho com tecidos ou outro material durante o funcionamento.
- Assegure-se de que a área interna do aparelho está sempre limpa e livre de resíduos e que nada está obstruindo a saída do café.
- Nunca transporte o aparelho segurando-o pela tampa.

ATENÇÃO

Jamais coloque açúcar, leite ou café no Reservatório de Água (10) de seu aparelho, para manter o perfeito funcionamento e não danificar o sistema de ebulição.

DICAS IMPORTANTES:

- Os tempos de preparo do café podem ser maiores ou menores, de acordo com o gosto pessoal do usuário e quantidade de pó ou água utilizados.
- Abra a Tampa do Reservatório (1) sempre com muito cuidado, pois o vapor poderá escapar e causar queimaduras.
- Nunca ligue o seu aparelho sem que o Porta Filtro (3) e o Filtro Permanente (4) estejam perfeitamente posicionados no interior do Suporte do Porta Filtro (4).
- Nunca ultrapasse a capacidade máxima de água do aparelho indicada no interior do Reservatório de Água (10).
- Não coloque pó de café em grande quantidade, pois provocará transbordamento do Filtro permanente (4) comprometendo a qualidade do café.
- Não se esqueça de limpar o Porta Filtro (3) e o Filtro Permanente (4) no final de cada utilização.

COMO LIMPAR A SUA CAFETEIRA ELÉTRICA SMART

- Limpe o aparelho imediatamente após cada utilização.
- Certifique-se de que o plugue está desconectado da tomada.
- Retire o Porta Filtro (3) e o Filtro Permanente (4) e lave-os com água morna e detergente neutro. Enxague-os bem e em seguida, seque-a com um pano seco ou papel toalha. Não é recomendável lavá-lo na máquina de lavar louças, pois o calor pode danificá-lo permanentemente.
- Retire a Bandeja de Gotejamento e lave-a com água morna e detergente neutro. Enxague-a bem e em seguida, seque-a com um pano seco ou papel toalha.
- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.

- Lave bem a Tampa do Reservatório de Água (parte externa e superfície interna) com uma esponja macia e detergente. Retire qualquer resíduo de detergente com um pano úmido em água morna e enxugue bem.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, e tenha cuidado para que a umidade não penetre na resistência.
- A base com o reservatório de água não deve ser submersa em água ou qualquer outro líquido.
- Para limpar as xícaras, basta lavá-las normalmente. Elas pode ser levadas a máquina de lavar louça.
- Não limpe o aparelho diretamente com água ou qualquer tipo de líquido. Use sempre um pano úmido, com muito cuidado para que umidade não penetre no sistema de aquecimento.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.
- Não respingue água ou outros líquidos no corpo do aparelho.
- Repita a operação sempre que sua **CAFETEIRA ELÉTRICA SMART** ficar sem ser utilizada por um tempo prolongado.

COMO GUARDAR A SUA CAFETEIRA ELÉTRICA SMART

1. Depois do uso, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.
2. Lave e seque todas as peças desmontáveis.
3. Monte o aparelho corretamente e feche a tampa com a Trava de Segurança.
4. Enrole o Cabo-Plugue e o Cordão de Alimentação antes de guardá-los para não danificá-los.
5. Guarde o aparelho em local plano, seco e seguro; longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.
6. Antes de guardar seu aparelho esteja certo de que o Reservatório de Água (10) está vazio, evitando assim, que no futuro a umidade prejudique o funcionamento do seu produto.

1 ANO DE GARANTIA



**SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR**

L I G U E G R Á T I S
0800-55 03 93

Segunda à Sábado, das 7h às 20h.

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
Fabricado na China
CNPJ: 07.666.567/0001-40

www.mondialine.com.br

“Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.”

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

**“Recomenda-se vigiar as crianças para que elas
não brinquem com o aparelho.”**

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.