

COMO LIMPAR A SUA SANDUICHEIRA MAC GRILL INOX MONDIAL

- Aguarde até que o aparelho esfrie.
- Limpe as chapas antiaderentes com um pano úmido e, em seguida seque-as com um pano seco ou papel-toalha.
- Embora as placas de aquecimento sejam compostas de material antiaderente, é possível que alguns resíduos permaneçam. Para retirá-los, basta passar um pouco de óleo de cozinha nas chapas e deixar o aparelho ligado por alguns minutos. Depois, remova os resíduos com uma espátula de plástico ou madeira.
- Limpe a parte externa com um pano macio seco ou levemente umedecido para não danificar o acabamento da superfície.
- Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos para limpar, pois eles podem danificar o aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química para limpeza interna ou externa, e tenha cuidado para que a umidade não penetre no aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.

DICAS MONDIAL

- A **SANDUICHEIRA MAC GRILL INOX MONDIAL** pode grelhar carnes, aves, frutos do mar e vegetais, além de preparar com rapidez sanduíches com diversos tipos de pães: de forma, francês, italiano, bisnagas, etc.
- É ideal para fazer omeletes, panquecas, ovos fritos, pizzas pequenas e muito mais.
- Experimente preparar suas receitas incluindo pedaços de bacon e guarnições como cebola picada, tomate, salsinha, etc.
- Se preferir pães bem tostados, mantenha o sanduíche no aparelho por mais alguns instantes, até obter o ponto desejado.

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93

Segunda à sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 17h.

M.K. Eletrodomésticos Ltda.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.eletrrodomesticosmondial.com.br

“Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.”

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

“Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.”

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

Manual de Instruções

Sanduicheira S-11

MONDIAL

MacGrill
INOX



2 em 1



Modelo: 3180-01 (127V)

Modelo: 3180-02 (220V)

Parabéns, agora você possui uma **SANDUICHEIRA MAC GRILL INOX MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus alimentos.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos. Sua utilização comercial acarretará perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não o molhe nem o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas que desconheçam as instruções de uso utilizem o produto
- Não toque nas superfícies quentes e utilize apenas utensílios de plástico ou madeira no contato direto com as partes aquecidas do produto.
- Não permita que o cabo-plugue encoste nas superfícies quentes.
- Não mova ou desligue o produto puxando pelo cabo-plugue.
- Nunca use o produto com o cabo-plugue ou o plugue danificado, ou se apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

Chapas especiais antiaderentes que não deixam os alimentos grudarem durante o preparo.

Lâmpada Piloto que indica o funcionamento do aparelho e avisa quando o aparelho está pronto para ser usado.



Trava de fechamento para o perfeito manuseio e melhor ajuste dos alimentos no interior do aparelho.

ANTES DE UTILIZAR SUA SANDUICHEIRA MAC GRILL INOX MONDIAL

- Limpe as placas de aquecimento com um pano úmido e, em seguida, seque-as com uma toalha de papel ou pano seco.
- Unte as placas com uma pequena quantidade de manteiga ou gordura.
- Feche a tampa utilizando a trava de segurança e plugue o aparelho na tomada elétrica. A luz vermelha, que indica que o aparelho está conectado à rede elétrica, acenderá. Após alguns minutos, a luz verde acenderá.
- Retire o plugue da tomada e espere o resfriamento do aparelho. Limpe a parte interna do aparelho novamente com papel absorvente.
- A sua **SANDUICHEIRA MAC GRILL INOX MONDIAL** está pronta para ser utilizada.

COMO UTILIZAR SUA SANDUICHEIRA MAC GRILL INOX MONDIAL

- Conecte o plugue à tomada elétrica (compatível com a voltagem indicada no produto).
- A luz vermelha, que indica o funcionamento, acenderá. Após alguns minutos, a luz verde também acenderá indicando que o aparelho está pronto para ser utilizado.
- Enquanto o aparelho estiver aquecendo, prepare os sanduíches ou alimentos para grelhar.
- Abra a tampa com cuidado e coloque o alimento a ser preparado sobre a chapa antiaderente inferior.
- Feche a tampa utilizando a trava de segurança até ouvir um “clique”. Nunca force a trava. Não é necessário que a tampa esteja travada para grelhar ou preparar sanduíches ou outros ingredientes. Basta que as duas chapas fiquem em contato com o alimento a ser grelhado.
- O tempo de preparo dependerá de sua preferência pessoal, do tipo do pão e do recheio.

Importante: durante a utilização, a lâmpada verde acenderá e apagará à medida que o termostato mantém a temperatura ideal.

- Retire o alimento da chapa utilizando uma espátula de plástico ou madeira. Nunca utilize utensílios metálicos ou facas para não danificar o revestimento antiaderente.
- Após o uso, remova o plugue da tomada.