

TERMO DE GARANTIA

Este produto de marca Dream possui garantia de 6 (seis) meses, a partir da data de emissão de compra na Nota Fiscal. Está garantido contra defeitos de fabricação e montagem, desde que usado em condições normais, de acordo com o manual de instruções.

Esta garantia se restringe aos casos abaixo relacionados:

- Troca de peças após o prazo de 180 dias, contados da data da vigência da garantia;
- Em decorrência de uso impróprio, negligência ou sinistro;
- Transporte, embalagem e seguro realizado pelo consumidor;
- Visitas na residência do consumidor;
- Desgaste natural das peças em virtude do uso;
- O produto não deve ser instalado em locais empoeirados, úmidos ou quentes, pois comprometerá o funcionamento dos componentes;
- Para cobertura do produto em garantia o mesmo deve estar acompanhado de cupom ou nota fiscal.

PERDA DO VALOR DE COBERTURA

- Utilização do aparelho fora de suas finalidades específicas ou em academias;
- Não respeitar o peso (Kg) do usuário indicado pelo fabricante deste produto;
- Violação ou alteração de suas características originais.

A Dream compromete-se, através deste termo de garantia, a trocar peças, bem como realizar o serviço de mão de obra de assistência técnica de forma gratuita em seus aparelhos com defeitos de fabricação, observadas as exceções acima mencionadas, dentro do prazo de 6 (seis) meses nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

Cliente: _____ Fone: (____) _____
Endereço: _____
Cidade: _____ UF: _____
Local da Compra: _____ Nº N.F.: _____

MANUAL DO USUÁRIO

EX 500

LINHA RESIDENCIAL
BICICLETA ERGOMÉTRICA



Imagem meramente ilustrativa

www.dream.com.br

Visite nosso site e conheça os produtos.



RECOMENDAÇÕES GERAIS

Obrigado por escolher a Dream Fitness. Você acaba de adquirir um produto que lhe oferecerá qualidade, conforto e lazer nas horas de suas atividades físicas, sem mencionar sua praticidade que permite fácil manuseio, ocupando pouco espaço, seja em casa ou no trabalho. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado do seu equipamento. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e em caso de qualquer dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 644 8586). **Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Dream Fitness.**

Garantia: 6 (seis) meses, a partir da data de emissão de compra na Nota Fiscal.



ATENÇÃO

- Quando em funcionamento, mantenha as mãos longe das partes móveis do aparelho;
- Produto destinados a adultos;
- Instale o equipamento preferencialmente em local amplo e arejado que possua piso plano. O não cumprimento destas recomendações pode ocasionar ruídos estranhos no aparelho;
- Não instale este produto em espaços externos, úmidos e à exposição do sol;
- Não derrame líquidos sobre seu equipamento;
- Manuseie o equipamento com cuidado;

CUIDADOS IMPORTANTES

- Antes de iniciar quaisquer série de exercícios, procure orientação médica;
- Faça sempre alongamentos antes e depois de quaisquer atividade física;
- Mantenha uma dieta balanceada e pratique exercícios regularmente, esta é a melhor maneira de manter a sua saúde.
- Lembre-se, use sempre calçados apropriados (tênis)

COMO MONTAR SEU APARELHO

1. Coloque a base (A) em piso plano e firme;
2. Retire os manípulos (F) que estão na haste do selim (B);
3. Pegue a haste do guidão (C) e faça a conexão dos plugues;
4. Encaixe a haste do guidão (C) e aperte com o manípulo (F), tenha cuidado para não pressionar os plugues;
5. Encaixe o guidão (D) na sua haste (C) e aperte com o manípulo (F);
6. Coloque o monitor de funções (E) no encaixe do guidão (D);
7. Encaixe o plugue que está na haste do guidão (D) com a parte traseira do monitor de funções (E);
8. Coloque a haste do selim (B) e aperte com o manípulo (F);
9. Antes de iniciar o exercício certifique-se de que os manípulo (F) esteja bem apertado e na altura desejada.



Imagem meramente ilustrativa

COMO REGULAR A ALAVANCA DE ESFORÇO

Para diminuir a quantidade de esforço, puxe a alavanca em sentido anti-horário.
Para aumentar a quantidade de esforço, empurre a alavanca em sentido horário.



A Dream se reserva no direito de alterar seus produtos sem aviso prévio

INSTRUÇÕES DO MONITOR

TECLA VERDE - MODO: esta tecla deve ser utilizada para selecionar e fixar uma função no visor do painel, na seguinte ordem: **SCAN – TEMPO – VELOCIDADE – DISTÂNCIA – CALORIAS**

FUNÇÕES:

TEMPO: pressione a tecla verde até o ponteiro apontar “TMP”. O tempo total de exercício será mostrado no visor do painel.

VELOCIDADE: pressione a tecla verde até o ponteiro apontar para “VEL”. A velocidade será mostrada em tempo real.

DISTÂNCIA PERCORRIDA: pressione a tecla verde até o ponteiro apontar para “DIST”. A distância percorrida será exibida.

CALORIAS: pressione a tecla verde até o ponteiro apontar para “CAL”. A quantidade aproximada de calorias queimadas será exibida ao iniciar o exercício.

SCAN: pressione a tecla verde até que a palavra “SCAN” apareça piscando no lado esquerdo inferior do monitor. As funções serão exibidas de forma sequencial, mudando a cada quatro (4) segundos.

BATERIA: se as funções da tela não estiverem aparecendo de forma correta, por favor, troque as baterias do monitor. Este monitor é movido a bateria tipo botão (Modelo Lr44).

Obs:

-As funções apresentadas neste aparelho (monitor) informam valores referenciais, não devendo ser considerados com exatidão para avaliações médicas. Valores podendo oscilar de 20 % para mais ou para menos. As variações nas informações do monitor variam de acordo com o usuário, como peso e maneira de caminhar.

- Ao terminar o exercício, não deixe a função "Scan" acionada, pois nesta função o monitor não desliga, e ocorrerá desgaste prematuro da bateria. Para resetar valores no monitor, pressione o botão verde por 03 segundos.

COMO TROCAR AS BATERIAS



1. Desconecte o fio que fica abaixo do suporte do monitor;
2. Retire o monitor do suporte;
3. Com uma chave phillips, retire os três parafusos que fixam o monitor;
4. Com cuidado, retire as pilhas (LR 44) que estão encaixadas em uma placa eletrônica;
5. Coloque as pilhas novas, parafuse, encaixe e instale novamente o monitor.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição: Bicicleta Ergométrica Vertical Dream EX 500

Utilização: Uso residencial

Capacidade: 100kg

Dimensões da Caixa (CLA): 62 x 40 x 49,5cm

Tamanho do Produto (CLA): 92 x 48 x 117cm

Peso Bruto (com caixa): 11,30kg

Peso Bruto (sem caixa): 10kg

Selim: Anatômico, com regulagem de altura em 3 níveis

Material: Aço carbono

Regulagem de intensidade: Fita sintética (PVC)

Pintura: Eletrostática pó

Código: 0030

Código de Barras/EAN: 789813290012-0

Classificação Fiscal: 95069100 –

Aparelho para cultura física

Monitor: 5 funções: velocidade, distância, tempo, calorias e scan (mudança automática)

DREAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 02.272.006/0001-43 | Indústria Brasileira

Rua: São João, 255 | Sapiranga-RS | CEP: 93800 000

FONE: 51 3529 6490 | email: dream@dream.com.br

SAC 0800 644 8586 | assistenciatecnica@dream.com.br