

MONDIAL

Manual de Instruções

Cafeteira Elétrica

Smart Coffee



C-42-2X-BI



C-42-2X-RI

CAFETEIRA SMART COFFEE MONDIAL

Parabéns, agora você possui uma **CAFETEIRA SMART COFFEE MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo praticidade e segurança na sua cozinha.



Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- O uso indevido desse aparelho pode acarretar em danos ao aparelho e risco ao usuário. Leia atentamente este manual de instruções.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Coloque somente água filtrada no reservatório. Não coloque leite, açúcar, café ou qualquer outro produto.
- Antes de ligar a cafeteira, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local. Não ligue simultaneamente mais de um aparelho na mesma tomada.
- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo de alimentação.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho ou o cabo de alimentação, e não os mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
- É recomendável estar calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Utilize o aparelho somente com o cabo de alimentação fornecido pelo fabricante.
- Evite o derramamento de água ou qualquer outro líquido no cabo de alimentação ou no plugue, a fim de evitar danos ao aparelho e risco de choque elétrico.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando-o pelo cabo de alimentação.

- Não deixe o cabo de alimentação pender na borda da mesa ou balcão. Guarde-o sempre para evitar acidentes, tropeções e quedas. O cabo de alimentação pode ser armazenado em torno da base do aparelho.
- Nunca permita que o cabo de alimentação e o plugue encoste em superfícies quentes.
- O cabo de alimentação não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver torcido, distorça-o antes de utilizar a cafeteira.
- A fim de evitar riscos, nunca utilize o produto se o cabo de alimentação e/ou o plugue estiverem danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento, neste caso, leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um cabo especial ou conjunto fornecido pelo fabricante ou agente autorizado.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação longe de fontes de calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Mantenha o produto longe de toalhas e outros materiais inflamáveis, nunca use o aparelho próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Nunca coloque o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
- Não coloque o aparelho em superfícies sensíveis ao calor enquanto estiver em funcionamento.
- Não cubra o aparelho durante a utilização.



Cuidado: A temperatura das superfícies acessíveis pode estar alta enquanto o aparelho estiver em funcionamento.



ATENÇÃO: A superfície do elemento de aquecimento é sujeita a calor residual após a utilização do aparelho.

- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo, e antes da limpeza.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
- Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Caso o aparelho não seja utilizado por um longo período de tempo, recomendamos a limpeza antes de utilizá-lo ou guardá-lo.
- Não utilize o produto quando danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento. Nunca tente desmontá-lo ou consertá-lo em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- A limpeza e manutenção do produto não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SUA CAFETEIRA SMART COFFEE



COMO MONTAR E DESMONTAR CORRETAMENTE A SUA CAFETEIRA SMART COFFEE

Importante: Todo o processo de montagem e desmontagem de seu aparelho deve ser feito com o produto desligado e o plugue desconectado da tomada.

1. Abertura da Tampa do Reservatório de Água (1). Aperte a parte superior da Trava de Fechamento (2). Levante a Tampa do Reservatório de Água (1) segurando a Trava de Fechamento (2) pela parte da frente.

2. Instalação do Porta Filtro (3). Gire o Bico Injetor de Água em sentido anti-horário. Segure o Porta Filtro (3) pela aba e encaixe-o perfeitamente no Suporte do Porta Filtro (3). Reposicione o Bico injetor de Água na posição correta girando-o em sentido horário até o travamento.
3. Instalação do Filtro Permanente (4). Gire o Bico Injetor de Água em sentido anti-horário. Segure o Filtro Permanente (4) pela alça e encaixe-o perfeitamente no Porta Filtro (3) . Reposicione o Bico Injetor de Água na posição correta girando-o em sentido horário até o travamento.
4. Bandeja para Resíduos Removível (8). Para retirá-la segure-a pela aba frontal, levante-a e puxe para fora. Para recolocá-la, encaixe primeiramente os dois pinos posteriores nas aberturas e abaixe a Bandeja para Resíduos Removível (8) encaixando-a na base.
5. Posicionamento das xícaras. Coloque e retire as xícaras, segurando-as pelas alças e posicione-as corretamente sob as bicas ajustando corretamente para garantir um escoamento correto do café sem vazamentos.

ANTES DE USAR A SUA CAFETEIRA SMART COFFEE

- Posicione o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
- Retire todos os calços de papelão e sacos plásticos do aparelho e seus acessórios.
- Certifique-se de que não restou nenhum resíduo do material da embalagem na parte interna do aparelho.
- É recomendável lavar todas as peças desmontáveis e acessórios com água morna e detergente neutro e secá-los completamente antes da primeira utilização do produto.
- Recoloque as partes destacáveis em seus lugares.
- Não coloque o aparelho próximo de paredes ou móveis.
- Instale o seu aparelho em superfície firme, limpa e seca.
- Não coloque nada em cima do aparelho e não tampe os orifícios de saída do vapor.

- Não instale a sua **CAFETEIRA SMART COFFEE** encostada à parede ou em outros aparelhos. Para o funcionamento adequado do dispositivo, o aparelho precisa de espaço livre para a ventilação: pelo menos 20 cm do topo, 10 cm na parte de trás e 5 cm dos lados.
- Não utilize o aparelho sob armários, prateleiras ou inserido em nichos pequenos, pois ele gera vapor que poderá danificar móveis, paredes ou superfícies sensíveis a calor ou umidade.
- Passe um pano seco no exterior do aparelho. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxague bem. Limpe também a Bandeja de Resíduos Removível.
- Para um melhor funcionamento, é aconselhável que antes da primeira utilização da cafeteira, faça-a funcionar duas vezes só com água em seu nível máximo. (Siga as instruções de **COMO UTILIZAR SUA CAFETEIRA SMART COFFEE**).
- Espere 10 minutos, Desligue o Botão **LIG/DESL** (9) e jogue fora a água das xícaras.

A sua **CAFETEIRA SMART COFFEE** estará pronta para ser usada.



NOTA: Repita a operação sempre que sua cafeteira ficar sem ser utilizada por um longo período.

COMO UTILIZAR SUA CAFETEIRA SMART COFFEE

A sua **CAFETEIRA SMART COFFEE** tem capacidade de preparação de até 02 xícaras de aproximadamente 120ml cada.

1. Conecte o plugue do cabo de alimentação na tomada (verifique a tensão da tomada, se é compatível com o produto).
2. Coloque água no Reservatório (10) até o nível **MAX** impresso no interior do Reservatório de Água (10).
3. Posicione as xícaras adequadamente embaixo das Saídas de Café (6).
4. Na primeira utilização da **CAFETEIRA** coloque somente água em seu nível **MAX**. Posicione o Botão **LIG/DESL** na posição (1).
5. Desligue a cafeteira posicionando o Botão **LIG/DESL** na posição (0) e descarte a água quente das xícaras.

6. Meça o volume de água através das indicações 1 e 2 impressas no interior do Reservatório de Água (10). A quantidade de água a ser colocada também depende da intensidade do café desejada. Para um café mais forte coloque menos água no reservatório.
7. Coloque o pó de café de sua preferência no Filtro Permanente (4) respeitando a capacidade máxima de duas Colheres Medidoras (5) rasas, caso contrário o café irá transbordar durante o preparo.
8. Nunca substitua o Filtro Permanente (4) por qualquer outro similar.
9. Posicione o Botão LIG/DESL na posição (1). A Lâmpada Piloto irá se acender. Em alguns minutos se iniciará o processo de ebulição.
10. No final do preparo desligue a cafeteira posicionando o Botão LIG/DESL na posição (0). A lâmpada piloto irá se apagar. Espere até que o café pare de gotejar.
11. Sua **CAFETEIRA SMART COFFEE** é ideal também para preparar seu chá. Siga as instruções de preparação de café, substituindo o pó de café pelo chá de sua preferência.

CUIDADOS ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO

- Este aparelho gera calor e vapor durante o uso. Precauções de segurança devem ser observadas para evitar o risco de danos a pessoas ou a bens.
- Nunca incline o aparelho durante o uso para evitar vazamentos.
- Nunca obstrua o orifício de saída de vapor.
- É expressamente proibido cobrir o aparelho com tecidos ou outro material durante o funcionamento.
- Assegure-se de que a área interna do aparelho está sempre limpa e livre de resíduos e que nada está obstruindo a saída do café.
- Nunca transporte o aparelho segurando-o pela tampa ou pelo cabo de alimentação.

ATENÇÃO: Jamais coloque açúcar, leite ou café no Reservatório de Água (10) de seu aparelho, para manter o perfeito funcionamento e não danificar o sistema de ebulição.

DICAS IMPORTANTES:

- Os tempos de preparo do café podem ser maiores ou menores, de acordo com o gosto pessoal do usuário e quantidade de pó ou água utilizados.
- Abra a Tampa do Reservatório (1) sempre com muito cuidado, pois o vapor poderá escapar e causar queimaduras.
- Nunca ligue seu aparelho sem que o Porta Filtro (3) e o Filtro Permanente (4) estejam perfeitamente posicionados no interior do Suporte do Porta Filtro (4).
- Nunca ultrapasse a capacidade máxima de água do aparelho indicada no interior do Reservatório de Água (10).
- Não coloque pó de café em grande quantidade, pois provocará transbordamento do Filtro Permanente (4) comprometendo a qualidade do café.
- Não se esqueça de limpar o Porta Filtro (3) e o Filtro Permanente (4) no final de cada utilização.

COMO LIMPAR A SUA CAFETEIRA SMART COFFEE

- Limpe o aparelho imediatamente após cada utilização.
- Certifique-se de que o plugue do cabo de alimentação está desconectado da tomada.
- Retire o Porta Filtro (3) e o Filtro Permanente (4) e lave-os com água morna e detergente neutro. Enxague-os bem e em seguida seque-a com um pano seco ou papel toalha. Não é recomendável lavá-lo na máquina de lavar louças, pois o calor pode danificá-lo permanentemente.
- Retire a Bandeja de Resíduos Removível (8) e lave-a com água morna e detergente neutro. Enxague-a bem e em seguida, seque-a com um pano seco ou papel toalha.
- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Lave bem a Tampa do Reservatório de Água (10) (parte externa e superfície interna) com uma esponja macia e detergente. Retire qualquer resíduo de detergente com um pano úmido em água morna e enxugue bem.

- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar o seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, e tenha cuidado para que a umidade não penetre na resistência.
- A base com o reservatório de água não deve ser submersa em água ou qualquer outro líquido.
- Para limpar as xícaras, basta lavá-las normalmente. Elas podem ser lavadas em máquinas de lavar louças.
- Não limpe o aparelho diretamente com água ou qualquer tipo de líquido. Use sempre um pano úmido, com muito cuidado para que a umidade não penetre no sistema de aquecimento.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.
- Não respingue água ou outros líquidos no corpo do aparelho.
- Repita a operação sempre que sua **CAFETEIRA SMART COFFEE** ficar sem ser utilizada por um tempo prolongado.

COMO GUARDAR A SUA CAFETEIRA SMART COFFEE

1. Depois do uso, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.
2. Lave e seque todas as peças desmontáveis.
3. Monte o aparelho corretamente e feche a tampa com a Trava de Segurança.
4. Enrole o cabo de alimentação antes de guarda-lo para não danificá-lo.
5. Guarde o aparelho em local plano, seco e seguro; longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.
6. Antes de guardar seu aparelho verifique se o Reservatório de Água (10) está vazio, evitando assim, que no futuro a umidade prejudique o funcionamento do seu produto.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que o torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: **www.emondial.com.br**

1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.