

Manual de Instruções

Termo de Garantia

LAVADORA LAVAMAX NEO ECO 10kg



LE1011BR/LE1012BR
LE1011PT/LE1012PT
LE1011PR/LE1012PR

Obrigado por escolher a Suggar!

Neste manual, você encontrará todas as informações sobre sua lavadora. Antes de usá-la, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é a mesma indicada na lavadora.

ATENÇÃO: Não ligue a lavadora quando ela estiver vazia.

- Crianças ou pessoas que desconheçam as instruções de uso não devem operar a lavadora.
- Evite contato com as partes móveis da lavadora (agitador, motor, polia e correia), para se proteger contra acidentes.
- Caso ocorram danos nas mangueiras que acompanham o produto, nunca utilize mangueiras usadas ou velhas para substituí-las.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica pode prejudicar o funcionamento da lavadora, além de acarretar a perda da garantia. Se necessário, procure o Posto de Assistência Autorizada Suggar mais próximo de sua casa.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Pressão Máxima de entrada de água: 780kPa
- Pressão Mínima de entrada de água: 20kPa

SUAS ROUPAS LAVADAS COM CUIDADO

- **CAPACIDADE:** A lavadora Suggar lava até 10kg de roupa seca. Essa capacidade para lavar um maior volume de roupas de uma só vez garante economia de água, energia elétrica e tempo.

- **CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA:** * **Atenção: a roupa deve ser colocada antes da água.** A lavadora Suggar possui controle manual de entrada de água. Você precisa abrir e fechar a torneira para regular o volume de água desejado.

- **TURBILHONAMENTO:** Sua lavadora Suggar possui um turbilhão de água que atravessa as fibras dos tecidos e faz com que as bolhas de água e sabão, formadas pela contínua circulação de água, penetrem nas roupas retirando toda a sujeira. Esse processo garante uma lavagem perfeita e, ao mesmo tempo, suave, sem agredir as roupas.

- **BATEDOR GIGANTE:** Essa peça possui o tamanho ideal, movimentando mais água, sem estragar as roupas.

- **FILTRO CATA-FIAPOS:** O filtro cata-fiapos retém os pêlos suspensos na água, evitando que eles formem “bolinhas” nas roupas. Para realizar a limpeza dessa peça, retire-a da lavadora, puxando-a para cima. Lave-a em água corrente, no sentido inverso da passagem da água.

- **3 MOLHOS AUTOMÁTICOS:** O molho automático prevê o tempo correto para diluir a sujeira, proporcionando mais eficiência na lavagem e muito mais conforto para o usuário.

- **DISPENSER PARA SABÃO:** Regula a saída do sabão durante a lavagem, permitindo que o produto entre na medida e na hora certa, garantindo mais economia e comodidade.

- **DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO:** Essa facilidade deixa você livre para cuidar de outros interesses, já que quando o processo de lavagem estiver finalizado, o desligamento é automático. Basta selecionar a função desejada e deixar o serviço por conta da lavadora.

- **FUNÇÕES DE LAVAGEM:** Todos as funções de lavagem são totalmente automáticas e devem ser selecionados de acordo com o tipo de tecido e grau de sujeira. Este cuidado resulta na boa conservação das roupas.
 - * **Atenção:** Gire o timer (botão) no sentido horário. Caso queira finalizar o processo, gire o botão no sentido anti-horário.

- **Nível d’água manual:** De acordo com a quantidade de roupa a ser lavada, coloque a quantidade de água necessária, respeitando o nível máximo (95 litros). Obs.: Coloque primeiro a roupa dentro da lavadora para depois enchê-la de água.

- **MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO:** As lavadoras Suggar utilizam motores com proteção térmica. Este recurso de segurança protege o motor da máquina contra queima por sobrecarga e superaquecimento. Desse modo, caso haja uma sobrecarga de energia no motor, provocando superaquecimento, o motor se desligará automaticamente, religando-se após a queda de temperatura, em aproximadamente 10 minutos.

INSTALAÇÃO

1. Nunca instale a lavadora em carpetes ou tapetes que possam impedir a ventilação do motor.
2. Escolha um local seco e protegido contra intempéries.
3. Conecte a extremidade da mangueira mais fina (entrada de água) na torneira. Só abra a torneira quando desejar encher a máquina.
4. Posicione a mangueira mais grossa em um ralo para onde a água será escoada.
5. Mantenha a base da lavadora totalmente apoiada e nivelada.
6. Certifique-se de que a tomada elétrica esteja em boas condições.
7. Evite o uso de extensões e não ligue vários aparelhos na mesma tomada.
8. Antes de ligar sua lavadora na tomada elétrica, certifique-se de que a tensão 127V ou 220V (indicada na embalagem e no produto) seja a mesma da rede de tensão de energia utilizada no local.

CONSUMO (kWh/ciclo)	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	ROTAÇÕES POR MINUTO (rpm)	PROD. S/ EMBALAGEM (LargxAlt x Prof cm)	CAPACIDADE ROUPAS SECAS (kg)	PESO S/ EMBALAGEM (kg)
0,10	450	127 ou 220	1.525	51,3x96,0x54,8	10,0	10,19

INSTRUÇÕES DE USO

Antes de iniciar qualquer operação, confira se a lavadora está corretamente instalada.

PARA COMEÇAR A LAVAR

Todas as operações que você deve realizar estão indicadas no painel de controle.

1. Verifique se a mangueira de saída d’água está posicionada em um alojamento acima do nível de água da lavadora e sem dobras no seu encaixe, localizado na parte traseira do produto.
2. A torneira só deve ser aberta quando desejar encher a lavadora, para, em seguida, ser selecionada a função de lavagem.
3. Antes de colocar água na cuba, coloque a roupa seca e aberta.
4. Coloque sabão em pó no dispenser para sabão. A boa qualidade do sabão é importante para maior eficiência e rapidez da lavagem.
5. Selecione a função de lavagem, conforme o grau de sujeira e o tipo de tecido da roupa. O temporizador entrará em ação em escala de tempo entre 0 e 28 minutos.
6. Deixe a lavadora executar a lavagem pelo tempo programado.
7. O escoamento da água é manual e será feito por gravidade, basta abaixar a mangueira mais grossa de saída de água até o ralo. Não utilize a lavadora para armazenar água. Após o final do ciclo de lavagem ou enxague, drene a água.

DICAS:

- Esta água resultante do final da lavagem pode ser utilizada para lavar quintal.
- Para uma melhor lavagem, peças íntimas e delicadas devem ser colocadas dentro de fronhas ou em saquinhos próprios para roupas delicadas. Além de proteger as roupas, esse cuidado garante um melhor funcionamento da sua lavadora.
- Para reutilizar a água, posicione a mangueira de saída de água em um recipiente adequado (balde, tanque ou bacia).

PARA ENXAGUAR

1. Coloque a mangueira de saída (mais grossa) no ralo para escoamento da água.
2. Após o escoamento da água, encaixe novamente a mangueira mais grossa na parte traseira superior da lavadora. **Atenção: essa mangueira só deve ser retirada do encaixe quando você desejar escoar a água. Procedendo assim, você evita vazamentos.**
3. Encha a lavadora com o mesmo nível de água utilizado no ciclo de lavagem.
4. Evite molhar o painel onde estão alojados os componentes eletromecânicos da sua lavadora.
5. Ligue a lavadora, posicione o botão do painel na função de sua preferência e a roupa estará enxaguada.

SE NECESSÁRIO, REPITA O PROCESSO DE ENXÁGUE.

ATENÇÃO!

A quantidade de água e a quantidade de roupas colocadas em sua lavadora devem ser compatíveis, mesmo que o nível d’água seja obedecido. Caso coloque muita água com pouca roupa, a lavadora produzirá um turbilhonamento muito forte que poderá causar vazamento de água pelas laterais do produto. Para evitar que isso ocorra, reduza a quantidade de água ou aumente a quantidade de roupas, sempre respeitando o nível máximo da lavadora.

1. Quando as roupas não giram livremente, significa que a lavadora está sobrecarregada. Nesse caso, você deve retirar algumas peças.
2. Não use água com temperatura acima de 45°C para não prejudicar os componentes de plástico.
3. Evite molhar o painel onde estão alojados os componentes eletromecânicos da sua lavadora.
4. Durante o funcionamento, mantenha a tampa fechada para evitar respingos no piso e entrada de impurezas na cuba.
5. Ao fim de cada lavagem, retire e limpe o filtro cata-fiapos.
6. Faça uma limpeza periódica na superfície do batedor gigante.
7. Para limpeza da lavadora, utilize um pano umedecido com água. Não use nenhuma substância abrasiva ou agressiva.

TABELA DE FUNÇÕES								
FUNÇÃO	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	TOTAL (min)
EXTRA LEVE	1,5							1,5
LEVE	3							3
NORMAL	1,75	6	3					10,8
MÉDIA + ENXÁGUE	3,5	6	3					12,5
PESADA	1,5	6	3,5	6	3			20
SUPER PESADA	2	6	1,5	6	3,5	6	3	28

Considerar aproximadamente 10 minutos para cada entrada d’água. Os tempos podem alterar, devido à variação de pressão d’água de cada casa.
* Os testes de eficiência foram baseados utilizando as seguintes funções de lavagem: Super Pesada / Média + Enxágue.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A LAVADORA NÃO FUNCIONA	O botão de programação não está posicionado corretamente.	Posicione o botão no início da faixa da função escolhida.
	A lavadora está executando a etapa do molho.	Aguarde o término desta etapa do molho.
	O plugue não está conectado na tomada.	Confira o plugue e a tomada em que a lavadora está ligada.
	O circuito elétrico (tomada, cabo disjuntor) está em más condições.	Verifique o circuito elétrico e, se necessário, chame um eletricitista.
	Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia elétrica.
	Foi usado adaptador para tomada ou extensão.	Não utilize adaptador. Troque a tomada. Verifique a extensão.
A ÁGUA NÃO ENTRA NA LAVADORA	A tensão da rede está baixa.	Chame um eletricitista para verificar a tensão da rede da sua casa.
	A torneira está fechada.	Abra a torneira.
A LAVADORA NÃO ESVAZIA	A mangueira de entrada de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
	A mangueira está acima do nível da água.	Retire a mangueira e coloque-a no ralo.
A LAVADORA APRESENTA VIBRAÇÕES, EMPENAMENTOS E RUÍDOS.	A mangueira de saída de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
	A lavadora não está nivelada com o chão.	Mude a posição da lavadora, nivelando-a corretamente com o chão.
	A lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a lavadora, deixando-a livre e sem estar apoiada em outros objetos e equipamentos.
VAZAMENTO DE ÁGUA PELA LATERAL DO PRODUTO	A roupa está mal distribuída dentro da cuba.	Distribua bem as roupas, separando-as bem.
	Incompatibilidade entre a quantidade de água e roupa (Muita água na lavadora com pouca roupa).	Retire um pouco de água da lavadora ou coloque mais roupa.

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

- 01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- 02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.
- 03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- 04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.
- 05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

IMPORTANTE

Durante a garantia, as visitas técnicas somente serão gratuitas nos perímetros urbanos onde estiverem localizados os Postos Autorizados SUGGAR (P.A.S), conforme relação que acompanha o produto. Fora do perímetro urbano ou de atuação do Posto Autorizado SUGGAR, será cobrada, do consumidor, taxa de locomoção do técnico por km rodado, valor previamente combinado entre o consumidor e o Posto Autorizado SUGGAR. Se houver necessidade de mão-de-obra específica para reparação do local de instalação, bem como utilização de materiais que não acompanham produto, os custos serão de inteira responsabilidade do consumidor. Não serão incluídas, na garantia, as despesas com a remoção do produto para manutenção, a não ser que algum defeito de fabricação gere esta necessidade e a mesma seja constatada pelo técnico do Posto Autorizado SUGGAR.

Representantes e assistentes técnicos em todo o País.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

RAZÃO SOCIAL:
Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marcucci, 74
Bairro Olhos D’água
CEP: 30390-150

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 200 5050
(31) 2105 5950

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: **https://www.suggar.com.br/rede-credenciada**

ACRE - AC

CRUZEIRO DO SUL - CEP 69980-000 - Tel.: (68) 9986-5472
EPITACILÂNDIA - CEP 69934-000 - Tel.: (68) 3546-3850
RO BRANCO - CEP 69911-114 - Tel.: (68) 3228-3166 / (68) 3228-7645
RO BRANCO - CEP 69918-578 - Tel.: (68) 3228-7650

ALAGOAS - AL

ARAPIRACA - CEP 57300-020 - Tel.: (82) 3521-4091 / 9959-7928
ARAPIRACA - CEP 57304-510 - Tel.: (82) 3521-2264
ARAPIRACA - CEP 57307-295 - Tel.: (82) 3521-6682
GRAU DO PONCIANO - CEP 57360-000 - Tel.: (82) 99844 - 9020
MACEIO - CEP 57017-030 - Tel.: (82) 3326-2627 / 3326-4981
MACEIO - CEP 57051-550 - Tel.: (82) 3326-5422 / 3326-5563
MACEIO - CEP 57055-690 - Tel.: (82) 3338-8784 / 3339-9080
MAJOR IDZORIO - CEP 57580-000 - Tel.: (82) 99976-1448
MATRIZ DE CAMARAGIBE - CEP 57910-000 - Tel.: (82) 3321-1529
PENEDO - CEP 57200-000 - Tel.: (82) 99195-8485
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - CEP 57240-006 - Tel.: (82) 3271-2424 / (82) 3271-4952
TEUTÔNIO VILELA - CEP 65213-000 - Tel.: (82)3543-3907

AMAPÁ - AP

MACAPÁ - CEP 68901-050 - Tel.: (96) 99107-7393 / 98103-7893
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3241-1045 / 9128-8248
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3242-8507

AMAZONAS - AM

ITACATIARA - CEP 69103-273 - Tel.: (02) 99202-3662/ 99444-7088
MANAUS - CEP 69042-490 - Tel.: (02) 99208-2808
MANAUS - CEP 69055-000 - Tel.: (02) 4141-6181 / 3648-1272
MANAUS - CEP 69087-215 - Tel.: (02) 3307-6920

BAHIA - BA

ALAGOINHAS - CEP 48010-000 - Tel.: (75) 3422-1799
BARRA DA ESTIVA - CEP 46650-000 - Tel.: (77) 99800 - 1612
BARROCOS - CEP 48705-000 - Tel.: (75) 3608-2232 / 3621-8400
CATEITE - CEP 46400-000 - Tel.: (77) 3451-1376
CAMACARI - CEP 42800-430 - Tel.: (71) 3644-1807
CANDEIAS - CEP 43815-390 - Tel.: (71) 3601-7165 / 8756-0979
CONCEIÇÃO DO COITÉ - CEP 48730-000 - Tel.: (77) 98331-8778
CRUZ DAS ALMAS - CEP 44340-000 - Tel.: (75) 3621-5120
DIAS D'ÁVILA - CEP 42850-000 - Tel.: (71) 3625-4542
ESPLANADA - CEP 48370-000 - Tel.: (75) 9953-1412 / 9944-8017
EULÓDIO DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel.: (75) 32371-3185
EUNÁPOLIS - CEP 48820-340 - Tel.: (73) 3261-5270
EUNÁPOLIS - CEP 48821-415 - Tel.: (73) 3621-2770
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-256 - Tel.: (75) 3623-8106 / 3623-8395
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-592 - Tel.: (75) 3623-1873
FEIRA DE SANTANA - CEP 44051-762 - Tel.: (75) 3603-9965
FEIRA DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel.: (75) 3024-0588
GANDU - CEP 45450-000 - Tel.: (73) 99808 - 2477 / 3254-0399
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791 / 3451-5066
INHAMBUPE - CEP 48490-000 - Tel.: (75) 3431-3263 / 9971-8486 / 8110-2336
IPAÚ - CEP 45570-000 - Tel.: (73) 3531-4047
IRECÊ - CEP 44900-000 - Tel.: (74) 3641-7000
IRECÊ - CEP 44900-000 - Tel.: (74) 9 9998-1816
ITABERAIA - CEP 46880-000 - Tel.: (75) 3251-2403
ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel.: (73) 32121-114 / 3041-0068
ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel.: (73) 3215-3228
ITAMARAJU - CEP 45636-000 - Tel.: (73) 3294-4292
JACOBINA - CEP 46700-00 - Tel.: (74) 3621-3787
JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98828-9985 / 98807-3797
JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98845-6378
JEQUÊ - CEP 45200-120 - Tel.: (73) 3046-2015 / 3525-8228
JEQUÊ - CEP 45205-010 - Tel.: (73) 3525-2760
JITAIUNA - CEP 45225-000 - Tel.: (73) 3535-2854
LAURO DE FREITAS - CEP 42702-650 - Tel.: (77) 3287-0497
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel.: (77) 3628-1130
MONTE SANTO - CEP 48000-000 - Tel.: (71) 9158-1769
MURITIBA - CEP 44340-000 - Tel.: (73) 3424-6402/ 98086-3069
PAULO AFONSO - CEP 48600-000 - Tel.: (75) 3281-4866 / 3281-5866
PLANALTO - CEP 45190-000 - Tel.: (77) 9983-8384
POÇOS - CEP 45260-000 - Tel.: (77) 98120-016 / 98866-5055 / 99129-9334
Whats app

PORTO SEGURO - CEP 45810-000 - Tel.: (73) 3268-3638
PRADO - CEP 45980-00 - Tel.: (73) 3021-0090
RACHÃO DO JAQUEI - CEP 44640-000 - Tel.: (75) 3264-3046
RIBEIRA DO POMBAL - CEP 48400-000 - Tel.: (75) 3276-1866
SALVADOR - CEP 40140-240 - Tel.: (71) 3264-4957
SALVADOR - CEP 40302-120 - Tel.: (71) 3241-1955 / (71) 98531-3910
SALVADOR - CEP 40323-200 - Tel.: (71) 3244-0647 / 3017-7544
SANTA MARIA DA VITÓRIA - CEP 47640-000 - Tel.: (77) 3483-4717 / 4198-7384 / 9966-1591 / 9983-7856
SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44571-375 - Tel.: (75) 98360 - 3300
SANTO ESTEVÃO - CEP 44190-000 - Tel.: (75) 3245-2668
SENHOR DO BONFIM - CEP 48970-000 - Tel.: (74) 3541-1827
SERRINHA - CEP 48700-00 - Tel.: (75) 3261-3040 / 8159-9402
TANQUE NOVO - CEP 46580-000 - Tel.: (77) 3695-1449
TEIXEIRA DE FREITAS - CEP 45995-028 - Tel.: (73) 3291-8266 / 3013-9463
UBAIRA - CEP 45310-000 - Tel.: (75) 98815-2547
VALENÇA - CEP 45400-000 - Tel.: (73) 3641-4147
VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45000-735 - Tel.: (77) 3422-3423 / 3421-1500 / 8838-6053
XIQUE XIQUE - CEP 47400-000 - Tel.: (74) 3661-1357

CEARÁ - CE

ACOPARARA - CEP 63560-000 - Tel.: (88) 3565-0258 / (88) 99685-6619
ARACATI - CEP 62800-000 - Tel.: (88) 3421-3557 / 9743-0761
CAUCAIA - CEP 61650-390 - Tel.: (85) 3237-0184
CAUCAIA - CEP 61655-720 - Tel.: (85) 3475-945 / 98739-7666
CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 3691-1580 / 3691-091
CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 99670-1212
FORTALEZA - CEP 60060-000 - Tel.: (85) 3226-0716 / 98934-6115
FORTALEZA - CEP 60345-602 - Tel.: (85) 3284-6045 / 9 8896-5774
GUARACABA DO NORTE - CEP 62380-000 - Tel.: (88) 3652-1759
HORIZONTE - CEP 62880-000 - Tel.: (85) 3336-1161 / 3336-2191
IÇÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-2032
IÇÓ - CEP 63400-000 - Tel.: (88) 3561-5346

SUGGAR eletrodomésticos

MATO GROSSO - MT

ALTA FLORESTA - CEP 78580-000 - Tel.: (67) 3521-9096
ANAPÓLIS - CEP 78420-000 - Tel.: (65) 3243-1538 / 9904-6683
BARRA DO GARCAS - CEP 78600-000 - Tel.: (66) 3401-2911
CAMPO VERDE - CEP 78840-000 - Tel.: (66) 2419-1382
CIJAUÁ - CEP 78005-600 - Tel.: (65) 3621-1019
CUABÁ - CEP 78055-534 - Tel.: (65) 3025-4111 / (65) 99349-1379
JACIARA - CEP 78820-000 - Tel.: (66) 3461-3334
JUARA - CEP 78757-000 - Tel.: (66) 3356-1811
MANASSO D'OESTE - CEP 78280-000 - Tel.: (65) 3241-1827
PONTES E LACERDA - CEP 78250-000 - Tel.: (65) 3266-2269
PRIMAVERA DO LESTE - CEP 78850-000 - Tel.: (66) 3498-1085 / 3498-8080
ROSÁRIO OESTE - CEP 78470-000 - Tel.: (65) 99912-6580

MATO GROSSO DO SUL - MS

BATAIPORA - CEP 79760-000 - Tel.: (67) 3443-2808
BONITO - CEP 79290-000 - Tel.: (67) 3255-2120
CAAPARÁ - CEP 69940-000 - Tel.: (67) 3453-4035
CAMPO GRANDE - CEP 79005-470 - Tel.: (67) 3321-0226
CAMPO GRANDE - CEP 79117-020 - Tel.: (67) 3321-4808
COURIMBÁ - CEP 79303-030 - Tel.: (67) 3231-7082 / Fax: 3231-2217
DOURADOS - CEP 79810-010 - Tel.: (67) 3421-0141 / Fax: 3423-3116
MARACAJU - CEP 79150-000 - Tel.: (67) 9601-9979 / 9619-9948
NAVALAI - CEP 79950-000 - Tel.: (67) 3461-2418
NOVA ANDRADINIA - CEP 79750-000 - Tel.: (67) 3441-5242
PARANÁIBA - CEP 79500-000 - Tel.: (67) 3668-2213
RIO BRILHANTE - CEP 79130-000 - Tel.: (67) 3426-2036
SETE QUEDAS - CEP 79935-000 - Tel.: (67) 3479-1724

MINAS GERAIS - MG

ABINÉTES - CEP 35620-000 - Tel.: (37) 3541-2321
AGRAJÁ - CEP 39600-000 - Tel.: (37) 3731-2422 / 9967-0903
ARGAQUI - CEP 38440-286 - Tel.: (34) 2342-2529
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - CEP 37950-000 - Tel.: (37) 3531-6379
SENADOR FIRMINO - CEP 36540-000 - Tel.: (32) 3536-1011
SETE LAGOAS - CEP 35700-002 - Tel.: (31) 3773-2413 / 3771-1959
TAOIBERAS - CEP 39550-000 - Tel.: (38) 9116-8059
BAMBULI - CEP 38900-000 - Tel.: (37) 3431-3003
BARÃO DE COCAIS - CEP 35970-000 - Tel.: (37) 3837-1253
BARBACENA - CEP 36202-942 - Tel.: (37) 3332-2255
BELO HORIZONTE - CEP 30380-403 - Tel.: (31) 2552-7799
BELO HORIZONTE - CEP 30390-180 - Tel.: (31) 3822-0327 / 9935-5917 / 8302-0195 / 8424-5817
BELO HORIZONTE - CEP 30575-470 - Tel.: (31) 3018-8840
BELO HORIZONTE - CEP 30620-330 - Tel.: (31) 3381-3599 / 3383-6454
BELO HORIZONTE - CEP 30710-535 - Tel.: (31) 3110-9999
BELO HORIZONTE - CEP 31540-300 - Tel.: (31) 3452-1523
BELO HORIZONTE - CEP 31610-070 - Tel.: (31) 3451-5452 / 3457-5848
BELO ORIENTE - CEP 35195-000 - Tel.: (33) 3253-2302
BETIM - CEP 32604-165 - Tel.: (31) 3532-3313
BOM DESPACHO - CEP 35600-000 - Tel.: (37) 3522-1305 / 9939-5955
BOTELHO - CEP 37720-000 - Tel.: (35) 98412-8006
BURTIS - CEP 38660-000 - Tel.: (38) 3662-1700
CAMPESTRE - CEP 37730-000 - Tel.: (35) 3743-2066
CAMPO BELO - CEP 37270-000 - Tel.: (35) 3832-6134
CAPITÃO LEITE - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 3373-1292 / 3373-1555
CAPITÃO - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 99834-2086
CARANDIÁ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2088
CARANDIÁ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-214
CARANDIOLA - CEP 36800-000 - Tel.: (32) 3741-6792
CARATINGA - CEP 35300-016 - Tel.: (33) 99967-0486 / 99193-3082
CARATINGA - CEP 35300-181 - Tel.: (33) 3221-3911 / 9 9947-642
CATAGUASES - CEP 36770-060 - Tel.: (37) 3241-4755
CAUJATUBA - CEP 35530-000 - Tel.: (37) 3381-3922
CONGONHAS - CEP 36415-000 - Tel.: (31) 99793-8511
CONSELHEIRO LAFAIETE - CEP 36401-052 - Tel.: (31) 3762-3189
CONSELHEIRO PENA - CEP 35240-400 - Tel.: (33) 3261-4618
CONTAGEM - CEP 32041-540 - Tel.: (31) 3395-8662
CONTAGEM - CEP 35800-181 - Tel.: (33) 3221-3911 / 9 9947-642
CORAÇÃO DE JESUS - CEP 99340-000 - Tel.: (38) 3228-1598 / 9983-1017
CORNEL FÁBRIANO - CEP 35170-656 - Tel.: (31) 3841-3824
CORNEL FÁBRIANO - CEP 35171-293 - Tel.: (31) 3842-8519
CURVELO - CEP 35790-000 - Tel.: (38) 3721-2529
DIAMANTINA - CEP 39100-000 - Tel.: (38) 8827-6690 / 3531-9712
DIONÍSIO - CEP 35500-007 - Tel.: (37) 3221-5728
DIONÍSIO - CEP 35500-430 - Tel.: (37) 3213-2727
DIVISA NOVA - CEP 37142-000 - Tel.: (35) 9 9900-0665
ESMERALDAS - CEP 35740-000 - Tel.: (31) 3538-1451 / 9661-3080
ESPÍRIDA FELIZ - CEP 36830-000 - Tel.: (32) 3746-3710
ESPINOSA - CEP 39510-000 - Tel.: (38) 38121-933
FORMIGA - CEP 35570-000 - Tel.: (37) 3321-1031
FRUTAL - CEP 38200-000 - Tel.: (37) 3421-9850
GOVERNADOR VALADARES - CEP 35040-362 - Tel.: (33) 3084-3337
GUAXUPÉ - CEP 37800-000 - Tel.: (35) 3551-7430 / 3551-8149
IBIRITÉ - CEP 32400-650 - Tel.: (37) 3321-1031
IGARAPÉ - CEP 32900-000 - Tel.: (31) 3534-2259 / 3532-1340
IPANEMA - CEP 36950-000 - Tel.: (33) 3314-1840 / 3314-1540
IPATINGA - CEP 35160-022 - Tel.: (31) 3822-3125
ITABIRA - CEP 35900-238 - Tel.: (31) 3831-4530
ITABIRITO - CEP 35450-000 - Tel.: (31) 3561-4642 / (31) 3561-3264
ITAJAQUARA - CEP 35488-000 - Tel.: (37) 3384-1749
ITAJUBA - CEP 37500-072 - Tel.: (35) 3621-1357
ITAMARANIBIA - CEP 39670-000 - Tel.: (38) 3521-1487 / 3521-3005
ITAPERGIPA - CEP 38240-000 - Tel.: (34) 9 9967-4460
ITAPICURU - CEP 35560-000 - Tel.: (37) 33341-1413
ITUJAUNA - CEP 35680-332 - Tel.: (37) 3241-2999
ITUJUBA - CEP 38300-132 - Tel.: (34) 3268-8182
ITURAMA - CEP 38280-000 - Tel.: (24) 3293-2888 / 98855-4223
JANAIÚNA - CEP 34422-232 - Tel.: (38) 3821-1101
JANAIÚRA - CEP 39480-000 - Tel.: (38) 3621-5133 / 9 9199-0768 / 9 9802-4327
JANUÁRIA - CEP 39480-000 - Tel.: (38) 3621-5133 / 9 9199-0768 / 9 9802-4327
SÃO JOSÉ DO RIBAMAR - CEP 65110-000 - Tel.: (98) 98119-6750
SÃO JOSÉ DO RIBAMAR - CEP 65110-000 - Tel.: (98) 98119-6750
SÃO LUIS - CEP 65052-002 - Tel.: (98) 3221-8085
SÃO LUIS - CEP 65051-080 - Tel.: (98) 3303-0451
SÃO LUIS - CEP 65060-440 - Tel.: (98) 3231-2525 / 3232-2890
SÃO LUIS - CEP 65015-460 - Tel.: (98) 3231-8297 / 3231-8056
SÃO LUIS - CEP 65015-560 - Tel.: (98) 3231-8297 / 3231-8056
SÃO MATÉUS DO MARANHÃO - CEP 65470-000 - Tel.: (99) 3639-2862 / 9 8250-9099
SÃO PEDRO DOS CRENTES - CEP 65978-000 - Tel.: (98) 98197-1947
TIXEUELA DO VALE - CEP 65727-000 - Tel.: (99) 3642-3376 / (99) 98102207 / (99) 98149611

VIANA - CEP 65215-000 - Tel.: (98) 3351-0301
VIANA - CEP 65215-000 - Tel.: (98) 98883-0162
VIANA - CEP 65215-000 - Tel.: (98)98119-6750 / (98)98454-6999 / (98)98746-5378
ZE DOCA - CEP 65365-000 - Tel.: (98) 3665-3746
ANAPÓLIS - CEP 78420-000 - Tel.: (65) 3243-1538 / 9904-6683
BARRA DO GARCAS - CEP 78600-000 - Tel.: (66) 3401-2911
CAMPO VERDE - CEP 78840-000 - Tel.: (66) 2419-1382
CIJAUÁ - CEP 78005-600 - Tel.: (65) 3621-1019
CUABÁ - CEP 78055-534 - Tel.: (65) 3025-4111 / (65) 99349-1379
JACIARA - CEP 78820-000 - Tel.: (66) 3461-3334
JUARA - CEP 78757-000 - Tel.: (66) 3356-1811
MANASSO D'OESTE - CEP 78280-000 - Tel.: (65) 3241-1827
PONTES E LACERDA - CEP 78250-000 - Tel.: (65) 3266-2269
PRIMAVERA DO LESTE - CEP 78850-000 - Tel.: (66) 3498-1085 / 3498-8080
ROSÁRIO OESTE - CEP 78470-000 - Tel.: (65) 99912-6580
BATAIPORA - CEP 79760-000 - Tel.: (67) 3443-2808
BONITO - CEP 79290-000 - Tel.: (67) 3255-2120
CAAPARÁ - CEP 69940-000 - Tel.: (67) 3453-4035
CAMPO GRANDE - CEP 79005-470 - Tel.: (67) 3321-0226
CAMPO GRANDE - CEP 79117-020 - Tel.: (67) 3321-4808
COURIMBÁ - CEP 79303-030 - Tel.: (67) 3231-7082 / Fax: 3231-2217
DOURADOS - CEP 79810-010 - Tel.: (67) 3421-0141 / Fax: 3423-3116
MARACAJU - CEP 79150-000 - Tel.: (67) 9601-9979 / 9619-9948
NAVALAI - CEP 79950-000 - Tel.: (67) 3461-2418
NOVA ANDRADINIA - CEP 79750-000 - Tel.: (67) 3441-5242
PARANÁIBA - CEP 79500-000 - Tel.: (67) 3668-2213
RIO BRILHANTE - CEP 79130-000 - Tel.: (67) 3426-2036
SETE QUEDAS - CEP 79935-000 - Tel.: (67) 3479-1724
ABINÉTES - CEP 35620-000 - Tel.: (37) 3541-2321
AGRAJÁ - CEP 39600-000 - Tel.: (37) 3731-2422 / 9967-0903
ARGAQUI - CEP 38440-286 - Tel.: (34) 2342-2529
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - CEP 37950-000 - Tel.: (37) 3531-6379
SENADOR FIRMINO - CEP 36540-000 - Tel.: (32) 3536-1011
SETE LAGOAS - CEP 35700-002 - Tel.: (31) 3773-2413 / 3771-1959
TAOIBERAS - CEP 39550-000 - Tel.: (38) 9116-8059
BAMBULI - CEP 38900-000 - Tel.: (37) 3431-3003
BARÃO DE COCAIS - CEP 35970-000 - Tel.: (37) 3837-1253
BARBACENA - CEP 36202-942 - Tel.: (37) 3332-2255
BELO HORIZONTE - CEP 30380-403 - Tel.: (31) 2552-7799
BELO HORIZONTE - CEP 30390-180 - Tel.: (31) 3822-0327 / 9935-5917 / 8302-0195 / 8424-5817
BELO HORIZONTE - CEP 30575-470 - Tel.: (31) 3018-8840
BELO HORIZONTE - CEP 30620-330 - Tel.: (31) 3381-3599 / 3383-6454
BELO HORIZONTE - CEP 30710-535 - Tel.: (31) 3110-9999
BELO HORIZONTE - CEP 31540-300 - Tel.: (31) 3452-1523
BELO HORIZONTE - CEP 31610-070 - Tel.: (31) 3451-5452 / 3457-5848
BELO ORIENTE - CEP 35195-000 - Tel.: (33) 3253-2302
BETIM - CEP 32604-165 - Tel.: (31) 3532-3313
BOM DESPACHO - CEP 35600-000 - Tel.: (37) 3522-1305 / 9939-5955
BOTELHO - CEP 37720-000 - Tel.: (35) 98412-8006
BURTIS - CEP 38660-000 - Tel.: (38) 3662-1700
CAMPESTRE - CEP 37730-000 - Tel.: (35) 3743-2066
CAMPO BELO - CEP 37270-000 - Tel.: (35) 3832-6134
CAPITÃO LEITE - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 3373-1292 / 3373-1555
CAPITÃO - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 99834-2086
CARANDIÁ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2088
CARANDIÁ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-214
CARANDIOLA - CEP 36800-000 - Tel.: (32) 3741-6792
CARATINGA - CEP 35300-016 - Tel.: (33) 99967-0486 / 99193-3082
CARATINGA - CEP 35300-181 - Tel.: (33) 3221-3911 / 9 9947-642
CATAGUASES - CEP 36770-060 - Tel.: (37) 3241-4755
CAUJATUBA - CEP 35530-000 - Tel.: (37) 3381-3922
CONGONHAS - CEP 36415-000 - Tel.: (31) 99793-8511
CONSELHEIRO LAFAIETE - CEP 36401-052 - Tel.: (31) 3762-3189
CONSELHEIRO PENA - CEP 35240-400 - Tel.: (33) 3261-4618
CONTAGEM - CEP 32041-540 - Tel.: (31) 3395-8662
CONTAGEM - CEP 35800-181 - Tel.: (33) 3221-3911 / 9 9947-642
CORAÇÃO DE JESUS - CEP 99340-000 - Tel.: (38) 3228-1598 / 9983-1017
CORNEL FÁBRIANO - CEP 35170-656 - Tel.: (31) 3841-3824
CORNEL FÁBRIANO - CEP 35171-293 - Tel.: (31) 3842-8519
CURVELO - CEP 35790-000 - Tel.: (38) 3721-2529
DIAMANTINA - CEP 39100-000 - Tel.: (38) 8827-6690 / 3531-9712
DIONÍSIO - CEP 35500-007 - Tel.: (37) 3221-5728
DIONÍSIO - CEP 35500-430 - Tel.: (37) 3213-2727
DIVISA NOVA - CEP 37142-000 - Tel.: (35) 9 9900-0665
ESMERALDAS - CEP 35740-000 - Tel.: (31) 3538-1451 / 9661-3080
ESPÍRIDA FELIZ - CEP 36830-000 - Tel.: (32) 3746-3710
ESPINOSA - CEP 39510-000 - Tel.: (38) 38121-933
FORMIGA - CEP 35570-000 - Tel.: (37) 3321-1031
FRUTAL - CEP 38200-000 - Tel.: (37) 3421-9850
GOVERNADOR VALADARES - CEP 35040-362 - Tel.: (33) 3084-3337
GUAXUPÉ - CEP 37800-000 - Tel.: (35) 3551-7430 / 3551-8149
IBIRITÉ - CEP 32400-650 - Tel.: (37) 3321-1031
IGARAPÉ - CEP 32900-000 - Tel.: (31) 3534-2259 / 3532-1340
IPANEMA - CEP 36950-000 - Tel.: (33) 3314-1840 / 3314-1540
IPATINGA - CEP 35160-022 - Tel.: (31) 3822-3125
ITABIRA - CEP 35900-238 - Tel.: (31) 3831-4530
ITABIRITO - CEP 35450-000 - Tel.: (31) 3561-4642 / (31) 3561-3264
ITAJAQUARA - CEP 35488-000 - Tel.: (37) 3384-1749
ITAJUBA - CEP 37500-072 - Tel.: (35) 3621-1357
ITAMARANIBIA - CEP 39670-000 - Tel.: (38) 3521-1487 / 3521-3005
ITAPERGIPA - CEP 38240-000 - Tel.: (34) 9 9967-4460
ITAPICURU - CEP 35560-000 - Tel.: (37) 33341-1413
ITUJAUNA - CEP 35680-332 - Tel.: (37) 3241-2999
ITUJUBA - CEP 38300-132 - Tel.: (34) 3268-8182
ITURAMA - CEP 3828