

CERTIFICADO DE GARANTIA

GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO

Leia atentamente o certificado de garantia antes de utilizar o aparelho.



NOME DO COMPRADOR: _____
 ENDEREÇO: _____
 PRODUTO: _____
 DATA DA COMPRA: _____ CARIMBO/ASSINATURA: _____

Atenção: Antes de ligar o produto, atentar as informações e instruções indicadas neste certificado de garantia, no aparelho, na embalagem e/ou no devido manual de instruções.

I - Prazo e comprovação da Garantia.

1.1- O produto correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia, é garantido pela G.A.M.A. Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal de Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:
 a) 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e,
 b) 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela G.A.M.A. Italy.
 1.2- Estão apresentados na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que tornem o produto impróprio para seu uso regular e para os fins a que se destina;
 1.3- Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor deverá apresentar este certificado de garantia, devidamente preenchido, e a nota fiscal de compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto adquirido, bem como a data de sua aquisição. Requer-se, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste certificado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC).

II - Exclusão de Garantia

2.1- A garantia concedida por este certificado não abrangerá, sendo pois, ônus e responsabilidade exclusiva do consumidor, o seguinte:
 a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado ou, ainda, utilização para finalidades diversas especificadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, incompatíveis com a destinação do produto;
 • Permitir quedas sobre superfícies rígidas;
 • Ligar o aparelho em tensão elétrica diferente da indicada.
 b) Desgaste natural de componentes em função do uso;
 • Lâmina de máquina; • Carvão de secador; • Bucha dianteira e traseira de Secador.
 c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/importador e remessa de envio;
 • Abrir o aparelho; • Utilizar peças não originais; • Permitir o conserto em postos não autorizados.
 d) Não é de nossa responsabilidade:
 • Frete de envio e recebimento do produto;
 • Ressarcimento por revisões que haja manutenções por desgaste e limpeza.
III - Condições para a Garantia ser exercida
 3.1 - No período de 6 meses de garantia, constatado defeito do produto, os respectivos consertos e/ou substituição do produto, peças do mesmo, serão feitos por assistência técnica autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante/importador

3.2 - Em caso do produto apresentar defeito, e for consertado 3 vezes ou se passar do prazo de 30 (trinta) dias no posto autorizado, conforme previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990), indicará de modo preciso a troca do mesmo, isso através de uma análise e solicitação de troca de assistência técnica autorizada, desde que não esteja condicionado nos parâmetros exibidos no item II.

IV - Recomendações

4.1 - Certifique-se que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho e que a instalação elétrica do local está correta e perfeita.
 4.2 - Não introduza quaisquer objetos estranhos na função própria do aparelho, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.
 4.3 - Nunca usar o aparelho dentro de água e/ou outros líquidos salvo quando permitido o seu uso nessas condições pelo fabricante/importador (vide manual de instruções e embalagem).
 4.4 - Para evitar danos, limpar regularmente o aparelho. Siga corretamente as indicações do manual de instruções.

ATENÇÃO: Perigo de descarga elétrica, não desmontar o aparelho. Qualquer problema, favor dirigir-se à Assistência Técnica mais próxima ou ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

OBSERVAÇÃO: Antes de dirigir-se à uma Assistência Técnica, prudente se faz um prévio contato com a mesma.

Validade: Indeterminada gamaitaly.com.br



ESCOVA SECADORA MODELADORA: BIVOLT MANUAL

FAMÍLIA BRUSH BVT - YM

1300W

INSTRUÇÕES DE USO

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO. GUARDAR EM LUGAR SEGURO.



Imagens Ilustrativas
 MODELO: BRUSH BVT - YM

185mm

185mm

ADVERTÊNCIA

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE USAR O PRODUTO. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

1. Não toque no corpo - parte metálica/ pintada da escova, pois pode haver risco de queimadura. 2. Evite quedas que possam provocar danos ao produto. Quando não estiver em uso, mantenha-o sempre desligado e em local seguro. 3. Não use o produto durante o banho. Quando o produto for utilizado no banheiro e/ou em lugares que possuem umidade excessiva, retire o plugue da tomada após a utilização, pois a proximidade da água irá danificar o aparelho e aumentar o risco de choque elétrico mesmo estando desligado. 4. Não mergulhe em recipiente contendo água e/ou outros líquidos. 5. Mantenha o produto longe de qualquer superfície que contenha água, mesmo em situações onde o cabo do mesmo ficou completamente esticado e conectado à tomada. 6. Se o produto cair acidentalmente em algum líquido, desligue-o imediatamente. Não tente pegá-lo enquanto estiver submerso e conectado. 7. Nunca tente manipular um produto elétrico que tenha caído em algum líquido e/ou apresente rachaduras em sua carcaça. 8. Não coloque o produto ligado ou ainda quente sobre superfícies acolchoadas, superfícies que não resistam ao calor (plásticos, telas vinílicas, etc) ou superfícies inflamáveis, pois poderão danificá-las e/ou gerar acidentes. 9. Não guarde o produto em locais úmidos. 10. Mantenha o aparelho com seu cabo de alimentação longe de superfícies quentes. 11. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. 12. Não transporte ou desconecte o produto puxando o cabo de alimentação. 13. Evite contato das superfícies quentes do aparelho com a pele, principalmente rosto, orelhas e nuca. 14. Como proteção adicional, recomenda-se que seja instalado na rede elétrica doméstica um dispositivo adicional cuja corrente nominal não ultrapasse os 30mA. Consulte um profissional especializado. 15. Em caso de quebra do produto, o mesmo deve ser encaminhado até a assistência técnica autorizada. 16. Utilize o produto somente para o fim a que se destina. 17. Não utilize dispositivos ou acessórios modificados que não tenham sido recomendados pelo fabricante. 18. Este produto está equipado com um dispositivo que interrompe o fornecimento de energia elétrica caso a temperatura ultrapasse o nível adequado. 19. Não obstrua as grades de entrada e saída de ar. 20. Retire sempre o plugue da tomada após a utilização e antes de efetuar a limpeza do produto. 21. Sugere-se que a limpeza seja feita com um pano levemente úmido com água, seguida de um pano seco para remover a umidade. Isto ajudará a preservar o acabamento original do aparelho. 22. Não deve ser utilizado limpadores abrasivos. 23. Sugere-se que a limpeza do filtro de ar seja feita periodicamente. 24. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.



PRODUTO DESTINADO A ADULTOS

Importado por:
 BRASITECH Ind. Com. Ap. Beleza LTDA.
 Sob marca G.A.M.A. Italy
 CNPJ: 07.293.118/0002-85
 CNPJ: 07.872.326/0001-58
 Fabricado na China.

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS		
Modelo: BRUSH BVT - YM	BRASIL	BIVOLT MANUAL 127/220V~ 60Hz 1300/1200W

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

• Antes de descartar o aparelho que você não precisa mais, ele deve estar inutilizado (desconectando e cortando o cabo de alimentação);
 • O seu aparelho contém materiais que podem ser reciclados ou destinados de forma correta;
 • Descarte-o em um ponto de coleta destinado a este material ou entregue-o em uma de nossas assistências técnicas credenciadas.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para encontrar a assistência técnica mais próxima de você, basta acessar o nosso site: www.gamaitaly.com.br.
 Se preferir, entre em contato com o nosso SAC: 0800 724 4262 ou sac@gamaitaly.com.br.

ATENÇÃO! LEIA ATENTAMENTE ESTES CONSELHOS BÁSICOS E PRÁTICOS CADA VEZ QUE UTILIZAR ESTE OU QUALQUER OUTRO PRODUTO ELÉTRICO. DEIXE O PRODUTO ESFRIAR ANTES DE GUARDÁ-LO, O CONTATO COM OUTROS OBJETOS PODERÁ OCASIONAR DANOS E/OU RISCOS DE INCÊNDIO.

185mm

185mm

MPXN0000004167 - REV00

ESCOVA SECADORA MODELADORA

A escova secadora é um produto para quem gosta de praticidade no dia a dia. Seu design oval permite que ela seja uma verdadeira 4 em 1: seca, alisa, modela e dá volume. Possui cerdas duplas e mistas, ideal para todo tipo de cabelo; e ponta fria, para que você possa usar com segurança.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Antes de utilizar a Escova Secadora, verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma da tomada (127V ou 220V). Para alterar a tensão do aparelho, utilize uma ferramenta adequada (não inclusa no produto) e gire a chave para a posição desejada (figura 6).
 2. Após lavar os seus cabelos com o shampoo e condicionador de sua preferência, seque-os bem com uma toalha para eliminar o excesso de água.
 3. Desembarace os cabelos delicadamente com um pente, começando pelas pontas, para evitar danos aos fios.
 4. Separe os cabelos em pequenas mechas para obter um melhor resultado.
 5. Selecione a temperatura desejada (1, 2 ou 3) e inicie a secagem com movimentos, como se estivesse escovando os cabelos, da raiz até as pontas (as cerdas proporcionam maior tensão), para um realinhamento perfeito dos fios.
 OBS.: Recomenda-se iniciar o uso com a temperatura mais baixa e aumentar conforme necessário, adequando-a ao seu tipo de cabelo.
 6. Repita o processo em todas as mechas até obter o resultado desejado.
 7. Para maior durabilidade das cerdas, recomenda-se que após o uso, descanse o produto utilizando a alça para pendurar, evitando assim o atrito das cerdas quentes com a superfície plana. Aguarde o esfriamento das cerdas e em seguida, guarde a escova como preferir.

Para saber mais sobre as tecnologias e outros detalhes do seu produto, visite o nosso site: www.gamaitaly.com.br.

NOTA: PRODUTO FIXO, NÃO ROTATIVO

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpe seu aparelho após cada utilização.
 Certifique-se que o produto esteja desconectado da rede elétrica. Aguarde até que o aparelho esfrie totalmente. Utilize um pano úmido para limpeza e depois seque-o totalmente com um pano seco.



Descrição:

- 1 - Ponta fria
- 2 - Cerdas duplas e mistas
- 3 - Design leve e ergonômico
- 4 - Seletor de temperatura
- 5 - Cabo giratório com alça para pendurar
- 6 - Seletor de tensão

Imagens Ilustrativas

100mm