

# MONDIAL

CR-11

## Manual de Instruções

*Cortador de Cabelos*





## CORTADOR DE CABELOS MONDIAL

**Parabéns**, agora você possui um **CORTADOR DE CABELOS MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no corte de seu cabelo.



**Antes de utilizá-lo, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas.**

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto foi desenvolvido apenas para uso de acordo com as instruções desse manual; sua utilização em condições adversas acarretará a perda da garantia contratual.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Para evitar choques elétricos nunca use o aparelho com as mãos, pés ou roupas molhadas, não molhe o produto nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não use o aparelho durante o banho de banheira ou de chuveiro.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou com pouca experiência e conhecimento, utilizem o produto sem a supervisão de um responsável por sua segurança.
- Para evitar acidentes não deixe o cabo-plugue do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado.
- Não deixe o cabo-plugue tocar em superfícies quentes.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada quando não for usá-lo ou quando for limpá-lo.
- Para evitar acidentes, não utilize o produto caso o cabo carregador ou o adaptador de tomada estejam danificados. A compra e a substituição desses componentes devem ser realizadas exclusivamente em uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Para se proteger contra acidentes mantenha roupas e outros utensílios longe das partes móveis do produto.



**Cuidado: Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa.**

- Não utilize extensões elétricas para fazer o carregamento de bateria nem para aumentar o comprimento do cabo.
- Ao terminar o carregamento, retire o cabo carregador da tomada e desconecte do aparelho. Nunca puxe pelo cabo.
- Ao utilizar o produto, desenrole completamente o cabo carregador.
- Não utilize o produto se este estiver danificado ou ainda se apresentar mal funcionamento e nunca tente desmontá-lo ou consertá-lo em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais do produto podem prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao aparelho, além de acarretar a perda da garantia contratual.
- Sempre que suspender a utilização do aparelho, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
- Não inserir objetos nas aberturas do aparelho.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e riscos de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Se for necessário leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- A garantia não cobre defeitos que não sejam comprovadamente de fabricação, causados por má utilização, negligência do usuário, sinistros ou catástrofes naturais; danos por avaria de transporte e/ou instalação em condições inadequadas; limpeza ou peças desgastadas com a frequência de uso.
- Guarde esse Manual para referência futura.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia também são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

**ADVERTÊNCIA:** Conforme determinação da Portaria 148/22 do INMETRO, o aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**



**Aviso: Mantenha o aparelho seco.**

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO SEU APARELHO

1. Lâminas
2. Alavanca de Ajuste
3. Chave Liga/Desliga
4. Display de LED
5. Porta de Carregamento

### Acessórios

6. Pente Guia de 3mm
7. Pente Guia de 6mm
8. Pente Guia de 9mm
9. Pente Guia de 12mm
10. Óleo Lubrificante de Lâminas
11. Escova de Limpeza
12. Tesoura
13. Pente Longo
14. Cabo Carregador Tipo-C
15. Adaptador de Tomada
16. Protetor de Lâmina



## PENTES

6



7



8



9



## ACESSÓRIOS

10



11



12



13



14



15



16



## ANTES DE UTILIZAR SEU DISPOSITIVO

- 1. Higienização inicial:** Limpe todos os acessórios antes de utilizá-los pela primeira vez.
- 2. Preparação do carregador:** Desenrole o cabo carregador e conecte-o ao adaptador de tomada fornecido com o produto.
- 3. Carregamento inicial:** Recomenda-se realizar uma carga completa antes do primeiro uso ou após um longo período sem utilização. Certifique-se de que o aparelho esteja desligado antes de iniciar o processo de carregamento.

**NOTA: Nunca carregue o aparelho em gavetas, armários ou recipientes fechados.**

- 4. Conexão para carregamento:** Insira o cabo carregador Tipo-C na entrada localizada na base do aparelho e conecte o adaptador a uma tomada de energia para iniciar o carregamento.
- 5. Posicionamento do aparelho:** Coloque o aparelho em uma superfície estável, plana, limpa e seca durante o carregamento.
- 6. Indicação de carregamento:** O display de LED será acionado, exibindo o percentual atual da bateria e o símbolo, ao lado, de carregamento em andamento.
- 7. Tempo de carregamento e autonomia:** O aparelho leva aproximadamente 1,8 horas para uma carga completa e oferece uma autonomia de uso de cerca de 2,3 horas.
- 8. Cuidados com a bateria:** Para garantir maior durabilidade da bateria, desconecte o aparelho da tomada assim que a carga estiver completa. Nunca deixe o aparelho conectado à energia por mais de 24 horas.



**NOTA: Antes do primeiro uso, lubrifique as lâminas com óleo.**

- A autonomia de uso sem fio, pode variar de acordo com o estilo de barbear, hábitos de limpeza ou tipo de cabelo.
- É aconselhável carregar a bateria somente quando estiver completamente descarregada. Isso mantém a autonomia e aumenta a vida útil.

**NOTA: O uso de aparelho conectado à rede elétrica é permitido, mas não recomendado. Este hábito pode acarretar danos à bateria e menor rendimento.**

## **COMO UTILIZAR SEU APARADOR DE PELOS**

Seu dispositivo permite aparar com precisão: cabelos, cavanhaque, barba, bigode, pelos do pescoço, costeletas, sobrancelhas e pelos corporais.

1. Desconecte o carregador da tomada e mantenha o aparelho desligado para colocar o acessório desejado.
2. Escolha o pente com altura adequada ao resultado desejado e encaixe na parte da lâmina do aparelho pressionando até travar.
3. Para ligar o aparelho, basta mudar a chave Liga/Desliga localizada na lateral do cortador.

**NOTA: O processo de barbear/aparar pelos é mais fácil depois do banho. Mas, antes de começá-lo, verifique se sua pele está limpa, completamente seca e sem substâncias oleosas.**

**NOTA: Ao utilizar seu cortador por 2 horas, o display mostrará o símbolo, ao lado, lembrando de lubrificar as lâminas.**



## **Ajuste da Altura das Lâminas**

O cortador permite modificar a altura de corte sem necessidade dos pentes acopláveis, oferecendo 3 opções ao usuário, sendo mais curto na posição superior do seletor e mais longo na posição inferior. Também prolonga a vida útil das lâminas ao utilizar diferentes extremidades de corte.

# COMO UTILIZAR OS ACESSÓRIOS DO SEU APARADOR DE PELOS RECARREGÁVEL MONDIAL

## Aparar a barba ou cabelo com Pente de Corte

1. Escolha o Pente de Corte com a altura desejada e encaixe no aparelho. Obs.: para corte 0, não utilize nenhum pente de corte.

**Nota: Quando aparar pela primeira vez, comece pela altura mais alta para se familiarizar com o aparelho.**

2. Ligue o aparelho mudando a chave lateral Liga/Desliga.
3. Movimente o aparelho lentamente na direção oposta ao crescimento do pelo. Exerça uma leve pressão e assegure-se sempre de que a superfície do pente está totalmente em contato com a pele.
4. Ao aparar a barba pela primeira vez com esse aparelho, não o movimente muito depressa. Faça movimentos suaves e leves.

## DICAS

- Se você está usando esse aparelho pela primeira vez, sua pele deverá passar por um processo de adaptação ao novo método de aparar/cortar os pelos.
- Quando usar o aparelho pela primeira vez, recomendamos testá-lo em uma área com pelos finos para se acostumar com o processo.
- Caso tenha a pele sensível, o período de adaptação pode ser mais extenso.
- Utilize o aparelho em áreas pequenas durante os primeiros dois ou três dias.
- Não use o produto se sua pele apresentar manchas ou se estiver irritada. Consulte um médico dermatologista antes de usar o aparelho nesses casos.
- Ao aparar os pelos do corpo ou partes dele pela primeira vez, recomendamos fazê-lo ao anoitecer, para que a eventual vermelhidão possa desaparecer durante a noite.
- O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um médico dermatologista.

- Para evitar pelos encravados, faça massagens regulares na pele com luvas ou buchas adequadas.
- Para evitar danos à pele, não pressione o aparelho com força durante o uso.
- Não mantenha o aparelho parado no mesmo lugar, faça movimentos circulares e lentos.
- Evite o uso do aparelho ao ar livre, pois poderá trazer bactérias para os poros e causar inflamações ou infecções.

## **CUIDADO**

**Para evitar danos e ferimentos, não use o aparelho no couro cabeludo, cílios, roupas, tecidos, cordas, escovas etc. Não use o aparelho em peles irritadas ou com ferimentos, arranhões, espinhas, pelos encravados, verrugas (com pelos) ou feridas, sem consultar antes um médico dermatologista.**

## **COMO LIMPAR SEU APARADOR DE PELO RECARREGÁVEL MONDIAL**

Para garantir o perfeito funcionamento e corte preciso, o aparelho deve ser limpo regularmente.

### **Limpeza Geral**

1. Certifique-se de que o aparelho está desligado e desconectado da rede elétrica.
2. Sempre retire os acessórios do aparelho antes de qualquer limpeza.
3. Para as áreas externas, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
4. Jamais use palha de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
5. Nunca use ar comprimido, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o aparelho ou seus acessórios.

6. Utilize a Escova de Limpeza, fornecida com o aparelho, para efetuar a limpeza de todas as lâminas.
7. Os pentes podem ser limpos facilmente em água morna e com um pano macio.

## **MANUTENÇÃO**

### **Lubrificação das Lâminas**

Para obter melhores resultados, aplique o Óleo de Manutenção que acompanha o aparelho nas lâminas de corte de todos os acessórios após cada utilização.

1. Encaixe o acessório no corpo do aparelho e ligue-o com as lâminas voltadas para BAIXO.
2. Coloque uma ou duas gotas de Óleo de Manutenção na base das lâminas em movimento.
3. Limpe o excesso de óleo com um papel absorvente.

**AVISO: NÃO COLOQUE ÓLEO DEMAIS! O excesso de óleo causará danos se entrar no motor.**

### **Bateria Recarregável**

Quando seu barbeador não estiver mais retendo carga para um bom funcionamento é recomendável substituir as baterias recarregáveis. Leve o seu aparelho a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL** para que se efetue a troca.

## **COMO ARMAZENAR SEU APARADOR DE PELOS RECARREGÁVEL MONDIAL**

- Certifique-se de que todas as partes do aparelho estejam limpas e secas.
- Nunca enrole o Cabo Carregador em volta do Cortador.
- Nunca enrole o Cabo Carregador em volta da Fonte Carregadora/Adaptador de Tomada. Enrole-o sempre frouxamente em separado.

**ATENÇÃO: NUNCA ARMAZENE O APARELHO CONECTADO À REDE ELÉTRICA.**

## TERMO DE GARANTIA

### 1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia, acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.
- d. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao Consumidor.
- e. A garantia é válida apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo Manual de Instruções ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor.

### 2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluído na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.
- e. Houver alteração e/ou remoção do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- f. O vício ou defeito for causado por acidente e/ou má utilização do produto.
- g. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica.

### 3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

#### **4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:**

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

#### **5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:**

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiverem danificados. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

#### **6. NÃO É COBERTO PELA GARANTIA:**

- a. Despesas com a instalação do produto.
- b. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica.
- c. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas, tomadas, alvenaria, aterramento etc.).
- d. Preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas, tomadas, alvenaria, aterramento etc.).



# SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse o link:

**<https://atendimento.emondial.com.br/sac>**



Ou acesse pelo QR Code ao lado:

Para obter respostas às perguntas frequentes:

**[www.emondial.com.br/duvidas-frequentes](http://www.emondial.com.br/duvidas-frequentes)**



**SAC: 0800 550 0393**

**Segunda à sexta, das 07h às 20h;**

**Sábado, das 07h às 13h.**

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:

**[www.emondial.com.br](http://www.emondial.com.br)**

## 1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 550 0393."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas.