

297 mm

210 mm

	A tensão da rede é muito inferior à da lavadora de alta pressão.	Verifique a tensão da rede. Segundo normas nacionais, é aceitável uma variação de até 10% em relação à tensão nominal especificada para a lavadora de alta pressão.
	Gatilho da pistola não acionado.	Ligue o botão ON/OFF (liga/desliga) e acione o gatilho da pistola.
Não há sucção de aditivo e/ou detergentes.	Recipiente de detergente não está corretamente conectado ou está sem detergente.	Verifique a correta montagem do recipiente e o abastecimento, caso necessário.
Com o gatilho acionado a pressão sobe e desce.	O bico está entupido.	Desobstrua o bico de alta pressão conforme procedimento indicado no Guia Rápido de Uso
	Entrou ar no sistema.	Desligue a lavadora de alta pressão. Retire a lança da pistola e ligue novamente a lavadora, deixando-a funcionar por alguns segundos sem a lança. Desligue novamente a lavadora, reconecte a lança e ligue-a novamente.
	Vazão insuficiente da torneira.	Certifique-se de que a vazão de água da torneira em que a máquina está conectada é maior que a vazão mínima de entrada de 8,33 litros por minuto (500l/h).
	Gatilho da pistola acionado repetidamente em intervalos curtos.	Desligue a lavadora de alta pressão. Aguarde alguns segundos e ligue novamente. Evite acionamentos repetidos do gatilho em intervalos curtos, pois o sistema de válvula de segurança pode entrar em desequilíbrio.

5. Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

01. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características do produto;

02. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item “1” deste certificado e divididos da seguinte maneira: **a)** 90 (noventa) dias de garantia legal; e **b)** 9 (nove) meses de garantia contratual.

03. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao Consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste Certificado).

Condições desta Garantia:

04. Qualquer vício ou defeito que for constatado, o consumidor deverá levar o seu produto até o Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado no site da fabricante (www.cuida.electrolux.com.br), ou, informado pela Área de Cuidado com o Consumidor, e neste caso, as despesas decorrentes de transporte do produto serão suportadas única e exclusivamente pelo

Consumidor.

05. Para o produto instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Electrolux, o Consumidor deverá entrar em contato com a Área de Cuidado com o Consumidor.

06. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios e/ou defeitos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

07. Os componentes, peças, acessórios e itens decorativos/estéticos não funcionais, bem como a mão de obra para substituição destes, são garantidos contra vícios/defeitos de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a Validade quando:

08. A utilização de peças/acessórios não originais da Electrolux.

09. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

10. O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc) bem como dos acessórios que acompanham o produto. Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou alimentos preparados no interior do produto utilizado para os fins citados.

11. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

12. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

13. O vício ou defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A Garantia concedida não cobre:

14. O serviço e despesas para instalação do produto.

15. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.

16. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, aterramento, etc.).

17. Chamadas relacionadas unicamente à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

18. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, obedecerão os seguintes critérios: **a)** para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante, mediante contato e aprovação do envio do código de postagem através da Área de Cuidado com o Consumidor; **b)** para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

19. A Electrolux do Brasil S.A. declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente Certificado de Garantia.

20. Este Certificado de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que, qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo Manual de Instruções, pelo site da fabricante ou pela Área de Cuidado com o Consumidor.

21. Para sua comodidade, preserve o Manual de Instruções, Guia Rápido de Uso, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do produto.

Em caso de dúvidas, ligue para nossa Área de Cuidado com o Consumidor: **0800 728 8778** ou acesse: **cuida.electrolux.com.br**

Electrolux do Brasil S.A. C.N.P.J. 76.487.032/001-25.
Rua Ministro Gabriel Passos, 360 Curitiba PR, Brasil, CEP 81520-900.

MANUAL DE INSTRUÇÃO

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

QWS1600 / QWS1650 / EWS1800 / EWS1850 / EWS1850PLUS / UWS2200 / UWS2250

ATENÇÃO: leia este manual antes de instalar e usar o produto, e guarde-o para futuras referências.

DICAS AMBIENTAIS: a Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Este aparelho, peças e componentes não devem ser descartados como lixo doméstico. O descarte destes itens deve observar a legislação específica de cada região, sempre objetivando a destinação ambientalmente correta. Procure um ponto de recebimento mais próximo. Para obter mais informações sobre como proceder, acesse: cuida.electrolux.com.br/artigos/dicas-para-um-descarte-consciente

IMPORTANTE: lembre-se de guardar a Nota Fiscal do seu produto. O atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação à Área de Cuidado com o Consumidor.

1. Segurança

Para garantir sua segurança e a integridade do produto, siga todas as instruções de segurança a seguir. **O não cumprimento dessas orientações pode resultar em ferimentos ou danos.**

- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento;
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho;
- Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance das crianças;
- Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do aparelho antes de ligá-lo;
- Desligue o aparelho da tomada sempre que realizar limpeza, manutenção, conversão da máquina para outra função ou quando não estiver em uso;
- Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o aparelho;
- Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo;
- Nunca desligue o aparelho da tomada puxando pelo cabo elétrico. Utilize o plugue para desconectar o aparelho. Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico;
- Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco;

cut

fold

REVISIONS

001	MVT	Luciana P. 24/03/12
002	MP	Luciana P. 24/04/15
003	safety quote	Carolina A. 24/05/09

BRAND

ELECTROLUX

BY

Carolina Andujar

DATE

2024/05/09

SCALE

1:1

Electrolux

Design Latin America

INSTRUCIONAL MANUAL

A27489502 B

G0044066 003

TITLE

Proj. ATLANTIS

This information is confidential and it is the property of Electrolux do Brasil S/A. without whose permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil S/A.

- Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, não utilize o aparelho com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis;
- Caso seu aparelho possua pino terra no plugue, nunca o utilize sem o sistema de aterramento (exceto para isolamento classe II, onde o pino de aterramento pode ser dispensado);
- A instalação elétrica deve ser feita por um eletricitista qualificado e estar conforme a norma IEC 60364-1 e ABNT NBR 5410;
- É recomendado que a instalação elétrica inclua disjuntor DR, capaz de interromper a alimentação de energia em casos de fuga de corrente para a terra exceder 30mA por 30ms, ou um dispositivo de proteção adequado para o circuito de aterramento;
- Esta lavadora pode ser ligada à rede de abastecimento de água potável e deve usar conjuntos novos de mangueiras. Mangueiras velhas não devem ser reutilizadas;
- Podem ser usadas mangueiras de jardim, desde que em bom estado e sem rachaduras, com no mínimo 2 metros de comprimento;
- A água que flui das mangueiras de entrada e saída após o aparelho desligado é considerada como água não potável;
- Não coloque o aparelho em funcionamento sem água. A falta de água, mesmo por um curto período de tempo, causará danos à bomba;
- Sua lavadora está equipada com um dispositivo de segurança projetado para evitar danos ao motor em situações de uso extremo. Por precaução, o aparelho desligará automaticamente após 30 minutos de uso contínuo;
- A válvula de segurança elimina súbitas elevações de pressão decorrentes de possíveis anomalias no circuito hidráulico do equipamento. Sendo um componente crucial para a segurança, o ajuste dessa válvula não deve ser modificado;
- Segure firme a pistola, pois o gatilho apresenta uma força de retrocesso quando acionado;
- Nunca faça qualquer manutenção por conta própria. Se necessário, sempre procure o Serviço Autorizado Electrolux;
- Apenas opere a lavadora em terreno estável e com os componentes devidamente conectados e apertados. Em caso de qualquer anormalidade, interrompa o funcionamento e desligue-a da tomada. Se qualquer parte estiver com defeito, quebrada ou com falhas, não ligue o produto e leve-o a uma assistência técnica autorizada.

ATENÇÃO: CUIDADOS NO USO DO PRODUTO.

- Neste aparelho, é apropriado utilizar detergente ou shampoo. O uso de outros produtos de limpeza ou químicos pode comprometer a segurança do equipamento;
- Para garantir a segurança do aparelho, utilize apenas peças originais Electrolux e acessórios do fabricante ou aprovados por ele;
- Mangueiras de alta pressão, acessórios e acoplamentos são importantes para a segurança do aparelho. Utilize apenas itens recomendados pelo fabricante;
- Não utilize o aparelho caso o cabo de alimentação ou qualquer componente (parte essencial) esteja danificado, como sistemas de segurança, mangueira de alta pressão, pistola ou gatilho de acionamento;
- Durante o uso de lavadoras de alta pressão, aerossóis podem se formar, representando riscos à saúde quando inalados;
- Dependendo da aplicação, bicos blindados podem ser usados para limpeza de alta pressão, o que reduzirá drasticamente a emissão de aerossóis de água. No entanto, nem todos os modelos permitem o uso desse dispositivo. Se não for possível utilizar bicos blindados, utilize, para sua proteção, uma máscara respiratória da classe FFP2 ou equivalente, dependendo do ambiente de limpeza;
- Desligue sempre o botão ON/OFF (liga/desliga) ao deixar a máquina sem vigilância;
- Não borrife líquidos inflamáveis. Risco de explosão.

ATENÇÃO: RISCO DE ACIDENTE!

- Os jatos de alta pressão emitidos pelo produto podem ser perigosos, se usados de maneira indevida, e causar ferimentos ou danos materiais. Não direcione-o contra pessoas, animais, equipamentos elétricos, ou contra a própria lavadora;
- Lavadoras de alta pressão não devem ser utilizadas por crianças ou pessoal sem treinamento;
- Não direcione o jato contra si próprio ou outros para limpar roupas ou calçados;
- Não utilize o aparelho próximo a outras pessoas, a menos que estas estejam utilizando equipamentos de proteção;
- Nunca utilize o produto descalço ou com calçados inadequados. Utilize calçados de segurança e/ou botas de borracha.



2. Instalação Elétrica

Antes de ligar, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto. Se o seu aparelho for 127V, a tomada deve ser de 20A e Ø4,8 mm. Se ele for 220V, a tomada poderá ser a partir de 10A e Ø4 mm. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver variação de tensão fora dos limites especificados ou quedas frequentes de energia no local de instalação.

Variação Admissível de Tensão

Tensão Nominal	Mínimo	Máximo
127V	117V	133V
220V	202V	231V

*Os níveis de tensão de alimentação que este aparelho opera, são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Ligue o aparelho a uma tomada exclusiva, não utilize adaptadores ou conectores tipo T (benjamim). Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicar o funcionamento do produto e resultar em acidentes.

Informações fundamentais sobre a utilização de extensões elétricas e que garantem o uso adequado da sua lavadora de alta pressão:

- Se uma extensão for utilizada, o plugue e a tomada devem ser de construção a prova d'água;
- **Atenção:** extensões inadequadas podem ser perigosas;
- Ao utilizar extensões elétricas, observe as bitolas (diâmetro do condutor elétrico):

Comprimento da extensão	Bitola
Até 20m	1,5mm²
20 a 50m	2,5mm²

Importante: certifique-se que a conexão (junção da extensão com o plugue da lavadora) esteja num lugar seco e sem risco de ser molhado ou atingido pelo próprio jato da lavadora.

O produto deve ser ligado a uma tomada com aterramento e dimensionada para o produto em questão, conforme normas de instalação elétrica NBR5410 da ABNT.

3. Limpeza e Manutenção

Para manter sua lavadora de alta pressão limpa e conservada, confira a seguir algumas orientações importantes:

- Após cada uso, realize a limpeza das principais peças utilizando um pano úmido e certifique-se de que todas estejam completamente secas antes de guardá-las novamente;
- Evite que o detergente seque sobre os objetos limpos, isso pode resultar em manchas indesejadas;
- Não use álcool, saponáceos, água quente ou solventes para efetuar a limpeza do aparelho e suas peças;

- Nunca direcione o jato de alta pressão para a própria máquina com a intenção de limpá-la. Isso pode acarretar sérios riscos ao equipamento e comprometer a sua segurança.

Importante: não seguir as orientações pode resultar na perda da garantia. A Electrolux enfatiza a importância do cumprimento dos procedimentos descritos neste manual, a fim de evitar riscos ao usuário e danos ao aparelho. Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a realizar reparos no aparelho.

4. Falhas e Soluções

Falha	Possíveis Causas	Soluções
A lavadora de alta pressão não liga.	O plugue não está bem conectado na rede elétrica.	Verifique a conexão do plugue na rede ou tente outra tomada.
	Não há tensão na tomada.	Certifique-se de que há tensão na tomada.
	Queda de energia elétrica.	Aguarde a rede elétrica normalizar.
	Chave liga/desliga na posição desligado.	Acione a chave liga/desliga.
Vazamento de óleo.	Stop Total desligou a máquina.	Acione o gatilho da pistola para a máquina voltar a funcionar normalmente.
	Temperatura da água muito elevada.	Certifique-se que água utilizada no aparelho tenha temperatura inferior a 40°C.
Motor desliga.	O desligamento pode ter sido causado por um mecanismo que protege o produto da sobrecarga ou superaquecimento no motor.	Verifique se a tensão do produto é compatível com a da tomada. Desligue e espere cerca de 3 minutos para que o motor atinja temperaturas normais e volte a funcionar.
	O bico está entupido.	Desobstrua o bico conforme procedimento indicado no Guia Rápido de Uso.
Ao ligar a lavadora de alta pressão o motor não arranca.	O plugue não está bem conectado à rede elétrica. Interrupção de tensão.	Verifique a conexão do plugue na rede, o cabo elétrico e a chave.
	Disjuntor da rede inferior à capacidade de corrente do produto.	Ligue o disjuntor da rede. Se não funcionar, chame um técnico especializado.
	A tensão da rede é muito inferior a da lavadora de alta pressão.	Verifique a tensão da rede. Segundo normas nacionais, é aceitável uma variação de até 10% em relação à tensão nominal especificada para a lavadora de alta pressão.
Motor com ruído ou sem funcionamento.	Capacidade da rede inferior à do produto.	Verifique a instalação elétrica, consultando um técnico especializado.
	Extensão ou plugue errado.	Use extensão e plugue corretos, conforme especificação do fabricante.

A27489502/B - G0044066/003 - May/2024



cut

fold