

BLACK+DECKER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções antes de usar o produto.



MG200

Moedor elétrico de grãos

*Gourmand
Gris*



SUMÁRIO


Introdução	2	Como utilizar o moedor	4
Conhecendo o produto	2	Limpeza e manutenção	5
Precauções importantes	2	Dicas de moagem	5
Antes do primeiro uso	4	Garantia	6

INTRODUÇÃO

Agora ficou muito mais fácil moer grãos com o **MG200** da **BLACK+DECKER**! Ele possui uma tampa transparente e um recipiente em aço inox, que não altera o sabor dos alimentos e nem pega cheiro, permitindo moer diversos tipos de grãos, tais como café, pimenta-do-reino, sal grosso, entre outros! Com o botão pulsar, você controla o ponto ideal de moagem. Suas lâminas em inox são extremamente afiadas e possuem a angulação perfeita para transformar grãos em pequenas partículas. Conta também com corpo em inox, para facilitar a limpeza. Com a **BLACK+DECKER**, moer grãos fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

- ① Botão pulsar
- ② Tampa transparente
- ③ Recipiente de inox com lâminas
- ④ Corpo do motor
- ⑤ Pés antideslizantes



PRECAUÇÕES IMPORTANTES



ATENÇÃO! Antes de usar o Moedor elétrico de grãos MG200, leia atentamente todas as instruções. Mantenha este manual guardado para referências futuras.

1. Leia atentamente todas as instruções de uso.
2. Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa

responsável por sua segurança.

3. Não permita em hipótese alguma que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido esse manual de instruções e que não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.

4. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.

5. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de possíveis danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento ideal do aparelho.

6. Nunca deixe o cabo de energia pendurado, nem tocando superfícies quentes.

7. Não utilize o aparelho caso o cabo ou o plugue estejam danificados, após apresentarem problemas de funcionamento ou acidentes de qualquer tipo. Encaminhe-o para uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

8. Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**, a fim de evitar riscos.

9. Antes de ligar o produto à rede elétrica, certifique-se que a tensão seja compatível com as especificações do produto.

10. Mantenha todo aparelho elétrico em local seguro e fora do alcance das crianças.

11. Sempre use o equipamento em superfícies planas e estáveis.

12. Não coloque o corpo do motor, o cabo de energia ou o plugue sob água corrente ou qualquer outro líquido, e nunca os submerja. Não encha o recipiente com água.

13. Apenas remova a tampa quando as lâminas estiverem paradas.

14. Mantenha os dedos longe das partes móveis.

15. Não tente operar o produto sem a tampa devidamente posicionada. Nunca toque as lâminas em movimento.

16. Sempre desconecte o equipamento da tomada caso ele vá ficar sem supervisão, ou antes de montar, desmontar ou limpar o aparelho. Para desconectar o cabo da tomada, segure o plugue e puxe. Nunca puxe pelo cabo de energia.

17. Não opere o aparelho de forma contínua por mais de 30 segundos. Após um ciclo de 30 segundos, deixe o aparelho repousar por 3 minutos, e depois opere-o novamente, para evitar superaquecimento.

18. Utilizar o aparelho apenas conforme descrito neste manual.

19. Para sua segurança, utilize apenas os acessórios que acompanham o produto, e caso necessária substituição entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.
20. Não utilize o moedor elétrico para processar alimentos moles e sementes oleaginosas, amendoim, chocolate e gelo, pois isso pode danificar ou quebrar as lâminas e causar acidentes.
21. Verifique se o recipiente está com objetos estranhos antes de ligar o aparelho. Nunca insira objetos metálicos/afiados no aparelho, as lâminas podem ser danificadas e a superfície do produto será riscada.
22. Nunca utilize este equipamento para um uso diferente de seu original. Não utilizar o aparelho em ambientes externos.
23. Esse aparelho é para uso exclusivo doméstico.

ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Remova o produto da embalagem e o apoie sobre uma superfície plana. Verifique se ele não está danificado e se todos os acessórios estão presentes.
 2. Para higienização inicial do produto, limpe o recipiente com um pano úmido sem fiapos ou esponja macia umedecida. Nunca encha o recipiente com água, pois pode eliminar a lubrificação do eixo da lâmina, reduzindo a performance do aparelho.
- CUIDADO: as lâminas são extremamente afiadas, manuseie sempre com cautela.**
3. A tampa pode ser lavada em água corrente, com esponja macia e sabão neutro. Seque completamente antes de encaixá-la no aparelho.
 4. Nunca lave o corpo do motor ou mergulhe-o em água, sob risco de danos e choque elétrico.

COMO UTILIZAR O MOEDOR

1. Apoie o produto sobre uma superfície plana e estável.
2. Encaixe o recipiente no corpo do motor e gire-o no sentido horário até ouvir um clique. Para desmontar, gire-o no sentido anti-horário.
3. Coloque os grãos desejados no recipiente. Para grãos de café, não exceda 60 g.
4. Encaixe a tampa e ligue o plugue na tomada.
5. Pressione o botão pulsar e segure-o até obter o ponto de moagem desejado, não ultrapassando 30 segundos por ciclo. Após 30 segundos, se precisar continuar a moagem, aguarde 3 minutos para o motor resfriar, e então inicie um novo ciclo.
6. Verifique a granulosidade através da tampa transparente, e

pare quando estiver no ponto desejado.

NOTA: Se desejar remover a tampa para verificar a moagem dos grãos, espere o motor parar completamente antes de removê-la. 7. Ao final, remova o plugue da tomada, retire a tampa e o recipiente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desconecte o aparelho da tomada.
2. Limpe o corpo do motor com um pano úmido. Lave a tampa transparente com água e sabão neutro. A tampa não deve ser colocada em lava louças. Enxágue e seque completamente antes de usar novamente.
3. Limpe o recipiente de inox com um pano úmido macio sem fiapos. **Cuidado ao manusear as lâminas, pois são extremamente afiadas.** Nunca encha o recipiente com água, pois isso pode afetar a lubrificação do eixo das lâminas e reduzir a vida útil do aparelho.
4. Com as peças secas, remonte o moedor elétrico e enrole o cabo em volta do motor. Guarde-o em um local seguro e arejado.

DICAS DE MOAGEM

1. Utilize uma moagem com grãos mais grossos para prensa francesa e urnas de café. Uma moagem média pode ser utilizada em cafeteiras elétricas de café coado. Utilize moagem fina para cafeteiras de café espresso com bomba elétrica. Teste a variação da granulosidade do café para se adequar ao seu gosto.
2. Para um café fresco e saboroso, moa apenas a quantidade de café que for utilizar. Os grãos de café duram até 2 meses se guardados no congelador, em uma embalagem a vácuo. Você pode moer os grãos ainda congelados.
3. Sempre limpe o recipiente a cada moagem, pois isso evita o acúmulo de resíduos. Grãos de café deixados no recipiente perdem o sabor e estragam, afetando o sabor de novas moagens.
4. Utilize o moedor apenas para moer grãos secos e alimentos partidos. Ele não é indicado para moer alimentos de consistência gelatinosa, úmida, extremamente duros ou muito macios, como gengibre fresco, chocolate, gergelim, temperos oleosos como canela ou noz moscada. Não use para moer amendoim com casca ou grãos como trigo, cevada e milho seco. Isso pode danificar o produto. Nunca use o moedor para triturar gelo.
5. Pimenta do reino e similares possuem um aroma forte e sabor que pode afetar a moagem de grãos de café em sequência. Certifique-se de higienizar adequadamente o aparelho após a moagem de pimentas.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de **um ano**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
2. A **BLACK+DECKER** restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
3. A **BLACK+DECKER** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas **BLACK+DECKER**.
 - 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela **BLACK+DECKER** e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria **BLACK+DECKER** e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria **BLACK+DECKER**.
 - 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela **BLACK+DECKER**, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado **BLACK+DECKER** terá que entrar em contato com a **Central de Atendimento** através do telefone gratuito **0800 7034644** para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a **BLACK+DECKER** não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
6. Produto exclusivo para uso doméstico.
7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas **BLACK+DECKER**.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela **BLACK+DECKER**.
2. Mau uso.
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela **BLACK+DECKER**.
4. Peças com desgaste natural.
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da **BLACK+DECKER**.
6. A **BLACK+DECKER** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.
8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela **BLACK+DECKER**.
9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
10. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**.

Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: www.blackdecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA



Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte Q. 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750

Uberaba-MG

Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China

Conheça toda
a linha de produtos
da **BLACK+DECKER**.

Visite nosso site:



www.blackdecker.com.br
0800 703 46 44