

# Manual do Usuário

## Boombox MP3

### Manual do Usuário

#### Precauções

Leia o Manual de Operações cuidadosamente antes de utilizar o produto e guarde-o em local seguro para futura referência.

#### Ambiente de Uso

1. Água, vapor e umidade: Não utilizar o aparelho perto de água, tais como próximo a banheiras, pias, pias de cozinha, tanques de roupa, áreas molhadas, piscinas ou locais similares.
2. Calor elevado: Não utilizar o aparelho próximo a fontes de calor, inclusive radiadores, aquecedores e outros aparelhos desse tipo.
3. Área a ser colocado: Colocar o produto em local com área plana.
4. Ventilação: O aparelho deverá ficar em local que receba ventilação suficiente. Observar que haja espaço livre acima e atrás do produto de 10 cm no mínimo e 5 cm de cada lado.
- Não colocar o aparelho na superfície da cama, cobertores de lã ou locais similares, pois podem impedir a ventilação.
- Não colocar o aparelho em estantes, armários ou quaisquer outros locais fechados que possam impedir a ventilação.
5. Não permita a entrada de água ou outra substância dentro do produto.

#### Fonte de Energia

1. Fonte de energia: O produto pode apenas utilizar a bateria ou a corrente alterna-  
da, conforme descrito no manual de operações ou marcado na caixa.
2. Cabo para ligação na tomada
- Ao retirar o plugue da tomada, segure o plugue, nunca o cabo de alimentação.
- Jamais tocar o plugue com a mão molhada, pois poderá causar choque elétri-  
co.

### Manual do Usuário

- O cabo deverá ficar fixo de forma que não se torça e longe de áreas de circula-  
ção para evitar que alguém tropece. Não usar tomadas elétricas com fios muito  
finos, pois uma sobrecarga na tomada pode provocar choque elétrico.

3. Quando o produto não estiver sendo utilizado por um longo tempo, é necessá-  
rio remover o plugue da tomada ou retirar a bateria, para evitar que o líquido da  
bateria vaz e danifique os componentes do interior do aparelho.



\* Fotos ilustrativas da versão em preto

O Boombox Player reproduz CD/ CD-R/ CD-RW, possui entrada USB 2.0, cartão  
de memória SD e rádio FM. Além disso, para maior entretenimento, você pode  
utilizar um cabo auxiliar para conectá-lo a celulares e tablets.

### Manual do Usuário

#### Fonte de energia

1. Inserção de pilhas: Empurre a tampa do compartimento das pilhas para baixo,  
na direção indicada no corpo do aparelho e abra. Insira 6 pilhas na posição  
indicada no diagrama mostrado no compartimento e feche a tampa adequa-  
mente. Substitua as pilhas quando o som de transmissão transformar-se em  
ruídos, começarem a diminuir e distorcer, a fita magnética não se mover e o CD  
não conseguir ler o disco.

**Nota:** Não misture pilhas de diferentes tipos ou use pilhas velhas com pilhas  
novas. Jamais carregue, aqueça ou quebre pilhas. Caso ao remover uma pilha  
gasta perceber vazamento de líquido, retirar a pilha e secar o líquido totalmente.

2. Operação com cabo de alimentação: Insira a extremidade do cabo correspon-  
dente à entrada de alimentação, atrás do aparelho e o plugue à tomada.

No caso de aparelhos de dupla voltagem, certifique-se que o seletor de voltagem  
(localizado na parte inferior do compartimento das pilhas) está selecionado para  
a voltagem local. (Somente utilizar o cabo de alimentação fornecido juntamente  
com o aparelho; o uso de outros tipos de cabo pode causar fogo ou choque  
elétrico).

\*\*\* Após conectar o aparelho à tomada, o indicador de energia acenderá.  
Quando o aparelho estiver em desligado, haverá o corte de energia e o indicador  
de energia se apagará.

#### Entrada auxiliar P2 3.5mm

Este aparelho pode ser utilizado como amplificador para seu dispositivo de áudio.  
Conecte a saída do dispositivo de áudio na entrada auxiliar P2 (23) e seleccione o  
botão de funções para a posição "Line in" – o aparelho irá amplificar o som de  
seu dispositivo de áudio.

### Manual do Usuário

#### Operação da função CD

1. Coloque o botão de função **(BOTÃO 19)** na posição de CD.
2. Pressione a porta abre/fecha **(6)** do CD para abrir e insira o disco no com-  
partimento, encaixando na haste do centro e com a parte impressa virada para  
cima. Então feche a porta, aguarde alguns segundos e o CD irá reproduzir a  
primeira música, mostrando seu número na janela indicadora de faixa.
3. Ajuste o volume pelo botão **(20)** até atingir um nível satisfatório.
4. Ao pressionar o botão **TOCAR/PAUSAR (BOTÃO 9)** você pode pausar tempo-  
rariamente a gravação. Pressione novamente e a gravação voltará a ser  
reproduzida.
5. Sendo necessário parar a reprodução na metade, basta pressionar o botão  
**PARAR (BOTÃO 7)**.
6. Durante o processo de reprodução, pressione o botão **ANTERIOR (BOTÃO 4)**  
para tocar a música anterior, pressione **POSTERIOR (BOTÃO 3)** para reproduzir  
o próximo.
7. Durante o processo de reprodução, pressione e segure os botões **ANTERIOR**  
**(BOTÃO 4)** ou **POSTERIOR (BOTÃO 3)** para retroceder ou avançar respectiva-  
mente a faixa que está tocando no momento.
8. Durante o processo de reprodução, ao pressionar o botão modo/ programa/-  
salvar **(BOTÃO 5)** uma vez, o aparelho irá repetir a música atual e o indicador  
luminoso de repetição piscará; se pressionar o botão uma segunda vez, todo o  
disco será repetido e o indicador luminoso de repetição permanecerá ligado.  
Pressione novamente o botão para selecionar músicas aleatoriamente.
9. Enquanto o disco estiver parado, pressione o botão de programação **(BOTÃO**  
**5)** para selecionar o programa desejado (o número da música e indicador de  
programa irão piscar) e pressione o botão **ANTERIOR (4)** ou **POSTERIOR(3)**  
para selecionar a faixa desejada. Após selecionar a faixa, pressionar o botão de  
programa para armazenar e o indicador de programa será ligado. Dessa forma,  
é possível programar até 20 faixas. Após, pressionar o botão **TOCAR/ PAUSAR/**

### Manual do Usuário

**AUTO SCAN (BOTÃO 9)** para reproduzir as músicas na sequência programada.  
Para cancelar a programação selecionada, pressionar o botão **PARAR (BOTÃO**  
**7)**.

#### USB e Cartão

1. Colocar o botão de função **(19)** na posição USB ou cartão de memória.
2. Inserir o PenDrive ou dispositivo USB na porta USB ou cartão de memória na  
entrada de cartão. O aparelho automaticamente irá reproduzir os arquivos  
armazenados no dispositivo.

Para interromper a reprodução dos arquivos do dispositivo de armazenamento,  
pressionar o botão **PARAR (BOTÃO 7)** primeiro e remover o dispositivo depois  
que a reprodução parar.

#### Rádio FM

1. Selecionar no botão de função **(19)** na posição **RÁDIO**.
2. Ajuste o volume até o nível desejado.
3. Girar o seletor de frequência **(BOTÃO 18)** até a transmissão desejada. Para  
melhorar a recepção de um programa transmitido por estações FM, talvez seja  
necessário ajustar a posição do aparelho. Ao sintonizar em um programa  
transmitido por estações FM, talvez seja necessário puxar a antena, mantendo-  
a na vertical e ajustando a direção para melhorar a recepção da transmissão.
4. **AUTO SCAN e SALVAR ESTAÇÕES:** Pressione e segure o botão tocar/  
pausar/ auto scan **(BOTÃO 9)** por 2 segundos para buscar automaticamente  
estações de rádio. Após buscar as estações, a estações de rádio serão automa-  
ticamente armazenadas na memória.
5. Para salvar as estações de rádio manualmente, pressione o botão modo/  
programa/salvar **(BOTÃO 5)** na estação de rádio desejada. No display de LCD  
irá aparecer as estações de rádio já armazenadas anteriormente, então,

### Manual do Usuário

pressione o botão de salvar novamente para salvar a estação ou pressione o  
botão de parar **(BOTÃO 7)** para selecionar a estação de rádio armazenada  
anteriormente e substituir a estação selecionada pela atual. Pressione salvar  
**(BOTÃO 5)** para finalizar o procedimento.

#### Manutenção

1. No caso da superfície do rádio necessitar de limpeza, mergulhar um pano macio  
em água limpa ou água com sabão, torcê-lo completamente e passar sobre o  
aparelho. Ao usar produtos de limpeza, leia as instruções primeiro. Jamais  
utilize álcool ou solventes para fazer a limpeza.
2. Após uso prolongado, lente de laser do leitor de CD pode sujar, causando a  
interrupção do som durante a reprodução. Utilizar uma escova de lentes de  
máquina fotográfica para suavemente remover a poeira e então usar um  
soprador. Caso preferir, usar a extremidade de um cotonete limpo mergulhado  
em um pouco de álcool absoluto para limpar a lente e secar com a outra  
extremidade do cotonete.
3. Ao remover o disco com a mão, não tocar a superfície onde os dados estão  
gravados (a superfície prateada) para prevenir a interrupção do som durante a  
reprodução.
4. Caso o lado dos dados estiver muito sujo, utilizar um pano macio molhado  
para limpar e depois secar com outro. Nota: é preciso começar a limpeza do  
centro para fora em movimentos lineares, mas não girar o disco durante a  
limpeza.
5. Não escrever ou colar etiquetas no disco

### Manual do Usuário

#### Guia para eliminação de pequenos problemas

Sintomas do problema	Causa possível	Causa possível
o aparelho não funciona	o plugue não foi inserido adequa- mente à tomada	inserir o plugue à tomada adequadamente
não reproduz a música	o disco não foi inserido adequa- mente	inserir o disco adequadamente (com a parte impressa para cima)
	o disco não é compatível	trocar por discos compatíveis
	a porta do CD está aberta	fechar a porta do CD
sem som	o método de operação está incorreto	operar de acordo com as instruções de operação
	o volume está ajustado no mínimo	aumentar o volume
o som para	o disco ou a lente laser estão sujos	limpar o disco ou a lente laser
	o disco está arranhado, desgastado ou ondulado	trocar por um disco de boa qualidade



\* Fotos ilustrativas da versão em preto

**Lei nº 11.291/06:** O uso de equipamentos em potência superior a 85  
decibéis pode prejudicar a audição.

### Manual do Usuário

#### Características

- . Reprodução de CDs (não lê CD MP3)
- . Mídias de reprodução: CD/ CD-R/ CD-RW
- . Display LCD
- . Porta USB
- . Cartão de memória
- . Rádio FM com sintonizador digital
- . Entrada auxiliar P2
- . Saída para fone de ouvido
- . 2,0 Canais
- . Potência 20W RMS
- . Alça para transporte

#### Informações Técnicas

- . Potência de saída 20W RMS
- . Bivolt
- . Voltagem 127V- 220V
- . Compartimento para pilha
- . Dimensões:  
12,7 cm x 15 cm x 24,2 cm
- . Peso: 1,40 Kg

#### Conteúdo da Embalagem

- . 1 Bombox
- . 1 Cabo de energia
- . 1 Manual de usuário

### Manual do Usuário

#### Localização de funções e botões

1. Antena
2. Alça
3. Botão faixa posterior
4. Botão faixa anterior
5. Botão modo/ programa/salvar
6. Abrir/fechar CD
7. Botão Parar
8. Botão selecionar CD/USB/ Cartão de memória
9. Botão tocar/ pausar/ auto scan
10. Display de LCD
11. Indicador de energia
12. Painel frontal
13. Caixa de som da esquerda
14. Caixa de som da direita
15. Porta de USB
16. Cartão de memória
17. Painel traseiro
18. Seletor de rádio
19. Seletor de funções
20. Botão de volume
21. Entrada para fone de ouvido
22. Compartimento de bateria
23. Entrada

### Manual do Usuário

