

1 ANO DE GARANTIA



LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93

Segunda à Sexta, das 7h às 20h.

Sábado, das 7h às 13h.

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
Fabricado na China
CNPJ: 07.666.567/0001-40

www.mondialine.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

"Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

Manual de Instruções

PERSONAL BLENDER
MONDIAL
DG-01



Modelo: 8670-01 (127V)

Modelo: 8670-02 (220V)

Importante:

- Coloque sempre os líquidos antes dos ingredientes sólidos ou cremosos, mesmo que a receita indique outro modo.
- Não processe misturas em temperaturas superiores a 80°C para evitar a liberação de vapores quentes.
- Ao processar misturas em temperaturas abaixo de 80°C, não ultrapasse a indicação de capacidade máxima do Copo.
- Recomenda-se não manter o motor ligado por mais de 3 minutos ininterruptos. Se necessário, aguarde 1 minuto antes de acionar novamente o aparelho para finalizar sua receita.
- Para triturar gelo, coloque ½ copo de água no Copo. Em seguida, acrescente os cubos.
- Caso as lâminas da Faca travem durante o uso, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada. Somente depois disso retire os ingredientes que provocaram o travamento.
- Evite vazamentos: Antes de ligar o produto, verifique se o Copo está devidamente vedado na faca.
- A garantia não cobre desgastes nas peças plásticas da base do copo decorrentes de mau encaixe; tampouco quebras ou avarias provenientes de queda, transporte ou manuseio inadequado.

COMO LIMPAR O SEU PERSONAL BLENDER MONDIAL

- Desligue o aparelho, retire o plugue da tomada e desencaixe o Copo. Retire a Faca e lave-a juntamente com o Copo e a Tampa, com água morna e detergente neutro. Se necessário, repita a operação. Essas peças também podem ser lavadas em lava-louças.
- Para limpeza externa da Base Motora, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio. Dessa forma, o material de acabamento das superfícies não será riscado.
- Jamais use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre no motor.
- Nenhuma peça ou acessório deve ser lavado na máquina de lavar louças.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.
- Após a limpeza, enxugue bem todas as peças com um pano macio ou papel toalha.
- Remonte o aparelho com o copo acoplado à Faca e encaixado na Base Motora.
- Para guardar o cabo plugue, basta enrolá-lo no compartimento situado no fundo da Base Motora.
- Armazene o aparelho em local plano, seco e longe do alcance de crianças.

Parabéns, agora você possui um **PERSONAL BLENDER MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de suas bebidas. **Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu produto e a sua segurança dependem delas.**

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial acarretará a perda da garantia contratual.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do produto (127V ou 220V) é compatível com a da rede elétrica local.
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas; não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou pouca experiência e conhecimento, utilizem o produto sem a supervisão de uma responsável por sua segurança.
- Evite acidentes provocados pela queda do aparelho: não deixe o cordão elétrico do eletrodoméstico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado.
- Não abra a base do produto. Risco de incêndio e choque elétrico.
- Não use em superfícies molhadas.
- Não deixe o cordão elétrico do equipamento encostar em superfícies quentes.
- Quando for limpar o aparelho, ou quando o eletrodoméstico estiver fora de uso, desligue o produto e retire o plugue da tomada.
- Nunca use o produto se o cordão elétrico ou plugue estiver danificado. A aquisição, bem como a substituição do cordão elétrico ou plugue, deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Não desligue o produto puxando o plugue da tomada pelo cabo plugue. E nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Previna-se contra acidentes: não introduza utensílios (garfo, faca, colher, espátula, etc.) no interior do copo enquanto o produto estiver em funcionamento.
- O uso de peças ou acessórios não originais prejudicarão o funcionamento do produto e causarão prejuízos ao usuário e danos ao aparelho, além da perda da garantia contratual.
- Não utilize o produto danificado ou se apresentar mau funcionamento. Nunca tente desmontá-lo ou consertá-lo em casa. Leve-o imediatamente a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- A garantia não cobre: defeitos que não sejam comprovadamente de fabricação, causados por má utilização, negligência do usuário, sinistros ou catástrofes naturais; danos por avaria de transporte e/ou instalação em condições inadequadas; limpeza ou peças de desgaste natural com a frequência de uso.
- Guarde este manual para referência futura. A nota fiscal e o certificado de garantia também são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO



ANTES DE UTILIZAR SEU PERSONAL BLENDER MONDIAL

1. Assegure-se de haver espaço suficiente antes de montar o aparelho.
2. Abra a caixa da embalagem e retire o aparelho.
3. Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
4. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e lisa para facilitar a montagem e a performance do equipamento.
5. Sempre posicione o aparelho em superfície firme, limpa e seca.
6. Certifique-se de que não restou qualquer resíduo do material da embalagem nas aberturas e cavidades do aparelho e dos acessórios.
7. Desenrole o cabo plugue.
8. Passe um pano seco no exterior do aparelho. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue bem com papel toalha ou pano seco.
9. Lave o Copo, a Tampa e a Faca com detergente neutro e água corrente. Cuidado com a limpeza das lâminas, pois essas partes metálicas são muito afiadas.
10. Após a limpeza, seque completamente o produto.
11. Toda a limpeza deverá ser feita com o produto desligado e desconectado da tomada.
12. Verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a rede elétrica local antes de ligar o plugue na tomada.

Advertência:

A garantia não cobre desgastes naturais e decorrentes de má utilização; tampouco cobre quebras ou avarias provenientes de queda, transporte ou manuseio inadequado.

COMO UTILIZAR O SEU PERSONAL BLENDER MONDIAL

- Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica da rede local).
- Coloque os ingredientes dentro do Copo, não ultrapassando o limite máximo indicado (750ml para líquidos). No caso de ingredientes secos, não ultrapasse 50% do nível máximo.
- Deixe os ingredientes quentes esfriarem antes de colocá-los no Copo (temperatura máxima de 80°C).
- Para obter melhor resultado, coloque os ingredientes dentro do Copo na seguinte ordem: líquidos, ingredientes frescos, ingredientes congelados, cremes e iogurtes.
- Frutas e vegetais devem ser utilizados em tamanhos pequenos (entre 1,5 cm e 2,5 cm).
- Vire o Copo e encaixe o acoplamento da Faca.
- Encaixe o Copo na Base Motora e trave-o no sentido horário.
- Gire o Seletor de Velocidades até a função desejada.
- Nunca acione o aparelho com o Copo vazio.
- Para um processamento homogêneo de sua mistura, inicie o processamento pela função Pulsar e, gradativamente, aumente a velocidade até o nível máximo.
- Desligue o aparelho no final do processo de mistura.
- Evite vazamentos: não ultrapasse o nível máximo indicado no Copo do aparelho.
- Retire o Copo da Base Motora e remova a Faca. Coloque a Tampa antes de servir a bebida.
- Após o uso, remova o Cabo Plugue da tomada.