

Zeex



**Panela Elétrica 2L 2x1 Arroz e Vapor
RC-01**

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

1. Mantenha o produto limpo para operar adequadamente.
2. O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.
3. Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.
4. Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.
5. Sempre desconecte o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.
6. O bandeja de legumes, colher de plástico, o copo medidor e o reservatório de água da tampa devem ser limpos com água e detergente (ou sabão).
7. O corpo do aparelho deve ser limpo com um pano úmido. Nunca imersa na água.
8. Não use palha de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.
9. Este aparelho não necessita de lubrificação.

Panela Antiaderente

1. Sempre limpe a panela após o uso. Use papel toalha ou um pano macio seco ou levemente umedecido com água.
2. Você pode utilizar uma esponja macia com água e detergente. Depois seque com um pano macio ou papel toalha.
3. Nunca utilize utensílios de metal para retirar ou misturar os alimentos, pois eles podem danificar a superfície antiaderente. Utilize apenas utensílios de plástico ou madeira.

TERMO DE GARANTIA

A Zeex oferece garantia de 1 ano (12 meses) para este produto contra defeitos de funcionamento ou fabricação. O prazo de garantia começa a contar a partir da data de emissão da Nota Fiscal. Para o benefício da garantia é necessária a apresentação da Nota Fiscal.

Esta garantia só poderá ser exercida nos postos autorizados pela Zeex. Contate o nosso SAC ou consulte o nosso site www.zeex.com.br para localizar endereço e telefone do posto autorizado mais próximo a você. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor, inclusive nos municípios onde não houver postos autorizados.

Utilize nosso SAC também para esclarecimento de dúvidas sobre a utilização dos nossos produtos e informações de compra de peças e acessórios. Não confie seu produto a empresas não autorizadas.

Mais uma vantagem Zeex para você!

Em caso de necessidade de envio do seu produto a algum posto de assistência técnica autorizado Zeex, seja em garantia ou, não, você possui a vantagem de acompanhar o status do seu atendimento, via nosso site, através do seu CPF!

Somente aceite Ordens de Serviço eletrônicas emitidas pelos postos autorizados da Zeex, dentro do sistema da Zeex.

SAC



Ligue para: (48) 3348-5005 (SC)
0800-6445005 (Demais Estados)

www.zeex.com.br

Exclusão da Garantia

Esta garantia não abrange, sendo ônus do consumidor, os defeitos ou danos provocados por:

1. Utilização em voltagem errada.
2. Maus tratos, quedas, manuseio ou transporte inadequado.
3. Quando utilizado para fins comerciais, industriais ou que não se destina o produto (este produto é projetado para uso exclusivamente doméstico).
4. Defeitos causados por agentes da natureza (raios, inundações, umidade excessiva, exposição permanente ao sol, etc.).
5. Quando o produto for violado ou consertado por empresa não autorizada.

Por favor leia cuidadosamente o manual de instruções antes de utilizar

INTRODUÇÃO



1. Botão de abertura da tampa
2. Válvula de vapor
3. Alça da tampa
4. Tampa
5. Trava de segurança
6. Painel interno antiaderente removível
7. Reservatório de água da tampa
8. Led indicador de cozimento
9. Led indicador de aquecimento
10. Botão de cozimento: seleciona as funções aquecer ou cozinhar
11. Copo medidor
12. Colher plástica
13. Bandeja para legumes (cozimento a vapor)

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia as seguintes instruções antes de utilizar o eletrodoméstico.

1. Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
2. Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
3. Este eletrodoméstico não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou, sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o eletrodoméstico.
4. Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
5. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.
6. Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
7. Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
8. Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.
9. Não utilize a unidade se o cabo ou o plugue estiver danificado ou se a unidade não estiver funcionando corretamente. Leve a unidade a um serviço autorizado para checar e reparar, pois se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço da Zeex ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
10. Não tente desmontar ou consertar o aparelho. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Zeex.
11. A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

CONDIÇÕES E DICAS DE UTILIZAÇÃO

1. O usuário não pode deixar o produto sem acompanhamento quando o mesmo estiver ligado à alimentação, principalmente quando houver crianças por perto. Desaconselhamos o uso deste produto por crianças.
2. Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
3. Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas.
4. Nunca desligue o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.
5. Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras. Sempre segure pela alça para mover o produto.
6. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso ou quando ainda estiver quente, para evitar queimaduras.
7. Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
8. Para o preparo do arroz, a Zeex recomenda um mínimo de 1 e 1/4 medidas (do copo medidor que acompanha o produto) de arroz branco tradicional ou integral e o máximo de 5 medidas de arroz branco tradicional ou 3 e 1/2 medidas de arroz integral.
9. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
10. Nunca deixe o fio encostar em superfícies quentes.
11. Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
12. Sempre limpe o aparelho após sua utilização, conforme o item Limpeza.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.

1. Retire toda a embalagem.
2. Lave os componentes removíveis para retirar eventuais resíduos provenientes do processo de fabricação. Pronto! Sua panela elétrica de arroz está pronta para uso.

Cuidados com a superfície antiaderente

1. Utilize uma espátula macia e resistente ao calor para manusear os alimentos durante o preparo.
2. Não utilize objetos de metal, pontiagudos e abrasivos, como palha de aço.
3. Não coloque na lavalouças.

FUNCIONAMENTO

Função Cozinhar

A função “Cozinhar” atua no cozimento e preparação dos alimentos. Para ativá-lo, basta posicionar o botão de cozimento para baixo. A sua panela elétrica de arroz é equipada com um termostato que não deixa o alimento queimar. Se o nível interno de água chegar a zero, o aparelho sofre um pequeno aumento de temperatura interna e o sensor é ativado. Neste momento, a função “cozinhar” é desativada, o botão de cozimento sobe e a panela entra no modo “Aquecer”, mantendo o alimento aquecido, sem queimá-lo. O correto funcionamento desta função depende dos níveis internos de água.

Função Aquecer

A função “Aquecer” atua na manutenção da temperatura do alimento pronto, mantendo-o adequado para ser servido horas depois de preparado. Como visto anteriormente, a função “Aquecer” é ativada automaticamente assim que o nível de água interno chegar a zero. Você também pode ativá-la manualmente, se desejar. Para isso, basta posicionar o botão de cozimento para cima.

UTILIZANDO A SUA PANELA ELÉTRICA 2L 2X1 ARROZ E VAPOR

A sua panela elétrica de arroz é muito simples de ser utilizada. Você deve apenas seguir às instruções a seguir e ficar atento às observações.

1. Retire a panela interna antiaderente e a bandeja para legumes do interior do corpo do aparelho. Limpe a superfície antiaderente da panela e a bandeja de legumes com um pano úmido e seque com pano seco ou papel toalha.

Recoloque a panela interna dentro do corpo do aparelho.

2. Plugue o aparelho na tomada.

3. Se você quiser refogar a cebola, o alho ou outros temperos, coloque o botão de cozimento na posição “cozinhar” (para baixo). O led indicador de cozimento acenderá. Adicione os temperos com um pouco de óleo e deixe dourar.

Nota: quando a panela está aberta e com poucos ingredientes, o botão “cozinhar” desliga-se automaticamente, por segurança, voltando à posição original. Para evitar esta situação, você deve manter o botão pressionado para baixo enquanto estiver fritando os temperos.

4. Adicione água - fria ou em temperatura ambiente - na panela interna antiaderente. Utilize o copo medidor para auxiliar nesta tarefa.

5. Adicione o arroz, utilizando o copo medidor para garantir quantidades uniformes de arroz de acordo com as medidas indicadas.

6. Em seguida, adicione o sal e os demais ingredientes, conforme desejado.

Atenção:

Sempre utilize a colher plástica que vem com sua panela elétrica de arroz para misturar bem os ingredientes e não danificar a superfície antiaderente.

7. Se você deseja cozinhar alimentos no vapor, coloque a bandeja para legumes sobre a panela interna e adicione os legumes.

8. Feche a tampa até acionar a trava. Acione o botão de cozimento para baixo, caso não executado o passo 3. O led indicador de cozimento acenderá enquanto o processo de cozimento estiver ocorrendo.

9. Quando o arroz estiver pronto, o led indicador de cozimento desliga-se (vai para a posição “aquecer”) e o led indicador de aquecimento acende, indicando que o processo de cozimento terminou e que o arroz já está pronto para ser servido. A sua panela elétrica de arroz pode ser levada à mesa.

Dica: Se você prefere um arroz “sequinho”, pode deixá-lo em “Aquecer” de 5 a 10 minutos depois que o led de cozimento apagar.

Observações

1. O tempo de cozimento do arroz branco tradicional varia de acordo com a quantidade de ingredientes inseridos no aparelho. Em média o tempo varia entre 18 a 25 minutos para duas medidas de arroz.

2. Ao término do processo de cozimento o aparelho imediatamente inicia a operação de aquecimento, que mantém a temperatura do arroz adequada para o momento de servir.

Nota: O processo de aquecimento inicia quando o nível interno de água chegou a zero, encerrado o processo de cozimento. Caso você tenha colocado menos água que a quantidade recomendada, talvez o arroz não fique totalmente cozido. Neste caso, adicione mais água à panela e recoloque o botão de cozimento na posição cozinhar.

3. Utilize apenas utensílios de plástico ou madeira na panela antiaderente.

4. Limpe o reservatório de água da tampa a cada utilização.

5. Quando a panela estiver sem a bandeja de cozinhar no vapor, a sua capacidade é de 8 medidas (do copo medidor que acompanha) de arroz branco tradicional ou 6 medidas de arroz integral. Nunca ultrapasse essas medidas.

6. A quantidade de água ideal para o cozimento é:

- arroz branco tradicional: 2 medidas (do copo medidor que acompanha) de água para 1 medida de arroz.
- arroz integral: 3 medidas (do copo medidor que acompanha) de água para 1 medida de arroz. Para cozinhar arroz integral a quantidade de água deve ser maior.

7. As quantidades ideais recomendadas para um cozimento perfeito devem ser de:

- Mínimo 1 e 1/4 medidas de arroz branco tradicional ou integral.
- Máximo 5 medidas de arroz branco tradicional ou 3 e 1/2 medidas de arroz integral.