

ARNO

INSTRUÇÕES DE USO

Liquidificador CLIC LAV

Você acaba de adquirir um produto ARNO da mais alta tecnologia e qualidade e por isso agradecemos a sua confiança. Para melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança, **leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Não jogue fora este Manual de Instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTA PRODUTO:

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso.** Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

a. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a indicada no produto (120V, 127V, 220V, ou outra). Caso a voltagem não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal.

b. Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso doméstico. O uso comercial e/ou profissional provocará uma sobrecarga e danos no produto ou acidentes pessoais. Sua utilização nessas condições acarretará perda da garantia contratual.

c. Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, prevenindo-se contra choques.

d. Para evitar acidentes, este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas incapacitadas sem vigilância ou pessoas que desconhecem suas instruções de uso.

e. Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

f. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

g. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito ou queimadura. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.

h. Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia contratual. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.

i. Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.

j. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

k. O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes pessoais, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia contratual.

l. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue, para evitar choque elétrico.

m. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças para que acidentes sejam evitados.

n. Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando sobrecargas elétricas que causarão danos aos componentes do produto e provocar sérios acidentes.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Parabéns! Você acaba de adquirir um liquidificador seguro, higiênico e fácil de manusear e limpar. Ele é o mais prático para o preparo das mais variadas receitas. Conheça abaixo os principais componentes do seu produto:

- Tampa dosadora graduada
- Tampa do copo
- Copo transparente graduado
- Base da faca
- Botão Clic Lav
- Base motora
- Botão seletor de velocidades/função Pulsar
- Botão para destravar o copo
- Acessório Filtro



CARACTERÍSTICAS	
Velocidades	4 ou 5 velocidades dependendo do modelo
Capacidade do copo	2 litros capacidade total - 1,6 litro capacidade utilizável
Pulsar	Função para agitação intermitente - Para um processamento otimizado em todas as suas receitas, comece sempre o processamento usando o Pulsar.
CLIC LAV	Exclusiva função para destravar o copo da base e para desmontar a faca do copo para uma limpeza facilitada e completa.
Trava de segurança	Sistema que impede o funcionamento do motor quando o conjunto faca e copo não estão bem travados na base motora.

INSTRUÇÕES DE USO

As instruções de uso e ilustrações a seguir irão auxiliá-lo na correta utilização do produto. Leia-as atentamente.

LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Lave o copo, a tampa, a tampa dosadora e a faca, antes da primeira utilização (ver o item CONSERVAÇÃO E LIMPEZA para detalhes).

UTILIZANDO O LIQUIDIFICADOR

- Pressione o botão CLIC LAV (fig. 1) e tire a base da faca do copo (fig. 2). Lave-a com cuidado (fig. 3).
- Para encaixar novamente a base da faca no copo, encaixe-a no copo primeiro pela parte traseira e depois pressione para baixo (fig. 4) até ouvir um "clac" (fig. 5). Se o copo e a base das facas não estiverem corretamente montados, o sistema de segurança impedirá o funcionamento do liquidificador.
- Coloque o conjunto copo e base da faca na base motora do liquidificador e pressione o conjunto para baixo até ouvir um "clac" (fig. 6). O liquidificador está montado e pronto para processar.
- Adicione os ingredientes a processar no copo e tampe.
- Encaixe a tampa no copo girando-a no sentido horário até travar. A tampa possui 3 posições (fig. 7):
 - Travada para processar (fig. 7a) -
 - Aberta para servir sem tirar a tampa do copo (fig. 7b) -
 - Destravada para retirá-la do copo (fig. 7c) -
- Antes de processar os alimentos, sempre verifique se a tampa está na posição travada (fig. 7a). O liquidificador está pronto para processar (fig. 8).
- Selecione a velocidade desejada, girando o botão no sentido horário (fig. 9), ou selecione a função Pulsar girando e segurando o botão no sentido anti-horário (fig. 10). Quando solto da posição Pulsar, o botão retorna automaticamente na posição "0" (desligado). Para um processamento otimizado em todas suas receitas, comece sempre o processamento com Pulsar antes de usar as velocidades.
- Aperte o botão marcado "CLIC", e mantenha-o pressionado para liberar o copo da base motora (fig. 11). Quando o copo for cheio com mais de 0,8L de ingredientes, deixe o botão CLIC apertado na hora de tirar o copo.
- Gire a tampa no sentido anti-horário até destravá-la (fig. 7c) para removê-la e sirva.

INSTRUÇÕES DE USO DO FILTRO

O filtro serve para preparar facilmente deliciosos sucos de frutas, pois é um acessório que permite coar o suco ainda dentro do liquidificador separando a semente e o bagaço.

DICAS DE USO DO FILTRO

• Quando for processar ingredientes duros, tais como maçã, limite a quantidade do alimento a altura da tela de inox do filtro. Ainda, para um melhor desempenho no processamento com este tipo de ingrediente, utilize a função a pulsar do aparelho.

• Para que não haja desperdício de alimentos a ARNO recomenda que, após ter processado o suco usando o filtro e tê-lo servido, retorne logo em seguida o copo à base motora utilizando a função pulsar uma ou duas vezes, a fim de extrair mais suco da polpa.

• É aconselhável utilizar a velocidade 1 ao processar frutas mais leves, com a finalidade de não triturar as sementes.

Já para frutas que são mais fibrosas, recomenda-se utilizar as velocidades maiores.

UTILIZANDO O FILTRO

Lave o filtro antes da primeira utilização do produto (ver item CONSERVAÇÃO E LIMPEZA para detalhes)

- Com o conjunto copo e base da faca montado, coloque o filtro dentro do copo (fig. 12).
- Encaixe a tampa sem a tampa dosadora na posição aberta no copo girando-a no sentido horário até travar (fig. 7a)
- Coloque os ingredientes, cortados em pequenos pedaços, dentro do filtro através do orifício da tampa dosadora e adicione água ou outro líquido na proporção adequada ao preparo de um suco (fig. 13). Feche com a tampa dosadora.
- Trave o copo na base motora e processe.
- Remova o copo da base motora apertando o botão "CLIC" (fig. 11), deixando sempre a tampa travada no copo. O Suco está pronto.

RECEITA

SUCO DE DAMASCO TURCOS SECOS

Ingredientes:
• 140 g de damasco turcos secos
• 300 ml de água

Mode de fazer:

- Despeje os damascos turcos secos no interior do filtro e adicione a água.
- Misture por 10 segundos na velocidade máxima.
- O suco está pronto para servir. Caso reste polpa no interior do filtro, após servir o suco, e para evitar desperdícios, experimente a receita de geléia de damasco a seguir:
Coloque a polpa de damasco e o açúcar a gosto e deixe cozinhar até atingir a consistência de geléia, mexendo sempre. Fica deliciosa com torradas, biscoitos e o que a sua imaginação mandar!

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- A fim de não danificar ou provocar defeitos, nunca lave as peças deste produto em lava-louças.
- A limpeza da base motora só pode ser feita com um pano umedecido em água ou em água e sabão neutro. Qualquer outro produto de limpeza pode causar danos ao produto.

CLIC LAV

- Para uma limpeza facilitada e completa, seu liquidificador possui o sistema exclusivo CLIC LAV. Ele permite destravar em um "CLIC" o copo da base motor e em seguida com um outro "CLIC" separar a faca do copo para uma limpeza muito mais eficiente.
- Se copo e a base da faca estiverem corretamente montados, o sistema de segurança impedirá o funcionamento do liquidificador.
- Na hora de travar o copo na base motora sempre aperte o copo na parte de cima e não pela alça para evitar eventuais vazamentos.

FILTRO
Limpe o filtro com água corrente, com ou sem detergente, utilizando uma esponja ou escova com cerdas macias.

EM CASO DE DIFICULDADES

Antes de levar o produto a uma Assistência Autorizada Arno, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona	Não há energia elétrica na tomada. O copo não está corretamente encaixado. A base da faca não está corretamente encaixada. Copo mal posicionado	Ligar o aparelho em outra tomada de mesma voltagem para comprovar o fato. Repetir a operação de encaixe. Repetir a operação de encaixe até que o conjunto esteja firme. Corrigir o posicionamento.
Excesso de ruído	Vibração excessiva	Local de apoio desnivelado e/ou irregular. Colocar o aparelho em local adequado.
Vazamento pela tampa	Excesso de alimentos/líquidos.	Usar a capacidade utilizável recomendada.
Faca travando	Pedaços de alimentos grandes e/ou duros demais.	Reduzir o tamanho dos alimentos.

ATENÇÃO (para sua própria segurança e a de terceiros)

- Não encha o copo do liquidificador ou não processe líquidos quentes ou alimentos em temperatura superior a 80°C.** Esta é a temperatura onde o líquido não está fervendo, mas produz uma notável quantidade de vapor. Quando liquidificar ingredientes quentes, não ultrapasse a marca de 1.250 ml do copo. Sempre comece girando o botão de velocidades para Pulsar, pelo menos duas vezes. Então, selecione a velocidade desejada. Este procedimento é o mais seguro no momento que o vapor sai do copo. Mantenha as mãos e outras partes expostas do corpo, longe da tampa e do orifício da tampa dosadora para prevenir possíveis acidentes, como queimaduras.
- A tampa do copo do liquidificador deverá permanecer fechada e travada () durante o funcionamento do aparelho.**
- Nunca ligue o produto com o copo vazio e não remova a tampa do copo antes da parada total das facas.**
- As facas são afiadas e devem ser manuseadas com cuidado, evitando acidentes graves.**
- Não mantenha qualquer contato com as facas e nem introduza utensílios (facas, colheres, garfos, etc.) no copo, enquanto o produto estiver em funcionamento, para evitar acidentes pessoais, com terceiros, ou causar danos ao produto. Uma espátula poderá ser utilizada somente quando o produto estiver desligado da tomada.**
- Não encha o copo acima da marca de 1.600 ml.**
- Verifique se o seletor de velocidades está na posição "0" (desligado) antes de inserir o plugue na tomada.**
- O liquidificador se destina somente para a preparação de bebidas alimentícias.**
- O liquidificador não se destina à trituração de gelo.**
- O liquidificador não se destina ao preparo de mistura sólidas.**
- Retire os alimentos, carozos, sementes e cascas duras que possam danificar o aparelho e colocar sua segurança em risco.**
- Nunca monte a base das facas sem o copo na base motora.**

A ARNO tem como filosofia apoiar e realizar diversos programas de Responsabilidade Social. Conheça mais sobre este trabalho, receitas e outros produtos da ARNO no site: www.casagourmet.com.br
CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO através do SAC 0800 119933 (ligação gratuita) ou visite nosso site - www.arno.com.br - e envie um e-mail.
Características técnicas do produto poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

ESPAÑOL INSTRUCCIONES DE USO

Licudadora CLIC LAV

Usted acaba de adquirir un producto ARNO de la más alta tecnología y calidad y por eso, agradecemos su confianza. Para entender mejor y aprovechar todas las funciones del producto y usarlo con toda seguridad, **lea atentamente las recomendaciones a seguir y sus instrucciones de uso. No desheche este Manual de Instrucciones.** Guárdelo para eventuales consultas.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO:

ARNO, atenta a la calidad de sus productos, se preocupa también con la seguridad personal de sus consumidores. Por esta razón, antes de utilizar por primera vez el producto, **lea atentamente las recomendaciones e instrucciones de uso.** De ellas dependen un perfecto funcionamiento del producto y su seguridad, así como la de terceros.

- Antes de enchufar asegúrese que el voltaje es compatible con el indicado en el producto (120, 127, 220V u otro).** En caso que el voltaje no sea compatible podrá provocar daños al producto y a su seguridad personal.
- Este producto fue proyectado, fabricado y es recomendado solo para uso doméstico.** Por lo tanto, no se destina al uso comercial y/o profesional, que exigen una sobrecarga por trabajo continuo, puede provocar daños e accidentes personales. Su uso en esas condiciones tendrá como consecuencia la pérdida de la garantía contractual.
- Para evitar descargas eléctricas, nunca use el producto con las manos mojadas o sobre superficies húmedas, no moje las partes eléctricas del producto ni lo sumerja en agua.
- Para evitar accidentes este producto no debe ser usado** por niños o personas incapacitadas sin vigilancia o personas que desconozcan sus instrucciones de uso.
- Desenchufe cuando no esté usando el producto o cuando vaya a limpiarlo,** un pequeño descuido podrá conectar el producto involuntariamente provocando accidentes.
- No utilice el producto después de una caída, si presenta señales visibles de daños, si hay pérdidas o si presenta cualquier tipo de mal funcionamiento.** La caída puede haber provocado daños internos en el producto que podrán afectar su funcionamiento o su seguridad personal. Llévelo al Servicio Autorizado ARNO.
- Nunca utilice el producto con el cordón eléctrico o el enchufe dañados,** a los efectos de evitar accidentes, como descargas eléctricas, cortocircuitos y quemaduras o incendios. La adquisición y sustitución del cordón eléctrico deben ser hechas en el servicio autorizado ARNO.
- Nunca intente desmontar o reparar el producto,** por si mismo o terceros no habilitados, para no perder la garantía y evitar problemas técnicos. Llévelo al Servicio Autorizado ARNO.
- No deje el cordón eléctrico colgar fuera de la mesa o mostrador u otro mueble, ni tocar superficies calientes, para no dañar la aislación del cable y causar problemas técnicos y accidentes.

j. Nunca transporte el producto por el cordón eléctrico ni lo desenchufe tirando del cordón, para no afectar el buen funcionamiento del producto y evitar posibles accidentes.

k. El uso de piezas o accesorios, principalmente el cordón eléctrico, que no sean originales de fábrica puede provocar accidentes personales causar daños al producto y perjudicar su funcionamiento así como riesgos de accidentes al usuario, además de provocar la pérdida de la garantía contractual.

l. Al enchufar o desenchufar, cerciórese de que sus dedos no están en contacto con las espigas del enchufe, para evitar descargas eléctricas.

m. No deje el producto funcionando o enchufado cuando esté ausente, aunque que sea por instantes, principalmente cuando el producto está cerca de niños, a los efectos de evitar accidentes.

n. Para evitar sobrecargas eléctricas, no enchufe otros aparatos en el mismo tomacorriente utilizando adaptadores o extensiones, evitando así dañar los componentes del producto y provocar serios accidentes.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Felicitaciones! Acaba de adquirir una licudadora segura, higiénica y fácil de manejar y limpiar. Es la más práctica para la preparación de las más variadas recetas. Conozca a continuación los principales componentes de su producto.

- Tapa dosificadora graduada
- Tapa del vaso
- Vaso transparente graduado
- Base de la cuchilla
- Botón CLIC LAV
- Base del motor
- Botón selector de velocidades/función Pulsar
- Botón para destrabar el vaso
- Acessorio Filtro



CARACTERÍSTICAS	
Velocidades	4 o 5 velocidades según el modelo.
Capacidad del vaso	2 litros capacidad total - 1,6 litro capacidad utilizable
Pulsar	Función para movimiento intermitente - Para un procesamiento optimizado de todas sus recetas, empiece siempre el procesamiento usando la función Pulsar.
CLIC LAV	Función exclusiva para destrabar el vaso de la base y desmontar la cuchilla para una limpieza fácil y completa.
Traba de seguridad	Sistema que impide el funcionamiento del motor cuando el conjunto cuchilla y vaso no está bien trabado en la base del motor.

INSTRUCCIONES DE USO

Las instrucciones de uso e ilustraciones a continuación lo ayudarán en la correcta utilización del producto. Léalas atentamente.

LIMPEZA ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN

Limpie el filtro con agua corriente, con o sin detergente, utilizando una esponja o cepillo con cerdas blandas.

MANEJANDO LA LICUDADORA

- Presione el botón CLIC LAV (fig. 1) y retire la base de la cuchilla del vaso (fig. 2). Lávela con cuidado (fig. 3).
- Para colocar nuevamente la base de la cuchilla en el vaso, colóquela primero en la parte trasera del vaso (fig. 4). Luego colóquela en la parte delantera hasta oír un "clac" (fig. 5). Si el vaso y la base de las cuchillas no están correctamente armados, el sistema de seguridad impedirá el funcionamiento de la licudadora.
- Coloque el conjunto vaso y base de la cuchilla en la base del motor de la licudadora. Apriete el conjunto hacia abajo hasta oír un "clac". La licudadora está armada y lista para procesar (fig. 6).
- Adicione los ingredientes a procesar en el vaso.
- Coloque la tapa en el vaso y gírela en el sentido horario hasta trabarla. La tapa posee 3 posiciones:
 - Travada para procesar (fig. 7a) -
 - Abierta para servir sin retirar la tapa del vaso (fig. 7b) -
 - Destrabada para retirarla del vaso (fig. 7c) -
- Antes de procesar los alimentos, siempre verifique si la tapa está en la posición trabada (fig. 7a). La licudadora está lista para procesar (fig. 8).
- Selección la velocidad deseada, girando el botón en el sentido horario (fig. 9), o seleccione la función Pulsar girando y sujetando el botón en el sentido anti horario (fig. 10). Cuando se suelta de la posición Pulsar, el botón vuelve automáticamente a la posición "0" (desactivado). Para un procesamiento optimizado en todas sus recetas, empiece siempre el procesamiento con el botón Pulsar antes de usar las velocidades.
- Apriete el botón marcado "CLIC" para liberar el vaso de la base (fig. 11). Cuando el vaso está lleno con más de 0,8L de preparación, se recomienda dejar el botón presionado para quitar el vaso de la base.
- Gire la tapa en el sentido antihorario hasta destrabada (fig. 7c) para removerla y sirva.

INSTRUCCIONES DE USO DEL FILTRO

El filtro sirve para preparar fácilmente deliciosos jugos de fruta, ya que es un accesorio que permite colar el jugo todavía dentro de la licudadora, separando la semilla y el bagazo.

CONSEJOS IMPORTANTES

- Para que no haya desperdicio de alimentos, Arno recomienda que después de servir su jugo preparado con el filtro, usted ponga de nuevo el vaso en la base y procese con la función Pulsar una o dos veces para extraer más jugo de la fruta.
- Se recomienda usar la velocidad 1 para procesar las frutas más suaves sin procesar las semillas. Ahora para frutas más fibrosas se debe usar las velocidades más altas. Para las frutas más duras, como manzanas, limite la cantidad de fruta a la altura del filtro de acero del accesorio filtro. Y utilice la función Pulsar para el procesamiento.

MANEJANDO EL FILTRO

Limpie el filtro antes de la primera utilización del producto (ver lo ítem CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA para detalles).

- Con el conjunto vaso y base de la cuchilla correctamente armado, coloque el filtro dentro del vaso (fig. 12).
- Coloque la tapa sin la tapa dosificadora en el vaso y gírela en el sentido horario hasta trabar (fig. 7a).
- Coloque los ingredientes en trozos dentro del filtro y adicione agua o otro líquido en la proporción adecuada a la preparación de un jugo (fig. 13). Cierre la tapa con la tapa dosificadora.
- Trabe el vaso en la base del motor y procese.
- Apriete el botón marcado "CLIC" para liberar el vaso de la base (fig. 11), dejando siempre la tapa trabada en el vaso. El jugo está listo para servir.

RECETA

JUGO DE DAMASCOS TURCOS SECOS

Ingredientes:
• 140 g de damasco Turcos secos
• 300 ml de agua

Modo de preparo:

- Despeje los damascos Turcos secos en el interior del filtro y añádale el agua.
- Mezcle por 10 segundos en la velocidad máxima.
- El jugo está listo.
Para evitar desperdicios si quedan restos de pulpa en el interior del filtro, Arno aconseja probar esta receta de jalea siguiente:
Coloque la pulpa de damasco con azúcar y deje cocinar hasta obtener la consistencia de jalea, mezclando siempre. Queda delicioso con tostadas, galletas, y con lo que su imaginación mande!

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

- Para no dañar o provocar defectos, nunca lave las piezas de este producto en el lavavajillas.
- La limpieza de la base del motor sólo puede hacerse con un paño humedecido en agua o en agua y jabón neutro. Cualquier otro producto de limpieza puede causar daños al producto.

CLIC LAV

- Para una limpieza facilitada y completa, su licudadora posee el sistema exclusivo CLIC LAV. El permite en un "CLIC" destrabar el vaso de la base motora y con otro "CLIC" desmontar la cuchilla del vaso para una limpieza mucho más eficiente.
- Si el vaso y la cuchilla no están bien montados el sistema de seguridad impide el funcionamiento de la licudadora.
- Cuando trabar el vaso en la base motor siempre apriete la parte de arriba del vaso y no por la asa para evitar eventuales vazamientos.

FILTRO

Limpie el filtro con agua corriente, con o sin detergente, utilizando una esponja o cepillo con cerdas blandas.

EN CASO DE DIFICULTADES

Antes de llevar el producto a una Asistencia Autorizada Arno, verifique si el problema puede ser solucionado a través de las siguientes orientaciones:

PROBLEMA	CAUSAS	QUÉ HACER
El producto no funciona	No hay energía eléctrica en el enchufe. El vaso no está correctamente colocado. La base de las cuchillas no está correctamente colocada.	Conectar el aparato en otro enchufe del mismo voltaje para comprobar el hecho. Repetir la operación de colocación. Repetir la operación de colocación hasta que el conjunto esté firme.
Exceso de ruido	Vaso mal posicionado	Corregir la posición.
Vibración excesiva	Local de apoyo desnivelado y/o irregular.	Colocar el aparato en local adecuado.
Pérdida por la tapa	Exceso de alimentos/líquidos.	Usar la capacidad utilizable recomendada.
Cuchilla que se traba	Pedazos de alimentos grandes y/o demasiados duros.	Reducir el tamaño de los alimentos.

ATENCIÓN (para su propia seguridad y la de terceros)

- No llene el vaso de la licudadora y no procese líquidos calientes o alimentos a temperatura superior a 80°C.** Esta es la temperatura en que el líquido no está hirviendo, pero produce una notable cantidad de vapor. Cuando licúe ingredientes calientes, no supere la marca de 1.250 ml del vaso. Siempre empiece girando el botón de velocidades hacia Pulsar, por lo menos dos veces. Luego, seleccione la velocidad deseada. Este procedimiento es el más seguro en el momento en que el vapor sale del vaso. Mantenga las manos y otras partes expuestas del cuerpo, lejos de la tapa y del orificio de la tapa dosificadora para prevenir posibles accidentes, como quemaduras.
- La tapa del vaso de la licudadora deberá permanecer cerrada y trabada () durante el funcionamiento del aparato.**
- Nunca conecte el producto con el vaso vacío y no remueva la tapa del vaso antes de la parada total de las cuchillas.**
- Las cuchillas son afiladas y deben ser manejadas con cuidado, para evitar accidentes graves.**
- No mantenga ningún contacto con las cuchillas ni introduzca utensílios (cuchillos, cucharas, tenedores, etc.) en el vaso, mientras el producto esté en funcionamiento, para evitar accidentes personales, con terceros, o causar daños al producto. Una espátula podrá utilizarse sólo cuando el producto esté desenchufado.**
- No llene el vaso por encima de la marca de 1.600 ml.**
- Verifique si el selector de velocidades está en la posición "0" (desactivado) antes de enchufar el aparato.**
- La licudadora se destina sólo a la preparación de bebidas alimenticias.**
- La licudadora no se destina a la trituração de hielo.**
- La licudadora no se destina a la preparación de mezclas sólidas.**
- Retire de los alimentos, carozos, semillas y cáscaras duras que puedan dañar el aparato y colocar su seguridad en riesgo.**
- Nunca coloque la base de la cuchilla en la base del motor sin el vaso.**

CONSUMIDOR: Si después de leer el manual de instrucciones todavía tiene dudas en relación a la utilización de este o de cualquier otro producto ARNO, o tiene sugerencias, entre en contacto con ARNO a través del nuestro site - www.arno.com.br y envíe un e-mail.

Las características generales del producto pueden sufrir alteraciones sin previo aviso.