

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	SOLICITANTE	DATA
0	Liberção de Arquivo	Ari Jr.	-	25-10-2017
1	Alteração da Logo	Ari Jr.	Marketing	02-02-2018

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	CÓD. COMERCIAL	ESTRUTURA	TAMANHO
VERIF.	Márcio	Liq Fit VM	053101025	763989	115*150mm
APROV.	Paulo				COR IMPRESSÃO
MARCA		TÍTULO	CÓD. DESENHO		REV.
		Manual de Instruções / User Manual	2561-09-05		1

PHILCO

Retrô



MANUAL DE INSTRUÇÕES

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ESTE APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-la ou de instalar seus acessórios.
- Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- Certificar-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.
- Não deixar que o cordão elétrico fique pendente de mesas e balcões.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Desligar o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões, ou tocar superfícies aquecidas.
- Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.
- Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que o seu conjunto de lâminas esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- Este aparelho possui chave de segurança e não irá operar se os acessórios não estiverem devidamente encaixados
- Não operar o aparelho por mais de 30 segundos..
- As temperaturas em volta do aparelho podem aumentar quando o mesmo estiver em operação tenha cuidado ao manusear.

- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Seja extremamente cuidadoso quando manusear as lâminas especialmente enquanto estiver montando, desmontando e limpando, pois as lâminas são muito afiadas.
- Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou próximo de áreas com grande intensidade de calor como fornos e fogões.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Caso o alimento fique preso não utilizar os dedos para empurrá-los. Desligar o aparelho e desconectar o seu plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmontar o aparelho para retirar o alimento que ficou preso.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- Tomar cuidado se líquidos quentes forem colocados no liquidificador pois eles podem ser ejetados do aparelho de forma repentina.

Aviso importante : Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01. Tampas com bocal para beber;
- 02. Conjunto de lâminas;
- 03. Garrafa;
- 04. Botão Liga;
- 05. Corpo do aparelho;
- 06. Base antiderrapante;
- 07. Cordão elétrico;
- 08. Plugue.





ATENÇÃO.

- Antes de conectar o produto na tomada elétrica, certifique-se que a tensão da rede elétrica seja a mesma indicada na etiqueta do produto.

Primeira Utilização

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, lave e limpe a garrafa, o conjunto de lâminas e a tampa para beber.

Utilizando o aparelho

1 - Coloque a garrafa sobre uma superfície plana, firme e seca. Preencha a garrafa com os ingredientes a gosto, tendo o cuidado de não ultrapassar o limite máximo. Nunca ultrapasse 50 % do nível, com ingredientes secos.

2 - Prenda o acoplamento das lâminas na garrafa.

3 - Vire a garrafa e encaixe o acoplamento das lâminas na base, seguindo as setas indicadoras na lateral de conjunto de lâminas e no corpo do aparelho.

mantenha pressionado o botão **Liga**.

Nota: o tempo de utilização não deve ultrapassar 30s.

6 - Para desacoplar a garrafa da base, vire a garrafa, no sentido anti-horário e puxe-a para cima.

Deixe lâminas voltadas para cima, remova o conjunto e coloque a tampa para beber.



4 - Gire a garrafa no sentido horário, para que ela se fixe.

5 - Para ligar seu aparelho, pressione e

Dicas:

- Após consumir a bebida preparada no seu aparelho, lave a sua garrafa e reutilize-a durante o dia com outras bebidas ou líquidos gelados.
- Para melhor performance, no preparo das bebidas, coloque os ingredientes dentro da garrafa, na seguinte ordem: líquidos, ingredientes frescos, frutas congeladas, iogurte e sorvetes.
- Coloque primeiro os líquidos na garrafa, mesmo que as receitas indiquem de outra forma.
- Corte as frutas ou os vegetais a serem utilizados num tamanho entre 1,8 cm e 2,5 cm.
- Não sobrecarregue a sua garrafa. Se o motor travar, desligue-o imediatamente. Retire o plugue da tomada e deixe o aparelho resfriar por 15 minutos. Remova uma determinada quantidade de ingredientes da garrafa e prossiga com o preparo.
- Esse aparelho não prepara purê de batatas, clara de ovos, coberturas, não mistura massas e nem mói carne crua.
- Não utilize o aparelho por mais de 30 segundos sem parar.

RECEITA

•Suco de cenoura com laranja:

Ingredientes:

300g de cenoura;

200ml de suco de laranja;

100ml de água.

Modo de preparo:

Raspe a cenoura e corte em cubos pequenos.

Coloque-os na garrafa.

Adicione 100ml de água gelada e 200ml de suco de laranja.

Bata todos os ingredientes por aproximadamente 30 segundos.

Caso deseje, o usuário poderá adoçar utilizando adoçante, mel ou açúcar a gosto. Poderá também peneirar para retirar as fibras da cenoura.





ATENÇÃO!

Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada elétrica.

Nunca imergir o produto, a base, o plugue e nem o cabo elétrico em água ou outros líquidos, pois pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico.

- Utilize uma esponja macia com um pouco de água e detergente neutro para limpeza da parte de fora da base do aparelho.
- Todas as partes, exceto a base do aparelho, podem ser lavadas em lava-louças ou em água morna e sabão. Após, seque com um pano macio ou papel toalha.



Atenção!

Não utilize solventes ou materiais abrasivos (sapólios, pastas, esponja de aço ou escovas), na limpeza do produto. Estes materiais podem danificar o seu produto.

Conservação:

- Depois de limpar, remonte o acoplamento das lâminas com a garrafa e a tampa de beber na outra extremidade. Encaixe a garrafa montada na base do seu aparelho.
- Conserve seu produto em boas condições de uso. Quando não estiver sendo utilizado, desligue-o, desconecte o plugue da tomada e mantenha-o em lugar seco, seguro e longe do alcance de crianças e de animais domésticos. De preferência em sua embalagem original.
- O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor do aparelho, pois poderá ocorrer o rompimento dos fios internos.
- Se o cabo elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.philco.com.br*** ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

