

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93

Segunda à sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 18h.

M.K. Eletrodomésticos Ltda.
Estrada da Volta, 1.200 - Galpão 2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
Fabricado na China
CNPJ: 07.666.567/0001-40

www.eletrrodomesticosmondial.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

"Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

Manual de Instruções

Prancha Alisadora

MONDIAL

Tourmaline Ion Plus

P-11



Modelo: 2970/01

Parabéns, agora você possui uma **PRANCHA ALISADORA TOURMALINE ÍON PLUS MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no alisamento de seu cabelo.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



ANTES DE UTILIZAR A SUA PRANCHA ALISADORA TOURMALINE ÍON PLUS MONDIAL

- Conecte o plugue na tomada.
- A lâmpada piloto irá acender indicando que o aparelho está ligado.
- Coloque o aparelho em uma superfície plana e segura.
- Aguarde aproximadamente 2 minutos até que a prancha atinja a temperatura ideal.

COMO UTILIZAR A SUA PRANCHA ALISADORA TOURMALINE ÍON PLUS MONDIAL

- A prancha pode ser usada em cabelos secos ou úmidos. No caso de cabelos úmidos, lave os cabelos e retire todo excesso de água secando suavemente com uma toalha.
- Com os cabelos desembaraçados, separe o cabelo em pequenas mechas. O resultado será melhor em mecha com pouca quantidade de cabelo.
- Coloque a mecha entre as chapas de cerâmica, próxima à raiz. Segure a mecha firmemente esticada e aperte as hastes, fechando a prancha e deslizando-a em direção às pontas.

- Repita os movimentos em todo o cabelo, mecha por mecha, mantendo o aparelho 3 segundos no máximo, em cada mecha para obter o resultado desejado. Se necessário deslizar a prancha mais de uma vez em cada mecha, aguarde alguns segundos entre as operações para obter um alisamento perfeito.
- O tempo de deslizamento e a quantidade de repetições em cada mecha de cabelo poderão variar de acordo com o tipo de cabelo (liso, crespo, ondulado ou rebelde), sua textura (fina ou grossa) e o comprimento (curto, médio ou comprido).
- Para modelagem das pontas, gire o aparelho para dentro ou para fora, de acordo com o resultado desejado.
- Deixe o cabelo esfriar antes de escovar ou pentear, para não prejudicar o efeito do alisamento.
- Este aparelho pode ser usado em cabelos naturais ou tingidos.
- Não use em cabelos com qualquer tipo de fixador ou condicionador, para não danificar as chapas cerâmicas de aquecimento ou o cabelo. Esse tipo de operação só deve ser executada por um profissional especializado.

COMO LIMPAR A SUA PRANCHA ALISADORA TOURMALINE ÍON PLUS MONDIAL

- Aguarde até que o aparelho esfrie totalmente.
- Para limpeza, use um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente a seguir todas as instruções de uso. Elas são necessárias para um perfeito funcionamento de seu produto, e de sua segurança:

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
 - Não cubra o aparelho durante o aquecimento.
 - Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
 - Não descance o aparelho quente em superfícies sensíveis ao calor.
 - Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho e não o mergulhe em água.
 - Cuidado: para evitar queimaduras, não toque as chapas quentes e evite o contato com rosto ou pescoço.
 - Para evitar acidentes, não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconhecem suas instruções de uso.
 - Nunca enrole o cabo plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.
 - Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
 - Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
 - Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
 - Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
 - Deixe-o esfriar totalmente antes de guardá-lo.
 - Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
 - Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.
- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**