

SAMSUNG



BN68-21775A-01

Sobre o Samsung SolarCell Remote (Control Remoto Samsung Smart)

SAC
CAPITAIS BRASILEIRAS E REGIÕES METROPOLITANAS
4004-0000
DEMAIS LOCALIDADES
0800-555-0000
SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG
www.samsung.com.br

Horário de Atendimento:
Segunda à sexta: 08:00hs às 22:00hs
Sábados e domingos: 09:00hs às 18:00hs

ATENÇÃO
A EXPOSIÇÃO A SINAIS SONOROS
ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODE
CAUSAR DANOS AO SISTEMA
AUDITIVO

Informação Ambiental

Embalagem:

Toda o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte de embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinado a recicladores.


Produto:

O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

Descarte:

Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação a destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias. Em caso de dúvida ou consulta, ligue para Central de Atendimento 0800 555 0000.

A Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e o Meio Ambiente agradecem.




☀ Célula solar

Exponha o controle remoto à luz quando ele não estiver em uso. Isso prolongará o seu tempo de funcionamento.

Porta USB (tipo C) para carregar

Usado para uma carga rápida. O LED na parte frontal ficará aceso durante o carregamento. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o LED apagará.

- O cabo USB não é fornecido.



Pode ocorrer incêndio ou explosão, resultando em danos no controle remoto ou ferimentos.

- Não deixe que o controle remoto sofra impactos.
- Cuidado para não permitir que substâncias estranhas como metal, líquido ou poeira entrem em contato com o terminal de carregamento do controle remoto.
- Se o controle remoto for danificado ou você sentir cheiro de fumaça ou queimado, pare de usar imediatamente e conserte-o no centro de serviço da Samsung.
- Não desmonte o controle remoto.
- Cuidado para não permitir que bebês ou animais de estimação suguem ou mordam o controle remoto. Pode ocorrer incêndio ou explosão, resultando em danos no controle remoto ou ferimentos.

Botão	Descrição
 (Ligar)	Pressione para ligar ou desligar a TV. No modelo The Frame, quando estiver assistindo televisão, pressione para mudar para o modo Arte . No modo Arte , pressione para mudar para a tela Início . Pressione e segure para desligar completamente a TV.
1 MIC / LED	Usado como MIC ao usar o reconhecimento de Voz com o controle remoto. Não provoque impactos no orifício do MIC nem insira um objeto pontiagudo no orifício.
 (Assistente de Voz)	Executa a Assistente de Voz. Pressione e segure o botão, diga um comando e, em seguida, solte o botão para executar a Assistente de Voz. - Os idiomas e recursos compatíveis do Assistente de Voz podem variar conforme a região geográfica.  Mantenha o controle remoto a mais de 15.24 mm de distância do seu rosto ao usar e falar com o Assistente de Voz pelo microfone no controle remoto.
 (Configurações - Número - Botão colorido)	Você pode acessar o menu Configurações / Teclado numérico virtual / Botões coloridos / Painel de opções / Aplicativo SmartThings diretamente. - O acesso ao aplicativo SmartThings usando este botão pode não ser compatível, dependendo do modelo. - Use este botão para acessar opções adicionais que são específicas do recurso em uso. - Pressione para exibir o teclado numérico virtual na tela. Use este teclado para digitar valores numéricos. Selecione os números e depois selecione Concluído ou Insira o número para digitar um valor numérico. Use para mudar de canal, para digitar o PIN ou o endereço postal, etc.
2 Botão direcional (para cima, para baixo, esquerda, direita)	Move o foco e altera os valores exibidos no menu da TV.
3 Selecionar	Seleciona ou executa um item focado. Quando pressionado enquanto assiste a um programa transmitido, aparecem informações detalhadas do programa.
 (Retornar)	Pressione para voltar ao menu anterior. Quando pressionado por 1 segundo ou mais, a função de execução é encerrada. Quando pressionado durante a visualização de um programa, o canal anterior é exibido.
 (Smart Hub)	Pressione a fim de mudar para Primeira Tela. Pressione e segure por mais de 1 segundo para iniciar a função Vision AI Companion . O Vision AI Companion é um serviço de IA interativo que responde às suas perguntas e fornece as informações que você precisa. - Descubra os principais recursos de Vision AI Companion lançado. - Esta função pode não ser compatível com certos modelos, versões de software ou áreas geográficas.
 (Reprodução/Pausa)	Quando pressionado, exibe os controles da reprodução. Com estes controles, poderá controlar o conteúdo de mídia que estiver sendo reproduzido. Para usar o Barra de Jogo, pressione e segure o botão no Modo Jogo . Barra de Jogo pode não ser compatível, dependendo do modelo ou da área geográfica.
+ / - (Volume)	Mova o botão para cima ou para baixo a fim de ajustar o volume. Pressione o botão para silenciar. Quando pressionado por 2 segundos ou mais, o Atalhos de Acessibilidade é exibido.  pode não estar presente, dependendo do modelo.
^ / v (Canal)	Mova o botão para cima ou para baixo a fim de mudar de canal. Para ver a tela Guia , pressione o botão. Quando pressionado por 1 segundo ou mais, a tela Lista de Canais é exibida. Pressione e segure o botão para cima ou para baixo a fim de mudar rapidamente de canal.
4 Botão de iniciar aplicativo	Inicie o aplicativo indicado pelo botão. Os aplicativos disponíveis podem variar dependendo da área geográfica ou do provedor de conteúdo.
 (Emparelhamento)	Se o Samsung Smart Remote não parear com a TV automaticamente, aponte-o para a parte frontal da TV e, em seguida, pressione e segure simultaneamente os botões  e  por 3 segundos ou mais.

Use o Controle Remoto Samsung Smart a menos de 6 m da TV. A distância aceitável pode variar conforme as condições do ambiente sem fio.

- As imagens, botões e funções do Controle Remoto Samsung Smart podem variar de acordo com o modelo ou área geográfica.
- A função do Configuração de Controle Universal funciona normalmente quando você utiliza o Controle Remoto Samsung Smart que vem com a TV.
- Recomenda-se usar um carregador Samsung original. Caso contrário, pode haver degradação do desempenho ou falha do produto. Neste caso, o serviço de garantia não se aplica.
- Quando o controle remoto não funciona devido à bateria fraca, carregue-a através da porta USB tipo C.
- Para consultar as funções específicas de cada botão no Controle Remoto Samsung Smart, acesse o **Guia do Controle Remoto** ( > botão direcional esquerdo >  Configurações > Todas as Configurações > Suporte > Dicas e guias do usuário > Guia do Controle Remoto).