




Há mais de 50 anos, produzimos móveis de qualidade e alta durabilidade, pois acreditamos que nossos produtos fazem parte de momentos especiais. Momentos únicos, que ficam ainda melhores quando vividos no lugar mais importante para você: a sua casa.






















Certifique-se de verificar todo o material da embalagem com cuidado. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo SAC 3004-8818.

R02



3958353 Branco / Grafite

Dimensões (mm)											
Nº	Título	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Espes.	Qtd.	Material/ Padrão	Nº Cx	BRANCO	BRANCO / GRAFITE	GRAPIA / PLATINUM
1	FUNDO NICHÔ	BAR-004168	796	314	2,5	1	TRIPLAC	2	BRANCO GLACIAL	BRANCO GLACIAL	IMBUÍA QUARTIER
2	FUNDO	BAR-004152	663	392	2,5	2	TRIPLAC	2	BRANCO GLACIAL	BRANCO GLACIAL	IMBUÍA QUARTIER
3	FUNDO GAVETÃO	BAR-004173	719	420	12	2	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO
4	LATERAL ESQUERDA	BAR-004166	1026	567	15	1	MDP	2	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
5	LATERAL DIREITA	BAR-004167	1026	567	15	1	MDP	2	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
6	TAMPO PRATELEIRA	BAR-004140	770	566	15	2	MDP	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
7	TRAVESSA DIANTEIRA / TRASEIRA	BAR-004142	770	76	15	2	MDP	2	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
8	FRENTE GAVETÃO	BAR-004170	795	328	15	2	MDP	2	BRANCO	GRAFITE	PLATINUM
9	TAMPO SUPERIOR	BAR-004169	801	602	25	1	MDP BP	1	PRETO STONE	PRETO STONE	PRETO STONE
10	LATERAL GAVETÃO CAVILHADA	BAR-004171	420	180	12	4	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO
11	CTRA FRENTE GAVETÃO CAVILHADA	BAR-004172	719	165	12	2	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO
12	TRAVESSA SUSTENTAÇÃO TAMPO	BAR-004194	770	30	25	1	MDF	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO

A 38un  Cavilha Estriada Madeira 6x30 mm	B 44un  Prego liso com cabeça	C 12un  Bucha Plastica Estriada 07,8x7,4x2,5mm	D 8un  Parafuso Chata Philips Rosca Plastica 4,0x09	F 12un  Castanha Do Girofix Ø15x11mm	G 12un  Pino Girofix Com Rosca Soberba Ø7x32mm
H 4un  Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Ø5,5x55mm	I 4un  Bucha Parede Sem Cabeça Plastica Ø8mm	J 04- Branca 04- Grapia 4un  Cantoneira Metalica Com Capa 52x36x22mm	K 32un  Parafuso Cabeça Chata 3,5x12mm		
L 2un  Parafuso União Bicromatizado 27mm	M 16un  Parafuso Cabeça Flangeada Com Ponta Ø3,5x16mm	N 18un  Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Bicromatizado Ø3,5x30mm	O 8un  Cantoneira Zamak Com Pino Estriada 13x13mm	P 1un  Etiqueta 35x15x1mm	
Q 2un  Sachet P.v.a 20g	R 02 Pçs.  Perfil Puxador 150x40x15mm Com Parafuso Ø3,5x12mm	R2 04 Pçs. 	S 04 Pçs. 		
T 2jog  Corrediza Telescopica 45mmx400mm	U 1un  Perfil H União De Fundo Platico Branco 635x19x6 Mm				

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo **Via Varejo**, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal. Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

A garantia aqui concedida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da **Via Varejo**.

fabricação, após análise de técnicos especializados da via varejo.

<div>Preparar as peças</div> <div>Passo 01</div>	<p>ATENÇÃO: APLICAR COLA EM TODAS AS CAVILHAS.</p> <p>2x</p> <p>2x</p> <p>LOCAL DE FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS NO TRILHO</p> <p>04</p> <p>05</p>
<div>Montagem do móvel</div> <div>Passo 02</div>	<p>ATENÇÃO: PASSO ADICIONAL PARA LATERAIS E CONTRA-FRONTES NÃO CAVILHADAS DE FABRICA</p> <p>Fixar cavilhas nas laterais e contra-frente conforme ilustração, efetue o procedimento em todas as gavetas.</p> <p>2x</p> <p>PASSO 1</p> <p>PASSO 2</p> <p>LOCAL DE FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS NO TRILHO</p> <p>2x</p>
<div>Montagem do móvel</div> <div>Passo 03</div>	<p>Fixar os Pés no tampo e na lateral conforme figura abaixo</p> <p>9</p>
<div>Montagem do móvel</div> <div>Passo 04</div>	<p>ATENÇÃO: EFETUAR O ENCAIXE DAS CORREDIÇAS DOS DOIS LADOS SIMULTANEAMENTE.</p> <p>ATENÇÃO: FAZER A FURAÇÃO COM A BROCA DE 6mm NAS LATERAIS, APÓS A UNIÃO DOS MÓDULOS.</p> <p>bartira</p>