



01 2X

02 4X

03 4X

04 3X

05 2X

06 10

07 6X

08 6X

09 3X

10 10

11 4X

FIXAÇÃO DA CORREDIÇA

COLOCAR PARAFUSO NESTE FURO

COLOCAR PARAFUSO NESTE FURO

Montagem da gaveta

C

12x

N

24x

R

02x

B

06x

O

42x

L

06x

Y2

06x

ATENÇÃO: APLICAR COLA NAS CAVILHAS E NO CANAL

09

10

11

01

Centralizar o fundo na gaveta antes de pregar

ENCOSTAR A CORREDIÇA NA FRENTE DA GAVETA E DEIXAR ALINHADO COM O FUNDO

3x

POSICIONAMENTO DOS PARAFUSOS PARA FIXAR A CORREDIÇA

Passo 01

N

04x

05

05

06

07

03

08

10

Passo 02

K

02x

L

06x

03

08

10

Passo 03

L

10x

04

08

08

08

Passo 04

E

02x

L

02x

09

Passo 05

L

08x

08

08

Passo 06

E

04x

L

04x

09

09

09

09

Passo 07

U

20x

Q

122x

W

02x

02

02

02

02

02

02

02

02

Passo 08

X

EFETUAR O ENCAIXE DAS CORREDIÇAS NOS DOIS LADOS SIMULTANEAMENTE.

02

02

02

02

Passo 09

G

01x

A

08x

M

12x

U

04x

N

64x

AS REGULAGENS DAS DOBRADIÇAS DEVERM SER FEITAS OBRIGATORIAMENTE COM FERRAMENTA MANUAL. NÃO USAR PARAFUSADEIRA ELÉTRICA PARA ESTE FIM

ACESSÓRIO "J" UTILIZADO PARA FAZER A UNIÃO DOS MÓDULOS.

06x

Após Regulagem efetuar travamento das dobradiças em todas as portas