


-----TROCA DE BATERIAS DO MÓDULO DE SOM-----



3 Baterias LR44 **ATENÇÃO**
BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

- AS PILHAS NÃO DEVEM SER RECARREGADAS;
- DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO DEVEM SER MISTURADAS;
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR;
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO;
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

-----RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO-----

- Mantenha peças pequenas e saco plástico fora do alcance das crianças;
 - Nunca use perto de escadas, perto de piscinas ou locais com água;
 - Não utilizar em vias publicas sem a supervisão de um adulto;
 - Recomendamos a utilização em superfície plana;
 - A criança deve estar calçada (calçado fechado) para usar o produto;
 - O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
 - Este brinquedo deve ter a utilização restrita às crianças da idade sugerida e/ou peso máximo suportado;
 - Este produto não é destinado para exploração comercial e/ou uso coletivo;
 - A criança não deve estar próxima do produto durante sua montagem;
 - Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou sob chuva;
 - Durante a utilização do produto, as mãos da criança deverão estar apoiadas ao guidão;
 - Para uma condução segura, as manobras de direção devem ser realizadas com cuidado e atenção;
 - Não permita que as crianças toquem nas rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento;
 - Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes.
- Utilize somente durante o dia ou em lugares bem iluminados;
- Verifique periodicamente possíveis folgas nas partes moveis e o aperto dos parafusos;
 - Não permita que a criança apoie sobre a caçamba traseira, pois a mesma possui um sistema basculante;

ATENÇÃO!

- ESTE BRINQUEDO SÓ DEVE SER ENTREGUE À CRIANÇA APÓS TER SIDO MONTADO POR UM ADULTO;
- ESTE PRODUTO DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO POR CONTER COMPONENTES DE MONTAGEM QUE, ANTES DE MONTADOS, APRESENTAM PERIGOS COMO BORDAS CORTANTES, PONTAS AGUDAS OU PARTES PEQUENAS;
- UTILIZAR SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

----- LIMPEZA -----

- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro se necessário;
 - Efetuar limpeza somente como recomendado, não use produtos químicos.
- Ex.: álcool e solventes.

-----ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS-----

- Peso aproximado do produto: 6,5 kg
- Peso máximo suportado: 25 kg
- Baterias LR44 Tensão nominal: 1,5V

----- GARANTIA LEGAL -----

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor. A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.

- I - A garantia será invalidada se:
- I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
 - I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
 - I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresse conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;
 - I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
 - I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.
- II - A garantia não cobre:
- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
 - II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
 - II.3. os acessórios do produto e/ou danos causados a estes;
 - II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
 - II.5. atendimento domiciliar;
 - II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

----- OBSERVAÇÕES -----

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem etc.;
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s);
- Este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e/ou uso coletivo;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto;
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, a fim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para informações sobre a rede de assistência técnica, acessar: www.brinquedosbandeirante.com.br ou ligar (11) 4674-7244.

A sua satisfação é a nossa maior alegria!

Acesse: www.pesquisabandeirante.com.br e responda a nossa pesquisa de satisfação. Sua avaliação em relação ao produto adquirido é muito importante e certamente contribuirá na evolução contínua dos nossos brinquedos cujo principal objetivo é a satisfação dos nossos pequenos usuários.

TRICICLO SMART®
COMFORT RECLINÁVEL



Brinquedos Bandeirante S/A
Estrada do Bandeirante, 1.401
Ferraz de Vasconcelos - CEP: 08536-440
São Paulo - BRASIL
www.brinquedosbandeirante.com.br
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82
www.brinquedosbandeirante.com.br


LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SEGUÍ-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.

ATENÇÃO!

- NÃO UTILIZAR ESTE BRINQUEDO EM LOCAIS ONDE TENHA TRÁFEGO DE VEÍCULOS.



RECICLÁVEL



PRODUZIDO NO BRASIL

Idade Sugerida:
+ 12 meses

Peso máximo suportado: 25 kg



As cores podem variar


@SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
TEL.: 0(xx)11 4674-7244
Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas
www.brinquedosbandeirante.com.br
(Seção: Fale Conosco)

Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha. Ao decidir pela nossa marca, você escolheu um produto de alta qualidade, resistência e segurança. Aproveite ao máximo estes benefícios, lendo cuidadosamente as instruções. Para futuras consultas, guarde este manual, ele contém seu certificado de garantia.


-----MONTANDO O PRODUTO-----

Leia e siga estas instruções para a montagem apropriada do produto. Antes de iniciar, escolha um local onde tenha uma superfície plana, forrada e firme. Para a montagem serão necessárias algumas ferramentas, as quais não estão incluídas no produto.


1 - Garfo



1.1 - Encaixe o Limitador de giro na região inferior do tubo de cachimbo (Região frontal do quadro). Observe a região correta do pino de encaixe.




1.2 - Insira o conjunto do garfo na região frontal do quadro. Observe que o pino limitador deve ficar voltado para frente do triciclo.




1.3 - Insira e encaixe a bucha de cachimbo na região superior do tubo de cachimbo.


2 - Guidão



2.1 - Insira o guidão até o total encaixe. O recorte do guidão deve ficar voltado para frente do triciclo. (Conforme ilustração).




2.2 - Insira a bucha trava do guidão e alinhe os furos.




2.3 - Insira a porca e o parafuso da bucha trava do guidão. Fixe o conjunto utilizando uma chave Philips (não inclusa).

3 - Apoio dos pés




3.1 - Encaixe o apoio dos pés sobre o quadro e alinhe os furos.




3.2 - Rosqueie o parafuso de cabeça plástica para fixar o apoio no quadro (parafuso maior).


4 - Assento/Cercado




4.1 - Para fixar o assento, coloque a porca no alojamento sextavado na região inferior do suporte do assento.




4.2 - Insira os parafusos nos orifícios do assento.




4.3 - Insira o assento no suporte encaixando os parafusos nos orifícios (o suporte do assento possui duas posições de encaixe).



4.4 - Utilizando uma chave Philips (não inclusa), fixe os parafusos no assento.




4.5 - Para levantar o cercado, pressione a trava do cercado com uma das mãos e com a outra levante o cercado.




4.6 - insira o suporte do cercado no orifício do lateral do assento.

O kit de montagem possui duas tampas que pode ser utilizada para tampar os orifícios do assento caso o cercado não seja utilizado.




Tampa do assento


5 - Haste




5.1 - Encaixe a alça da haste no tubo da haste, com o logo Bandeirante e o rasgo do tubo no mesmo sentido.




5.2 - Alinhe o furo da alça da haste com o furo do tubo da haste, insira o parafuso e porca.




5.3 - Utilizando uma chave Philips (não inclusa), fixe o parafuso e a porca. Certifique-se que esteja devidamente fixado.



5.4 - Remova a proteção do tubo suporte da haste.




5.5 - Insira a haste no tubo suporte da haste.




5.6 - Fixe a haste com o parafuso de cabeça plástica (parafuso menor). Certifique-se que foi fixado corretamente.

6 - Capota




6.1 - Alinhe as travas da capota na parte inferior da rotula.




6.2 - Encaixe e pressione até ouvir um "Click". As travas da capota devem ficar totalmente encaixadas na rotula.

6.3 - Para movimentar a capota, apoie a capota uma das mãos, com a outra pressione os botões laterais da rótula e movimente a capota para cima ou para baixo. Ao soltar os botões a capota ficará travada.



7 - Porta Mamadeira




Encaixe do porta mamadeira

7.1 - Alinhe o encaixe do porta mamadeira no suporte e pressione para baixo.

Suporte


-----FUNCIONAMENTO-----

8 - Reclinar Assento




8.1 - Pressione o botão de acionamento para reclinar o assento. Para maior segurança ao reclinar o assento, segure o assento com uma das mãos e com a outra pressione o botão de acionamento, evitando a descida brusca do assento.

9 - Dispositivo Roda Livre



9.1 - No lado direito da roda dianteira, (considere o lado direito como se estivesse sentado no triciclo) puxe a bucha para ativar o "dispositivo roda livre". Para desativar, pressione novamente a bucha encaixando-a na roda.

10 - Freio




10.1 - Para frear o triciclo, pressione o pedal do freio para baixo. Para colocar o triciclo em movimento, faça a operação inversa.

ATENÇÃO!


NÃO MOVIMENTAR O PRODUTO ENQUANTO O FREIO ESTIVER ACIONADO. RISCO DE QUEBRA DO COMPONENTE.

11 - Dispositivo Smart Drive



FUNÇÃO PASSEIO

11.1 - Olhando de frente para o triciclo, mantenha alinhados os relevos (A e B) e pressione a trava da esquerda para a direita (C) para deixar a roda livre.



FUNÇÃO TRICICLO

11.2 - Olhando de frente para o triciclo, mantenha alinhados os relevos (A e B) e pressione a trava da direita para a esquerda (C) para travar a roda dianteira.