# **INSTRUÇÕES DE USO**

#### **Ventilador Silence Force**

Você acaba de adquirir um produto ARNO, resultado de alto investimento em tecnologia e qualidade e, por isso, agradecemos a sua confiança. Para melhor entender, aproveitar todas as instruções do produto e utilizá-lo com toda a segurança, leia atentamente as recomendações e instruções de uso. Não jogue fora este Manual de instruções. Guarde-o para eventuais consultas.



# RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTE PRODUTO:

A ARNO, atenta à qualidade dos seus produtos, preocupa-se também com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso.** Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

- a. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no produto (127V ou 220V). Caso a tensão elétrica (voltagem) não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e prejudicar a sua segurança pessoal.
- b. Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando benjamins ou extensões, evitando, assim, danificar os componentes do produto e provocar sérios acidentes.
- c. Nunca manuseie o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto.
- d. Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) portadoras de necessidades especiais ou sem experiência e conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- e. Desligue e retire o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá ligar o produto involuntariamente provocando acidentes.
- f. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o à Assistência Autorizada Arno para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
- g. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito, queimadura. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser obrigatóriamente feitas na Assistência Autorizada Arno.
- h. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.
- i. O uso de peças ou acessórios não originais de fábrica (como fusível, hélice, plug, etc) resulta na perda da garantia contratual pois pode causar danos ao produto, prejudicar seu funcionamento e provocar acidentes. A garantia do produto é funcional, ou seja, não cobre danos causados em peças plásticas como base,hélice, botão e grades.
- j. Este aparelho foi projetado e é recomendado apenas para uso doméstico. O uso comercial e/ou profissional provoca uma sobrecarga e pode causar danos ao produto ou mesmo acidentes.

- Sua utilização nessas condições acarreta a perda da garantia contratual.
- k. Nunca tente consertar o produto em casa ou por terceiros não autorizados, para evitar acidentes e problemas técnicos e para não perder a garantia contratual. Quando precisar, leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.
- Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estejam em contato com os pinos do plugue, para evitar choque elétrico.
- m. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente nos locais onde haja crianças para que sejam evitados acidentes.

#### APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

#### **Ventilador Silence Force**

Parabéns! Você acaba de adquirir um ventilador de mesa Arno de última geração. Silencioso e potente, é resultado de alto investimento em pesquisa e desenvolvimento. Possui grades, hélice e bloco motor especialmente desenvolvidos para melhorar seu bem-estar. O Ventilador Silence Force possui grades especialmente projetadas para entregar silêncio aliado a um excelente fluxo de ar. Conheça detalhadamente seu produto:



- 1. Grade frontal segura e removível
- 2. Hélice aerodinâmica super resistente
- 3. Botão seletor de velocidade
- 4. Grade traseira segura
- 5. Botão de acionamento da oscilação horizontal
- 6. Bloco motor
- Travas para regulagem da inclinação – para cima e para baixo
- 8. Base de apoio
- 9. Presilhas
- 10. Botão ejetor

#### **INSTRUÇÕES DE USO**

#### INSTALAÇÃO

- Instale o ventilador sobre uma superfície plana, limpa e estável, para evitar sua queda e possíveis acidentes.
- Antes de ligar o ventilador, assegure-se de que o mesmo esteja montado de acordo com as instruções de montagem e esteja de pé, numa posição normal de operação.
- O ventilador está montado de acordo com as instruções de instalação e montagem.
- O ventilador deve estar sobre uma base estável e firme.
- O ventilador deve estar em uma posição normal de operação (em pé sobre sua base de apoio).
- Verifique se a tensão elétrica (voltagem) da tomada é compatível com a indicada no produto (127 ou 220V).
- Mantenha o ventilador totalmente afastado de cortinas e distante pelo menos 30 cm de outros objetos (parede, móveis, etc.).

O travamento do movimento da hélice ou da oscilação horizontal do ventilador por objetos exteriores poderá causar acidentes e danos não cobertos pela garantia do fabricante.

MONTAGEM / DESMONTAGEM

Seu ventilador é fornecido parcialmente desmontado. Antes de ligar o aparelho à tomada, proceda da seguinte forma:

- Retire o aparelho da caixa, levantando o bloco motor com uma das mãos e a base com a outra, para não forçar o cabo de ligação que une as duas partes.
- 2. Introduza o cabo de oscilação totalmente na base, como indicada pela seta A (fig. 1). Caso o cabo de ligação esteja torcido, destorça-o cuidadosamente antes de introduzi-lo na base, mantendo parado o bloco motor e girando a base de apoio.
- 3. Encaixe o bloco motor na base, de acordo com a seta B até ouvir o clique de fixação (fig. 1).
- 4. Para soltar o bloco motor da base de apoio, segure o bloco motor com uma mão e acione, com a outra, o botão ejetor da base para cima. Mantendo o botão ejetor nessa posição, aplique uma leve força para separar o bloco motor da base (fig. 2).
- **5.** Insira o cabo no espaço da base destinado a ele (fig. 3).

#### SELEÇÃO DE VELOCIDADES

Seu ventilador está equipado com um seletor de 3 velocidades.

- Velocidade 3 Turbo Silencio Máximo Fluxo de Ar, indicado para dias quentes e/ou grandes ambientes.
- Velocidade 2 Eco Fresh Ideal para refrescar o ambiente, aliado a um baixo nível de ruído.
- Velocidade 1 Dormir
   Silenciosa, com fluxo de ar
   adequado para proporcionar
   momentos de bem estar.

Para acionar o produto, gire o seletor de velocidades (figura 4), iniciando pela maior velocidade até a menor.


### INCLINAÇÃO PARA CIMA E PARA BAIXO


Importante: Para regular a inclinação do seu ventilador, aperte as travas laterais simultaneamente. Mantendo-as pressionadas, ajuste a inclinação do bloco motor para a posição desejada. Solte as travas (fig. 5).

#### OSCILAÇÃO HORIZONTAL


Seu ventilador possui oscilação automática, silenciosa e contínua. Para acioná-la, basta apertar o botão de oscilação até o fim decurso (Fig. 6). Para interromper a oscilação horizontal, basta puxar o botão de oscilação até o fim do curso.













#### ARMAZENAGEM

Quando você não estiver usando seu aparelho, guarde-o em um lugar seco.

## **CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**

Mantenha seu aparelho desligado e retire o plugue da tomada. Utilize apenas um pano macio umedecido com água ou água e sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos para não danificar sua aparência.

Atenção: Nunca lave o bloco motor do aparelho, pois isto poderá danificar seriamente o motor.

A base também não pode ser lavada, por conta de problemas elétricos no interruptor e cordão com plug.

# RECOMENDAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

- Nunca submerja o ventilador ou molhe o produto, nem o deixe em locais com risco de pegar chuva.
- 2. Recomendamos guardar o ventilador montado, sempre na sua posição vertical (em pé).
- Nunca tente introduzir o dedo ou qualquer outro objeto através das grades de proteção da hélice, sob risco de acidente com eventuais ferimentos
- 4. Escolha sempre um local plano e estável para apoiar o ventilador.
- 5. Nunca utilize o produto sem o mesmo estar completamente montado.
- 6. Nunca utilize o produto sem a grade frontal, sob riscos de acidentes.
- **7.** O ajuste de inclinação só deve ser realizado com o aparelho desligado.
- Não utilize este produto onde haja produtos químicos voláteis e combustíveis.
- 9. Em razão do fluxo de ar gerado e da oscilação do ventilador, evite contato e mantenha à distância cabelos, roupas, bem como cortinas ou outro objeto que possa ser sugado para dentro das grades, para evitar acidentes.
- 10. Desligue e retire o plugue da tomada quando não for usar o ventilador, quando for limpá-lo ou quando for ausentar-se por longo período.
- Nunca force manualmente o movimento de oscilação horizontal do ventilador.

Desligue sempre o ventilador da tomada quando for mudar sua posição, montar, desmontar ou modificar a inclinação.

# TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Os nossos produtos são fabricados seguindo normas de qualidade e segurança que garantem ótima performance quando utilizados. Se houver algum problema no momento do uso, consulte a tabela abaixo, a fim de encontrar uma solução. Se o problema não puder ser resolvido, contate uma Assistência Autorizada Arno. Nunca tente consertar o ventilador sozinho, pois isto acarretará a perda da garantia contratual.

	PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
	O produto não funciona	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma tensão elétrica (voltagem) para comprovar o fato.
	Vibração excessiva	Local de apoio desnivelado e/ou irregular.	Colocar o aparelho em local adequado e estável.
	Não é possível montar o bloco motor na base de apoio	Desalinhamento das partes.	Posicionar corretamente o bloco motor sobre a coluna da base de apoio, antes de exercer a força para ouvir o clique
	Não é possível ajustar a inclinação para cima ou para baixo.	Manuseio incorreto das travas laterais (fig. 4)	Certifique-se de manter as travas laterais pressionadas ao tentar mudar a inclinação do bloco motor
	Não é possível desmontar o bloco motor da base de apoio.	Operação incorreta de desmontagem.	Certifique-se de acionar o botão ejetor para cima até o final de seu curso e, nesta posição, de exercer uma leve força para separar o bloco motor da base de apoio

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO. Nossa rede de assistência técnica autorizada pode ser consultada através do SITE ARNO (www.arno.com.br), ou do SAC no (0xx11) 2060-9777 (a ligação não é gratuita), que também está disponível para esclarecimentos de quaisquer dúvidas e sugestões com relação aos nossos produtos e serviços. Características técnicas do produto poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

2720010697