

Siga as instruções de utilização de seu estofado e desfrute de todo seu conforto.



Seu estofado tem três níveis de regulação do encosto e dois assentos retráteis. Saiba como manuseá-lo.



Pegue um dos encostos e encaixe no local apropriado, pressionando-o até o final. Repita a operação com o outro encosto.



Regule o encosto pressionando-o levemente para frente, para destravá-lo, depois arrume de acordo com sua preferência. São três níveis de regulação.

Não force o encosto para trás após travá-lo.



Para puxar a chaise, encaixe a mão no local apropriado e puxe até a posição desejada.



Para recolher a chaise, encaixe a mão no local apropriado e empurre até a posição desejada.

Como conservar seu estofado sempre novo.

- 1 Não sente nos braços do sofá e/ou partes móveis e jamais utilize como ponto de apoio ou escada.
- 2 Evite que crianças pulem ou fiquem em pé no sofá.
- 3 Não apoie objetos pesados ou pontiagudos sobre o sofá e também não utilize-o como cama, pois pode danificá-lo.
- 4 Não utilize ferro de passar roupas, secador de cabelo ou outra fonte de calor sobre o sofá, pois podem causar danos no tecido e revestimento.
- 5 Deixar o produto exposto a animais domésticos, como cães e gatos, pode danificar o revestimento.
- 6 Não é recomendada a impermeabilização, pois se trata de produto químico.
- 7 Algumas partes do produto são compostas por fibra siliconada, que com o uso diário tendem a se movimentar. Por isso, é necessário ajustar manualmente como fazemos com travesseiros.
- 8 É normal que, após o período inicial de uso, haja uma acomodação da espuma e das mantas, bem como do revestimento, deixando seu estofado mais solto e macio.
- 9 Ocasionalmente, poderá haver pequena diferença entre as almofadas e assentos devido ao uso localizado.
- 10 Não feche as partes móveis com manta, cobertor ou tecido em seu interior.
- 11 Evite colocar seu sofá próximo a fontes de calor (ex.: exposição direta ao sol, aquecedor, lareira, cigarros, etc.). O produto é composto de materiais inflamáveis.
- 12 Evite utilizar objetos, como tesouras, facas ou outros tipos pontiagudos próximos ao sofá.
- 13 Ao movimentar o produto, não o arraste.
- 14 Não movimente seu produto com a parte móvel aberta.
- 15 Não puxe ou carregue seu produto pelas almofadas costuradas, pois pode causar danos.
- 16 Durante o transporte, é possível que ocorram dobras e/ou depressões irregulares, isso é normal e desaparecerá com o uso. Ajuste delicadamente as partes com as mãos para que retornem à forma original.
- 17 Tome cuidado ao abrir e fechar o estofado reclinável/retrátil, especialmente com crianças por perto. Há risco de acidente.
- 18 Veludos e tecidos aveludados (suede) possuem textura suave e achatam mais facilmente, além de formar sombras diferentes e marcar mais facilmente que outros tecidos. Essa característica não é considerada como defeito.

Obs.: A garantia do produto depende da correta utilização das instruções acima.

“O presente produto tem garantia legal de 90 dias a contar do seu efetivo recebimento, nos termos do artigo 26, inciso II, parágrafo 1º, do CDC, não se aplicando o artigo 50 da mesma Lei.”