

Siga as instruções de utilização de seu estofado e desfrute de todo seu conforto.

Seu estofado possui um assento fixo e outro regulável. Saiba como manuseá-lo.




**1**



Para unir as duas peças faça o encaixe dos conectores metálicos instalados em seu estofado

Desembale o estofado. Os encostos estão sobre o assento.



Primeiro, com o auxílio das duas mãos, levante uma das peças e faça o encaixe dos conectores metálicos instalados na parte de cima do estofado



Com a parte de cima encaixada, levante a parte frontal da peça de assento fixo e faça o encaixe dos conectores metálicos instalados na parte de baixo do estofado



Para puxar a chaise, encaixe a mão no local apropriado e puxe até a posição desejada.



Para recolher a chaise, encaixe a mão no local apropriado e empurre até a posição desejada.