INSTRUÇÕES DE USO

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTE PRODUTO:

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso. Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

a. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no produto (127V ou 220V). Caso a tensão elétrica não seja compatível, poderá provocar danos ao produto, à rede elétrica e prejudicar a segurança pessoal daqueles que estiverem próximos.

b. Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando benjamins ou extensões, evitando, assim, danificar os componentes do produto e provocar sérios acidentes.

c. Nunca manuseie o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto.

d. É importante que se assegure que tanto as crianças quanto as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais que se encontrem reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento não manuseiem o aparelho, somente sob supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança. Supervisione para que elas não brinquem com o aparelho e nem efetuem as tarefas de limpeza e manutenção, sob o risco de causar acidentes graves que podem comprometer a segurança de quem está manuseando o ventilador e dos demais que estejam próximos.

e. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar seu funcionamento e comprometer a sua segurança pessoal. Leve-o à Assistência Autorizada Arno para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

f. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito, queimadura. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser obrigatoriamente feitas na Assistência Autorizada Arno.

g. Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.

h. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.

i. O uso de peças ou acessórios não originais de fábrica (como motor, hélice, plugue, etc) resulta na perda da garantia contratual pois pode causar danos ao produto, prejudicar seu funcionamento e provocar acidentes. A garantia do produto é funcional, ou seja, não cobre danos causados em peças plásticas como coluna, hélice, botão e grades.

j. Este aparelho foi projetado e é recomendado apenas para uso doméstico. O uso comercial e/ou profissional provoca uma sobrecarga e pode causar danos ao produto ou mesmo acidentes. Sua utilização nessas condições acarreta a perda da garantia contratual.

k. Nunca tente consertar o produto em casa por si ou por terceiros não autorizados, para evitar acidentes e problemas técnicos e para não perder a garantia contratual. Quando precisar, leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.

l. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estejam em contato com os pinos do plugue, para evitar choque elétrico.

m. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente nos locais onde haja crianças para que sejam evitados acidentes.

CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Mantenha seu aparelho desligado e retire o plugue da tomada. Utilize apenas um pano macio umedecido com água ou água e sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos para não danificar o produto.

Atenção: Nunca lave o motor do aparelho, pois isto poderá danificá-lo seriamente.

Utilize apenas um pano macio umedecido com água ou água e sabão neutro para limpar a coluna e jamais a submerja na água, painel de comando de velocidades e o cordão com plugue ficam acoplados a ela. Isso pode danificar seriamente o produto, causar problemas elétricos no aparelho e na rede elétrica, além de acidentes.

Quando você não estiver usando seu aparelho, guarde-o em um lugar seco.

MODELO MESA



1. Grade frontal segura
2. Hélice aerodinâmica e super resistente
3. Base de apoio (desmontável da coluna)
4. Alça para transporte
5. Botão para acionamento da oscilação horizontal
6. Presilhas para encaixe seguro da grade frontal com a traseira.
7. Trava para regulagem da inclinação vertical: posições frente e para trás
8. Botão ejetor para desmontar/retirar o bloco motor da coluna
9. Bloco motor
10. Grade traseira segura
11. Botão de controle de velocidades e acionamento da função Bluetooth

INSTALAÇÃO

- Instale o ventilador sobre uma superfície plana, limpa e estável, para evitar sua queda e possíveis acidentes.
- Antes de ligar o ventilador, assegure-se de que o mesmo esteja montado de acordo com as instruções de montagem e esteja de pé, numa posição normal de operação.
  - O ventilador deve estar montado de acordo com as instruções de montagem e desmontagem.
- Verifique se a tensão elétrica (voltagem) da tomada é compatível com a indicada no produto (127V ou 220V).
- Mantenha o ventilador totalmente afastado de cortinas e distante pelo menos 30 cm de outros objetos (parede, móveis, etc.). **O travamento do movimento da hélice ou da oscilação horizontal do ventilador por objetos exteriores poderá causar acidentes e danos não cobertos pela garantia do fabricante.**

MODO DE USO

Para a melhor performance do produto e a vigência do Termo de Garantia, assegure que as instruções de montagem do produto estão sendo seguidas.

MONTAGEM / DESMONTAGEM

Seu ventilador é fornecido parcialmente desmontado. Antes de ligar o aparelho à tomada, proceda da seguinte forma:

1. Retire o aparelho da caixa, levantando a parte superior do ventilador com uma das mãos e a coluna com a outra, tomando cuidado para não forçar o cabo de ligação que une as duas partes.



Figura 1

2. Introduza o cabo totalmente na coluna, como indicado na figura 1. Caso o cabo esteja torcido, destorça-o cuidadosamente antes de guardá-lo na coluna, mantendo a parte superior do ventilador parada e girando a coluna.

3. Segurando a parte da coluna por trás como na figura 2, encaixe a parte superior do ventilador, até ouvir o "CLIC" de fixação.



Figura 2

4. Caso queira voltar a desmontar o ventilador, segure a parte superior e a coluna, cada uma com uma mão. Com a mão posicionada junto à coluna, acione o botão ejetor (número 8 da imagem "Modelo Mesa"), pressionando-o para cima. Mantendo esta posição, gentilmente puxe a parte superior para cima, separando as duas partes, como na figura 3.



Figura 3

COMO DESMONTAR A BASE DA COLUNA

5. Para montar, apoie a base de apoio em uma mesa segura. Com as duas mãos apoiadas na base de apoio, empurre a coluna para frente com os dois polegares até ouvir o "CLIC". (figura 4)



Figura 4

6. Para desmontar o conjunto base e coluna, em uma mesa segura, faça o movimento inverso. Apoie as mãos na coluna e, com uma leve pressão com os dois dedos indicadores, puxe a coluna para trás. (figura 5)

Figura 5

TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL

I - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

1. O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), pelo prazo de **um ano** (12 meses), contando a partir da data de sua aquisição pelo primeiro Consumidor, sendo: 3 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda.

2. Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia, devidamente preenchido, junto com a via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto.

Exija, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste Termo de Garantia.

II - ABRANGÊNCIA DE GARANTIA

1. Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

2. Esta garantia contratual não abrange as partes acessórias do produto.

III - EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia **não abrangerá**, sendo, pois, ônus do consumidor:

a) os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado;

b) os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

IV - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCITADA

1. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.

2. O ônus pelo transporte do produto até a Assistência Autorizada, independentemente do motivo, será arcado pelo consumidor, com exceção dos produtos do gênero Lavadora de Roupas.

V - CESSAÇÃO DA GARANTIA

1. Não confie o conserto do produto abaixo identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (SEB do Brasil).

2. Se isso vier a ocorrer a garantia cessará, de imediato.

3. O produto abaixo identificado foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente.

A sua utilização, para o uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

VI - RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

1. Antes de colocar o produto em funcionamento, **leia atentamente as instruções de uso e/ou instalação contidas no próprio aparelho, na embalagem, ou no manual respectivo. Siga-as rigorosamente. Elas são a sua segurança.**

2. Certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho (127V ou 220V). Verifique se a instalação elétrica do local está correta e perfeita, como também se a frequência Hz é correspondente a do país em que o produto está sendo utilizado.

3. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

4. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.

VII - SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.

Rua Jaguaribara, 231 - Jaboatão dos Guararapes - PE
CNPJ: 61.077.830/0021-55 - Indústria Brasileira
Av. Industrial Alda Bernardes de Faria e Silva, 1881 - Galpão - 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 6BL, 9BL, 10B, 11B - 27580-000 - Itatiaia - RJ - CNPJ: 61.077.830/0023-17 - Indústria Brasileira

Qualquer reclamação, comentário ou sugestão sobre o atendimento e os reparos prestados pelas Assistências Autorizadas, ligue ao nosso
Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Departamento de Assistência Técnica
(11) 2060 9777

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO

Nome do consumidor ou presenteado: _____
Endereço: _____
Produto adquirido: _____
Nº de série do produto: _____
Nota Fiscal Nº: _____ Data: ____ / ____ / ____
Nome do revendedor: _____

CARIMBO DO REVENDEDOR

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO. Nossa rede de assistência técnica autorizada pode ser consultada através do SITE ARNO (www.arno.com.br), ou do SAC no (0xx11) 2060-9777 (a ligação não é gratuita), que também está disponível para esclarecimentos de quaisquer dúvidas e sugestões com relação aos nossos produtos e serviços.
Características técnicas do produto poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

2720015332 - MAR/21

MODO DE USO OSCILAÇÕES

INCLINAÇÃO PARA CIMA E PARA BAIXO
Importante: para esta regulagem mantenha seu ventilador desligado.

Para regular a inclinação do seu ventilador, aperte as travas laterais simultaneamente, como indicado na figura 6.
Mantendo-as pressionadas, ajuste a inclinação do motor para posição desejada (figura 7). O ajuste de inclinação só deve ser realizado com o aparelho desligado e com o plugue fora da tomada.


Figura 6


Figura 7

OSCILAÇÃO HORIZONTAL
(número 5 da imagem "Modelo Mesa")

Seu ventilador possui oscilação automática, silenciosa e contínua. Para acioná-la, basta apertar o botão de oscilação até o final (figura 8) com o seu ventilador em funcionamento. Para interromper a oscilação horizontal, basta puxar o botão de oscilação até o final.


Figura 8

INSTRUÇÕES DE USO PAINEL BLUETOOTH

Antes de proceder com a utilização, certifique-se que o ventilador esteja conectado a uma tomada com tensão elétrica compatível com a indicada no motor (127V ou 220V).

Seu ventilador está equipado com exclusivo painel Bluetooth, que permite fácil acionamento para as 3 velocidades do aparelho, de acordo com a figura 9.


Figura 9

Para controlar as velocidades diretamente no Painel Bluetooth, toque no local indicado e acompanhe a mudança de velocidades através da luz que se acenderá (figura 10). Com um toque o produto ligará na velocidade 3.



Figura 10

Um toque adicional e o produto irá para a velocidade 2.
(figura 11)



Figura 11

Outro toque e o produto irá para a velocidade 1.
(figura 12)



Figura 12

Por fim, se tocado mais uma vez, ele volta a desligar.
(figura 13)



Figura 13

INSTRUÇÕES PARA USO DA FUNÇÃO BLUETOOTH

Para acionar a função Bluetooth no seu ventilador e iniciar o pareamento, siga as instruções abaixo:

Para ativar o Bluetooth, toque no local indicado (figura 14), pressionando por 5 segundos, até que a luz azul acenda.


Figura 14

Quando a luz azul acender (figura 15), seu ventilador está pronto para parear.

Para desabilitar a função Bluetooth, siga o mesmo procedimento indicado no item 1, até que a luz azul se apague.


Figura 15

Ao habilitar a função bluetooth no painel de comando do ventilador a luz azul começará a piscar aguardando o pareamento, e após o pareamento a velocidade do pisca aumentará comunicando que o ventilador já está pareado com o seu celular.

PAREAMENTO (APLICATIVO)

Para realizar o pareamento com o seu celular, primeiro instale o aplicativo da Arno.

Em seguida, siga os passos indicados no aplicativo para realizar a conexão.

Depois disso, acompanhe o tutorial de uso no aplicativo para a criação de funções e controles básicos do produto.

DICA!

Com o aplicativo, você pode criar programações 100% customizadas para usar como e quando quiser. Se inspire nas funções sugeridas pelo aplicativo e crie a sua própria, do seu jeito!

Observações:
- Leia atentamente os termos de uso e de privacidade do aplicativo, antes de aceitá-los.

O aplicativo é compatível com os seguintes sistemas:
- iOS 11 ou superior
- Android 5 ou superior

PAREAMENTO (CELULAR)

Para o pareamento do celular com o ventilador, certifique-se que o seu celular esteja a até 1,5m de distância do ventilador:

Você pode controlar o seu ventilador em um raio de 10m de distância. Fora desse raio, é possível que seja necessário reconectar o aparelho quando retornar ao perímetro de atuação do Bluetooth.
Caso a conexão seja perdida, reaproxime o seu celular do ventilador a até 1,5m de distância, e repita o processo descrito acima ("pareamento").

RECOMENDAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

1. Nunca submerja o ventilador ou molhe o produto, nem o deixe em locais com risco de pegar chuva.
2. Recomendamos guardar o ventilador montado, sempre na sua posição vertical (em pé).
3. Nunca tente introduzir o dedo ou qualquer objeto através das grades de proteção da hélice, sob risco de acidente com eventuais ferimentos.
4. Escolha sempre um local plano e estável para apoiar o ventilador.
5. Nunca utilize o produto sem o mesmo estar completamente montado.
6. Nunca utilize o produto sem a grade frontal, sob riscos de acidentes.
7. O ajuste de inclinação só deve ser realizado com o aparelho desligado.
8. Não utilize este produto onde haja produtos químicos voláteis e combustíveis.
9. Em razão do fluxo de ar gerado e da oscilação do ventilador, evite contato e mantenha à distância cabelos, roupas, bem como cortinas ou outros objetos que possam ser sugados para dentro das grades, para evitar acidentes.
10. Desligue e retire o plugue da tomada quando não for usar o ventilador, quando for limpá-lo ou quando for ausentar-se por longo período.
11. Nunca force manualmente o movimento de oscilação horizontal do ventilador.
12. Quando não for utilizar o comando do ventilador via aplicativo, desabilite a função pareamento via bluetooth, para que o sinal não fique visível por terceiras, possibilitando o comando involuntariamente.
    Desligue sempre o ventilador da tomada quando for mudar sua posição, montar, desmontar ou modificar a inclinação.

TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Os nossos produtos são fabricados seguindo normas de qualidade, que garantem ótima performance quando utilizados. Se houver algum problema no momento do uso, consulte a tabela abaixo, a fim de encontrar uma solução. Se o problema não puder ser resolvido, contate uma Assistência Autorizada Arno. Nunca tente consertar o ventilador pois isso acarretará a perda da garantia contratual.

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER?
O produto não funciona.	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma tensão elétrica (voltagem) para comprovar o fato.
Vibração excessiva.	Local de apoio desnivelado e/ou irregular.	Colocar o aparelho em local adequado e estável.
Não é possível montar o bloco motor na base de apoio.	Desalinhamento das partes.	Posicionar corretamente o bloco motor sobre a coluna da base de apoio, antes de exercer a força para ouvir o"clic".
Não é possível ajustar a inclinação para cima ou para baixo.	Manuseio incorreto das travas laterais (figura 8).	Certifique-se de manter as travas laterais pressionadas ao tentar mudar a inclinação do bloco motor.
Não é possível desmontar o bloco motor da base de apoio.	Operação incorreta de desmontagem.	Certifique-se de acionar o botão ejetor para cima até o final de seu curso e, nesta posição, de exercer uma leve força para separar o bloco motor da base de apoio.
O aparelho não pareia (conecta).	A função Bluetooth não foi habilitada no painel do ventilador.	Siga o passo a passo listado INSTRUÇÕES DE USO DA FUNÇÃO BLUETOOTH deste manual.
O aparelho não pareia (conecta) mesmo com o bluetooth habilitado no painel do ventilador.	Não foi habilitada a localização e/ou bluetooth pelo usuário.	Permitir que a localização e/ou bluetooth seja habilitada.
Posso parear mais de um ventilador no aplicativo?	Se possuir mais de um aparelho de ventilador Ultra Silence Force Bluetooth, você pode parear mais de um ventilador.	Baixe o aplicativo, selecione o campo "+" na lateral direita do app e faça as etapas de pareamento indicadas no passo a passo guiado do aplicativo.

ANATEL - Resolução 680 - Brasil

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

ARNO®

Ultra Silence Force Bluetooth

Você acaba de adquirir um produto Arno, resultado de um alto investimento em tecnologia e qualidade e, por isso, agradecemos a sua confiança. Para melhor entender, aproveitar todas as funções do produto e utilizá-lo com toda segurança, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso. Não jogue fora esse Manual de instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.

VEJA O VÍDEO DE MONTAGEM E OPERAÇÃO ESCANEANDO O QR CODE ACIMA.

MANUAL DE INSTRUÇÕES