

Obrigado por escolher a Luizzi.
Você adquiriu um produto de
alta qualidade.



Siga as instruções e garanta a durabilidade de seu estofado.

SOFÁ RETRÁTIL E RECLINÁVEL



Desembale o estofado. Os encostos estão sobre os assentos.




Desembale o estofado. Os encostos estão sobre o assento.

1



Pegue um dos encostos e encaixe no local apropriado, pressionando-o até o final. Repita a operação com o outro encosto.

2



Regule o encosto pressionando-o levemente para frente para destrava-lo, depois arrume de acordo com sua preferência. São três níveis de regulação.
Obs.: Não force o encosto para trás após travá-lo.

3



Para abrir a chaise, encaixe as mãos no local apropriado e puxe até a posição desejada

4



Para recolher a chaise, encaixe as mãos no local apropriado e empurre até posição desejada

5

Aponte a câmera do seu smartphone para o
QR CODE e conheça o nosso aplicativo Luizzi.

