

Obrigado por escolher a Luizzi.
Você adquiriu um produto de
alta qualidade.



Siga as instruções e garanta a durabilidade de seu estofado.

SOFÁ RETRÁTIL E RECLINÁVEL




1

PARA MODELOS DE SOFÁS BI PARTIDOS

Para unir as duas peças, faça o encaixe dos conectores metálicos instalados em seu estofado.

Desembale o estofado. Os encostos estão sobre os assentos.



Primeiro, com o auxílio das duas mãos, levante uma das peças e faça o encaixe dos conectores metálicos instalados na parte de cima do estofado.




2

Com a parte de cima encaixada, levante a parte frontal da peça de assento fixo e faça o encaixe dos conectores metálicos instalados na parte de baixo do estofado.

PARA MODELOS COM VELCRO NOS ENCOSTOS

Após o encaixe dos encostos, pressione a almofada para facilitar a fixação do velcro do encosto ao velcro da base do sofá, fechando bem os espaços.



Pegue um dos encostos e encaixe no local apropriado, pressionando-o para baixo até o final. Repita a operação com o outro encosto



3

Regule o encosto pressionando-o para frente, para destrá-lo, depois arrume de acordo com sua preferência.
OBS: Não force o encosto para trás após travá-lo.



6

Para abrir a chaise, levante levemente o assento para destrará-lo, e puxe para frente até a posição desejada.



7

1

Não sente nos braços do sofá e/ou partes móveis e jamais utilize como ponto de apoio ou escada.

2

Evite que crianças pulem ou fiquem em pé no sofá.

3

3

Não apoie objetos pesados ou pontiagudos sobre o sofá e também não utilize-o como cama, pois pode danificá-lo.

4

4

Não utilize ferro de passar roupas, secador de cabelo ou outra fonte de calor sobre o sofá, pois podem causar danos no tecido e revestimento.

5

5

Deixar o produto exposto a animais domésticos, como cães e gatos, pode danificar o revestimento.

6

6

Não é recomendada a impermeabilização, pois se trata de produto químico.

7

7

Algumas partes do produto são compostas por fibra siliconada, que com o uso diário tendem a se movimentar. Por isso, é necessário ajustar manualmente como fazemos com travesseiros.

8

8

É normal que, após o período inicial de uso, haja uma acomodação da espuma e das mantas, bem como do revestimento, deixando seu estofado mais solto e macio.

9

9

Ocasionalmente, poderá haver pequena diferença entre as almofadas e assentos devido ao uso localizado.

10

Não feche as partes móveis com manta, cobertor ou tecido em seu interior.

11

11

Evite colocar seu sofá próximo a fontes de calor (ex.: exposição direta ao sol, aquecedor, lareira, cigarros, etc.). O produto é composto de materiais inflamáveis.

12

12

Evite utilizar objetos, como tesouras, facas ou outros tipos pontiagudos próximos ao sofá.

13

13

Ao movimentar o produto, não o arraste.

14

14

Não movimente seu produto com a parte móvel aberta.

15

15

Não puxe ou carregue seu produto pelas almofadas costuradas, pois pode causar danos.

16

16

Durante o transporte, é possível que ocorram dobras e/ou depressões irregulares, isso é normal e desaparecerá com o uso. Ajuste delicadamente as partes com as mãos para que retornem à forma original.

17

17

Tome cuidado ao abrir e fechar o estofado reclinável/retrátil, especialmente com crianças por perto. Há risco de acidente.

18

18

Veludos e tecidos aveludados (suede) possuem textura suave e achatam mais facilmente, além de formar sombras diferentes e marcar mais facilmente que outros tecidos. Essa característica não é considerada como defeito.

Obs.: A garantia do produto depende da correta utilização das instruções acima.

"O presente produto tem garantia legal de 90 dias a contar do seu efetivo recebimento, nos termos do artigo 26, inciso II, parágrafo 1º, do CDC, não se aplicando o artigo 50 da mesma Lei."