


# Instruções de Montagem

## Churrasqueira à Bafo

### CONTÉM:

1. Alça da Tampa	1
2. Tampa	1
3. Grelha	1
4. Alças Laterais	2
5. Corpo	1
6. Suporte p/ Pés	4
7. Pés sem Rodas	2
8. Rodas	2
9. Pés p/ Rodas	2
10. Regulagem de ar	2
11. Grade	1
12. Gancho da Tampa	1
13. Parafuso M4x10mm	2
14. Parafuso M4x20mm	2
15. Parafuso M6x20mm	4
16. Parafuso M6x30mm	4
17. Porca M4	4
18. Porca Auto-Travante M6	2
19. Arruela M4	4
20. Arruela M6	10
21. Arruela Plástica M8	2



### Cuidados de uso:

- Monte-a somente em superfícies planas, longe de árvores, folhas secas, etc.
  - As bordas da churrasqueira podem ser cortantes, cuidado ao tocá-las.
  - Certifique-se de que os pés estejam bem fixos no chão.
  - Não utilizar a churrasqueira em ambientes fechados ou sem ventilação adequada.
  - Mantenha crianças e animais a uma distância adequada da churrasqueira para que fiquem em segurança.
  - Não utilizar líquidos inflamáveis para acender o fogo.
  - Não armazenar material inflamável próximo a churrasqueira, quando o mesmo estiver com fogo.
  - Recomenda-se que no primeiro uso seja feita a queima do carvão de 15 a 30 minutos antes de iniciar o preparo de alimentos.
  - Não transportar a churrasqueira quando estiver com o fogo aceso.
  - Não deixar a churrasqueira com o fogo aceso sem a supervisão de um adulto.
  - Lembre-se de que o produto retém calor, mesmo que aparenta já ter esfriado.
  - Assegure-se de que a churrasqueira esteja completamente fria antes de limpá-la.
  - Na limpeza do produto, remova as cinzas cuidadosamente, retirando os resíduos (carvão, sal e outros).
  - Evite utilizar água para apagar o fogo.
  - Lembre-se de que o fogo e o sal são substâncias altamente corrosivas.
  - Somente guarde sua churrasqueira quando suas peças estiverem totalmente secas, em lugar seco, não exposto à umidade.
- Para maior durabilidade de sua churrasqueira, aconselhamos a seguir os seguintes passos:**
- Antes de colocar o carvão na churrasqueira, proteja a bacia da mesma com uma folha de alumínio.
  - Após o uso da churrasqueira e a limpeza da mesma, aplique uma fina camada de óleo de soja, óleo de cozinha, sobre a bacia, isso reduzirá o risco de corrosão da mesma.
  - Manchas no corpo da churrasqueira são normais, já que esta tem contato direto com o fogo.
  - Use luvas e acessórios apropriados e evite encostar-se à churrasqueira sem a proteção necessária.