



**ATENÇÃO**  
Atención  
Attention

- Esse produto foi projetado para colocar a TV no painel, não no nicho.
- Este producto fue diseñado para colocar el televisor en el panel, no en el nicho.
- This product is designed to put the TV on the panel not on the niche.



## Painel 120 Jet


Painel 120 Jet / Jet 120 Panel

Ferramentas não fornecidas



www.artely.com.br

Versão 1.0 / Versión 1.0 / Version 1.0



Assista ao vídeo com dicas de montagem em nosso site: [www.artely.com.br](http://www.artely.com.br)

### Conservação e Limpeza

#### Conservación y Limpieza Conservation and Cleaning

Não expor o produto ao sol, altas temperaturas e umidade. Não arrastar objetos sobre a superfície do móvel (ex.: TV, DVD, aparelho de som, objetos decorativos...) e manter em local seco e arejado.

Para a limpeza, utilizar um pano seco e macio. Não é necessário o uso de materiais abrasivos ou álcool.

No exponga el producto a la luz solar, las altas temperaturas y la humedad. No arrastre los objetos a través de la superficie de la unidad (por ejemplo, TV, DVD, equipo de música, objetos de decoración ...) Mantener en un lugar fresco y seco.

Para la limpieza, utilizar un paño seco y suave. El uso de materiales abrasivos o del alcohol no es necesario.

Do not expose the product to sunlight, high temperatures and humidity. Do not drag objects across the surface of the unit (TV, DVD, stereo, decorative objects ...) keep it in a cool dry place.

For cleaning, use a dry and soft cloth. Do not use abrasive materials or alcohol.

## Lista de Materiais

### Lista de Materiales/ Hardware List


A		Cavilha / Tarugo / Dowel Ø6x30mm Madeira	02
C		Parafuso / Tornillo / Screw Ø3,5x40mm CP Metal - Cabeça Phillips	04
D		Passa Fio / Pasacables / Cable Hole Cover 70x70x20mm - Plástico	02
E		Parafuso / Tornillo / Screw Ø4,0x30mm CP Metal	04
F		Parafuso / Tornillo / Screw 5,5x65mm Cab 13 - Metal	04
G		Bucha / Casquillo / Bushing Ø8mm - Plástico	04
H		Parafuso / Tornillo / Screw Ø4,0x20mm CP Metal	20

### Lista de cores dos Materiais

Cor Produto	D
AME/PR	PR
BR	PR
CIN/OFF	PR
Qtd	02

### Legenda de cores

AME - Amêndoa  
BR - Branco  
CIN - Cinamomo  
OFF - Off White  
PR - Preto



Denominación  
1-Panel inferior  
2-Panel superior  
3-Travesaño mayor  
4-Travesaño menor  
5-Travesaño pared  
6-Anaqueel



Description  
1-Lower panel  
2-Upper panel  
3-Bigger crosspiece  
4-Small crosspiece  
5-Wall crosspiece  
6-Shelf

Descrição	Material	Código Branco	Código Amêndoa	Código Preto	Código Cinamomo	Código Off White	Qtd
1-Painel inferior (1200X448X15mm)	MDP	076257	076258		080663		1
2-Painel superior (1200X448X15mm)	MDP	078271	078272		080662		1
3-Travessa maior (850X105X15mm)	MDF/MDP	076267	076268		080665		2
4-Travessa menor (224X105X15mm)	MDF/MDP	076272	076272		076272		2
5-Travessa parede (224X105X15mm)	MDF/MDP	076273	076273		076273		2
6-Prateleira (846X250X15mm)	MDP	076274		076275		080664	1

## 1 Passo Passo Step





- O número na borda da peça corresponde ao manual.
- Para retirada do número usar Lustra-Móveis ou Alcool em Gel.
- El número en el borde de la pieza coincide con el manual.
- Use alcohol en gel o lustrador para muebles para eliminar los números.
- The number on the edge of the piece matches the manual.
- Use Alcohol Gel or Furniture Polish to remove the numbers.




A Cavilha 02

## 2 Passo Passo Step



H Parafuso Ø4,0x20mm CP 12

## 3



## 4



## 5



## 6



## 7



**Parafuso M6 x 16 - Metal**

4



**Parafuso M8 x 16 - Metal**


4





-To make it easier to attach the TV support, we send 2 screw models that match the most commonly used TVs. If neither model fits your TV properly, purchase the compatible screw from any hardware store. To prevent damage to your TV, do not over tighten the screws.

## 8



**E**  Parafuso Ø4.0x30mm CP **4**

X = Distance between the TV holes.



9  
Passo  
Step



**Suporte Superior**

Soporte superior / Upper support

Utilizar o parafuso indicado no manual da TV J4,J5(VESA).

Use el tornillo indicado del televisor manual J4,J5(VESA).

Use the screw indicated the TV's manual J4,J5(VESA).




**Suporte Inferior**

Soporte inferior / Lower support

Utilizar o parafuso indicado no manual da TV J4,J5(VESA).



Use el tornillo indicado del televisor manual J4,J5(VESA).

Use the screw indicated the TV's manual J4,J5(VESA).



J1	Kit Suporte TV	2
J2	Kit Suporte TV	2

10  
Passo  
Step




**ATENÇÃO**

**SR. Montador/Cliente:**

Para passar os fios no painel retire totalmente da travessa da parede(5).

5



Parabéns, você montou seu móvel! Agora é só decorar sua casa e aproveitar!

Queremos ver como ficou o móvel Artely do seu jeito... Marque a gente com a #meuartely. Ficaremos felizes em compartilhar!

Ah, e se tiver qualquer dúvida, sugestão ou comentário, entra em contato com a gente pelo nosso site [www.artely.com.br](http://www.artely.com.br).

¡Congratulaciones, montaste tu mueble! ¡Ahora solo decora tu casa y disfruta!

Queremos ver este producto en tu hogar, a tu manera... Utilice #meuartely, ¡ficaremos encantados de compartir tu foto!

Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, contáctenos a través de nuestro sitio web [www.artely.com.br](http://www.artely.com.br).

Congratulations, you've assembled your new furniture! Decorate your home and enjoy!

We want to see how this product is in your home... Use #meuartely, we will be happy to share your picture!

If you have any doubt, suggestion or comment, get in touch with us through our website [www.artely.com.br](http://www.artely.com.br).

**Garantia**

Este certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a NOTAFISCAL de compra do produto.

Com este produto, a **Artely** tem como objetivo atender plenamente o proprietário-consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida, pelo período de 90 dias a partir da data da nota fiscal de compra. A **Artely** restringe a sua responsabilidade à substituição gratuita das peças defeituosas, em caso de defeitos ou avarias devidamente constatados como sendo de fabricação, durante a vigência desta garantia.

A **Artely** declara a garantia nula e sem efeito se o produto for alterado, adulterado, molhado ou consertado e ainda pela prática de montagem inadequada ou mau uso. Também será considerada nula em casos de força maior, como aqueles causados por agentes da Natureza (chuvas, incêndios, excesso de umidade, cupins,...) e eventos externos como objetos arrastados sobre a superfície do móvel (ex.: TV, DVD, aparelho de som, objetos decorativos...).

Para exercer seus direitos de comprador é importante que antes de montar seu produto você leia com atenção as instruções de cada passo do manual de montagem que acompanha o móvel.

Caso o produto não esteja em conformidade, entre em contato com a loja onde efetuou a compra e faça sua reclamação, apontando os defeitos técnicos observados. Para agilizar o seu atendimento, tenha sempre em mãos o manual de montagem com os respectivos números das peças defeituosas, conforme descritas no manual.