


Obrigado por escolher a Luižzi.
Você adquiriu um produto de
alta qualidade.

LUIZZI
ESTOFADOS

Siga as instruções e garanta a durabilidade de seu estofado.

Veja como é fácil encaixar os pés em seu estofado.

Pés com fixação por borboleta




- 1 Localize e encaixe o parafuso do pé no furo da madeira (embelho do estofado).
- 2 Coloque a arruela no parafuso e em seguida a borboleta.
- 3 Aperte a borboleta com as mãos até estar bem firme.



- 1 Encalhe o parafuso do pé no furo da madeira e gire-o com as mãos em sentido horário.
- 2 Localize e posicione o parafuso do pé no furo da madeira (embelho do estofado).
- 3 Aperte até estar bem firme.

Pés com fixação atarrachante



- 1 Encalhe o parafuso do pé no furo da madeira e gire-o com as mãos em sentido horário.
- 2 Localize e posicione o parafuso do pé no furo da madeira (embelho do estofado).
- 3 Aperte até estar bem firme.

Obs.: A garantia do produto depende da correta utilização das instruções acima.

"O presente produto tem garantia legal de 90 dias a contar do seu efetivo recebimento, nos termos do artigo 26, inciso II, parágrafo 1º, do CDC, não se aplicando o artigo 50 da mesma Lei."

Siga as instruções e garanta a durabilidade do seu estofado.

Como conservar seu estofado sempre novo.

1
Não sente nos braços do sofá e/ou partes moveis e jamais utilize como ponto de apoio ou escada. Evite que crianças pulem ou fiquem em pé no sofá.

2
Não apoie objetos pesados ou pontiagudos sobre o sofá e também não utilize-o como cama, pois pode danificá-lo.

3
Não utilize ferro de passar roupas, secador de cabelo ou outra fonte de calor sobre o sofá, pois podem causar danos no tecido e revestimento.

4
Deixar o produto exposto a animais domésticos, como cães e gatos, pode danificar o revestimento.

5
Caso haja necessidade de troca do produto que foi impermeabilizado por algum motivo. A Luižzi Estofados, não se responsabiliza pelo resarcimento do valor gasto pelo consumidor com a impermeabilização.

6
Algumas partes do produto são compostas por fibra a siliconada, que com o uso diário ocorram dobrões e/ou depressões irregulares, tendem a se movimentar. Por isso, é necessário ajustar manualmente como fazemos com travesseiros.

7
É normal que, após o período inicial de uso, haja uma acomodação da espuma e das mantas, bem como do revestimento, deixando se estofado mais solto e macio.

8
Ocasionalmente, poderá haver pequena diferença entre as almofadas e assentos devido ao uso localizado.

9
Não feche as partes móveis com manta, cobertor ou tecido em seu interior.

10
Evite colocar seu sofá próximo a fontes de calor (ex.: exposição direta ao sol, aquecedor, lareira, cigarros, etc.). O produto é composto de materiais inflamáveis.

11
Evite utilizar objetos, como tesouras, facas ou outros tipos pontiagudos próximos ao móvel aberto.

12
Não encoste o produto na parede, (pois alguns reclináveis necessitam de espaço), Não movimente seu produto com a parte móvel aberta.

13
Não puxe ou carregue seu produto pelas almofadas costuradas, pois pode causar danos.

14
Durante o transporte, é possível que ocorram dobrões e/ou depressões irregulares, isso é normal e desaparecerá com o uso. Ajuste delicadamente as partes com as mãos para que retornem à forma original.

15
Tome cuidado ao abrir e fechar o estofado reclinável/retrátil, especialmente com crianças por perto. Há risco de acidente.

16
Veludos e tecidos aveludados (suede) possuem textura suave e achatam mais facilmente, além de formar sombras diferentes e marcar mais facilmente que outros tecidos. Essa característica não é considerada como defeito. *Dependendo do local da iluminação poderá influenciar na tonalidade do revestimento.