

LIZZ

PROFESSIONAL

 Uso doméstico



Manual de Instruções

Escova Multifuncional Super ÍON 3000

Leia atentamente antes de usar.
www.lizz.com.br • 11 3181 2244

RT3000A - 127V
RT3000B - 220V

Manual de Instruções (Leia atentamente antes de usar)

Obrigado por adquirir um produto da **Lizz Professional!**

Leia este manual com atenção antes de utilizar sua escova multifuncional, depois guarde-o em local seguro para consultas futuras.

Agora é só aproveitar sua escova rotativa!

O manual poderá ser solicitado ao SAC via email: atendimento1@lizz.com.br ou Telefone: 11 3181 2244

Visão Geral da Escova Multifuncional SUPER ÍON 300

- A** Escova Rotativa 50mm
- B** Botão para fixar ou remover acessório
- C** Botão Liga/Desliga e ajuste da escova
- D** Botão de rotação em duas direções
- E** LED indicador escova ligada
- F** Cabo giratório
- G** Bico secador
- H** Escova modeladora 38 mm
- I** Escova modeladora 54 mm
- J** Escova raquete



Características

Lizz Professional
Escova multifuncional

Super ÍON 3000
1300W de potência

- A escova multifuncional Super ÍON 3000 é um produto prático que reúne em um único aparelho todas as vantagens de uma escova, um secador e um modelador.
- Função 5 em 1 - escova, seca, modela, penteia e alisa
- Sistema de rotação 360° com duas direções
- 2 níveis de temperatura
- Cabo giratório
- Tecnologia ION Ceramic

Como usar sua escova multifuncional

1. **Certifique-se** de que a escova esteja desligada antes de conectá-la na tomada.
2. **Certifique-se** de que a voltagem da rede elétrica seja a correta para a sua escova.
3. Escolha o acessório desejado e o encaixe na escova. Para encaixar ou remover um acessório na escova pressione o botão B.
4. Mova o botão de temperatura até a posição desejada para ligar a escova. 0 - desligado | C - ar frio
1 - temperatura mínima | 2 - temperatura máxima
5. Utilize a escova para secar, escovar, modelar ou pentear os cabelos de acordo com o acessório escolhido.
6. Após o uso, desligue a escova (posição 0) e remova o cabo de alimentação da tomada.

Especificações técnicas

- **Tensão:** 127V (RT3000A) e 220V (RT3000B)
- **Potência:** 1300W
- **Frequência:** 60 Hz

Cuidado, Limpeza e Manutenção

1. Limpe-a com um pano macio e úmido. **NÃO** use produtos abrasivos. Nunca mergulhe a escova em nenhum líquido. Mantenha-a longe de solventes e fortes detergentes.
2. **NÃO** use líquidos abrasivos ou detergentes.
3. Mantenha a escova em um local seguro, seco e em temperatura amena quando não estiver em uso.
4. **NÃO** tente consertar o aparelho. Ele não contém nenhuma peça que possa ser substituída pelo usuário.

Nota ao Usuário: Não utilize a escova nas seguintes áreas do corpo e nestas circunstâncias:

- A. Qualquer área do corpo que esteja inchada, queimada ou inflamada ou em que haja erupções cutâneas ou feridas ulceradas.
- B. Qualquer área do corpo que esteja anestesiada ou com ausência de sensibilidade, a menos que autorizado por seu médico.

CAUIDADO!

Certifique-se de que o produto esteja desligado e frio antes de iniciar a limpeza.

Segurança

CUIDADO!

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Quando estiver usando a escova em um banheiro, desligue-a da tomada após o uso. Utilizá-la perto de um ponto de água pode ser perigoso, mesmo que o aparelho esteja desligado.



NÃO utilize este aparelho nas proximidades de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.

ATENÇÃO! Precauções Importantes

1. Sempre desconecte o aparelho da tomada imediatamente após o uso e antes da limpeza.
2. **NÃO** use o aparelho durante o banho de banheira ou de chuveiro.
3. **NÃO** coloque nem guarde em uma pia ou banheira. **NÃO** o coloque em contato com água ou outro líquido.
4. **NÃO** tente pegar um produto que tenha caído na água ou em outro líquido. Desconecte-o imediatamente da tomada.
5. **NÃO** use o aparelho sobre lençol ou travesseiro. Isso pode causar aquecimento excessivo com risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos nas pessoas.
6. A supervisão cuidadosa é necessária quando o aparelho estiver sendo usado por crianças, em crianças ou próximo a crianças. O mesmo se aplica em casos de pessoas com deficiências.

ATENÇÃO! Precauções Importantes

- Utilize este equipamento apenas para sua finalidade descrita neste manual. **NÃO** utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Jamais utilize este aparelho se estiver com o cabo de alimentação ou plug danificado, se não estiver funcionando corretamente ou se tiver caído na água. Encaminhe o aparelho a um serviço autorizado para a análise e reparo.
- NÃO** carregue este aparelho pelo cabo de alimentação, nem utilize o cabo de alimentação como alça.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies quentes.
- Aparelhos elétricos novos podem, eventualmente, liberar uma leve fumaça, ou gases, durante as primeiras utilizações, sem que isso indique defeitos no aparelho.
- NÃO** utilize o aparelho ao ar livre.
- NÃO** utilize o aparelho em locais onde produtos em aerossol (spray) estejam sendo usados ou onde oxigênio esteja sendo aplicado.
- Para desconectar o cabo de alimentação da rede elétrica, desligue a escova (posição 0) e com a mão seca, remova o plug da tomada.
- Cuidado com superfícies quentes. Elas podem causar sérias queimaduras. **NÃO** utilize em áreas insensíveis da pele ou com circulação deficiente. O uso sem supervisão por crianças ou por pessoas com deficiências pode ser perigoso.
- Nunca utilize o aparelho quando estiver com sono.



ATENÇÃO!

Para garantir uma maior proteção, instale um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente nominal não excedendo mais do que 30 mA. Consulte seu instalador.

CERTIFICADO DE GARANTIA

RT3000A - 127V
RT3000B - 220V

Guarde essa via para necessidades futuras

Escova multifuncional **Super ÍON 3000**

1. Produto garantido pelo prazo de 06 (seis) meses a partir da data de compra. A validade da garantia estará condicionada à apresentação do **DOCUMENTO FISCAL** de compra, onde deverá constar o nome do comprador, a data da compra e o nome do estabelecimento que vendeu o produto. O **DOCUMENTO FISCAL** deverá ser apresentado sempre que for solicitado serviço de garantia.

2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados por mau uso do aparelho e outras despesas aqui não especificadas.

3. O prazo para conserto do produto sob garantia é de 30 (trinta) dias contados

a partir da data de recebimento do aparelho.

4. A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário.

5. Nenhum reparo ou substituição feita durante o período de garantia prorrogará o prazo da mesma.

6. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão cobradas a parte, mesmo que o produto esteja dentro do prazo de garantia.

7. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território nacional.

8. Haverá perda da garantia se o produto:

a) for usado indevidamente;

b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivos;

c) sofrer danos causados por queda, umidade etc;

d) apresentar quaisquer defeitos causados por uso inadequado.

e) for usado em regime de uso profissional, uma vez que o produto foi projetado para USO DOMÉSTICO.

9. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma adequada, por favor contatar o **Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)**.



DATA DE COMPRA DO APARELHO

___/___/___

LIZZ
PROFSSIONAL

Tel.: 11 3181 2244
SAC: atendimento1@lizz.com.br

LIZZ
P R O F E S S I O N A L

www.lizz.com.br