



Lenovo Tab M9

Guía del usuario

TB310FU
TB310XU

Tabla de contenidos

Le damos la bienvenida	1
Lo básico.....	2
Configurar y comenzar	2
Prepararse para la configuración.....	2
Configuración inicial	2
Aprenda cómo usar los gestos	5
Gestos básicos	5
Más gestos.....	6
Personalizar la pantalla de inicio.....	6
Configuración de pantalla principal.....	7
Widgets	7
Fondo de pantalla.....	7
Usar las aplicaciones.....	8
Buscar una aplicación	8
Mover una aplicación a otra pantalla	8
Administrar las aplicaciones abiertas.....	8
Quitar o desinstalar una aplicación	9
Espacio de entretenimiento	9
Abrir el Espacio de entretenimiento	9
Deshabilitar el Espacio de entretenimiento.....	9
Notificaciones y Ajustes Rápidos	9
Panel de notificaciones.....	9
Panel de configuración rápida	10
Restablecimiento de fábrica, actualización y apagado forzado	10
Reinicio de fábrica.....	10
Actualización del sistema	11
Apagado forzado.....	11

Configuración.....	12
WLAN	12
Red móvil.....	12
VPN.....	13
Bluetooth.....	13
Bloqueo de pantalla	13
Reconocimiento facial	14
Pantalla.....	14
Brillo	14
Modo de lectura	14
Protección ocular e información de seguridad	14
Batería	15
Administración de permisos	16
Pantalla dividida	16
Habilitar el modo de pantalla dividida.....	16
Administrar la pantalla dividida	17
Salir del modo de pantalla dividida	17
Idioma.....	17
Aplicaciones	18
Cámara	18
Abrir la cámara	18
Configuración de la cámara.....	18
Alternar entre modos de la cámara.....	19
Ver fotos y videos.....	19
Archivos	20
Explorar archivos	20
Limpiar archivos	20
Compartir archivos.....	20
Aplicaciones de Google.....	20
Apéndice.....	21

Información importante de seguridad y manejo	21
Avisos de emisiones electrónicas	25
Información sobre medioambiente, reciclaje y eliminación	27
Información del modelo de ENERGY STAR	31
Aviso de clasificación de exportación.....	32
Certificación Dolby	32

Le damos la bienvenida

Antes de usar el dispositivo, asegúrese de leer lo siguiente:

- *Guía de inicio rápido*
- *Guía de seguridad y garantía*
- *Aviso normativo*

Para obtener más información y descargar los documentos antes mencionados, vaya a <https://www.support.lenovo.com>.

-  Todas las imágenes e ilustraciones de esta guía se proporcionan solo a modo de referencia. El producto en cuestión puede variar.

Iconos

-  Instrucción, recordatorio o sugerencia.
-  Atención o precaución.
-  Peligro o advertencia.

Lo básico

Configurar y comenzar

Prepararse para la configuración

Para que la configuración sea lo más fluida posible, tenga preparado lo siguiente:

- Una conexión a Internet a través de una red Wi-Fi o una red móvil.
Puede que necesite el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi.
- Para dispositivos con ranuras para tarjetas SIM, instale la tarjeta SIM que proporcione su operador.
- Su dispositivo anterior o una copia de seguridad de este, en caso de que vaya a transferir sus datos al nuevo dispositivo.

Configuración inicial

Este dispositivo tiene un proceso de configuración fácil para ayudarlo a comenzar cuando lo encienda por primera vez. Puede seguir manualmente las instrucciones de configuración en pantalla.

 Después de la configuración inicial, podrá hacer cambios adicionales en **Configuración**.

1. Mantenga presionado el botón de encendido hasta ver el logotipo de Lenovo. Verá **¡Hola!** en la pantalla.
 - **Seleccione su idioma:** Pulse y seleccione su idioma en la lista de idiomas.
 - **Configuración de visión:** Pulse  para personalizar **Tamaño de fuente**, **Tamaño de visualización** y habilite **Ampliación** para mejorar la visibilidad de la pantalla. Habilite **Seleccionar para pronunciar** o **TalkBack** para poder usar el dispositivo más fácilmente sin la pantalla.

2. Pulse en **COMENZAR**.
3. Lea y acepte los acuerdos de servicio y, a continuación, pulse en **Siguiente**.
4. Conéctese a la red Wi-Fi o la red móvil (en caso de que el dispositivo la admita).
 - Pulse en una red e ingrese una contraseña si es necesario.
 - Pulse en **Agregar una red nueva**, luego, escriba manualmente el nombre de una red Wi-Fi e ingrese una contraseña, si es necesario.
 - Pulse en **Usar red móvil para la configuración** para activar el servicio de la red móvil en el dispositivo.
-  Si realiza la configuración sin conexión, tiene que establecer manualmente la fecha y hora en el siguiente paso.
5. Transfiera aplicaciones y datos desde su dispositivo anterior al nuevo dispositivo.

Puede transferir directamente muchas de sus aplicaciones, configuraciones y contenido desde el dispositivo anterior al nuevo.

Acerque los dos dispositivos y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla.
6. Revise la configuración de privacidad. Administre los permisos de las aplicaciones de Google.
7. Seleccione uno de los siguientes métodos de desbloqueo de pantalla para aumentar la seguridad del dispositivo. Siga las instrucciones en pantalla para establecer un método de desbloqueo de pantalla.
 - Reconocimiento facial
 - Patrón
 - PIN
 - Contraseña
-  Antes de habilitar el reconocimiento facial, tiene que crear un patrón, PIN o contraseña. También puede pulsar en **Omitir** para configurar esto posteriormente en **Configuración > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.

8. Seleccione su modo de navegación preferido.

- **Navegación con 3 botones**

La Navegación con 3 botones está habilitada de forma predeterminada. Aparecerán tres botones en la barra de navegación en la parte inferior de la pantalla.



Botón	Descripción
	• Volver Volver al menú anterior o salir de una aplicación.
	• Inicio Regresar a la pantalla de inicio.
	• Cambiar aplicaciones Ver una lista de aplicaciones abiertas y cambiar entre aplicaciones abiertas.

- **Navegación por gestos**

Pulse en **Navegación del sistema**, cambie a **Navegación por gestos** y ajuste la **Sensibilidad posterior** en **Navegación por gestos**.

Para obtener detalles, consulte “**Aprenda cómo usar los gestos**”.

9. Pulse en **Regístrese o inicie sesión** para activar su Lenovo ID. Puede disfrutar de todos los servicios de Lenovo con una sola cuenta.



La configuración de Lenovo ID solo está disponible cuando la red está conectada.

10. Pulse en **Terminar instalación del dispositivo**.

Aprenda cómo usar los gestos



Su dispositivo es compatible con la **navegación por gestos** y la **navegación con 3 botones**.

Gestos básicos

	Pulsar • Seleccionar o abrir un elemento.
	Mantener presionado • Acceder a las funciones usadas frecuentemente de la aplicación. • Personalizar la pantalla de inicio.
	Deslizar • Deslizar hacia abajo abre la lista de todas las aplicaciones. • Deslizar hacia abajo abre el panel de Notificaciones. • Deslizar dos veces hacia abajo abre el panel de Configuración rápida.
	Presionar y arrastrar • Mover una aplicación a donde desea colocarla. • Quitar o desinstalar una aplicación.
	Extender y reducir • Acercar o alejar el zoom de sitios web, fotos, mapas y otros elementos.

Más gestos

Los siguientes gestos solo están disponibles para estilo **Navegación por gestos**. Para cambiar el estilo de navegación, vaya a **Configuración > Sistema > Gestos > Navegación del sistema**.

	Deslizar hacia arriba desde el borde inferior. • Regresar a la pantalla de inicio.
	Deslizar desde el borde izquierdo o derecho. • Cambiar a la página anterior.
	Deslizar hacia arriba desde el borde inferior y mantener presionado. • Ver todas las aplicaciones abiertas.
	Deslizar hacia la izquierda o derecha en el borde inferior. • Cambiar entre aplicaciones abiertas.

Personalizar la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para usar el dispositivo. Para su conveniencia, la pantalla de inicio ya está configurada con algunas aplicaciones y widgets útiles.

Puede personalizar la pantalla de inicio de las siguientes maneras.

Configuración de pantalla principal

Mantenga presionado cualquier punto de la pantalla de inicio, excepto los iconos, y pulse en **Configuración de pantalla principal**.

- **Puntos de notificación**

Muestra puntos de notificación en iconos de aplicaciones.

- **Usar un fondo para generar un tema**

Ajuste automáticamente el color del tema según el fondo de pantalla.

- **Agrega iconos de apps a pantalla principal**

Agregue iconos de nuevas aplicaciones a la pantalla principal.

- **Deslice rápidamente para acceder a Espacio de entretenimiento**

Deslice hacia la derecha para abrir el Espacio de entretenimiento desde la pantalla de inicio.

Widgets

Puede colocar widgets, que son pequeñas aplicaciones dinámicas, en la pantalla de inicio. Los widgets le proporcionan vistas rápidas de la información de los eventos del calendario, correos, mapas y más.

Para agregar un widget a su pantalla de inicio, haga lo siguiente:

1. Mantenga presionado cualquier punto de la pantalla de inicio, excepto los iconos, pulse **Widgets** y seleccione un widget que desee agregar.
2. Presione y arrastre el widget hasta donde quiera ubicarlo y, luego, suéltelo.

Fondo de pantalla

Para configurar su fondo de pantalla, haga lo siguiente:

1. Mantenga presionado cualquier punto de la pantalla de inicio, excepto los iconos, pulse **Fondos de pantalla** y seleccione una imagen.
2. Seleccione **Pantalla de bloqueo** o **Escritorio**.

3. Pulse en **Establecer como fondo de pantalla**.

 También puede ir a **Configuración > Pantalla > Fondo de pantalla** para configurar el fondo de pantalla.

Usar las aplicaciones

Buscar una aplicación

1. Deslice hacia arriba desde la pantalla de inicio para ver una lista de todas las aplicaciones.
2. Busque una aplicación directamente o ingrese palabras clave en la barra de búsqueda para buscar una aplicación.

Mover una aplicación a otra pantalla

Mantenga presionada la aplicación que desee mover, arrástrela hacia el punto donde desee ubicarla y, luego, suéltela.

Administrar las aplicaciones abiertas

1. Vea una lista de aplicaciones abiertas mediante cualquiera de las siguientes maneras:
 - **Navegación por gestos:** deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantenga presionado.
 - **Navegación con 3 botones:** pulse en  en la parte inferior de la pantalla.
2. En la pantalla de la lista de aplicaciones abiertas, puede hacer lo siguiente:
 - Pulsar en la ventana de una aplicación para acceder a ella.
 - Deslizar la ventana de una aplicación hacia arriba para cerrarla.
 - Deslizar la ventana de una aplicación hacia abajo para bloquearla o desbloquearla.
 - Mantener presionada la ventana de una aplicación para ver más acciones.
 - Pulsar en **Borrar todo** para detener todas las aplicaciones activas.

Quitar o desinstalar una aplicación

1. Pulse en una aplicación y arrástrela a  o  en la parte superior de la pantalla, luego, suéltela.
 2. Pulse **ACEPTAR**.
-  Algunas aplicaciones de sistema las requiere el dispositivo y no se pueden desinstalar.

Espacio de entretenimiento

Espacio de entretenimiento es una pantalla única y personalizada para todas sus películas, presentaciones, videos, juegos y libros favoritos.

Abrir el Espacio de entretenimiento

Deslice a la derecha en la pantalla de inicio o pulse en  en el lado izquierdo de la pantalla de inicio.

-  Para usar el Espacio de entretenimiento, se requiere conexión a Internet y haber iniciado sesión en una cuenta de Google.

Deshabilitar el Espacio de entretenimiento

El Espacio de entretenimiento está habilitado de forma predeterminada. Vaya a **Configuración de pantalla principal** y deshabilite **Deslice rápidamente para acceder a Espacio de entretenimiento**.

Notificaciones y Ajustes Rápidos

Panel de notificaciones

Panel de notificaciones le informa sobre mensajes nuevos, conexiones USB, actividades en curso, como la descarga de archivos, y más.

- Para ver las notificaciones, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
- Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba

desde la parte inferior de la pantalla.

- Para descartar una notificación, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha por encima de la notificación.
- Para descartar todas las notificaciones, pulse **Borrar todo** en la parte inferior del panel de notificaciones.
- Para administrar las notificaciones, pulse en **Administrar** en la parte inferior del panel de notificaciones.

Panel de configuración rápida

El panel de configuración rápida le proporciona un acceso rápido a funciones del dispositivo. Los iconos cambian de color cuando se habilitan o deshabilitan funciones correspondientes.

- Para abrir el panel de configuración rápida, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla dos veces.
- Para cerrar el panel de Configuración rápida, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- Para habilitar o deshabilitar una función, pulse en el icono de la función.
- Mantenga presionado un icono de función para abrir la pantalla de configuración de dicha función (si se proporciona).
- Pulse en  para editar el panel de configuración rápida.
- Pulse en  para cambiar de cuenta.
- Pulse en  para apagar o reiniciar el dispositivo.
- Pulse en  para abrir **Configuración**.

Restablecimiento de fábrica, actualización y apagado forzado

Reinicio de fábrica

El restablecimiento de fábrica borrará todos los datos del almacenamiento interno de su dispositivo. Realice una copia de seguridad de los datos importantes del dispositivo antes de restablecerlo.

1. Vaya a **Configuración** > **Sistema** > **Restablecimiento** > **Borrar todos**

los datos (restablecer la configuración de fábrica).

2. Pulse en **Borrar todos los datos** para restablecer la configuración predeterminada del fabricante.

Actualización del sistema

Su dispositivo le indicará que descargue e instale actualizaciones cuando esté disponible una nueva versión del sistema. También puede buscar actualizaciones manualmente y configurar métodos de actualización.

1. Vaya a **Configuración > Sistema > Actualización del sistema** y pulse en **Buscar actualizaciones**.
2. Pulse en  en la parte superior derecha de la pantalla **Actualización del sistema** para habilitar o deshabilitar la descarga automática y las funciones de actualización durante la noche, según sea necesario.

 Descargue e instale actualizaciones del sistema solo de fuentes oficiales.

Apagado forzado

Mantenga presionado los botones de encendido y disminuir volumen durante unos 8 segundos hasta que el dispositivo se apague.

Configuración

Deslice hacia arriba en la pantalla de inicio para abrir la lista de todas las aplicaciones. Pulse en  para abrir **Configuración**.

WLAN

Conectarse a Internet a través de una red WLAN es un método eficaz para ahorrarle datos móviles.

1. Vaya a **Configuración** > **Internet y redes** > **Internet** y active **Wi-Fi** para visualizar una lista de redes disponibles.
2. Pulse en una red e ingrese una contraseña si es necesario.
3. Pulse en **CONECTAR**.

Después de que el dispositivo se conecte a una red WLAN,  aparecerá en la parte superior de la pantalla.

Red móvil

Para dispositivos con ranuras para tarjeta SIM, puede insertar una tarjeta SIM y habilitar el acceso a datos mediante la red móvil.

Para configurar el acceso a Internet a través de una red móvil, haga lo siguiente:

1. Vaya a **Configuración** > **Internet y redes** > **SIM**.
2. Abra el servicio de su operador móvil y habilite la red móvil.

 Necesita una tarjeta SIM con servicio de datos válida. Si no tiene una tarjeta SIM válida, comuníquese con su operador.

VPN

Las VPN que se usan dentro de las organizaciones permiten comunicar información privada de forma segura en una red que no es privada. Necesitará configurar una VPN para, por ejemplo, acceder al correo electrónico de su trabajo. Pídale al administrador de red que le proporcione los ajustes necesarios para configurar una VPN para su red.

1. Vaya a **Configuración > Internet y redes > VPN**.
2. Pulse  para editar el perfil de VPN, que incluye el nombre, el tipo, la dirección del servidor y el identificador de IPSec.
3. Pulse **GUARDAR**.
4. Pulse  para editar o eliminar la VPN.

Bluetooth

Puede vincular su dispositivo con otros dispositivos con Bluetooth habilitado, como auriculares Bluetooth.

1. Vaya a **Configuración > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth** y habilite **Usar Bluetooth**.
2. Pulse en **Vincular dispositivo nuevo** y seleccione el nombre de un dispositivo para asignar y conectar.

Después de que el dispositivo se conecte a un dispositivo Bluetooth,  aparecerá en la parte superior de la pantalla.

Bloqueo de pantalla

Una manera eficaz de aumentar la seguridad del dispositivo es configurar un bloqueo de pantalla. Haga lo siguiente para configurar el bloqueo de pantalla.

1. Vaya a **Configuración > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
2. Seleccione un método de desbloqueo de pantalla y siga las instrucciones en pantalla para configurarlo.

Reconocimiento facial

Reconocimiento facial está configurado junto con patrón, PIN o contraseña como un método alternativo para desbloquear la pantalla. Haga lo siguiente para configurar el reconocimiento facial.

1. Vaya a **Configuración > Seguridad > Reconocimiento facial**.
2. Siga las instrucciones en la pantalla para configurar su dispositivo.

Pantalla

Brillo

- **Ajuste manual**

Vaya a **Configuración > Pantalla** y mueva el Control deslizante de brillo para ajustar manualmente el brillo de la pantalla.

- **Ajuste automático**

Vaya a **Configuración > Pantalla** y habilite **Brillo automático** para permitir que la pantalla cambie automáticamente el brillo a medida que cambia la iluminación.

Modo de lectura

1. Vaya a **Configuración > Pantalla > Modo de lectura** y active **Utilizar modo de lectura**.
2. Seleccione un efecto de visualización del modo de lectura.

Protección ocular e información de seguridad

Cuando el **modo de Protección ocular** está activado, la pantalla tendrá un tono ámbar, que reduce la luz azul. Esto le permite leer o ver la pantalla con mayor comodidad en entornos con luz tenue.

1. Vaya a **Configuración > Pantalla > Modo de protección ocular** y habilite **Modo de protección ocular**.
2. Pulse en **Programar** para personalizar el horario del modo de protección ocular.

3. Deslice el control de Intensidad para ajustar la luz de acuerdo a lo necesario.

Utilice el dispositivo en un lugar bien iluminado, y al hacerlo, manténgalo a una distancia adecuada de los ojos. Para evitar el cansancio de la vista, deje de mirar la pantalla después de un período.

Lenovo no solo se concentra en las capacidades de rendimiento de sus pantallas, también da importancia a la salud ocular de los usuarios. Este producto obtuvo la certificación “Luz azul baja” de TÜV Rheinland y se puede utilizar con confianza. Para obtener más información, visite <https://support.lenovo.com>.

Batería

Vaya a **Configuración > Batería** para revisar el uso de batería y configurar los ajustes de la batería.

- **Uso de batería**

Vea el uso desde la última carga completa.

- **Ahorro de batería**

Reduzca el consumo de energía mediante la limitación de la actividad en segundo plano, los efectos visuales, determinada funciones y algunas conexiones de red.

- **Optimización de la batería**

Habilite **Modo de protección de la batería** y **Modo de mantenimiento de la batería** para extender la vida útil de la batería.

El **Modo de protección de la batería** evita la carga durante períodos prolongados, lo que expone la batería a temperaturas y voltajes altos que pueden hacer que se deteriore más rápido. Cuando **Modo de protección de la batería** está activado, la carga eventualmente se mantendrá entre el 40 % y el 60 % para extender la vida útil de la batería.

- **Administrador de batería**

Revise cuáles aplicaciones están drenando la batería y elija restringir dichas aplicaciones.

- **Porcentaje de batería**

Muestra u oculta el porcentaje de batería en la barra de estado.

Administración de permisos

Puede que algunas aplicaciones requieran su permiso para acceso a datos de ubicación y privacidad con el fin de proporcionar los servicios correspondientes. Para administrar permisos de aplicaciones, lleve a cabo cualquiera de las siguientes opciones:

- **Administre permisos de una determinada aplicación**

Mantenga presionada una aplicación, vaya a **Información de app** > **Permisos**, revise los permisos otorgados o denegados a la aplicación y pulse para restablecer el permiso.

- **Administre permisos por categoría**

- **Ubicación:** vaya a **Configuración** > **Ubicación** > **Permisos de ubicación de app**, revise las aplicaciones que acceden a la ubicación y pulse en una aplicación para restablecer el permiso.
- **Privacidad:** vaya a **Configuración** > **Privacidad** > **Administrador de permisos**, seleccione una capacidad, revise las aplicaciones que acceden a la capacidad y pulse en una aplicación para restablecer el permiso.

Pantalla dividida

El modo Pantalla dividida permite abrir dos aplicaciones en una pantalla dividida y usarlas a la misma vez.

Habilitar el modo de pantalla dividida

1. Abra la lista de aplicaciones abiertas.
2. Mantenga presionada una aplicación sobre la pantalla y, luego, pulse en **Pantalla dividida**.

 No todas las aplicaciones admiten el modo de pantalla dividida.

Administrar la pantalla dividida

En el modo de pantalla dividida, puede realizar las siguientes acciones:

- **Ajustar el tamaño de la pantalla dividida**

Deslice  o  en el medio de las dos pantallas para ajustar el tamaño de la pantalla dividida.

- **Reemplazar la segunda aplicación**

Vuelva a la pantalla de inicio y abra otra aplicación que admita el modo de pantalla dividida.

Salir del modo de pantalla dividida

Deslice  o  al borde de la pantalla.

Idioma

Puede agregar idiomas usados con frecuencia a su lista y configurar el idioma de su sistema.

1. Vaya a **Configuración > Sistema > Idiomas y entradas > Idiomas > Agregar un idioma**.
2. Seleccione el idioma que desea agregar.
3. Mantenga presionado  para arrastrar el idioma agregado a la primera línea.

Aplicaciones

Cámara

Abrir la cámara

Pulse en  en la pantalla de inicio para abrir la **Cámara**.

-  Puede que, en algunos modelos, la aplicación no aparezca en la pantalla de inicio. Puede deslizar hacia arriba en la pantalla de inicio para abrir la lista de todas las aplicaciones y encontrar la aplicación.

Configuración de la cámara

Use los iconos de la pantalla principal de la cámara y el menú de configuración para establecer los ajustes de la cámara.

Icono	Descripción
	Interruptor de retoque facial.
	Interruptor de HDR.
	Interruptor de modo nocturno.
	Control deslizante de ajuste de brillo. Pulse en la pantalla para que aparezca el control deslizante.
	Acercar o alejar.
	Indica cuántas fotos puede tomar y almacenar en el dispositivo.
	Vaya al menú de configuración de Cámara.

Icono	Descripción
	Alternar entre la cámara frontal y la cámara trasera.
	Miniaturas de fotos o videos guardados.
	Tomar una foto.
	Grabar un video.

Alternar entre modos de la cámara

Hay disponibles cuatro modos de la cámara en la parte inferior de la pantalla de Cámara.

- **Retrato**

Pulse en un rostro para enfocar. El fondo se desenfocará después de que se tome la foto.

- **Foto**

Tome fotos.

- **Video**

Grabe videos.

- **Traducir**

Apunte la cámara a palabras que no entiende para traducirlas.

Ver fotos y videos

Las fotos y los videos se guardan en el almacenamiento interno del dispositivo. Puede usar los siguientes métodos para ver sus fotos y videos:

- Pulse la miniatura cuando use la aplicación Cámara.
- Vaya a **Fotos**.
- Vaya a **Archivos**.

Archivos

Deslice hacia arriba en la pantalla de inicio para abrir la lista de todas las aplicaciones. Pulse en  para abrir **Archivos**. Puede ver y administrar archivos almacenados en el dispositivo, incluidos imágenes, videos, audio y más.

Explorar archivos

Vaya a **Archivos** > **Explorar**, y podrá hacer lo siguiente:

- Ver archivos almacenados recientemente.
- Ver archivos por categoría.
- Pulse en **Almacenamiento interno** y vea archivos por ruta de almacenamiento.
- Pulse en  en la parte superior derecha de la pantalla e ingrese las palabras clave para buscar un archivo.

Limpiar archivos

Vaya a **Archivos** > **Limpiar** para revisar el almacenamiento interno disponible y eliminar archivos no deseados.

Compartir archivos

Vaya a **Archivos** > **Compartir** u siga las indicaciones en pantalla para enviar o recibir archivos rápidamente.

Aplicaciones de Google

En su dispositivo vienen aplicaciones de Google instaladas previamente. Puede visitar support.google.com para obtener más información sobre las aplicaciones de Google. Las aplicaciones también se pueden obtener en la tienda Google Play.

Apéndice

Información importante de seguridad y manejo

Para evitar lesiones, daño a la propiedad o daño accidental al producto, lea toda la información de esta sección antes de usarlo. Para recibir sugerencias adicionales que lo ayuden a usar el dispositivo de manera segura, visite <http://www.lenovo.com/safety>.

Manipule el dispositivo con cuidado

No deje que el dispositivo se caiga, se doble o se perfora. No inserte objetos extraños ni coloque objetos pesados sobre el dispositivo. Los componentes delicados del interior podrían dañarse.

La pantalla del dispositivo es de vidrio. El vidrio podría romperse si el dispositivo se cae en una superficie dura, recibe un fuerte impacto o es aplastado por un objeto pesado. Si el vidrio se quiebra o se rompe, no toque la pantalla de vidrio ni intente sacarla del dispositivo. Deje de usar el dispositivo inmediatamente y comuníquese con el soporte técnico de Lenovo para recibir información sobre cómo repararlo, reemplazarlo o desecharlo.

Cuando utilice su dispositivo, manténgalo alejado de ambientes calientes o de alto voltaje, como electrodomésticos o equipos de calefacción o de cocina eléctricos. Use el dispositivo solo en una temperatura ambiente de entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F) y almacénelo entre -20 °C (-4 °F) y 60°C (140 °F) para evitar daños.

No exponga el dispositivo al agua, la lluvia, la humedad extrema, el sudor u otros líquidos.

No desarme ni modifique el dispositivo

El dispositivo es una unidad sellada. No hay ninguna pieza dentro que

el usuario final pueda reparar. Un técnico o un servicio de reparaciones autorizados por Lenovo debe realizar todas las reparaciones internas. Intentar abrir o modificar el dispositivo anulará la garantía.

Aviso sobre la batería recargable incorporada

No intente reemplazar la batería interna recargable de ion de litio. Existe el riesgo de que explote si reemplaza la batería con una que no sea del tipo correcto. Comuníquese con el Soporte de Lenovo para obtener un reemplazo.

Aviso sobre bolsas de plástico

PELIGRO

Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Manténgalas fuera del alcance de bebés y niños para evitar el peligro de asfixia.

Información sobre el adaptador

- Evite que el dispositivo y el adaptador de CA se mojen.

No sumerja el dispositivo en agua ni lo deje en un lugar donde pueda mojarse con agua u otros líquidos.

- Utilice solamente métodos de carga aprobados.

 Utilice solamente adaptadores de alimentación Lenovo. El uso de adaptadores de alimentación de terceros afectará la velocidad de carga, lo que provocará una carga anormal y daños potenciales en el equipo.

- Conecte un adaptador de alimentación estándar a un tomacorriente adecuado.
- Utilice un cable de datos estándar para conectar el dispositivo a una PC o a un dispositivo que sea compatible con USB 2.0 o superior.

Los dispositivos que se están cargando podrían calentarse durante el uso normal. Asegúrese de que el dispositivo que se carga tenga una ventilación adecuada. Desenchufe el dispositivo que se carga si se presenta alguna de estas situaciones:

- El dispositivo que se carga se ha expuesto a lluvia, líquidos o humedad excesiva.

- El dispositivo que se carga muestra señales de daño físico.
- Desea limpiar el dispositivo que se carga.

ADVERTENCIA

Lenovo no es responsable del rendimiento ni de la seguridad de productos no fabricados o aprobados por Lenovo. Solo use adaptadores de alimentación de CA y baterías aprobados por Lenovo.

Directiva ErP (EcoDiseño) (2009/125/EC) de la UE: adaptadores de corriente externos (Reglamento [UE] 2019/1782)

Reglamentos de Ecodesign para productos relacionados con energía 2010 – Reino Unido SI 2010 n.º 2617 (PSU externo), SI 2020 n.º 485 (espera de redes), SI 2014 n.º 1290 y sus enmiendas

Los productos Lenovo cumplen con la Directiva de Ecodiseño (ErP) de la Unión Europea, así como con las Normas de Ecodiseño para productos relacionados con energía del Reino Unido. Consulte los siguientes sitios para obtener más detalles:

Para la Unión Europea, consulte la declaración del sistema en <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>, y para el Reino Unido, consulte la declaración del sistema en <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

Precaución sobre uso de niveles altos de volumen

ADVERTENCIA

La exposición a ruidos fuertes de cualquier tipo durante períodos prolongados puede afectar su capacidad auditiva. Entre más alto sea el volumen del sonido, más rápidamente se verán afectados los oídos.

Para proteger los oídos:

- Limite el tiempo que escucha música a un volumen alto con auriculares.
- Evite aumentar el volumen para no escuchar ruido de fondo.

- Baje el volumen si no puede escuchar lo que dicen las personas a su alrededor.

Si siente algún malestar al escuchar, incluida la sensación de presión o inflamación en sus oídos, o si resuenan o la audición está reducida, debe dejar de utilizar los auriculares para escuchar archivos del dispositivo y debe consultar a un médico especializado en audición.



Para evitar posibles daños en los oídos, no escuche a niveles de volumen altos durante periodos prolongados.

Tenga cuidado cuando use el dispositivo en un vehículo motorizado o en una bicicleta

Siempre anteponga su seguridad y la de los demás. Respete la ley. Las leyes y normas locales pueden controlar cómo usar los dispositivos electrónicos móviles, como este dispositivo, mientras conduce un vehículo motorizado o una bicicleta.

Deseche el dispositivo según las leyes y normas locales

Cuando el dispositivo llegue al final de su vida útil, no lo aplaste, incinere, sumerja en agua ni deseche de manera que contradiga las leyes y normas locales. Algunas piezas internas contienen sustancias que pueden explotar, filtrarse o afectar negativamente el medioambiente si son desechadas de manera incorrecta.

Consulte “Información sobre medioambiente, reciclaje y eliminación” para obtener información adicional.

Mantenga el dispositivo y sus accesorios alejados de niños pequeños

El dispositivo contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia para los niños pequeños. Además, la pantalla de vidrio puede romperse o agrietarse si se cae o si es arrojada contra una superficie dura.

Proteja los datos y el software

No elimine archivos desconocidos ni cambie el nombre de archivos o directorios que no haya creado usted. De lo contrario, el software de su dispositivo podría no funcionar.

Tenga en cuenta que acceder a recursos de red puede dejar el dispositivo vulnerable frente a virus de computadora, piratas informáticos, spyware y otras actividades maliciosas que podrían dañar su dispositivo, el software o los datos. Es responsabilidad del usuario garantizar que tiene la protección adecuada en forma de cortafuegos, software de antivirus y software anti-spyware, así como también mantener estos softwares actualizados.

Mantenga los aparatos eléctricos alejados de su dispositivo. Estos incluyen ventiladores eléctricos, radios, altavoces de alta potencia, aires acondicionados y hornos de microondas. Los fuertes campos magnéticos generados por estos dispositivos pueden dañar la pantalla y los datos en el dispositivo.

Tenga cuidado con el calor que genera el dispositivo

Cuando el dispositivo está encendido o cargando la batería, algunas partes podrían calentarse. La temperatura que alcanzan depende de la cantidad de actividad de sistema y del nivel de carga de la batería. El contacto prolongado con su cuerpo, incluso a través de la ropa, puede producir molestias o quemaduras en la piel. Evite que alguna parte caliente de su dispositivo entre en contacto con las manos, el regazo o cualquier otra parte de su cuerpo durante un periodo prolongado.

Avisos de emisiones electrónicas

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este equipo se probó y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer la protección suficiente frente a las interferencias perjudiciales en las instalaciones domésticas. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no

se lo instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias peligrosas en las radiocomunicaciones. A pesar de esto, no puede garantizarse la ausencia de interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumento de la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel en el que se encuentra conectado el receptor.
- Solicite asistencia a un proveedor o representante de servicio autorizado.

Lenovo no es responsable de la interferencia de radio o televisión causada por modificaciones o cambios del equipo no autorizados. Este tipo de cambios podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

El dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no causará interferencias perjudiciales y (2) deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida las interferencias que pudieran causar un funcionamiento no deseado.

Parte responsable:

Lenovo (Estados Unidos) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Teléfono: 1-919-294-5900

Precaución ISED

Este dispositivo cumple con la(s) normas(s) RSS exentas de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Es posible que este dispositivo no cause interferencia y (2)

este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Declaración de clase B VCCI de Japón

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Declaración de conformidad de Japón para productos que se conectan a alimentación eléctrica con corriente nominal menor o igual a 20 A por fase

日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Información sobre medioambiente, reciclaje y eliminación

Declaración general de reciclaje

Lenovo recomienda a los propietarios de equipos de tecnología de la información (TI) que reciclen sus equipos cuando ya no sean necesarios. Lenovo dispone de varios programas y servicios para ayudar a los propietarios de equipos a reciclar sus productos de TI. Para obtener información sobre cómo reciclar productos Lenovo, visite <http://www.lenovo.com/recycling>.

Información importante sobre la batería y los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE)

Información sobre devolución y reciclado para equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) y baterías/acumuladores en la Unión Europea y el Reino Unido.



La marcación del bote de basura tachado corresponde solo a países con normas para residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) y residuos de baterías dentro de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido (RU).

Los equipos y baterías/acumuladores se etiquetan de conformidad con las normas locales aplicables a los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) y residuos de baterías y acumuladores. Estas normas determinan el marco que regula la devolución y el reciclaje de equipos y baterías/acumuladores usados, según los requisitos de cada territorio. Esta etiqueta se aplica a diferentes productos para indicar que el producto no debe desecharse, sino llevarse a un centro de recolección habilitado para la recuperación de estos productos al final de su ciclo de vida.

La etiqueta de la batería puede incluir también un símbolo químico correspondiente al metal empleado en la batería (Pb en el caso del plomo, Hg para el mercurio y Cd para el cadmio).

Los usuarios de equipos eléctricos y electrónicos (EEE) y los usuarios de baterías y acumuladores con la marcación del bote de basura tachado no deben desechar los productos con los residuos domésticos generales, sino utilizar un centro de reciclaje habilitado para la devolución, el reciclaje y el tratamiento de WEEE y residuos de baterías/acumuladores, con el fin de minimizar los posibles efectos adversos de los EEE y de los residuos de baterías/acumuladores en el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas.

Los equipos eléctricos y electrónicos (EEE) de Lenovo pueden contener piezas y componentes que, al final de su ciclo de vida, pueden calificar como residuos peligrosos.

Los EEE y los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) pueden entregarse de forma gratuita en el establecimiento de compra o en cualquier distribuidor que comercialice equipos eléctricos y electrónicos del mismo tipo que el EEE usado o los WEEE.

Antes de introducir equipos eléctricos y electrónicos (EEE) en la red de recolección de residuos o en plantas de recolección de residuos, el usuario final de cualquier equipo que contenga baterías o acumuladores debe retirar dichas baterías y acumuladores para su recolección por separado.

Eliminación de baterías de litio y baterías de los productos Lenovo:

Es posible que su producto Lenovo lleve instalada una batería de litio de tamaño botón. Encontrará más información al respecto en la documentación del producto. Si debe sustituir la batería, póngase en contacto con el establecimiento en el que adquirió el producto o con el servicio técnico de Lenovo. Si tiene que desechar una batería de litio, debe aislarla con cinta de vinilo, ponerse en contacto con el establecimiento de compra o con una empresa de eliminación de residuos y seguir sus instrucciones.

Es posible que su dispositivo Lenovo contenga una batería de iones de litio o una batería de hidruro metálico de níquel. Encontrará más información sobre la batería en la documentación del producto. Si tiene que desechar una batería, debe aislarla con cinta de vinilo, ponerse en contacto con el servicio técnico o de ventas de Lenovo, con el establecimiento de compra o con una empresa de eliminación de residuos y seguir sus instrucciones. También puede seguir las instrucciones facilitadas en la *guía del usuario* de su producto.

Para ver el procedimiento correcto de recolección y tratamiento, visite: <https://www.lenovo.com/environment>.

Para obtener información adicional sobre los WEEE, visite: <https://www.lenovo.com/recycling>.

Información sobre reciclaje de baterías para Brasil

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Información sobre reciclaje para Japón

La información de reciclaje y eliminación para Japón está disponible en <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Información sobre reciclaje para India

La información sobre el reciclaje y la eliminación para India está disponible en

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Etiquetas de reciclaje de baterías

- Información sobre reciclaje de baterías para Taiwán



- Información sobre reciclaje de baterías para Estados Unidos y Canadá



Información del modelo de ENERGY STAR



ENERGY STAR® es un programa conjunto de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. y el Departamento de Energía de los EE. UU. destinado a ahorrar dinero y proteger el ambiente por medio de productos y prácticas con eficiencia energética.

Lenovo se complace en ofrecer a nuestros clientes productos con la denominación calificada ENERGY STAR. Es posible que la marca ENERGY STAR aparezca en la computadora o se muestre en la interfaz de configuración de alimentación. Las tabletas Lenovo con el siguiente nombre de modelo, si incluyen la marca ENERGY STAR, se han diseñado y probado para cumplir con los requisitos del programa ENERGY STAR para tabletas.

TB310FU

Mediante el uso de los productos con calificación ENERGY STAR y el aprovechamiento de las funciones de gestión de la energía de la tableta, puede ayudar a reducir el consumo de electricidad. La disminución del consumo eléctrico podría contribuir a ahorros financieros, a un entorno más limpio y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para obtener más información sobre ENERGY STAR, visite: <http://www.energystar.gov>.

Lenovo le recomienda que incorpore el uso eficiente de la energía en sus operaciones diarias. Para ayudarlo a hacerlo, Lenovo ha preestablecido las siguientes funciones de gestión de la energía para que se implementen cuando el equipo esté inactivo durante un período específico:

Plan de energía: Predeterminado

Apagado de la pantalla: Después de 30 segundos.

Presione el botón de encendido para encender la pantalla.

Aviso de clasificación de exportación

Este producto está sujeto a las Normas de la Administración de Exportaciones de Estados Unidos (Export Administration Regulations, EAR) y tiene un número de clasificación de control de exportaciones (Export Classification Control Number, ECCN) 5A992.c. Este se puede volver a exportar a cualquier país con la excepción de aquellos sujetos a embargo incluidos en la lista de países EAR E1.

Certificación Dolby

Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Trabajos sin publicar de índole confidencial. Copyright © 2012-2023 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.