





SAPATEIRA 6GAVETAS SAFIRA


(AxLxP) 1098 x 1077 x 165mm 5373751 BRANCO

Profundidade Útil 163

Dimensões (mm)									
Nº	Título	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Espes.	Qtd.	Material / Padrão	Nº Caixas	BRANCO
01	FUNDO	DW0002949	532	156	2,35	4	HDF CRU	1	CRU
02	LATERAL DIREITA	DW0002942	1083	163	12	2	MDP CRU	1	BRANCO
03	LATERAL ESQUERDA	DW0002942	1082	163	12	2	MDP CRU	1	BRANCO
04	TAMPO SUPERIOR	DW0002950	1077	165	12	1	MDP CRU	1	BRANCO
05	TRAVESSA TRASEIRA	DW0002944	513	80	12	4	MDP CRU	1	CRU
06	FUNDO GAVETA	DW0002945	507	131	12	6	MDP CRU	1	BRANCO
07	FRONTE FREITE	DW0002946	461	145	12	6	MDP CRU	1	BRANCO
08	LATERAL GAVETA	DW0002947	118	147	12	12	MDP CRU	1	BRANCO
09	FRONTE GAVETA	DW0002948	507	330	12	6	MDP CRU	1	BRANCO



**ATENÇÃO MONTADORES
É OBRIGATÓRIO
A FIXAÇÃO DO PRODUTO
NA PAREDE.**



CERTIFICADO DE GARANTIA

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do **GRUPO CASAS BAHIA**, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM:

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplo: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao

Não se dá de responsabilidade da **Indústria do Móveis** Partir problemas como:

- Utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- Pesos suportados nas prateleiras e gavetas excedendo o especificado nas imagens do produto.
- Tampos para TV's (Estantes e Racks), peso especificado nas imagens do produto.

- Também não serão de responsabilidade **Industria de Moveis Bartira** problemas que tenham origem
- Ação de cupins ou outras pragas;

- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios;
- Todos e qualquer recortes ou alterações do móvel;
- Uso de produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA:

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo e seco.

Em caso de transferência do móvel para local diverso, este só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para movimentação importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte não estão contemplados na garantia.


OS PRAZOS DE GARANTIA:

Consumidor a partir de noventa e cinco (95) dias, relativos a garantia contratual concedida pelo fabricante da mercadoria.


DA EXTENSÃO DE GARANTIA:

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados do

OBS: Após o móvel estar montado, não movimenta-lo cheio. O móvel deve estar completamente vazio para qualquer movimentação.




Montagem da Gaveta





Passo 01



ENCAIXAS AS GAVETAS ENTRE AS PEÇAS '2' E '3' E TRAVAR COM A FERRAGEM 'I'.



Passo 03



Passo 05

