

MANUAL SIMPLIFICADO



Este Manual Simplificado têm o intuito de expor as principais funções de seu BV-Quad.

Pode ser encontrado na memória interna de seu BV-Quad ou no site da Bravva, *www.bravvatech.com.br*, o Manual de Instruções completo de seu produto, em formato PDF, que pode ser lido tanto em seu BV-Quad quanto em seu PC, após o download e instalação de software adequado para a leitura deste tipo de arquivo.

Para maiores informações, dúvidas ou sugestões, ligue para o nosso SAC ou nos envie um e-mail.



(11).4305.2275

(92).3664.7817




sac@bravvatech.com.br

BRAVVA

Conteúdo da Embalagem

A embalagem de seu BV-Quad inclui os seguintes itens:



Unidade BV-Quad ;



Fonte de alimentação ;




Cabo USB A-miniB5;


Estrutura do BV-Quad

Conhecendo seu BV-Quad


Parte frontal








Parte traseira



Parte lateral




Descrição dos botões

 <i>Botão Liga/Desliga</i>	Pressione por no mínimo 4 segundos para ligar seu BV-Quad ; Com seu BV-Quad ligado, pressione por no mínimo 4 segundos para abrir a janela de confirmação e desligar; Com seu BV-Quad ligado, pressione rapidamente para desligar ou ligar apenas a tela (Stand-by);
 <i>Botão Retorno</i>	Pressione para voltar a ação ou menu anterior;
 <i>Botão Menu principal</i>	Pressione para colocar a aplicação em andamento em segundo plano, retornando ao menu principal;
 <i>Botão Aplicat. recentes</i>	Pressione para exibir uma miniatura dos aplicativos recentemente utilizados, para abertura rápida dos mesmos;
 <i>Ferramentas</i>	Pressione para exibir um menu adicional personalizável de aplicativos

Carregando a bateria

Antes de usar seu BV-Quad pela primeira vez, carregue a bateria, utilizando-se apenas da fonte de alimentação que acompanha o produto.



Quando o carregador for conectado ao seu Bv-Quad, uma indicação como a ilustrada acima será exibida na tela do produto. Esta indicação demonstrará movimento durante o processo de carga e se tornará estática após a conclusão do processo.

Na primeira carga, para garantir que seu BV-Quad seja plenamente carregado, mantenha-o ligado à fonte de alimentação por 4 horas ou mais.

Ligando e Desligando seu BV-Quad

Ligando

Pressione o botão Liga/Desliga por no mínimo 4 segundos. Será demonstrada na tela a imagem de abertura do sistema operacional de seu BV-Quad.



Desligando


Pressione o botão Liga/Desliga por no mínimo 4 segundos para ser aberto o menu de opções de encerramento; a tela é automaticamente desligada; Será disponibilizada a janela de confirmação. Efetue um toque rápido na opção “Desligar” para desligar;



Modo de economia de bateria

Decorrido o período de tempo para modo de economia de bateria (padrão: 5 minutos), a tela é automaticamente desligada;

Para desligar a tela, em qualquer momento, pressione rapidamente o botão Liga/Desliga.

Para sair do modo de economia de bateria, se a tela estiver desligada, basta pressionar rapidamente o botão Liga/Desliga.

Para desbloquear a tela, tocar o ícone  e arrastá-lo para direita do círculo, como ilustrado abaixo.



O uso da tela touch

Toque rápido

Para seleção de itens no menu principal e inserção de texto através do teclado virtual.

Para efetuar um toque rápido, toque a tela através do dedo por no máximo 1 segundo.



Toque lento

Para abrir o menu de opções no menu principal e em alguns aplicativos e se acompanhado do movimento de arraste, alocar, reposicionar ou remover ícones.

Para efetuar um toque lento, toque a tela através do dedo por no mínimo 1 segundo.



Deslizamento

Para rolagem de menus, comutação de marcadores e visualização de opções.

Para efetuar o deslizamento, toque a tela através do dedo e percorra uma área da tela, até, por exemplo, a opção desejada tornar-se disponível.



Arraste

Iniciado por um toque lento, têm por função deslocar ícones e objetos na tela.

O movimento de “arraste” deve ser iniciado com o toque lento, de no mínimo 1 segundo sobre o ícone a ser deslocado, por exemplo, destacando-o e posteriormente deslizando-o até seu destino.




O uso da tela touch

Zoom

Em funções como visualização de imagens e páginas da internet, é possível ampliar o conteúdo do display, apenas com o movimento dos dedos.

Toque duas áreas distintas e próximas;

Mantenha um dos pontos fixo e desloque o outro ponto, afastando do primeiro em sentido horizontal.



Giro

Os menus, vídeos, fotos e alguns aplicativos de seu Planet tab podem ser visualizados com o mesmo posicionado na vertical ou na horizontal, como ilustrado abaixo. A rotação das imagens exibidas na tela será feita automaticamente.



Para maior precisão do sensoreamento, mantenha seu Planet tab na vertical.

Informações de Tela

Notificações

Toque na parte superior da tela e arraste-a para baixo. Será aberta a área onde ficarão listadas os alertas e avisos de seu Planet tab.

Toque em cima do aviso para abrir os detalhes do mesmo.


Após selecionado, o aviso desaparece, executando a função que lhe cabe. Os ícones demonstrados na área descrita são:

	Notificação de email		Sem áudio
	Notificação de email (Gmail)		Sem cartão de memória
	Conexão USB estabelecida		Transferindo dados
	Alerta de eventos		Download concluído
	Alarme programado		Aviso
	Reproduzindo música		Sem sinal 3G (apenas com modem 3G externo)
	Sincronizando dados		Serviço 3G conectado, em transferência de dados
	Espaço insuficiente		Mais
	Conexão Wi-fi estabelecida		Nível de bateria
	Modo Avião		Carregando bateria

Interface gráfica

Funcionalidades do Menu principal e Menu de aplicativos

Algumas das funções de seu BV-Quad podem ser acionadas através de atalhos disponibilizados no Menu principal e no Menu de aplicativos, as quais são demonstradas nas imagens abaixo:



Widget instalados
A totalidade de widget
pode estar dividida em
páginas laterais diferentes

Aplicativos


Utilizando os Aplicativos de seu BV-Quad

Se o atalho do aplicativo desejado não estiver no Menu principal, efetue um toque rápido no ícone de Menu de Aplicativos.

Serão listados todos os aplicativos instalados em seu BV-Quad; Selecione e execute o aplicativo desejado com um toque rápido sobre o mesmo.

Para sair da listagem de aplicativos, pressione o botão Menu Principal ou o botão de Retorno;

Menu principal



Menu de Aplicativos



Menu de aplicativos

Conexão USB

Modo Armazenamento

Existem quatro formas de conexão USB entre seu BV-Quad e o PC:

- Armazenamento USB, Dispositivo de mídia(MTP), Câmera (PTP) e Carregar apenas;


Para transferências de arquivos entre o BVQuad e seu PC, selecionar a opção "Armazenamento USB".

Para outras opções, selecione "Conectado como Armazenamento USB"


Conexão USB

Para conectar seu BV-Quad para transferência de arquivos com seu PC, conecte-o da seguinte forma:

- Conecte o cabo USB que acompanha o produto nas portas correspondentes no BV-Quad e no PC;



- Irá ser demonstrado na área de notificação, o ícone correspondente à conexão;




- Selecione a opção "Conectado por USB";
- Na janela exibida abaixo, toque no botão "Ativar o armazenamento USB".



Conexão Wi-fi

- No Menu principal ou no Menu de aplicativos, através de um toque rápido, abra a opção "Configurações";
- Selecione através de um toque rápido na lateral esquerda da janela a opção "Wi-Fi";




- O recurso será ativado no BV-Quad e a indicação "O" passará a exibir "I";
- Selecione a rede pela qual você quer conectar. Se o nome da rede for seguido pelo símbolo de um cadeado, será exigida a digitação da senha de acesso da mesma;
- Se a conexão for bem sucedida, será exibida a palavra "Conectado" abaixo do nome da rede.



Conexão 3G

Conectar o modem 3G(não incluso) ao seu BV-Quad utilizando o adaptador "USB OTG Host miniB5-A(não incluso)", se necessário, e desligar a opção Wi-Fi;



ATENÇÃO: Podem haver incompatibilidades entre o modem 3G e o Sistema Operacional Android, desta forma, certifique-se do funcionamento do modem antes da aquisição do mesmo.


Conexão 3G

Conectar o modem 3G(não incluso) ao seu BV-Quad utilizando o adaptador "USB OTG Host miniB5-A(não incluso)", se necessário, e desligar a opção Wi-Fi;

Havendo compatibilidade do modem com o Sistema Operacional Android, a conexão será estabelecida automaticamente. Para mais opções, tocar na opção "Modem 3G" demonstrada na área de notificação.

Conexão Bluetooth

Para ativar a funcionalidade de transmissão e recepção de arquivos, além de uso de acessórios compatíveis com a tecnologia Bluetooth, basta ativar a função ativando-a no ícone correspondente na área indicada na figura abaixo:



Mantendo o toque sobre o ícone demarcado acima, as opções correspondentes a função serão ativadas.

Para que o BV-Quad seja localizado por outros dispositivos, tocar na opção ANDROID BT.

GPS

O BV-Quad é equipado com o recurso de posicionamento através da rede de satélites GPS(Global Positioning System).

Este recurso possibilita o uso de aplicativos que requisitam a localização precisa do Bv-Quad, como Mapas, por exemplo.

Para ativar a função, basta tocar sobre o ícone correspondente, demonstrado na imagem abaixo:



Rádio FM

Para uso do Rádio FM embutido em seu BV-Quad, é necessária a conexão de um fone de ouvidos(não incluso) para uso como antena.

Após a inserção, basta abrir o aplicativo de gerenciamento de estações de rádio (Rádio FM).

Caso não seja detectada a presença do fone de ouvidos, será demonstrada a mensagem "Conectar fone de ouvido".

Com o aplicativo aberto, basta avançar ou retroceder na sintonia, através das setas correspondentes.

O áudio da estação sintonizada poderá ser ouvido através do fone de ouvidos inserido ou através do alto-falante do BV-Quad, bastando para isso selecioná-lo na opção de saída, sem remover o fone de ouvidos após a seleção.

É possível também gravar o áudio reproduzido, através da função correspondente do aplicativo.

Problemas e Soluções

O BV-Quad está lento para inicializar

Na primeira inicialização após a restauração do sistema (padrão de fábrica), o BV-Quad torna-se mais lento, mas nas próximas inicializações a velocidade tende a aumentar;

Alguns aplicativos instalados em seu BV-Quad inicializam juntamente com seu produto. Certifique-se dos aplicativos que possam ter sido instalados e exclua os desnecessários.

Não é possível conectar o BV-Quad à rede Wi-Fi

Certifique-se que o roteador que disponibiliza a rede a ser usada esteja ligado e corretamente configurado (consulte o manual de instruções de seu roteador);

Verifique a necessidade de digitação de senha para acesso a rede Wi-Fi a ser usada e se a senha sendo usada está correta;

Verifique as condições da antena de seu roteador e tente aproximar seu BV-Quad do mesmo;

Meu BV-Quad, em alguns momentos, torna-se mais aquecido

O aquecimento do gabinete do BV-Quad é diretamente proporcional ao tipo de uso do mesmo. Com o uso da rede Wi-Fi, maior brilho na tela e ligado ao carregador de bateria, um leve aquecimento em seu BV-Quad é previsto.

Os aplicativos/arquivos de meu BV-Quad estão instáveis, travam ou não abrem

A instalação de alguns aplicativos não compatíveis com o sistema operacional de seu BV-Quad, arquivos ou aplicativos corrompidos e uso de muitos aplicativos simultaneamente podem causar funcionamento irregular em seu BV-Quad, desta forma, certifique que os aplicativos instalados em seu BV-Quad são de origem confiável;

Pressione o botão RESET localizado na parte lateral de seu BV-Quad;

Reinstale o aplicativo que apresentou problemas;

Execute o processo de restauração de configurações de fábrica, descrito no manual completo presente na memória interna do produto.

Não é possível utilizar o “Navegador” de internet ou gerenciador de “E-mails”

Verifique se a rede Wi-Fi ou conexão 3G através de modem externo de seu BV-Quad estão corretamente configurados, habilitados e funcionais; Confirme que os nomes de usuário e senha das contas de e-mail gerenciadas pelo seu BV-Quad estão corretas.

Não há som no alto-falante e/ou fone de ouvido(não incluso)

Aumente o nível de volume de áudio de seu BV-Quad;

Desconecte e/ou reconecte o fone de ouvidos no conector adequado.

O Modem 3G(não incluso) não é reconhecido pelo BV-Quad

Verifique a compatibilidade do modem com o Sistema Operacional Android; Conecte o modem 3G com o BV-Quad desligado e após o mesmo ser inicializado, aguarde em média 45 segundos para iniciar as configurações. Execute o processo de restauração de configurações de fábrica, descrito no manual completo presente na memória interna do produto.

Não me lembro da senha de bloqueio inserida e não consigo acesso ao meu BV-Quad

Execute o processo de restauração de configurações de fábrica, descrito no manual completo presente na memória interna do produto.

Garantia e Assistência Técnica

A Bravva assegura ao consumidor garantia sobre a unidade (Tablet) e sobre todas as partes e componentes que apresentarem defeito de fabricação pelo prazo de 3 (três) meses, inclusive os seus acessórios (cabos USB e carregador). O prazo de garantia é contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro consumidor adquirente. A Bravva, por sua própria deliberação, oferece ao consumidor uma garantia extra (complementar) de mais 09 (nove) meses, somente para a unidade (Tablet) também para eventuais defeitos de fabricação, totalizando 01 (um) ano de garantia somente para o tablet.

A apresentação da Nota Fiscal de compra do produto ao Serviço Autorizado é condição obrigatória para a prestação do serviço de Assistência Técnica Autorizada na vigência desta garantia.

Esta garantia abrange a mão de obra de reparo e a troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentem defeito de fabricação de seu BV-Quad nas condições normais de uso, de acordo com as instruções do Manual de Instruções e do Manual Simplificado que acompanham o produto.

Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, tais como desgaste anormal das peças, quedas, variações de tensões elétricas, sobrecarga, negligência, acidentes ou abuso do usuário, como quebra dos cabos, fonte de alimentação, lente ou display riscado/trincado/avariado/vazado, amassamento ou risco no gabinete, etc., o consumidor arcará com as despesas e esta garantia perderá a validade. A garantia dada é válida quando da apresentação ou envio do produto no serviço autorizado, acompanhado da nota fiscal de compra, sendo que desta forma o transporte do produto ao Serviço Autorizado correrá por responsabilidade do consumidor.

Caso o produto seja aberto ou reparado por terceiros não autorizados, estará caracterizada a violação do mesmo e a conseqüente perda de garantia.

Havendo a necessidade de reparos ou troca de seu BV-Quad ou de seus acessórios, entrar em contato com a Bravva através do e-mail sac@bravvatech.com.br ou através dos telefones (11).4305.2275 ou (92).3664.7817.



Android 4.4 KitKat

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução No. 303/2002 e nº 533/2009.

Manter distância mínima de 20 cm em relação ao corpo humano.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br



Produzido por CNPJ : 22.997.860/0001-84



**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA