

# manual do usuário

## Aquecedor **HALÓGENO**

### OSCILANTE

modelos:  
AH-01 127V  
AH-02 220V



**VENTISOL**

# INSTRUÇÕES de Uso

Caro cliente. Parabéns, você acaba de adquirir o Aquecedor Halógeno Oscilante Ventisol. Por favor, leia atentamente as instruções antes de utilizar seu aparelho.

## CUIDADOS

1. Remova a embalagem e certifique-se de que o aparelho esteja intacto. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e entre em contato com o revendedor;
2. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem do mesmo corresponde ao de sua fonte de energia;
3. O fabricante/revendedor não é responsável por danos causados por uso impróprio do aparelho;
4. Não toque o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas;
5. Não exponha o aparelho ao sol ou chuva;
6. O aparelho deve sempre estar sobre uma superfície plana e estável;
7. Antes de limpar o aparelho, desligue-o e tire-o da tomada;
8. Não use este aquecedor próximo de banheiras ou piscinas;
9. Este aparelho somente deve ser ligado na posição vertical;
10. Não ligue o aparelho perto de móveis, cortinas, prateleiras, etc.;
11. Não ligue este aparelho perto de líquidos ou materiais inflamáveis;
12. Não colocar o aquecedor imediatamente abaixo de uma tomada;
13. Não use o aquecedor com um programador ou temporizador ou algum dispositivo que o desligue automaticamente;
14. Não cubra este aquecedor;
15. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
16. Se o cabo de energia estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco;
17. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho;

# INSTRUÇÕES DE USO

18. Este aquecedor deve ser conectado sozinho na tomada;
19. Não danifique ou torça o cabo de energia;
20. Antes de limpar o aparelho, desligue-o completamente;
21. Se o aparelho apresentar problemas, procure uma assistência técnica autorizada.

**PARA EVITAR SUPERQUECIMENTO NÃO CUBRA O AQUECEDOR.**

## MONTAGEM

Encaixe o aquecedor à base seguindo os seguintes passos:

1. Remova os parafusos da parte de baixo do aparelho;
2. Passe o cabo de energia pelo buraco da base;
3. Encaixe a base no aparelho apertando bem os dois parafusos;
4. O cabo de energia deverá passar pelo prendedor, saindo pela cavidade existente na base, em seguida parafuse o grampo.

## DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

Este aparelho é equipado com um dispositivo de segurança que desliga o aparelho quando o mesmo é inclinado ou derrubado.

## MANUTENÇÃO

Este aparelho precisa somente de limpeza externa. Antes de limpar o aquecedor sempre o tire da tomada e espere até que esteja frio. Para limpá-lo use somente um pano úmido.

## AVISOS

1. Não cubra o aparelho;
2. Não indicado para secar roupas;
3. Manter este aparelho afastado de banheiras e piscinas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	TENSÃO	FREQUÊNCIA	POTÊNCIA	DIMENSÕES	PESO BRUTO
AH - 01	127V	60Hz	1200W	29x14x49cm	1,69kg
AH - 02	220V	60Hz	1200W	29x14x49cm	1,69kg

**VENTISOL**

**Importado e Distribuido por:**  
VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.  
CNPJ: 01.762.720/0001-71  
Servidão José Tcholakian, 07 - Aririú  
Palhoça/SC • CEP 88.135-541  
Tel./Fax 48 2107-9500  
[sac@ventisol.com.br](mailto:sac@ventisol.com.br)  
[www.ventisol.com.br](http://www.ventisol.com.br)