

INSTRUÇÕES DE USO

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTES PRODUTOS:

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso. Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

- Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no produto** (127V ou 220V). Caso a tensão elétrica não seja compatível, poderá provocar danos ao produto, à rede elétrica e prejudicar a segurança pessoal daqueles que estiverem próximos.
- Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada** utilizando benjamins ou extensões, evitando, assim, danificar os componentes do produto e provocar sérios acidentes.
- Nunca manuseie o produto com as mãos molhadas**, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto.
- Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) portadoras de necessidades especiais ou sem experiência e conhecimento sobre seu funcionamento**, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Desligue e retire o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo.** Um pequeno descuido poderá ligar o produto involuntariamente provocando acidentes.
- Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento.** A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar seu funcionamento e comprometer a sua segurança pessoal. Leve-o à Assistência Autorizada Arno para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
- Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados**, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito, queimadura. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser obrigatoriamente feitas na Assistência Autorizada Arno.
- Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes**, para não danificar a isolamento do fio e causar problemas técnicos e acidentes.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão**, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.
- O uso de peças ou acessórios não originais de fábrica (como fusível, hélice, plug, etc) resulta na perda da garantia contratual pois pode causar danos ao produto, prejudicar seu funcionamento e provocar acidentes. A garantia do produto é funcional, ou seja, não cobre danos causados em peças plásticas como base, hélice, botão e grades.**
- Este aparelho foi projetado e é recomendado apenas para uso doméstico.** O uso comercial e/ou profissional provoca uma sobrecarga e pode causar danos ao produto ou mesmo acidentes. Sua utilização nessas condições acarreta a perda da garantia contratual.
- Nunca tente consertar o produto em casa por si ou por terceiros não autorizados, para evitar acidentes e problemas técnicos e para não perder a garantia contratual. Quando precisar, leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.
- Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estejam em contato com os pinos do plugue**, para evitar choque elétrico.
- Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente**, mesmo que seja por instantes, principalmente nos locais onde haja crianças para que sejam evitados acidentes.

CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO


Mantenha seu aparelho desligado e retire o plugue da tomada. Utilize apenas um pano macio umedecido com água ou água e sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos para não danificar o produto.

Atenção: Nunca lave o motor do aparelho, pois isto poderá danificá-lo seriamente.

Utilize apenas um pano macio umedecido com água ou água e sabão neutro para limpar a base e jamais a submerja na água, pois o interruptor e cordão elétrico com plug ficam acoplados a ela. Isso pode danificar seriamente o produto, causar problemas elétricos no aparelho e na rede elétrica, além de acidentes.

Quando você não estiver usando seu aparelho, guarde-o em um lugar seco.

MODELO MESA




- Grade frontal segura e removível
- Hélice aerodinâmica e super resistente
- Base de apoio
- Sistema repelente líquido
- Trava para regulagem da inclinação vertical: posições frente e para trás
- Botão ejetor
- Alça para transporte
- Presilhas
- Botão seletor de 3 velocidades:
 - Ventilação
 - Ventilação + função repelente líquido
- Botão para acionamento da oscilação horizontal
- Motor
- Grade traseira segura

INSTALAÇÃO

- Instale o ventilador sobre uma superfície plana, limpa e estável, para evitar sua queda e possíveis acidentes.
- Antes de ligar o ventilador, assegure-se de que o mesmo esteja montado de acordo com as instruções de montagem e esteja de pé, numa posição normal de operação.
 - O ventilador está montado de acordo com as instruções de instalação e montagem.
 - O ventilador deve estar em uma posição normal de operação (em pé sobre sua base de apoio).
- Verifique se a tensão elétrica (voltagem) da tomada é compatível com a indicada no produto (127V ou 220V).
- Mantenha o ventilador totalmente afastado de cortinas e distante pelo menos 30 cm de outros objetos (parede, móveis, etc.). **O travamento do movimento da hélice ou da oscilação horizontal do ventilador por objetos exteriores poderá causar acidentes e danos não cobertos pela garantia do fabricante.**

MODELO COLUNA



- Grade frontal segura e removível
- Hélice aerodinâmica super resistente
- Botão seletor de 3 velocidades:
 - Ventilação
 - Ventilação + função repelente líquido
- Alça para transporte
- Botão de acionamento da oscilação horizontal
- Motor
- Trava para regulagem da inclinação vertical: posições frente e para trás
- Presilhas
- Grade traseira segura
- Haste
- Trava traseira
- Cordão elétrico
- Parafuso
- Orifício para fixação no tubo metálico
- Trilho
- Adaptador para coluna
- Capa do adaptador
- Orifício para fixação do parafuso
- Tubo metálico
- Parafuso para regulagem da altura
- Pedestal
- Orifício de encaixe do pedestal
- Base de apoio para coluna
- Borboleta de fixação

TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL

I - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

- O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), pelo prazo de **um ano** (12 meses), contando a partir da data de sua aquisição pelo primeiro Consumidor, sendo: 03 (três) meses de garantia legal e, 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda.
- Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia, devidamente preenchido, junto com a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto.

II - ABRANGÊNCIA DE GARANTIA

- Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.
- Esta garantia contratual não abrange as partes acessórias do produto.

III - EXCLUSÃO DE GARANTIA

- A garantia **não abrangerá**, sendo, pois, ônus do consumidor:
- os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado;
 - os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

IV - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCITADA

- Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.
- O ônus pelo transporte do produto até a Assistência Autorizada, independente do motivo, será arcado pelo consumidor, com exceção dos produtos do gênero Lavadora de Roupas.

V - CESSAÇÃO DA GARANTIA

- Não confie o conserto do produto abaixo identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (SEB do Brasil).
- Se isto vier a ocorrer a garantia cessará, de imediato.
- O produto abaixo identificado foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização, para o uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

VI - RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

- Antes de colocar o produto em funcionamento, **leia atentamente as instruções de uso e/ou instalação contidas no próprio aparelho, na embalagem, ou no manual respectivo. Siga-as rigorosamente. Elas são a sua segurança.**
- Certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho (127V ou 220V). Verifique se a instalação elétrica do local está correta e perfeita como também se a frequência Hz é correspondente a do país em que o produto está sendo utilizado.
- Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).
- Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.

VII - FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda.
Av. Arno, 146, Mooca - São Paulo - Capital, CNPJ: 61.077.830/0010-00

Qualquer reclamação, comentário ou sugestão sobre o atendimento e os reparos prestados pelas Assistências Autorizadas, ligue ao nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.	
Departamento de Assistência Técnica (11) 2060 9777	
IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO	
Nome do consumidor ou presenteado: _____	
Endereço: _____	
Produto adquirido: _____	
Nº de série do produto: _____	
Nota Fiscal Nº: _____	Data: ____ / ____ / ____
Nome do revendedor: _____	
CARIMBO DO REVENDEDOR	

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO. Nossa rede de assistência técnica autorizada pode ser consultada através do SITE ARNO (www.arno.com.br), ou do SAC no (0xx11) 2060-9777 (a ligação não é gratuita), que também está disponível para esclarecimentos de quaisquer dúvidas e sugestões com relação aos nossos produtos e serviços. Características técnicas do produto poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

MODO DE USO

O travamento do movimento da hélice ou da oscilação horizontal do ventilador por objetos exteriores poderá causar acidentes e danos não cobertos pela garantia do fabricante.

MONTAGEM / DESMONTAGEM DA VERSÃO MESA

Seu ventilador é fornecido parcialmente desmontado. Antes de ligar o aparelho à tomada, proceda da seguinte forma:

1. Retire o aparelho da caixa, levantando o motor com uma das mãos e a base com a outra, para não forçar o cabo de ligação que une as duas partes.




Figura 1

2. Introduza o cabo de ligação totalmente na base, como indicada na figura 1. Caso o cabo de ligação esteja torcido, destorça-o cuidadosamente antes de introduzi-lo, mantendo parado o motor e girando a base de apoio.




Figura 2

3. Encaixe o motor na base, de acordo com a figura 2 até ouvir o "CLIC" de fixação.




Figura 3

4. Para soltar o motor da base de apoio, segure com uma mão e acione, com a outra, o botão ejetor da base para cima. Mantendo o botão ejetor nessa posição, aplique uma leve força para separar o motor da base conforme figura 3.




Figura 4

5. Insira o cabo no espaço da base destinado a ele, (figura 4).

SELEÇÃO DE VELOCIDADES

Seu ventilador está equipado com 3 velocidades, como mostrado na figura 5.

Para acionar somente ventilação gire o botão no sentido anti-horário e selecione uma das velocidades (3, 2 ou 1).

Para acionar a ventilação + função repelente, gire o botão no sentido horário, e selecione uma das velocidades desejadas (3, 2 ou 1). (figura 6)




Figura 5 - modelo mesa




Figura 6 - modelo coluna

INCLINAÇÃO PARA CIMA E PARA BAIXO

Importante: para esta regulagem mantenha seu ventilador desligado.

Para regular a inclinação do seu ventilador, aperte as travas laterais simultaneamente. Mantendo-as pressionadas, ajuste a inclinação do motor para posição desejada (figura 7). O ajuste de inclinação só deve ser realizado com o aparelho desligado e com o plugue fora da tomada.




Figura 7

OSCILAÇÃO HORIZONTAL

Seu ventilador possui oscilação automática, silenciosa e contínua. Para acioná-la, basta apertar o botão de oscilação até o fim de curso (figura 8). Para interromper a oscilação horizontal, basta puxar o botão de oscilação até o fim do curso.




Figura 8

MONTAGEM DA VERSÃO COLUNA

Retire a borboleta de fixação do pedestal, encaixe-o na base, coloque a borboleta e parafuse-a. Assegure-se de que a base esteja firme (figura 9).




Figura 9

Regule a altura desejada do tubo metálico de forma que não haja dificuldade do alcance do cordão à tomada (figura 10).




Figura 10

Insira a capa (A) do adaptador no tubo metálico (D). Depois, coloque o adaptador (B) no tubo (A), fixando-o com parafuso (C). Suba a capa (A), encaixando-a no adaptador até ouvir o "CLIC", de acordo com a figura 11.




Figura 11

Para finalizar a montagem, encaixe a haste deslizando-a pelo trilho até ouvir o "CLIC" (figura 12).



Figura 12

DESMONTAGEM DA HASTE

• Para soltar a haste da base, do suporte de parede ou do adaptador da coluna, levante a trava traseira e puxe a haste para trás de acordo com a figura 13.




Figura 13

IMPORTANTE

COMO UTILIZAR O FRASCO REPELENTE

• Retire a tampa do frasco repelente (figura 14) e em seguida estará pronto para ser colocado no ventilador.




Figura 14

PARA COLOCAR OU TROCAR O FRASCO REPELENTE, CERTIFIQUE SE QUE O VENTILADOR ESTEJA DESLIGADO.

Retire a tampa girando no sentido anti-horário como mostrado na figura 15, em seguida encaixe o frasco repelente na parte inferior como o indicado na figura 16 e gire no sentido horário. Após isso coloque a tampa e gire no sentido horário até ouvir um "CLIC". (figura 17) Para substituir o frasco repelente, faça o mesmo procedimento anterior.



Figura 15




Figura 16

O sistema repelente só será ativado através do funcionamento do ventilador e da seleção respectiva no painel de velocidade.

Caso queira somente a função ventilação acione a velocidades no sentido anti-horário.

O sistema repelente aceita todos os frascos repelentes oferecidos no mercado. **O frasco repelente não acompanha o produto.**



Figura 17

RECOMENDAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

1. Nunca submerja o ventilador ou molhe o produto, nem o deixe em locais com risco de pegar chuva.
2. Recomendamos guardar o ventilador montado, sempre na sua posição vertical (em pé).
3. Nunca tente introduzir o dedo ou qualquer objeto através das grades de proteção da hélice, sob risco de acidente com eventuais ferimentos.
4. Escolha sempre um local plano e estável para apoiar o ventilador.
5. Nunca utilize o produto sem o mesmo estar completamente montado.
6. Nunca utilize o produto sem a grade frontal, sob riscos de acidentes.
7. O ajuste de inclinação só deve ser realizado com o aparelho desligado.
8. Não utilize este produto onde haja produtos químicos voláteis e combustíveis.
9. Em razão do fluxo de ar gerado e da oscilação do ventilador, evite contato e mantenha à distância cabelos, roupas, bem como cortinas ou outro objeto que possa ser sugado para dentro das grades, para evitar acidentes.
10. Desligue e retire o plugue da tomada quando não for usar o ventilador, quando for limpá-lo ou quando for ausentar-se por longo período.
11. Nunca force manualmente o movimento de oscilação horizontal do ventilador.

Desligue sempre o ventilador da tomada quando for mudar sua posição, montar, desmontar ou modificar a inclinação.

Atenção: quando o frasco repelente estiver colocado no ventilador, deixe-o na posição vertical e montado, mesmo para guardar, para evitar que o líquido derrame, causando danos a parte elétrica do ventilador. Caso queira desmontar o ventilador, certifique-se que o frasco repelente não esteja encaixado no ventilador.

ADVERTÊNCIAS DE USO DOS LÍQUIDOS REPELENTE

- O frasco repelente não acompanha este ventilador. Deve ser adquirido no mercado, observando-se que ele possua os seguintes princípios ativos: praletrina, esbioirina e pyramim forte. Seguem algumas recomendações e advertências, quanto à utilização do frasco repelente, válidas para qualquer um existente no mercado e informadas nas embalagens dos fabricantes.
- Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.
- Mantenha os frascos na embalagem original e não reutilize a embalagem vazia.
- Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fume durante a aplicação.
- Em caso de contato com os olhos, lave-os com água corrente em abundância.
- Não utilize em locais mal ventilados (fechados), sobretudo na presença de crianças.
- **Esse produto não pode ser utilizado por pessoas asmáticas ou com alergias respiratórias.**
- **Mantenha a cabeça a uma distância mínima de 2 metros do ponto de liberação do repelente.**
- Não mexa no retil com o aparelho ligado.
- Não introduza no sistema repelente nenhum objeto nem o cubra.
- Lave as mãos com água e sabão após o manuseio do frasco repelente e jogue fora o retil usado.
- Jogue o frasco repelente usado junto com o lixo doméstico.
- Também não utilize perfumes ou qualquer outra substância odorante. A utilização de outras substâncias, que não sejam indicadas neste manual, pode ocasionar riscos de incêndio ou intoxicação.
- Em caso de intoxicação, procure o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando consigo a embalagem ou rótulo do frasco repelente.

Telefone de Emergência: (0xx11) 5012-5311
Centro de Controle de Intoxicações - Hospital Jabaquara - SP.

IMPORTANTE

O FRASCO REPELENTE NÃO É PARTE INTEGRANTE DESTES PRODUTOS.

- O sistema repelente do seu ventilador tem princípio de utilização semelhante aos aparelhos elétricos de tomada do mercado.
- A aplicação do frasco repelente no seu ventilador manterá as características declaradas pelo fabricante do mesmo. Para maiores informações como duração do frasco repelente, contra-indicações, cuidados no seu manuseio e troca, leia as instruções fornecidas pelo fabricante do frasco repelente.
- A duração do frasco repelente pode variar de acordo com as instruções de seu fabricante.
- Siga rigorosamente as instruções do fabricante do frasco repelente.

TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS


Os nossos produtos são fabricados seguindo normas de qualidade, que garantem ótima performance quando utilizados. Se houver algum problema no momento do uso, consulte a tabela abaixo, a fim de encontrar uma solução. Se o problema não puder ser resolvido, contate uma Assistência Autorizada Arno. Nunca tente consertar o ventilador pois isso acarretará a perda da garantia contratual.

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona.	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma tensão elétrica (voltagem) para comprovar o fato.
Vibração excessiva.	Local de apoio desnivelado e/ou irregular.	Colocar o aparelho em local adequado e estável.
Não é possível ajustar a inclinação para frente ou para trás.	Manuseio incorreto das travas laterais (figura 7).	Certifique-se de manter as travas laterais pressionadas ao tentar mudar a inclinação do bloco motor.
Os mosquitos reapareceram antes do tempo indicado pelo frasco repelente.	• O frasco repelente está gasto e inoperante. • O frasco repelente está fora do prazo de validade. • A função repelente não foi selecionada.	• Troque o frasco repelente. • Verifique se a função repelente foi selecionada.


ARNO®

LINHA SILENCE FORCE REPELENTE LÍQUIDO MANUAL DE INSTRUÇÕES

Você acaba de adquirir um produto Arno, resultado de um alto investimento em tecnologia e qualidade e, por isso, agradecemos a sua confiança. Para melhor entender, aproveitar todas as funções do produto e utilizá-lo com toda segurança, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso. Não jogue fora esse Manual de instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.



Ventilador Silence Force Repelente Líquido Coluna



Ventilador Silence Force Repelente Líquido Mesa