

Montar é Fácil



**M.K. Eletrodomésticos
Mondial Ltda**

Estrada da Volta, 1200
Galpão 2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA
CEP 44245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Indústria Brasileira

1 ANO DE GARANTIA

SERVICO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93

Segunda à sexta, das 7h às 20h.
Sábado, das 8h às 18h.

Ventilador 30 cm

Sequência para Montagem

1 - Insira o **cabo plugue** **1** que sai da lateral do **pedestal** **2** no furo da **base** **3**, puxando-o para fora. Utilizando um local fixo e plano, apóie a **base** **3** e encaixe o **pedestal** **2** na mesma até que fique fixo. Observe a marcação de encaixe na parte inferior traseira do pedestal.

2 - Posicione os dois **furos laterais** **4** da **grade traseira** **5** nos **pinos guias** **6** e empurre a mesma primeiramente a partir da trava inferior, seguindo pelas travas superiores até que todas fiquem totalmente encaixadas. Os pinos guias servem somente para posicionar corretamente a grade para seu encaixe.

3 - Encaixe a **hélice** **7** e o **botão da hélice** **8** no **eixo do motor** **9**, e rosqueie este último no sentido anti-horário, conforme indicado na própria peça, até que fique bem fixa.

4 - Posicione a **grade dianteira** **10**, alinhando as presilhas de encaixe na grade traseira. Encaixe-as. A marca do produto deverá ficar em posição de leitura (horizontal).

O tipo de grade dianteira irá variar conforme modelo do produto.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.
- Assegurar que o ventilador está desligado da rede elétrica antes de remover a grade.
- Nunca use o produto se estiver com o cordão elétrico ou plugue danificado. A aquisição, bem como a substituição, do cordão elétrico ou plugue deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- A fiação fixa para a instalação desses aparelhos deve ser composta de fios de cobre de 1,5mm², no mínimo.
- Este produto possui protetor térmico, que protege o motor em caso de funcionamento anormal ou variação de tensão. Caso o ventilador comece a desligar automaticamente, deve ser desinstalado da fiação fixa e encaminhado para a **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Desligue o aparelho da tomada sempre que for mudá-lo de lugar, limpá-lo ou não for usá-lo.