

# MONDIAL



## Manual de Instruções

V-95

### **TURBO ACTION 4000**



Modelo: 4740-01 (127V)

Modelo: 4740-02 (220V)

# VENTILADOR DE COLUNA TURBO ACTION 40 CM

**Parabéns**, agora você possui um **VENTILADOR TURBO ACTION 4000** com alto padrão de eficiência e qualidade.

**Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.**

## RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- Não cubra nem coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
- Sempre conectar o plugue do cordão elétrico a uma tomada aterrada.
- Não ligue simultaneamente, mais de um aparelho em cada tomada.
- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo-plugue.
- Para se proteger contra choques elétricos, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Não deixe o cabo-plugue pender da borda da mesa ou balcão. Guarde-o sempre para evitar acidentes, tropeços e quedas.
- Nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento.
- Se o aparelho não funcionar corretamente, retire imediatamente o plugue da tomada e entre em contato com uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Evite que água ou líquidos penetrem no interior do aparelho.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância nem transporte-o ou mova-o em funcionamento.
- Não permita o contato das mãos com a parte interna do aparelho enquanto este permanecer ligado.
- Não utilize o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Não ligar o aparelho em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros aparelhos. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Não use o aparelho ao ar livre.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Nunca insira objetos ou partes do corpo (dedos, por exemplo) através de grades enquanto o aparelho estiver funcionando.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que for mudá-lo de lugar.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe, nem o mergulhe em água.

- Para evitar acidentes, não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Nunca permita o contato do cabo plugue com superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando-o pelo cabo plugue.
- A fim de evitar riscos, nunca utilize o produto com o cabo plugue ou plugue danificado, ou se apresentar mal funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. Se necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- A garantia não cobre: defeitos que não sejam comprovadamente de fabricação, causados por mau uso, negligência, sinistro ou catástrofes naturais; danos por avaria de transporte e / ou instalação em condições inadequadas; limpeza; peças de desgaste natural com a frequência de uso.


**ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.**

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

## COMO UTILIZAR O SEU TURBO ACTION 4000

- Monte o produto.
- Certifique-se de que não restou nenhum resíduo do material da embalagem na parte interna do aparelho ou sobre as grades.
- Não coloque o aparelho muito perto de paredes, cortinas, toalhas ou móveis.
- Não coloque nada em cima do aparelho e não tape os orifícios de ventilação do motor do aparelho.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão da tomada elétrica é a mesma da tensão do produto.
- Certifique-se de que o controle de velocidade esteja na posição 0 (desligado).
- Coloque o plugue na tomada elétrica.
- Para ligar, posicione o botão na velocidade desejada.
- Após utilizar o ventilador posicione o botão na posição 0 para desligar o produto e retire o plugue da tomada.

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



## INCLINAÇÃO

O seu **VENTILADOR TURBO ACTION 4000** tem inclinação regulável. Para posicionar o ventilador na inclinação desejada, libere o ajuste de inclinação, movimente-o para frente ou para trás e reaperte o ajuste de inclinação.

## ALTURA

O seu **VENTILADOR TURBO ACTION 4000** tem altura regulável. Para posicionar o ventilador na altura desejada, libere o ajuste de altura, movimente-o para cima ou para baixo e reaperte o ajuste de altura.


## COMO LIMPAR O SEU TURBO ACTION 4000

- Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer operação de limpeza.
- Para limpeza use um pano seco ou levemente úmido e macio para não riscar a superfície do aparelho.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.
- Não limpe o aparelho diretamente com água ou qualquer tipo de líquido. Use sempre um pano úmido, com muito cuidado para que umidade não penetre no motor.
- Não respingue água ou outros líquidos no corpo do aparelho.
- Repita a operação sempre que sua aparelho ficar sem ser utilizada por um tempo prolongado.

## COMO GUARDAR O SEU TURBO ACTION 4000

- Depois do uso, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.
- Passe um pano úmido em toda a superfície do aparelho.
- Enrole o Cabo-Plugue e o Cordão de Alimentação antes de guardá-los para não danificá-los.
- Guarde o aparelho em local plano, seco e seguro; longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.
- Repita a operação sempre que a o seu aparelho ficar sem ser utilizado por um tempo prolongado.

## COMO MONTAR O SEU VENTILADOR TURBO ACTION 4000



1. Fixar o pedestal (1) junto a base (2) e o peso de sustentação (A). Fixar as peças com a porca e o parafuso alavanca (B).
2. Remover as travas e parafusos do suporte inferior do motor (3) e da parte superior do pedestal (1). Encaixar o suporte do motor no pedestal. Alinhar as furações das peças (4) e (6) inserir o parafuso de sustentação (C). Apertar o parafuso e a trava de ajuste de inclinação (D). Apertar a trava de fixação da sustentação (C).
3. Remover os parafusos de fixação da grade do motor. Posicionar a grade traseira (5) com a alça para cima. Alinhar os furos da peça com os furos do motor (6) e fixar as peças com os parafusos de fixação da grade.
4. Encaixar a hélice (7) no eixo do motor (9). Alinhar o furo de fixação da peça com a parte plana do eixo do motor (9). Fixar as peças com o parafuso de fixação da hélice.
5. Posicionar a grade dianteira (10) com a guia para cima. Inserir a proteção central (8) na peça e apertar as travas traseiras. Encaixar a guia na parte superior da grade traseira (5). Apertar as travas laterais de fixação. Inserir o parafuso de fixação na furação localizada na parte inferior das grades. Travar com a porca de fixação.

---

# 1 ANO DE GARANTIA



**SERVIÇO DE  
ATENDIMENTO AO  
CONSUMIDOR**

**LIGUE GRÁTIS  
0800-55 03 93**

---

Segunda à Sexta, das 8h às 20h.  
Sábado, das 8h às 18h.

**M.K. Eletrodomésticos Mondial Ltda.  
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília  
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000  
Fabricado na China  
CNPJ: 07.666.567/0001-40**

**[www.eletrdomesticosmondial.com.br](http://www.eletrdomesticosmondial.com.br)**

“Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.”

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

**“Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.”**

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.