

08/07 289-05/00 072461 REV.0

BRITANIA
Prime



Wind 200
Prime

Manual de Instruções

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Torre *Wind 200 Prime*.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas. Verificar a voltagem do aparelho antes de ligá-lo.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não utilizar a Torre *Wind 200 Prime* quando apresentar algum dano no cordão elétrico (08), no plugue (09) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
- Ler todas as instruções antes de utilizar este ventilador.
- Fazer a montagem completa do ventilador antes de ligá-lo.
- Sempre retirar o cordão elétrico (08) da tomada elétrica antes de montar, desmontar ou limpar seu ventilador.
- Para desconectar o ventilador, girar os controles para posição "OFF" e, então, remover o plugue (09) da tomada elétrica. Não puxar pelo cordão elétrico (08), pois isto pode danificá-lo.
- O ventilador sempre deve ser retirado da tomada elétrica quando não estiver sendo utilizado.
- Retirar o cordão elétrico (08) da tomada elétrica quando for movimentar o ventilador de um local para outro.
- Não ligar o ventilador caso o ventilador apresentar problemas de funcionamento, tiver sofrido uma queda ou tiver sido danificado de qualquer maneira.
- Certificar de colocar o ventilador em uma superfície plana e estável antes de ligá-lo.

- Não utilizar extensões neste ventilador.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- Conectar o aparelho à energia elétrica.
- Abrir a tampa do painel de controle pressionando-a na parte inferior como indicado na figura A.
- Posicionar o seletor na posição "Liga" como indicado na figura B.
- Pressionar os botões "1", "2", "3" para ajustar a velocidade:
1–BAIXA 2–MÉDIA 3–ALTA
- Para desligar, pressionar o botão "0", ou ajustar o seletor da posição "Desliga".
- Pressionar o botão "OSC" (oscilação) para acionar a função de oscilação. Pressionar novamente o botão para desligar.

Timer: Caso queira regular o tempo de funcionamento, girar o interruptor do *timer* no sentido horário até a posição desejada e o ventilador será desligado automaticamente. Girar o botão no sentido anti-horário até a opção "Desliga", para desligar o aparelho e o *timer*.




Figura A



Figura B

LIMPEZA

- Certificar-se de que o ventilador está desligado da tomada elétrica antes de iniciar a limpeza.
- Para manter o ventilador limpo, retirar a sujeira com um pano limpo.
- Não utilizar amoníaco ou solvente para limpar o ventilador.
- Para desmontar cada parte, reverter a ordem de montagem.
- Não utilizar limpadores em *spray*.



5


- Não cobrir o cordão elétrico (08) com tapetes, passadeiras ou objetos similares. Posicionar o cordão elétrico (08) fora de áreas de trânsito, onde não haja risco de tropeços.
- Não deixar que cabelo, toalhas de mesa, roupas ou cortinas fiquem próximos às aberturas do ventilador. Eles podem ser aspirados para dentro do ventilador, causando danos ou ferimentos.
- Não introduzir dedos, canetas ou qualquer corpo estranho na grade frontal (02).
- Não colocar o ventilador perto de janelas abertas. Respingos de chuva no ventilador podem causar choque elétrico.
- Não utilizar o ventilador em ambientes externos.
- Este ventilador não deve ser utilizado em áreas úmidas (tais como banheiros e cozinhas). Nunca colocar o ventilador em locais com risco de queda em banheiras ou outro reservatório de água.
- Não utilizar o ventilador em áreas onde gasolina, tinta ou outros líquidos inflamáveis são utilizados ou armazenados.
- Utilizar o ventilador somente conforme as instruções deste manual. Qualquer outro uso não recomendado pelo fabricante pode causar incêndio, choques elétricos, ferimentos em pessoas e danos materiais.
- Extrema cautela e supervisão são necessárias quando qualquer ventilador é utilizado próximo a crianças.
- O ventilador não deve ser aberto pelo usuário.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

APENAS PARA USO DOMÉSTICO

2

COMPONENTES

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Painel de Controle | 6. Janela de Entrada de Ar |
| 2. Grade Frontal | 7. Suporte da coluna |
| 3. Base | 8. Cordão elétrico |
| 4. Alça | 9. Plugue |
| 5. Cobertura Traseira | |



3

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1-Remover o ventilador da caixa cuidadosamente (guardar a embalagem para armazenamento futuro).

2-Montagem:

- Posicionar o aparelho sobre uma base firme, na posição horizontal.

- Introduzir o cordão elétrico (08) no canal do suporte de coluna (07) como na figura 1.

- Encaixar as partes do suporte de coluna (07) firmemente uma a outra e montar na base do motor como na figura 2 e fixar com quatro parafusos M5 com fenda tipo *philips*.

- Montar a base (03) composta por duas peças como na figura 3.

Nota: O cordão elétrico (08) deverá estar no meio da peça como na figura 4.

- Encaixar a base montada no suporte da coluna (07) como na figura 5 e prendê-la com quatro parafusos borboleta como na figura 6.

Nota: O cordão elétrico (08) deverá ficar na direção da parte traseira do ventilador.

- Puxar cuidadosamente o excesso de cordão elétrico (08) para fora e passar o cordão elétrico (08) pelos alojamentos (garras) da base (03) como na figura 07.

4