

1 Unpack the box
Déballez la boîte



2 Insert and lock the battery
Insérez et verrouillez la batterie



3 Connect to external power
Connectez à l'alimentation externe



4 Press the power button
Appuyez le bouton d'alimentation



5 Follow the instructions to complete setup
Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration



Connecting to the Internet
Se connecter à Internet

English

If you use wireless LAN

Press **Fn + F3** to open the Launch Manager. Turn the wireless connection On.

Note: Click **On** to enable the wireless/Bluetooth connection. Click **Off** to disable.

- Windows will detect and display a list of available networks during setup. Select your network and enter the password if required.

Otherwise, open Internet Explorer and follow the instructions. Please refer to your ISP or router documentation.

Français

Si vous utilisez un réseau sans fil

Appuyez **Fn + F3** pour ouvrir le Gestionnaire de lancement. Activez la connexion sans fil.

Remarque: Cliquez sur **Activé** pour activer la connexion sans fil/Bluetooth. Cliquez sur **Désactivé** pour désactiver.

- Windows détectera et affichera une liste des réseaux sans fil disponibles pendant la configuration.

Sélectionnez votre réseau, et entrez le mot de passe si nécessaire. Dans le cas contraire, ouvrez Internet Explorer et suivez les instructions. Veuillez consulter la documentation de votre routeur ou de votre FAI.



Layout and devices may vary.
La disposition et les périphériques peuvent varier.

English

If you use LAN

Connect a network cable to the Ethernet (RJ-45) port. Please refer to your router's or ISP's user guide for additional assistance.

Français

Si vous utilisez un réseau local

Connectez un câble réseau au port Ethernet RJ-45.

Veuillez consulter le guide d'utilisation de votre routeur ou de votre FAI pour de l'aide additionnelle.



English

Acer eRecovery Management

Acer eRecovery Management allows you create a recovery disc and to restore or reinstall applications and drivers. Launch Acer eRecovery Management by running the program from the Acer program group in the Start menu. You can choose to restore the system from a factory default image or reinstall applications and drivers. Follow the onscreen instructions to complete the process.

- Click **Start** > **All Programs** > **Acer** > **Acer eRecovery Management**

AcerSystem User Guide

For more information about your computer, please refer to the AcerSystem User Guide. This guide is pre-loaded on you computer and is available online at www.acersupport.com. Follow these steps to access it:

- Click **Start** > **All Programs** > **AcerSystem** > **AcerSystem User Guide**.

Français

Acer eRecovery Management

Acer eRecovery Management permet de créer un disque de récupération et de restaurer ou de réinstaller les applications et les pilotes. Lancez Acer eRecovery Management en exécutant le programme dans le groupe de programmes Acer dans le menu Démarrer. Vous pouvez choisir de restaurer le système depuis une image par défaut de l'usine ou de réinstaller les applications et les pilotes. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus.

- Cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Acer** > **Acer eRecovery Management**

AcerSystem User Guide

Pour plus d'informations sur votre ordinateur, veuillez-vous reporter à AcerSystem User Guide. Ce guide est préchargé sur votre ordinateur et est disponible en ligne à www.acersupport.com.

Procédez comme suit pour y accéder :

- Cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **AcerSystem** > **AcerSystem User Guide**.



Illustrations are for reference only. Actual product specifications may vary.
Les illustrations sont mises uniquement à titre de référence. Les caractéristiques réelles des produits peuvent changer.

Information contained in this poster is for Windows platforms only. Other operating systems may not support all the features listed.

Les informations contenues dans ce poster sont pour les plateformes Windows seulement. D'autres systèmes d'exploitation peuvent ne pas prendre en charge toutes les fonctions énumérées.

1 Abra la caja Abra a caixa



2 Inserte y fije la batería Introduza e tranque a bateria



3 Conecte el equipo a una fuente de alimentación externa Ligue à corrente



4 Pulse el botón de encendido Prima o botão Energia



5 Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração



Conectarse a Internet Ligar à Internet

● Español

Si utiliza una red LAN inalámbrica

Pulse **Fn + F3** para abrir el Launch Manager. Active la conexión inalámbrica.

Nota: Haga clic en **Activado** para habilitar la conexión inalámbrica/Bluetooth. Haga clic en **Desactivado** para deshabilitar la conexión.

- Windows detectará y mostrará una lista de las redes disponibles durante la configuración. Seleccione su red e introduzca la contraseña si es necesario. Si no, abra Internet Explorer y siga las instrucciones. Consulte la documentación de su ISP o del router.

● Português


Se utiliza LAN sem fios

Prima **Fn + F3** para abrir o Gestor de Arranque. Ligue a ligação sem fios.

Nota: Clique Ligar para activar a ligação sem fios/Bluetooth. Clique Deslig. para desactivar.

- O Windows irá detectar e apresentar uma lista com as redes disponíveis na configuração.

Selecione a sua rede e introduza a palavra-passe se necessário. Caso contrário, abra o Internet Explorer e siga as instruções. Consulte a documentação do seu ISP ou router.



El diseño y los dispositivos pueden variar.
Esquema e dispositivos podem variar.

● Español

Si utiliza una red LAN

Conecte un cable de red al puerto Ethernet (RJ-45).

Consulte el manual de usuario de su router o ISP para obtener ayuda adicional.

● Português

Se utiliza LAN

Ligue um cabo de rede à porta Ethernet (RJ-45).

Consulte o guia do utilizador do seu router ou ISP para assistência adicional.



● Español

Acer eRecovery Management

Acer eRecovery Management le permite crear un disco de recuperación y restaurar o reinstalar aplicaciones o controladores. Inicie Launch Acer eRecovery Management ejecutando el programa desde el grupo de programas Acer del menú Inicio. Puede optar por restaurar el sistema a partir de una imagen predeterminada de fábrica o reinstalar aplicaciones y controladores. Siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso.

- Haga clic en **Inicio** > **Todos los programas** > **Acer** > **Acer eRecovery Management**

AcerSystem User Guide

Para obtener más información sobre su equipo, consulte AcerSystem User Guide. Esta guía está cargada en el equipo y también está disponible en www.acersupport.com.

Siga estos pasos para acceder al manual:

- Haga clic en **Inicio** > **Todos los programas** > **AcerSystem** > **AcerSystem User Guide**.

● Português

Acer eRecovery Management

O Acer eRecovery Management permite-lhe criar um disco de recuperação e restaurar ou reinstalar aplicações e controladores. Abra o Acer eRecovery Management executando o programa a partir do grupo Acer no menu Iniciar. Pode escolher entre restaurar o sistema a partir de uma imagem predefinida de fábrica ou reinstalar aplicações e controladores. Siga as instruções no ecrã para concluir o processo.

- Clique em **Iniciar** > **Todos os programas** > **Acer** > **Acer eRecovery Management**

AcerSystem User Guide

Para mais informações sobre o seu computador, consulte o AcerSystem User Guide. Este guia está carregado de origem no seu computador e disponível online em www.acersupport.com. Siga estes passos para a ele aceder:

- Clique em **Iniciar** > **Todos os programas** > **AcerSystem** > **AcerSystem User Guide**.