

LISTA DE PEÇAS

LISTA DE PEÇAS PARA MONTAGEM SPEED D			
CÓDIGO	Nº DO ITEM	NOME DA PEÇA	QUANTIDADE
5319	1	Quadro	1
4774	2	Estrutura do guidão	1
2934	3	Estrutura do banco	1
3339	4	Suporte da sapata	2
2478	5	Braco Speed	2
2242	6	Borracha vulcan Ø1"1/45 250mm	2
212	7	Ponteira interna Ø1" preta	2
889	8	Borracha do punho Ø1"x425mm	2
889	9	Borracha do punho Ø1x150mm	2
1497	10	Sensor de baimento cardiaco handgrip	4
2078	11	Monitor de funções XY 106	1
2454	12	Sapata Pplástica 1/4"	2
4964	13	Assento	1
4965	14	Encosto	1
4046	15	Carenagem direita	1
4047	16	Carenagem esquerda	1
3910	17	Ponteira pé 12 faces - regulável 2"	2
772	18	Ponteira pé redonda 2"	2
764	19	Bucha 29,1x16	12
3823	20	Prolongador 82cm	3
463	21	Arruela Lisa 1/4"x1,20mm ZB	1
134/319	22	Conduite teflon / Terminal	1
3825	23	Prolongador 130cm	3
2249	24	Parafuso UNC SX 1/4 X 1" RT ZB	4
573	25	Manipulo c/ trava M14x1"	3
1436	26	Ponteira interna 40x20 preta	4
346	27	Redutor 60x30x50x20	4
721	28	Sensor de velocidade FT	1
428	29	Parafuso UNC sext. RP 3/8" x 1" ZB	5
3351	30	Suporte móvel superior	2
3350	31	Chapa de inclinação	2
4124/4125/750/753	32	Conjunto do movimento central para rolamento	1
1947/4878/839	33	Pedivela / Polia Injetada / Imã	1
136	34	Eixo dianteiro completo	1
1952	35	Polia ergométrica (RODA) 186x40	1
2236	36	Esticador	2
2237	37	Chapinha do esticador	2
671	38	Porca sext.1/4" Ny ZB	2
313	39	Rolamento 6201 ZZ	2
3963	40	Rolamento 6005 ZZB GRB f/zinca	2
71/2374	41	Tensor ergométrico / cabo de aço cambio	1
72	42	Acabamento porca/paraf. 3/8" (9/16")	5
5227	43	Correia Poly V 4Pj874	1
425	44	Parafuso UNC sext. 5/16" x 2"1/4" ZB	2
2389	45	Parafuso FR UNC sext. 5/16" x 2"1/4 ZB	2
2056	46	Parafuso 5/16"x1"1/4 ZB	4
2140	47	Parafuso PAN PH AA 3,9x22 ZP	4
436	48	Parafuso UNC sext. 1/4"x1/2" nó de freio com porca	1
429	49	Parafuso PN PH 3,9x13 ZP	2
428	50	Parafuso sext. RP 3/8"x1" ZB	5
459	51	Arruela lisa 3/8" ZB	5
423/1334	52	Conj. Parafuso sext. 5/16"x2" RP ZB c/porca sext 5/16"ZB	1
419	53	Parafuso sext. 5/16"x1"1/2 ZB	3
1972/2052	54	Eixo pino 16mm rosca dir./esq.	2
827	55	Anel elástico E-16	6
2941	56	Articulação pedivela	2
4596	57	Parafuso PAN PH AA 4,0x40 ZP	6
569	58	Porca UNC sext. NY 5/16" ZB	7
460	59	Arruela lisa M16 ZB	2
1003	60	Mola tração 1,6mm especial	1
902	61	Ponteira interna 1"1/4 preta	2
458	62	Arruela de pressão 3/8" ZB	9
569	63	Porca UNC sext. NY 5/16" ZB	7
452	64	Porca sext. 1/2" rosca 20 fios	2
464	65	Arruela PR 1/4" ZB	4
3322/1965	66	Cinta Mag s / imã neodímio	1
2142	67	Parafuso PAN PH AA 4,8 X 19 ZP	4

TERMO DE GARANTIA

Este produto de marca Dream Fitness possui garantia de 06 (seis) meses, abrangendo a garantia legal de 03 (três) meses mais a garantia do fabricante de 03 (três) meses, a partir da data de emissão de compra na Nota Fiscal. Esta garantia é contra defeitos de fabricação e montagem, desde que usado em condições normais, de acordo com o manual de instruções.

Esta garantia não atende os casos abaixo relacionados:

- Troca de peças após o prazo de 180 dias, contados da data da compra (vigência da garantia);
- Uso impróprio, negligência ou sinistro;
- Qualquer dano no transporte, embalagem e seguro realizado pelo consumidor;
- Visitas técnicas na residência do consumidor;
- Desgaste natural das peças em virtude do uso;
- Se o funcionamento dos componentes for comprometido pelo produto ter sido instalado em local empoeirado, úmido ou quente.

Obs: Para cobertura do produto em garantia, o mesmo deve estar acompanhado de cupom ou nota fiscal.

PERDA DO VALOR DE COBERTURA

- Utilização do aparelho fora de suas finalidades específicas ou em academias;
- Não respeitar o peso (kg) do usuário, indicado pelo fabricante deste produto;
- Violação ou alteração de suas características originais.

A Dream Fitness compromete-se, através deste termo de garantia, a trocar peças, bem como realizar o serviço de mão de obra de assistência técnica de forma gratuita em seus aparelhos com defeitos de fabricação, observadas as exceções anteriormente mencionadas, dentro do prazo de 06 (seis) meses nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

Cliente: _____

Fone: (____) _____

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____

Local da Compra: _____ Nº N.F.: _____

MANUAL DO USUÁRIO

SPEED D LINHA SPEED

BICICLETA HORIZONTAL + ELÍPTICO

Imagem meramente ilustrativa



www.dream.com.br

Visite nosso site e conheça os produtos.



RECOMENDAÇÕES GERAIS

Obrigado por escolher a Dream Fitness. Você acaba de adquirir um produto que lhe oferecerá qualidade, conforto e lazer nas horas de suas atividades físicas, sem mencionar sua praticidade que permite fácil manuseio, ocupando pouco espaço, seja em casa ou no trabalho. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado do seu equipamento. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e em caso de qualquer dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 604 8586).

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Dream Fitness. Garantia: 06 (seis) meses, a partir da data de emissão de compra na Nota Fiscal.

ATENÇÃO

- Quando em funcionamento, mantenha as mãos longe das partes móveis do aparelho;
- Produto destinados a adultos;
- Instale o equipamento preferencialmente em local amplo e arejado que possua piso plano. O não cumprimento destas recomendações pode ocasionar ruídos estranhos no aparelho;
- Não instale este produto em espaços externos, úmidos e à exposição do sol;
- Não derrame líquidos sobre seu equipamento;
- Manuseie o equipamento com cuidado.

CUIDADOS IMPORTANTES

- Antes de iniciar qualquer série de exercícios, procure orientação médica;
- Faça sempre alongamentos antes e depois de qualquer atividade física;
- Mantenha uma dieta balanceada e pratique exercícios regularmente, esta é a melhor maneira de manter a sua saúde;
- Lembre-se, use sempre calçados apropriados (tênis).

COMO MONTAR SEU APARELHO

- Levante o tubo (A) que serve como base para o monitor;
- Conecte os cabos do sensor (1) e em seguida encaixe o tubo suavemente até alinhar a furação dos parafusos;
- Fixe o tubo colocando os três parafusos e os acabamentos (B);
- Conecte os cabos (2) e encaixe o monitor. Fixe os dois parafusos que acompanham o monitor (C). São necessárias duas pilhas AA, que não acompanham o produto;
- Retire os parafusos envolvidos pela fita adesiva, que serão utilizados para fixação dos braços;
- Encaixe os braços no ponto de fixação (D), insira os parafusos, colocando os acabamentos;
- Retire os parafusos dos articuladores (E), que se encontram no pedivela;
- Encaixe as pedaleiras nos articuladores e fixe com os parafusos (E);
- Conecte o cabo (3) do banco e depois encaixe o tubo suavemente até alinhar a furação do manípulo (F);
- Gire o manípulo até fixar o banco;
- Para regular a distância dos pedais utilize o manípulo de engate rápido (G) puxando e deslizando até o local desejado.


MUDANÇA DE ELÍPTICO PARA BIBICLETA



- Levante a sapata, liberando o apoio da parte inferior e encostando o mesmo na trava, fazendo com que a sapata permaneça inclinada;
 - Para fazer o exercício de pé, libere a trava e coloque a sapata na posição horizontal.
- Obs.: A sapata possui 3 regulagens no tubo. A do meio serve para o exercício com o elíptico (posição em pé), no qual a sapata fica na posição horizontal. As outras duas devem ser ajustadas conforme a estatura do usuário (Bicicleta Ergométrica Horizontal), puxando o manípulo de pressão para fora e deslocando a sapata para a posição desejada. Nestas posições (sentada), a sapata fica inclinada.

INSTRUÇÕES DO MONITOR

TECLAS FUNCIONAIS:
RECOVER: Pressione essa tecla para utilizar a função de recuperação de pulso.
ENTRA: Pressione essa tecla para selecionar as funções e para confirmar o valor selecionado. Pressione a tecla por 3 segundos para zerar os valores de todas as funções. **(Normal->Time(Tempo)->DIST.->CAL->T.H.R)**
(+) Aumenta os valores selecionados / **(-)** Diminui os valores selecionados



FUNÇÕES E OPERAÇÕES

AUTO LIGA/DESLIGA: O monitor inicia automaticamente se algum movimento no volante for detectado. O monitor desliga automaticamente se em quatro (4) minutos nenhum movimento foi detectado ou tecla pressionada, zerando as funções;
TIME (TEMPO): Pressione a tecla ENTRA até a função TIME e pressione (+) ou (-) até o valor desejado. Contagem progressiva: se não houver seleção de valor, o monitor inicia a contagem no padrão: 00:00 a 99:59. Contagem regressiva: selecione o tempo entre 1:00 a 99:00 min. e o monitor fará a contagem até o valor selecionado. Quando atingir o valor um alarme soar;
SPEED (VELOCIDADE): Mostra a velocidade do exercício em km/h, no padrão de 0,00 a 99,9 km/h;
RPM: Mostra o número de rotações por minuto do exercício no padrão: 15 a 999;
DIS (DISTÂNCIA): Pressione a tecla ENTRA até a função DIS e pressione (+) ou (-) até o valor desejado. Contagem Progressiva: se não houver seleção de valor, o monitor inicia a contagem no padrão: 0,1 a 999,9 km. Contagem Regressiva: selecione a distância entre 1,0 a 999 km e o monitor fará a contagem até o valor selecionado. Quando atingir o valor um alarme soar;
CAL (CALORIAS): Pressione a tecla ENTRA até a função CAL e pressione (+) ou (-) até o valor desejado. Contagem Progressiva: se não houver seleção de valor, o monitor inicia a contagem no padrão: 0,1 a 999,0. Contagem Regressiva: selecione o tempo entre 1,0 a 999 e o monitor fará a contagem até o valor selecionado. Quando atingir o valor um alarme soar;
PULSO (T.H.R: TARGET HEART RATE): Pressione a tecla ENTRA até a função THR e pressione (+) ou (-) até o valor desejado. Limite de pulsação: selecione o valor limite entre 60 e 220 BPM, o monitor mede seus batimentos. Sempre que o valor for atingido, o valor indicado no monitor começa a piscar. Coloque as mãos nas manoplas para que o monitor calcule seu BPM no display. Obs.: se não houver pulso em 16 seg., o display mostra P (pausa). Para retomar a leitura pressione qualquer tecla.
Obs.: Monitor com valores referenciais, não podendo ser usado para avaliações médicas. Valores podendo oscilar em 20% para mais ou para menos. As variações nas informações do monitor variam de acordo com o usuário, como peso e a maneira de caminhar.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição: Bicicleta Ergométrica Horizontal + Elíptico
Magnético SPEEP D;
Utilização: Uso residencial;
Capacidade: 120 kg;
Dimensões da Caixa (CLA): 128 x 51 x 59 cm;
Tamanho do Produto (CLA): 120 x 54 x 141 cm;
Peso Bruto (com caixa): 38,60 kg;
Peso Bruto (sem caixa): 34,20 kg;
Regulagem de intensidade: Cinta magnética;
Material: Chassis de tubos de aço e carenagens de ABS;
Pintura: Chassis: eletrostática – Carenagens: líquida;
Cor: Prata;
Código: 5245;
Código de Barras/EAN: 789813290862-1;
Classificação Fiscal: 95069100 – Aparelho para cultura física;
Monitor: 6 Funções – Tempo, velocidade, distância, calorias, pulsação (hand grip) e rotações por minuto - RPM;
Garantia: 6 meses

A Dream se reserva no direito de alterar seus produtos sem aviso prévio

DREAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 02.272.006/0001-43 | Indústria Brasileira
Rua: São João, 255 | Sapiranga-RS | CEP: 93806 068
FONE: 51 3529 6490 | email: dream@dream.com.br
SAC 0800 604 8586 | sac@sacfitness.com.br

VISTA EXPLODIDA

