

#### RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

### IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

-Este carrinho é destinado para crianças a partir de 0 meses com peso até 15kg;

**ATENÇÃO:** Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto;

**ATENÇÃO:** Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso;

**ATENÇÃO:** Não adicione um colchão com espessura maior que 30MM;

**ATENÇÃO:** Utilize sempre o cinto de segurança;

-O freio de estacionamento deve ser acionado durante o carregamento e descarregamento de crianças;

**ATENÇÃO:** Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado;

**ATENÇÃO:** Não pendure nenhum peso na alça do carrinho;

**ATENÇÃO:** Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante;

**ATENÇÃO:** Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal;

**ATENÇÃO:** Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês ou da unidade de assento estão corretamente encaixados antes de uso;

**ADVERTÊNCIA:** Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar;

#### RECOMENDAÇÕES GERAIS

-Este carrinho é compatível somente com o dispositivo de retenção Cocoon ref.8181;

-O uso desse carrinho por crianças com peso acima do recomendado pode acarretar danos a sua estrutura e comprometer sua segurança;

-Nunca permita que duas crianças utilizem simultaneamente o carrinho;

-Nunca use o carrinho em escadas ou escadas rolantes;

-Não permita que crianças utilizem o carrinho como brinquedo ou pendurar-se nele;

-Nunca realize ajustes e regulagens com a criança dentro do carrinho ou do dispositivo de retenção;

- Não coloque mais de 2kg no cesto porta objeto, pois isto acarreta instabilidade no carrinho;

-Inspeção periodicamente as condições mecânicas do carrinho;

-Guarde o carrinho com rodas travadas e a trava de segurança acionada;

**ATENÇÃO:** Para evitar perigo de asfixia, manter este saco plástico longe do alcance das crianças.

#### CUIDADOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

##### Para tecidos de algodão:

- Lavar com sabão neutro;
- Lavar com água em temperatura de até 40°C;
- Não lavar na máquina;
- Não usar produtos alvejantes;
- Não usar produtos que contenham cloro ou perborato (bleach);
- Não torcer;
- Não deixar de molho;
- Não escovar;
- Não lavar com solventes químicos;
- Secar à sombra;
- Passar em temperatura máxima de 150°C

##### Para tecidos de poliéster:

- Não lavar com cloro;
- Não lavar a seco;
- Temperatura de lavagem 50°C;
- Secar à sombra;
- Não deve ser submetida a altas temperaturas de lavagem ou de ferro, passar a no máximo 110°C;
- Não deve ser passado com ferro a vapor

##### Limpeza da estrutura:

- Não usar detergentes ou qualquer outro produto químico;
- O carrinho deve ser bem lavado, principalmente após o uso na praia;
- Usar água corrente e secar com pano limpo, deixando a estrutura aberta até que esteja completamente seca

##### Instruções de conservação:

- Sujeira pode entupir os poros do tecido, acumulando dentro da peça;
- Ventilar as peças;
- Deixar secar em posição plana

##### Estrutura:

- Lubrifique periodicamente as rodas e as partes metálicas, verificando também se não há parafusos soltos ou peças danificadas;
- Para a segurança do bebê, troque-as ou repare-as, caso seja necessário

## Manual de Instruções Carrinho Maranello II

Ref. 1381



**Galzerano**  
O lugar do seu bebê.

### COMPONENTES

1 - Cabo; 2 - Cabo Metálico; 3 - Ferro da Capota; 4 - Apoio do Pano; 5 - Trava de acoplamento do dispositivo de retenção; 6 - Protetor Frontal; 7 - Trava; 8 - Assento Plástico; 9 - Pedana; 10 - Conjunto Rodas Dianteiro; 11 - Freio Dianteiro; 12 - Trava de Segurança; 13 - Conjunto de Rodas Traseiras; 14 - Freio Traseiro; 15 - Trava de Estágio do Encosto; 16 - Encosto Plástico; 17 - Presilha Plástica; 18 - Trava de Fechamento; 19 - Puxador de Fechamento; 20 - Puxador de Reversão do Cabo.

### 1 INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Solte a trava de fechamento (18) (fig. 1 e 2). Com as mãos, segure o cabo (1) e levante-o até que o carrinho trave na posição "em pé" (fig. 3, 4 e 5). Para instalar o conjunto de rodas traseiras (13), instale-a em cada perna traseira até que trave em posição (fig. 7). Ajuste a trava de segurança (12) na lateral do carrinho (fig. 8).

**ATENÇÃO:** Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

**ATENÇÃO:** Antes de colocar a criança no carrinho, certifique que todos os acessórios estejam devidamente instalados.

### 2 INSTRUÇÕES DE USO

1. Para reclinar o encosto do carrinho, levante a alça localizada atrás do encosto (fig. 4 e 5) até que o pino da lateral encaixe e trave na posição desejada (fig. 6). O encosto pode ser reclinado em 4 posições.

Este carrinho possui cabo reversível. Para reverter o cabo, puxe com os dedos para cima, o puxador de reversão do cabo (20), localizado abaixo do cabo (fig. 1) e empurre-o para frente do carrinho até ouvir um "click". Certifique-se que esteja travado. Para voltá-lo à posição traseira, repita o processo em ordem inversa.

4. Para reclinar o encosto do carrinho, levante a alça localizada atrás do encosto (fig. 4 e 5) até que o pino da lateral encaixe e trave na posição desejada (fig. 6). O encosto pode ser reclinado em 4 posições.

5. NUNCA REALIZE ESTAS OPERAÇÕES COM A CRIANÇA NO CARRINHO.

6. Para ajustar as tiras abdominais e entrepernas puxe as pontas (fig. 17).

7. Ajuste da tira vertical

8. Ajuste da tira abdominal

9. Ajuste da tira inferior

Este carrinho possui um sistema de cinto de segurança de 5 pontos que impede que o bebê se projete para a frente. Para colocar o cinto de segurança, insira a lingueta na fivela até que trave, quando ouvir um "click". Cuidadosamente ajuste as tiras verticais, abdominais e inferior, ajustando as fivelas. Esse cinto de segurança possui um fixador em suas tiras verticais (fig. 8) certifique-se que o mesmo esteja instalado após acomodar o bebê (fig. 9).

Para remover o cinto, solte as linguetas, apertando o botão vermelho no meio do fecho.

**ATENÇÃO:** O cinto de segurança deve estar firmemente ajustado ao corpo da criança de modo que ela não consiga soltar-se sozinha, porém ajustados de forma que fiquem confortáveis.

**ATENÇÃO:** Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.

### 3 INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO (CADEIRA DE CARRO) NO CARRINHO

10. Para instalar o conjunto de rodas traseiras (13), instale-a em cada perna traseira até que trave em posição (fig. 7). Ajuste a trava de segurança (12) na lateral do carrinho (fig. 8).

11. Para inserir as tiras do cinto de segurança nas linguetas do fecho e do entrepernas, passe abaixo para cima a ponta da tira na primeira casa da lingueta (fig. 10), passe de cima para baixo na terceira casa (fig. 11 e 12) e volte com a ponta da tira abaixo para cima na segunda casa (fig. 13) retornando para a primeira (fig. 14 e 15).

12. A ponta da tira deverá ficar embaixo da tira (fig. 16). Certifique-se que a mesma ficou travada.

13. Para ajustar as tiras abdominais e entrepernas puxe as pontas (fig. 17).

14. Para fechar o carrinho, retorne o encosto à posição "deitado" (fig. 24); solte a trava de segurança (12) lateral (fig. 25); recolha a capota (fig. 26); puxe a alça do puxador de fechamento (19) em direção ao cabo do carrinho (fig. 27). O carrinho se fechará automaticamente (fig. 28 e 29). Encaixe a trava de fechamento (fig. 30).

15. Para utilizar a função dupla face do acolchoado, solte as presilhas do fecho do cinto de segurança, apertando o botão vermelho do centro do fecho (fig. 31 e 32); retire a tira vertical do cinto de segurança deslizando-a da lingueta da fivela (fig. 33) em ambos os lados; Retire o entrepernas, passando o corpo do fecho de segurança pela casa do acolchoado (fig. 35). O acolchoado já encontra-se solto, podendo assim puxá-lo e reverter o seu lado (fig. 36). Para colocar o acolchoado no cesto (carrinho), repita as operações na ordem inversa.

16. O dispositivo de retenção somente deve ser usado acoplado ao carrinho por crianças de até 6 meses e com peso de até 9kg. O conjunto de adaptador do dispositivo de retenção acompanha o dispositivo de retenção (cadeira de carro) Cocoon ref. 8181, disponível apenas na cor correspondente ao carrinho (fig. 1).

23. Este carrinho possui 2 conjuntos de rodas dianteiras (10) giratórias (fig. 18) e 2 de rodas traseiras (13) fixas (fig. 19). Quando o carrinho estiver parado, para carregar e descarregar a criança, acione os freios traseiros (14) e dianteiros (11), pressionando a trava do freio (fig. 20 e 21), evitando que o carrinho se movimente acidentalmente.

24. Para retirar o conjunto de rodas dianteiras aperte a trava localizada embaixo do cavalete e puxe-o para fora (fig. 22); Para retirar o conjunto de rodas traseiras aperte o pino localizado na parte de cima do cavalete e puxe a roda para fora (fig. 23).

25. Para retirar o tecido do carrinho, reverta o cabo (veja quadro 2, item 1). Retire a capota, desalojando a presilha plástica (17) encaixada ao tubo de ambos os lados (fig. 1); Retire o entrepernas, desencaixando a trava do entrepernas (fivela) localizada embaixo do assento do cesto, passando-a de baixo para cima pela casa do tecido e do acolchoado (fig. 2).

26. Desprenda o cinto de segurança que se encontra preso atrás do encosto do cesto, passando a trava (peça plástica) pelas casas do encosto plástico (16) até soltar-se da estrutura metálica (fig. 3) Para retirar o tecido (cesto) do carrinho, desabote as laterais do tecido do cesto (fig. 4); puxe o tecido para cima para desencavar do apoio do pano (4) (fig. 5); puxe tecido para frente e para baixo, pela extremidade do assento para desencavar da peça plástica do assento (8) (fig. 6).

27. Retire o porta-objetos puxando para cima a parte de trás do tecido e abrindo os velcros, em ambos os lados, até que saia do tubo metálico (fig. 7); solte os botões da parte de frente, em ambos os lados (fig. 8); levante a pedana e abra o velcro que se encontra no tecido preso ao tubo metálico (fig. 9); desencaixe a alça de fita de peça plástica do assento, soltando totalmente o porta-objeto (fig. 10).

28. Para colocar o tecido na estrutura metálica, repita as operações na ordem inversa.

O dispositivo de retenção modelo Cocoon ref. 8181 é acoplado ao modelo de carrinho Maranello II. Para instalar o dispositivo de retenção, levante o encosto e trave-o na posição 2, conforme (fig. 2); Recolha a capota (fig. 3); Encaixe o conjunto de adaptador em cada lateral plástica do carrinho, observando para que fique posicionado (fig. 4 e 5). Certifique-se que ambos os adaptadores encontram-se firmemente travados antes de prosseguir.

Para retirar o conjunto de adaptador, puxe a alça lateral em cada adaptador e retire-os puxando para cima (fig. 6)

Para instalar o dispositivo de retenção no carrinho encaixe-o dentro do carrinho (fig. 7), encaixando a curvatura traseira da base do dispositivo de retenção sobre o protetor frontal (6) do carrinho (fig. 8). Verifique o conjunto de adaptador está firmemente instalado no carrinho. Encaixe o botão do adaptador à abertura lateral do dispositivo de retenção (fig. 9). Execute o mesmo procedimento do outro lado. Certifique-se que o dispositivo de retenção encontra-se travado.

Para retirar o dispositivo de retenção, aperte o botão do adaptador localizado na lateral (fig. 10) em ambos os lados, e remova-o puxando para cima (fig. 11)

### 4 INSTRUÇÕES PARA RETIRAR O TECIDO

1. Para utilizar a função dupla face do acolchoado, solte as presilhas do fecho do cinto de segurança, apertando o botão vermelho do centro do fecho (fig. 31 e 32); retire a tira vertical do cinto de segurança deslizando-a da lingueta da fivela (fig. 33) em ambos os lados; Retire o entrepernas, passando o corpo do fecho de segurança pela casa do acolchoado (fig. 35). O acolchoado já encontra-se solto, podendo assim puxá-lo e reverter o seu lado (fig. 36). Para colocar o acolchoado no cesto (carrinho), repita as operações na ordem inversa.

2. Para retirar o tecido do carrinho, reverta o cabo (veja quadro 2, item 1). Retire a capota, desalojando a presilha plástica (17) encaixada ao tubo de ambos os lados (fig. 1); Retire o entrepernas, desencaixando a trava do entrepernas (fivela) localizada embaixo do assento do cesto, passando-a de baixo para cima pela casa do tecido e do acolchoado (fig. 2).

3. Desprenda o cinto de segurança que se encontra preso atrás do encosto do cesto, passando a trava (peça plástica) pelas casas do encosto plástico (16) até soltar-se da estrutura metálica (fig. 3) Para retirar o tecido (cesto) do carrinho, desabote as laterais do tecido do cesto (fig. 4); puxe o tecido para cima para desencavar do apoio do pano (4) (fig. 5); puxe tecido para frente e para baixo, pela extremidade do assento para desencavar da peça plástica do assento (8) (fig. 6).

4. Retire o porta-objetos puxando para cima a parte de trás do tecido e abrindo os velcros, em ambos os lados, até que saia do tubo metálico (fig. 7); solte os botões da parte de frente, em ambos os lados (fig. 8); levante a pedana e abra o velcro que se encontra no tecido preso ao tubo metálico (fig. 9); desencaixe a alça de fita de peça plástica do assento, soltando totalmente o porta-objeto (fig. 10).

5. Para colocar o tecido na estrutura metálica, repita as operações na ordem inversa.