

## Leia atentamente as instruções de montagem e cuidados básicos:



bartira

A MONTAGEM DOS MÓDULOS E ENCOSTO É FEITA ATRAVÉS DAS GARRAS DE METAL



### Montagem:

Cada módulo contém garras de metal nas laterais e no encosto para a correta montagem conforme os passos a seguir, e os pés não necessitam de montagem porque já vem devidamente instalados.

1 – Verifique na lateral dos módulos o encaixe de metal para fixar as partes, observe que uma garra é para baixo, de forma que possa encaixar na outra contrária, após alinhar os dois, pressione o módulo com cuidado para o perfeito alinhamento.

2 – Para a montagem do encosto, localize e encaixe a chapa de fixação do encosto removível nos encaixes de fixação do estofado, assim que alinhados corretamente pressione o encosto para baixo.

3 – Para obter maior facilidade em abrir e fechar o assento retrátil, o encosto deve estar totalmente reclinado.



### Cuidados básicos e limpeza:

- Não arrastar o estofado e não sentar sobre os braços e encosto, pois a estrutura pode ser danificada.
- Utilizar flanela ou papel absorvente para não danificar o tecido, não utilizar produtos abrasivos, somente água com detergente neutro e evitar a exposição a luz solar e calor intenso.

## Leia atentamente as instruções de montagem e cuidados básicos:



bartira

A MONTAGEM DOS MÓDULOS E ENCOSTO É FEITA ATRAVÉS DAS GARRAS DE METAL



### Montagem:

Cada módulo contém garras de metal nas laterais e no encosto para a correta montagem conforme os passos a seguir, e os pés não necessitam de montagem porque já vem devidamente instalados.

1 – Verifique na lateral dos módulos o encaixe de metal para fixar as partes, observe que uma garra é para baixo, de forma que possa encaixar na outra contrária, após alinhar os dois, pressione o módulo com cuidado para o perfeito alinhamento.

2 – Para a montagem do encosto, localize e encaixe a chapa de fixação do encosto removível nos encaixes de fixação do estofado, assim que alinhados corretamente pressione o encosto para baixo.

3 – Para obter maior facilidade em abrir e fechar o assento retrátil, o encosto deve estar totalmente reclinado.



### Cuidados básicos e limpeza:

- Não arrastar o estofado e não sentar sobre os braços e encosto, pois a estrutura pode ser danificada.
- Utilizar flanela ou papel absorvente para não danificar o tecido, não utilizar produtos abrasivos, somente água com detergente neutro e evitar a exposição a luz solar e calor intenso.