


APRESENTAÇÃO



LIMPEZA

Para evitar o risco de ferimentos ao bebê, verifique e faça a manutenção periódica no carrinho. As peças de plástico, metal e estrutura do carrinho podem ser limpas com uma esponja, água morna e detergente neutro. Nunca use produtos abrasivos ou à base de amônia, alvejante ou álcool. O tecido pode ser lavado a mão.

ATENÇÃO

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ESTE CARRINHO É DESTINADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 0 MESES E COM PESO DE ATÉ 15 KG.

ATENÇÃO: NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

ATENÇÃO: ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

ATENÇÃO: NÃO ADICIONE UM COLCHÃO COM ESPESSURA MAIOR QUE 30 MM.

ATENÇÃO: UTILIZE SEMPRE CINTO DE SEGURANÇA.

ATENÇÃO: ESTE CARRINHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA O NÚMERO DE CRIANÇAS PARA O QUAL FOI PROJETADO (1 CRIANÇA).

ATENÇÃO: ACIONE OS FREIOS DURANTE O CARREGAMENTO E O DESCARREGAMENTO DE CRIANÇAS.

ATENÇÃO: INSPECIONE PERIODICAMENTE AS CONDIÇÕES MECÂNICAS DO CARRINHO.

DECLARAMOS QUE ACESSÓRIOS QUE NÃO FORAM APROVADOS PELO FABRICANTE NÃO PODEM SER UTILIZADOS.

ATENÇÃO: NÃO PENDURE NENHUM PESO NA ALÇA DO CARRINHO.

ATENÇÃO: NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.

ATENÇÃO: SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL.

ATENÇÃO: VERIFICAR SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS OU DA

UNIDADE DE ASSENTO ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DO USO.

ADVERTÊNCIA: ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR.

CARGA MÁXIMA DO CESTO É DE 2 KG.

DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14389

GARANTIA


Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 12 meses a partir da data da compra. O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação a Cosco reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

CLEVER
Carrinho de passeio
Para crianças a partir do nascimento a 15kg



MANUAL DE INSTRUÇÕES

ABERTURA



1. Tire o carrinho e a barra frontal da caixa.



2. Pressione os botões arredondado e o comprido na manopla, levantando a estrutura até que se abra completamente.

3. Ative a trava de segurança que se encontra na lateral do carrinho.


- Verifique se tudo está bem aberto e travado antes do uso.

4. Encaixe a barra frontal nas aberturas da estrutura.

- Para soltar a barra, pressione os botões que ficam na parte de baixo dela.



USO



1. Para reclinar o assento, solte a fivela localizada no verso do carrinho.


- Para retornar a posição mais reta, volte a prender a fivela.

2. Pressione para baixo o freio entre as rodas para travar o movimento. E para cima para liberar.


3. Escolha entre as alturas para o apoio de pés, pressionando os botões na parte de baixo.

4. Leve a capota para frente ou para trás, para abrir ou fechar.

CINTO DE SEGURANÇA






1. Para abrir pressione o botão.
2. Para fechar encaixe as peças na fivela até ouvir um clique.



3. Para ajustar a largura do cinto, pressione os botões nas laterais da fivela e puxe ou libere a tira.

4. Troca de altura do cinto:




- Desprenda o cinto da fivela, próxima ao protetor de ombros.
- No assento existem suas tiras horizontais por onde passa o cinto. Para a menor altura o cinto deve passar entre essas tiras. Para a altura maior o cinto deve passar por fora dessas tiras.
- Volte a prender o cinto na fivela.



FECHAMENTO

1. Solte a trava de segurança.
2. Pressione os botões arredondado e o comprido na manopla, baixando a estrutura até que se feche completamente.
3. Para ativar a alça de transporte, puxe o pegador para cima.

- Lembre-se de desativar os freios das rodas antes de usar a função transporte.



REGISTRE SEU PRODUTO

Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contata-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

- Visite o endereço <http://www.coscokids.com.br/registro>
- Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Carrinho Clever C3, Cosco
- Você receberá a comprovação de seu registro por email

DOREL JUVENILE
Care for Precious Life

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Site: coscokids.com.br/atendimento

E-mail: sac@coscokids.com.br

Tel: 3004 4006 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Tel: 11 2063 3827 (Outras Localidades)

Av. Nilo Peçanha, 1516/1582 | Campos dos Goytacazes - RJ
CEP 28030-035

Importado por
COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07
www.dorel.com.br

Todos os direitos reservados
As ilustrações podem diferir do produto
Fabricado na China