

CERTIFICADO DE GARANTIA
GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO
Leia atentamente o certificado de garantia antes de utilizar o aparelho.



NOME DO COMPRADOR:
ENDEREÇO:
PRODUTO:
DATA DA COMPRA: CARIMBO/ASSINATURA:

Atenção: Antes de ligar o produto, atentar as informações e instruções indicadas neste certificado de garantia, no aparelho, na embalagem e/ou no devido manual de instruções.

I- Prazo e comprovação da Garantia.

1.1- O produto correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia, é garantido pela GAMA Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal de Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:
a) 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e;
b) 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela GAMA Italy.
1.2- Estão apresentadas na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que tornem o produto impróprio para seu uso regular e para os fins a que se destina;
1.3- Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor deverá apresentar este certificado de garantia, devidamente preenchido, e a nota fiscal de compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto adquirido, bem como a data de sua aquisição. Requer-se, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste certificado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC).

II- Exclusão de Garantia

2.1- A garantia concedida por este certificado não abrangerá, sendo pois, ônus e responsabilidade exclusiva do consumidor, o seguinte:
a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado ou, ainda, utilização para finalidades diversas especificadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, incompatíveis com a destinação do produto:
• Permitir quedas sobre superfícies rígidas;
• Ligar o aparelho em tensão elétrica diferente da indicada.
b) Desgaste natural de componentes em função do uso:
• Lâmina de máquina; • Carvão de secador; • Bucha dianteira e traseira de Secador.
c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/importador e remessa de envio:
• Abrir o aparelho; • Utilizar peças não originais; • Permitir o conserto em postos não autorizados.
d) Não é de nossa responsabilidade:
• Frete de envio e recebimento do produto;
• Ressarcimento por revisões que haja manutenções por desgaste e limpeza.
II- Condições para a Garantia ser exercida
3.1 - No período de 6 meses de garantia, constatado defeito do produto, os respectivos consertos e/ou substituição do produto, peças do mesmo, serão feitos por assistência técnica autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante/importador

3.2 - Em caso do produto apresentar defeito, e for consertado 3 vezes ou se passar do prazo de 30 (trinta) dias no posto autorizado, conforme previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990), indicará de modo preciso a troca do mesmo, isso através de uma análise e solicitação de troca de assistência técnica autorizada, desde que não esteja condicionado nos parâmetros exibidos no item II.
IV- Recomendações
4.1 - Certifique-se que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho e que a instalação elétrica do local está correta e perfeita.
4.2 - Não introduza quaisquer objetos estranhos "a função própria do aparelho, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes".
4.3 - Nunca usar o aparelho dentro de água e/ou outros líquidos salvo quando permitido o seu uso nessas condições pelo fabricante/importador (Vide manual de instruções e embalagem).
4.4 - Para evitar danos, limpar regularmente o aparelho. Siga corretamente as indicações do manual de instruções.
ATENÇÃO: Perigo de descarga elétrica, não desmontar o aparelho. Qualquer problema, favor dirigir-se à Assistência Técnica mais próxima ou ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
OBSERVAÇÃO: Antes de dirigir-se à uma Assistência Técnica, prudente se faz um prévio contato com a mesma.

Validade: Indeterminada
www.gamaitaly.com.br
MPAKM0000003520 - REV00



INSTRUÇÕES DE USO LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO. GUARDE ESTE MANUAL EM LUGAR SEGURO.



ADVERTÊNCIA
LEIA ATENTAMENTE ANTES DE USAR O PRODUTO. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

1. Desconecte o produto da tomada quando não estiver utilizando. 2. Não utilize e nem guarde o produto em lugares onde possa cair em recipientes com líquidos em seu interior (banheiras, lavatórios, etc). 3. Não submerja em água ou outros líquidos. 4. Se o produto cair acidentalmente em algum líquido, desligue-o imediatamente. Não tente pegá-lo enquanto estiver submerso e conectado. 5. Não utilize este produto no banheiro se este encontra-se cheio de vapor ou com as paredes e/ou piso molhados. 6. Nunca tente manipular um produto elétrico que tenha caído em algum líquido, apresente rachaduras em sua carcaça exterior ou algum de seus acessórios tenha o cabo de alimentação danificado. Se o cabo se encontra conectado, desconecte-o imediatamente. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Um reparo defeituoso pode ocasionar riscos para o usuário. 7. Mantenha o aparelho com seu cabo de alimentação longe de superfícies quentes. 8. Evite o contato das superfícies quentes do produto com a pele, especialmente o rosto, as orelhas e a nuca. 9. Não coloque o produto ligado ou ainda quente sobre superfícies acolchoadas, superfícies que não resistam ao calor (plásticos, telas vinílicas, etc.) ou superfícies inflamáveis, pois poderão danificá-las e/ou gerar acidentes. 10. Não carregue ou desconecte o produto puxando o cabo de alimentação. 11. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. 12. Se desejar limpar o produto, desconecte-o da tomada. Utilize um pano úmido para limpá-lo e seque-o completamente. 13. Para limpá-lo não utilize produtos GERMICIDAS que contenham PHENYL PHENOL. 14. Não guarde este produto em ambientes úmidos. 15. Como proteção adicional, se recomenda a instalação de um interruptor diferenciado com um limite de corrente que não exceda a 30mA. Consulte seu electricista. 16. Certificar-se de que a tensão elétrica do produto é a mesma do local que se deseja ligá-lo. 17. Procurar um serviço autorizado em caso de danos ao produto. 18. Utilize o produto somente para os fins especificados, não utilize dispositivos ou acessórios modificados, que não tenham sido recomendados pelo fabricante. 19. Quando o aparelho for utilizado no banheiro, desligue-o logo após seu uso. A proximidade de água pode oferecer riscos mesmo quando o produto está desligado mas não desconectado da tomada.

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS		
GAMA ITALY CP1 NOVA DIGITAL IHT 4D SENSI	BRASIL	127V - 220V ~ 50-60Hz 32 - 39W



PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

• Antes de descartar o aparelho que você não precisa mais, ele deve estar inutilizado (desconectando e cortando o cabo de alimentação);
• O seu aparelho contém materiais que podem ser reciclados ou destinados de forma correta;
• Descarte-o em um ponto de coleta destinado a este material ou entregue-o em uma de nossas assistências técnicas credenciadas: <http://bit.ly/AssistenciasGama> ou SAC: 0800-724-4262

ATENÇÃO! LEIA ATENTAMENTE ESTES CONSELHOS BÁSICOS E PRÁTICOS CADA VEZ QUE UTILIZAR ESTE OU QUALQUER OUTRO PRODUTO ELÉTRICO. DEIXE ESFRIAR OS PATINS DA PRANCHA ANTES DE GUARDAR, O CONTATO COM OUTROS OBJETOS PODERÁ OCASIONAR DANOS E/OU RISCOS DE INCÊNDIO.



MODO DE USO
Siga sempre essas instruções

- Conecte a prancha Sensi 4D a uma fonte elétrica adequada e pressione o botão liga/desliga por 3 segundos.
- Quando a prancha estiver ligada, será possível selecionar a temperatura de acordo com a necessidade. Esta prancha atinge 230°C | 450°F.
- Após selecionar a temperatura desejada, um cadeado aparecerá no visor indicando o bloqueio do display. Esta função ajuda a não alterar a temperatura durante o uso. Caso queira desbloquear o display, pressione o botão liga/desliga. O cadeado irá desaparecer para que seja possível alterar a temperatura.
- Para desligar a prancha, pressione o botão liga/desliga por 3 segundos. Retire o produto da rede elétrica, deixe esfriar e guarde em local fresco e arejado.

LIMPEZA
Para limpar a prancha Sensi 4D certifique-se que o produto esteja desconectado da rede elétrica. Utilize um pano úmido para limpeza e depois seque-o com um pano seco.